

SmartLogger1000

Benutzerhandbuch

Ausgabe 10 Datum 30.08.2017



HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieses Dokuments oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. nicht gestattet.

Markenzeichen und Genehmigungen

HUAWEI und andere Huawei-Marken sind Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Beachten Sie:

Die erworbenen Produkte, Dienstleistungen und Features unterliegen dem Vertrag, der zwischen Huawei und dem Kunden geschlossen wird. Alle oder Teile der in diesem Dokument beschriebenen Produkte, Dienstleistungen und Funktionen können ggf. nicht zum Umfang des Kaufs bzw. der Nutzung gehören. Sofern nicht anderweitig im Kaufvertrag angegeben, werden alle Angaben, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument "IN DER VORLIEGENDEN FORM" gegeben, ohne ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen, Garantien oder Darstellungen jeglicher Art.

Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, um die Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen. Jedoch entsteht durch die Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse: Huawei Industrial Base Bantian, Longgang Shenzhen 518129 Volksrepublik China

Website: http://e.huawei.com

Über dieses Dokument

Übersicht

Dieses Dokument beschreibt den SmartLogger1000 (**SmartLogger**) in Bezug auf Installation, elektrische Anschlüsse, Systembetrieb sowie Wartung und Fehlerbehebung. Machen Sie sich mit den Funktionen und Eigenschaften des SmartLoggers vertraut, und lesen Sie sich die Sicherheitshinweise durch, bevor Sie den SmartLogger installieren und in Betrieb nehmen.

Sie können das Dokument ausdrucken. Bewahren Sie die Papierversionen für die zukünftige Verwendung sorgfältig auf. Sie können die neuesten Dokumente auch von **http://support.huawei.com/carrier/** herunterladen.

Vorgesehene Leserschaft

Dieses Dokument ist für die Betreiber von Photovoltaik (PV)-Anlagen und für qualifizierte Elektriker vorgesehen.

Symbolkonventionen

Die in diesem Dokument möglicherweise dargestellten Symbole sind folgendermaßen definiert:

Symbol	Beschreibung
GEFAHR	Zeigt eine drohende Gefahrensituation an, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
NORSICHT	Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Symbol	Beschreibung	
HINWEIS	Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die zu Sachschäden, Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Ergebnissen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.	
	Ein HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu erläutern, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden stehen.	
	Lenkt die Aufmerksamkeit auf wichtige Informationen, bewährte Methoden und Tipps. ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen anzusprechen, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden, Geräteschäden und Umweltzerstörung stehen.	

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument	ii
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.2 Symbole	2
2 Übersicht	4
2.1 Produktinformation	4
2.2 Aussehen	6
2.3 Überwachungskonsole	9
2.4 Typische Kabelverbindungsszenarien	12
3 Installation	16
3.1 Installationsvorgang	16
3.2 Kontrolle vor der Installation	
3.3 Vorbereiten des Werkzeugs	
3.4 Ermitteln der Installationsposition	
3.5 Installation des SmartLoggers	
3.5.1 Installation des SmartLoggers auf einem Tisch	
3.5.2 Befestigung des SmartLoggers an einer Wand	23
3.5.3 Befestigung des SmartLoggers an einer Führungsleiste	25
3.6 Montieren des RS485-Signal-Überspannungsschutzgeräts (SPD)	
4 Elektrische Anschlüsse	
4.1 Beschreibung der Verbindung	
4.2 Anschließen des PE-Kabels für das RS485-Signal-SPD	
4.3 Anschließen des RS485-Signal-Überspannungsschutzgerät (SPD)	
4.4 Anschließen des SmartLoggers an Wechselrichter	
4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000	
4.4.2 Anschließen von mehreren Wechselrichtern an den SmartLogger	
4.5 Anschließen an ein EMI	
4.5.1 Beschreibung der Verbindung	
4.5.2 Anschließen des SmartLoggers an ein EMI mit Unterstützung für Standard-Modbus-RTU	
4.5.3 Anschließen des SmartLoggers an ein geteiltes EMI	
4.6 Anschließen des SmartLoggers an ein Leistungsmesser	

4.7 Anschließen an einen PLC	
4.8 Anschließen eines Ethernet-Netzwerkkabels	
4.9 Anschließen an ein PID	
4.10 Anschließen des SmartLoggers an einen Rundsteuerempfänger	51
5 Bedienung des Systems	54
5.1 Einschaltvorgang	54
5.2 Einstellen der Initialisierungsparameter	
6 Benutzerschnittstelle	59
6.1 Hierarchie des Überwachungsmenüs	
6.2 Überwachung der Vorgänge	61
6.2.1 Abfragen von Informationen von der Zentrale	61
6.2.2 Abfragen von Wechselrichterinformationen	
6.2.3 Manuelles Ein- und Ausschalten des Wechselrichters über das LC-Display	
6.2.4 Senden eines Rücksetzbefehls an den Wechselrichter	
6.2.5 Abfragen von Informationen über das Umweltüberwachungsgerät	73
6.2.6 Abfragen von Master-SmartLogger-Daten	76
6.2.7 Abfragen von Slave-SmartLogger-Daten	77
6.2.8 Abfragen von Informationen über den Modbus-Leistungsmesser	
6.2.9 Abfragen von Informationen über den DL/T645-Leistungsmesser	
6.2.10 Festlegen von DL/T645-Leistungsmesserparametern	
6.2.11 Abfragen von PLC-Informationen	
6.2.12 Senden eines Rücksetzbefehls an den PLC	
6.2.13 Abfragen von PID-Informationen	
6.2.14 Einstellen der Betriebsparameter des PID-Moduls	91
6.2.15 Manuelles Ein- oder Ausschalten des PID über die Überwachungskonsole	96
6.2.16 Löschen der historischen PID-Informationen	
6.2.17 Abfrage der Informationen des benutzerdefinierten Geräts	
6.2.18 Abfragen von Weckerdatensätzen	
6.2.19 Einstellen der Systemsprache	
6.2.20 Einstellen der Systemzeitparameter	
6.2.21 Einstellen des SmartLogger-Kontrasts	
6.2.22 Einstellen der Währung und des Währungsfaktors	
6.2.23 Einstellung des Verringerungskoeffizienten der CO ₂ -Emission	
6.2.24 Ändern des Kennworts	
6.2.25 Einstellen der COM-Parameter	
6.2.26 Wiederherstellen der Werkseinstellungen	
6.2.27 Herunterladen von Gerätedaten mithilfe eines USB-Flash-Wechseldatenträgers	
6.2.28 Aktualisieren der Firmware mittels USB-Flash-Wechseldatenträger	
6.2.29 Batch-Aktualisierung	
6.2.30 Exportieren aller Dateien	
6.2.31 Importieren aller Dateien	

6.2.32 Verwalten von Geräten	
6.2.33 Löschen von Date	
6.2.34 Zurücksetzen des Systems	
6.2.35 Abfragen von Produktinformationen	
7 WebUI	
7.1 Hinweis	
7.2 Vorbereitungen zur Anmeldung	
7.3 Anmelden bei der Web-Benutzeroberfläche (WebUI)	
7.4 WebUI-Menü	
7.5 Erläuterung der Symbole	
7.6 WebUI-Layout	
7.7 Überblick	
7.7.1 Betriebsinformationen einer Anlage	
7.7.2 Aktiver Alarm	
7.7.3 Werksertrag	
7.7.4 Leistungsdaten	
7.7.5 Betriebsinformationen eines Geräts	
7.8 Geräteüberwachung	
7.8.1 Abfragen des Gerätestatus	
7.8.2 SmartLogger	
7.8.2.1 Abfragen von Informationen zum Master-SmartLogger	
7.8.2.2 Abfragen von Informationen zum Slave-SmartLogger	
7.8.3 Wechselrichter	
7.8.3.1 Abfragen von zugehörigen Informationen	
7.8.3.2 Einstellen von Betriebsparametern (Erweiterter Benutzer)	
7.8.3.3 Einstellen von Betriebsparametern (Spezieller Benutzer)	
7.8.3.4 Einstellen eines Tracking-Systems	
7.8.3.5 Einstellen der LVRT-Kennlinie	
7.8.4 PLC	
7.8.4.1 Abfragen von zugehörigen Informationen	
7.8.4.2 Einstellen der STA-Liste	
7.8.4.3 Netzwerkeinstellungen	
7.8.5 EMI	
7.8.5.1 Abfragen von zugehörigen Informationen	
7.8.6 Leistungsmesser	
7.8.6.1 Abfragen von zugehörigen Informationen	
7.8.6.2 Einstellen von Betriebsparametern	
7.8.7 PID	
7.8.7.1 Abfragen von zugehörigen Informationen	
7.8.7.2 Einstellen von Betriebsparametern	
7.9 Abfragen von historischen Daten	

7.9.1 Abfragen von historischen Alarmen	
7.9.2 Abfragen von Vorgangsprotokollen	
7.9.3 Exportieren von Daten	
7.10 Einstellungen	
7.10.1 Benutzerparameter	
7.10.1.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit	
7.10.1.2 Einstellen der Anlageninformationen	
7.10.1.3 Einstellen von Verstärkungsparametern	
7.10.2 Kommunikationsparameter	
7.10.2.1 Einstellen von Ethernet-Parametern	
7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern	
7.10.2.3 Einstellen von EMI-Parametern	
7.10.2.4 Festlegen von Leistungsmesserparametern	
7.10.2.5 Einstellen von NetEco-Parametern	
7.10.2.6 Einstellen von Modbus-TCP-Parametern	
7.10.3 Erweiterte Parameter	
7.10.3.1 Einstellen von FTP-Parametern	
7.10.3.2 Einstellen von E-Mail-Parametern	
7.10.4 Porteinstellungen	
7.10.4.1 Festlegen von DO-Parametern	
7.10.4.2 Einstellen von USB-Parametern	
7.10.5 Einstellen erweiterter Ports	
7.11 Wartung	
7.11.1 Durchführen eines Firmware-Upgrades	
7.11.2 Produktinformationen	
7.11.3 Einstellen der Sicherheitsparameter	
7.11.4 Systemwartung	
7.11.5 Geräteprotokoll	
7.11.6 Standorttest	
7.11.7 Verwalten der Lizenz	
7.11.8 Geräteverwaltung	
7.11.8.1 Verbinden von Geräten	
7.11.8.2 Geräteliste	
7.11.8.3 Exportieren von Parametern	
7.11.8.4 Zurücksetzen von Alarmen	
7.11.8.5 Erneutes Erfassen von Leistungsdaten	
7.11.8.6 Korrigieren des Gesamtenergieertrags	
8 Stromnetzplanung	242
8.1 Beschreibung der Anpassung der Stromversorgung	
8.2 Wirkleistungsanpassung	
8.2.1 Deaktivierung der Wirkleistungsreduzierung	

8.2.2 Fernsteuerung über potenzialfreien Kontakt	
8.2.3 Beschränkung, fester Prozentsatz	
8.2.4 Remote-Planung	
8.2.5 AI-Fernsteuerung	
8.3 Blindleistungsanpassung	
8.3.1 Deaktivieren des Blindleistungsausgangs	
8.3.2 Fernsteuerung über potenzialfreien Kontakt	
8.3.3 Blindleistungs-Feststeuerung	
8.3.4 Leistungsfaktor-Feststeuerung	
8.3.5 Q-U-Kennlinie	
8.3.6 cos(Phi)-P/Pn-Kennlinie	
8.3.7 Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16)	
8.3.8 Remote-Planung	
8.3.9 AI/DI-Fernsteuerung	
8.3.10 Leistungsfaktor der Steuerung mit geschlossenem Regelkreis	
9 Wartung	
9.1 Tägliche Wartung	
9.2 Fehlerbehebung	
9.3 Alarme	
10 Entsorgung des SmartLoggers	267
11 Technische Daten	268
A Benutzerliste des Überwachungsgeräts	270
B Abkürzungen	271

1 Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitsmaßnahmen

In diesem Abschnitt werden die Sicherheitshinweise für die Installation und den Betrieb des SmartLoggers beschrieben.

Anforderungen an die Mitarbeiter

- Nur qualifizierte und geschulte Elektriker dürfen den SmartLogger installieren und bedienen.
- Das Bedienpersonal sollte den Aufbau und die Funktionsweise des netzgebundenen Stromsystems der Photovoltaikanlage sowie die lokalen Bestimmungen verstehen.

HINWEIS

Lesen Sie vor der Bedienung aufmerksam dieses Dokument. Huawei ist nicht haftbar für jegliche Folgen, die durch eine Nichtbeachtung der in diesem Dokument genannten Bestimmungen zur Lagerung, zum Transport und zur Bedienung entstehen.

Schutz der Aufkleber und Kennzeichen

- Die Aufkleber und Kennzeichen am Gehäuse des SmartLoggers verweisen auf wichtige Informationen für die sichere Bedienung. Beschädigen Sie die Aufkleber und Kennzeichen nicht.
- Das Typenschild an der Unterseite des SmartLoggers listet die SmartLogger-Parameter auf. Beschädigen Sie das Typenschild nicht.

Installation

- Stellen Sie vor der Installation des SmartLoggers sicher, dass er nicht angeschlossen ist oder unter Strom steht.
- Installieren Sie den SmartLogger in gut belüfteten Umgebungen, um eine optimale Systemleistung sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungslöcher des SmartLoggers nicht blockiert sind.
- Bewegen Sie außer den Anschlussklemmen unten am Gerät keine Komponenten am Gestell.

Vorgang

HINWEIS

Halten Sie sich beim Betrieb des SmartLoggers streng an die Hinweise zu den Sicherheitsmaßnahmen in diesem Dokument sowie in Begleitdokumenten.

Beachten Sie beim Betrieb des SmartLoggers die lokalen Gesetze und Bestimmungen.

Wartung und Austausch

- Bei einem defekten SmartLogger ist eine umfassende Wartung erforderlich. Wenden Sie sich bei Defekten im Inneren des SmartLoggers an den Fachhändler.
- Warten Sie den SmartLogger erst, nachdem Sie sich mit diesem Dokument vertraut gemacht und das erforderliche Werkzeug und die Testgeräte vorbereitet haben.
- Tragen Sie bei der Wartung des SmartLoggers ESD-Handschuhe, und halten Sie die Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung einer elektrostatischen Entladung (ESD) ein.

1.2 Symbole

In der folgenden Tabelle sind alle Symbole am SmartLogger beschrieben.

Symbol	Name	Bedeutung
i	Siehe Gebrauchsanweisung.	Erinnern Sie die Betreiber daran, sich die im Lieferumfang des SmartLoggers enthaltenen Dokumente durchzulesen.
V ©I	VCCI, Prüfzeichen	Dieses Produkt entspricht den Prüfstandards des Freiwilligen Kontrollrates für Interferenzen durch informationstechnologische Ausrüstung (VCCI, Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment).
50)	Schild für den Zeitraum der umweltfreundlichen Nutzung (EFUP)	Dieses Produkt stellt innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums keine Umweltverschmutzung dar.

Symbol	Name	Bedeutung
	Schild bezüglich der EU-Richtlinie über Elektronik-/Elektrik-Altgeräte (WEEE)	Entsorgen Sie den SmartLogger nicht über den regulären Haushaltsmüll. Weitere Details zur Entsorgung eines nicht mehr benötigten SmartLoggers siehe 10 Entsorgung des SmartLoggers.

2 Übersicht

2.1 Produktinformation

In diesem Abschnitt wird der SmartLogger in Bezug auf Funktionen, Netzwerkanwendungen und Produkteigenschaften beschrieben.

Funktionen

Der SmartLogger dient zur Überwachung und Verwaltung des PV-Stromerzeugungssystems. Er führt alle Anschlüsse zusammen, wandelt Protokolle um, speichert Daten und überwacht und wartet das PV-Stromerzeugungssytem zentral.

Vernetzung

Der SmartLogger findet Anwendung in einem PV-System.

- Er kann Huawei-Wechselrichter, PID und andere Geräte überwachen.
- Er unterstützt Geräte von Drittanbietern wie Wechselrichter, Umweltüberwachungsgeräte, Box-Trafos und intelligente Messinstrumente, die das Modbus-RTU-Protokoll nutzen oder über RS485-Ports verfügen.
- Er kann unter Verwendung der Modbus-TCP- und IEC104-Protokolle gleichzeitig an die Huawei- und Drittanbieter-Netzverwaltungssysteme angeschlossen werden.
- Er kann über DLT645 an multifunktionale Leistungsmessgeräte angeschlossen werden.

Das SmartLogger-Netzwerk ist in Abbildung 2-1 dargestellt.





Funktionen

Der SmartLogger hat folgende Funktionen:

- Zentrale Überwachung
 - Zur zentralen Überwachung von bis zu 60 Geräten.
 - Bietet Anwendern Informationen zu Kraftwerk, Geräten, Produkten und Alarmen, ermöglicht das Einstellen von Parametern und die Wartung von Geräten über das LC-Display.
 - Ermöglicht Benutzern die Überwachung und Verwaltung des PV-Strom-erzeugenden Systems über die eingebettete WebUI, z. B. Anzeigen von Echtzeitinformationen zur Zentrale, zu Geräten und Fehlern sowie zum Einstellen von Geräteparametern per Fernmodus.
- Grafische Daten
 - Zeigt mittels Grafiken und Texten Energieausbeute- und Überwachungsdaten in Echtzeit am LC-Display an
 - Zeigt mittels Tabellen und Kurven Energieausbeute- und Überwachungsdaten in Echtzeit sowie Leistungsdaten der Zentrale und von Geräten auf der eingebetteten WebUI an
- Komfortable Wartung
 - Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung der Firmware von SmartLogger und Wechselrichtern sowie den Datenexport über einen USB-Flash-Wechseldatenträger.
 - Ermöglicht Benutzern über die eingebettete WebUI, die Firmware des SmartLoggers oder Wechselrichters zu aktualisieren und Protokolle zu exportieren.

Netzverteilung

Unterstützt Stromnetz-Verteilung: aktive Stromreduzierung und reaktive Stromkompensierung.

- Intelligente Verwaltung
 - Scannt automatisch auf Wechselrichter und erkennt diese automatisch und unterstützt Protokollkonvertierung für Geräte von Fremdherstellern.
 - Unterstützt den Zugriff von Drittanbieter-Geräten, die das Standard-Modbus-RTU-Protokoll nutzen.
 - Weist den angeschlossenen Wechselrichtern automatisch RS485-Adressen zu und ermöglicht die Einstellung der RS485-Adressen basierend auf den Gerät-Sequenznummern, um Fernkonfiguration und -wartung zu erleichtern.
 - Unterstützt eine Ferneinstellung von Wechselrichterparametern und synchronisiert stapelweise die Parameter eines Wechselrichters mit anderen Wechselrichtern.
- Fernwartung
 - Unterstützt den gleichzeitigen Anschluss an Huawei NetEco und an ein Drittanbieter-Netzverwaltungssystem (NMS, Network Management System) über Modbus-TCP und IEC104, um aus der Ferne alle Geräte zu steuern.
 - Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf ein Drittanbieter-NMS über File Transfer Protocol (FTP).
 - Sendet per E-Mail Energieausbeute- und Fehlerinformationen an die Benutzer.

2.2 Aussehen

Vorderansicht des Gehäuses





Das LC-Display der Überwachungskonsole des SmartLoggers zeigt Information zum Stromstandort, zu Geräten, Alarmen und Produkten. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie über die Überwachungskonsole Parameter eingestellt und Geräte gewartet werden können.

Seitenansicht des Gehäuses





1. SD-Kartensteckplatz

2. USB-Anschluss

3. Loch zur Wärmeableitung

Rückansicht des Gehäuses



Abbildung 2-4 Rückansicht des SmartLoggers

2. Halterung für Führungsleiste

Unterseite des Gehäuses





Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der einzelnen Anschlüsse des SmartLoggers, siehe Tabelle 2-1.

Tabelle 2-1 Portbeschreibung

1. Loch zur Befestigung

Port (Aufdruck)	Funktion	Beschreibung
POWER	Stromversorgung	12 V Gleichstrom.
FE	Fast Ethernet	Zum Anschluss an einen Switch oder Router in einem lokalen Netzwerk (LAN); Versorgung über Ethernet (POE) oder PC.
RS232	RS232	Zum Anschluss an ein externes RS232-Gerät.

Port (Aufdruck)	Funktion	Beschreibung
AI	Analogeingang	Stromeingang 4–20 mA und 0–20 mA (aktiv), reserviert.
DI	Digitaleingang	Verbindet mit einem potenzialfreien Kontakt.
DO	Digitalausgang	Relaisausgang.
S0.In	Zum Anschluss an einen Impulsausgangsspannungsmesser	Reserviert.
CAN	CAN	Reserviert.
COM1-COM3	RS485	Unterstützt drei RS485-Ports für die Verbindung mit Geräten wie einem Wechselrichter oder einem Umgebungsüberwachungsgerät (EMI).

2.3 Überwachungskonsole

Überwachungskonsole

Die Überwachungskonsole bietet einen LCD, drei Kontrollleuchten und vier Tasten, wie in Abbildung 2-6 dargestellt.

Abbildung 2-6 Überwachungskonsole



1. Anzeige 2. LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige) 3. Taste

Anzeigen

Die Überwachungskonsole hat drei Kontrollleuchten. Die Kontrollleuchten bedeuten von links nach rechts: Netzanzeige, Ausführen und Alarm.

In Tabelle 2-2 sind die Kontrollleuchten beschrieben.

Tabelle 2-2	Beschreibung	der Kontrollleuchten
-------------	--------------	----------------------

Anzeige	Status	Bedeutung
Netzkontrollleuchte	Dauerhaft grün	Die Stromversorgung ist normal.
U	Aus	Es liegt keine Stromversorgung vor.
Kontrollleuchte Ausführen	Grünes Blinken (1 s lang ein, dann 1 s lang aus)	Der SmartLogger funktioniert.
	Aus	Der SmartLogger funktioniert nicht mehr.
Alarmkontrollleuchte	Dauerhaft Rot	Der mit dem SmartLogger verbundene Wechselrichter löst einen wichtigen Alarm aus. Weitere Details zum Alarm siehe 6.2.18 Abfragen von Weckerdatensätzen.
	Rotes Blinken (0,5 s lang ein, dann 0,5 s lang aus)	Der mit dem SmartLogger verbundene Wechselrichter löst einen geringfügigen Alarm aus. Weitere Details zum Alarm siehe 6.2.18 Abfragen von Weckerdatensätzen.
	Rotes Blinken (1 s lang ein, dann 4 s lang aus)	Der mit dem SmartLogger verbundene Wechselrichter löst eine Warnung aus. Weitere Details zur Warnung siehe 6.2.18 Abfragen von Weckerdatensätzen.
	Aus	Der mit dem SmartLogger verbundene Wechselrichter funktioniert normal.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)

Das LC-Display zeigt Daten in Abbildungen und Texten, einschließlich Informationen zum Standort, zu Geräten, Alarmen und Produkten, an. Benutzer können auf dem LC-Display auch Parameter einstellen und Geräte warten.

Wenn Sie 90 s lang keine Taste auf einer nicht-standardmäßigen Seite drücken, wechselt das LC-Display automatisch zur Standardseite.

Abbildung 2-7 Standardseite



1. Datum und Uhrzeit	Ermöglicht Ihnen, das Datum und die Uhrzeit zu sehen.
2. Energiepro- duktion-Histogramm	Ermöglicht Ihnen, die gesamte Energieproduktion pro Stunde von allen Wechselrichtern anzuzeigen, die mit dem SmartLogger verbunden sind.
3. Energiepr- oduktion-Daten	• Ermöglicht Ihnen, die gesamte Energieproduktion ab 0:00 Uhr der aktuellen Uhrzeit von allen Wechselrichtern anzuzeigen, die mit dem SmartLogger verbunden sind.
	• Hiermit können Sie die CO ₂ -Emissionsverringerung gemäß der Energieausbeute des aktuellen Tages einsehen.
	• Ermöglicht Ihnen, die gesamte Ausgabeenergie von allen Online-Wechselrichtern anzuzeigen, die mit dem SmartLogger aktuell verbunden sind.
4. Statusinfor- mationen	Ermöglicht Ihnen, die Anzahl der wichtigen Alarme, geringfügigen Alarme und Warnungen von allen Wechselrichtern anzuzeigen, die mit dem SmartLogger verbunden sind. Wenn die entfernte Netzverteilung aktiviert ist, können Sie den aktuellen Status der Netzverteilung anzeigen.

Tasten

Die Überwachungskonsole hat vier Tasten. Die Taste "Zurück", die Taste "Cursor aufwärts", die Taste "Cursor abwärts" und die Taste "Bestätigen" (von links nach rechts).

Tabelle	2-3	Beschreibung	der	Tasten
rubene	20	Desementaring	uur	rasten

Tasten	Name	Funktionen
ESC	Taste "Zurück"	Damit können Sie auf die letzte Seite zurückkehren oder einen Vorgang beenden.
	Taste "Cursor abwärts"	Damit können Sie in ein übergeordnetes Menü wechseln oder Parameter festlegen.
▼	Taste "Cursor aufwärts"	Damit können Sie in ein untergeordnetes Menü wechseln oder Parameter festlegen.

Tasten	Name	Funktionen
	Taste "Bestätigen"	Damit können Sie zum Menü wechseln oder den Wert bestätigen.

Die Hintergrundbeleuchtung bleibt nach dem Betätigen einer beliebigen Taste 120 s lang aktiviert.

2.4 Typische Kabelverbindungsszenarien

Überblick

- Das Kabel zwischen Busschiene und Messersicherungsschalter ist von Ihnen selbst bereitzustellen. Empfohlenes Kabel: dreiadriges Mehraderkabel (L1, L2 und L3), dessen Betriebsspannung auf den Boden nicht weniger als 600 V und bei dem die Querschnittsfläche einer Leitung 4 mm² beträgt.
- Das Kabel zwischen Messerschalter und Leistungsschalter (LS) ist von Ihnen selbst zu stellen. Empfohlenes Kabel: dreiadriges Mehraderkabel (L1, L2 und L3), dessen Betriebsspannung auf den Boden nicht weniger als 600 V und bei dem die Querschnittsfläche einer Leitung 4 mm² beträgt.
- Wenn der SmartLogger mit dem Wechselrichter über PLC kommuniziert, muss ein PLC-CCO-Modul angeschlossen sein. Wenn sie über RS485 kommunizieren, ist kein SPS-CCO-Modul erforderlich.

Glasfaser+RS485/PLC-Szenario



Abbildung 2-8 Kabelverbindungen im Glasfaser+RS485/PLC-Szenario

Tabelle 2-4 listet die erforderlichen Bauelemente in diesem Szenario auf.

Bauelement	Modell oder Technische Daten	Bezugsquelle des Bauelements	Anzahl
SmartLogger	SmartLogger1000	Kann über Huawei bezogen werden	1 STK
RS485-Signal-SPD	PowerSA-5KA-15V	Kann über Huawei bezogen werden	2 STK
PLC CCO	PLC CCO01A	Kann über Huawei bezogen werden	1 STK
Ringnetzwerk-LAN- Switch	AR531 oder ein Ringnetzwerk-LAN-Switch eines lokalen Typs	Vom Kunden zu liefern	1 STK
Optische Module	FTLF1323P1BTR-HW oder ein optisches Modul eines lokalen Modells	Vom Kunden zu liefern	2 STK
ATB	CT-GZF2PJ-8, CT-GPH-A-8 oder eine ATB eines lokalen Modells	Vom Kunden zu liefern	1 STK
LS	Nennspannung $\ge 500 \text{ V};$ Nennstrom $\ge 6 \text{ A}$	Vom Kunden zu liefern	1 STK

Tabelle 2-4 Erforderliche Bauelemente

Bauelement		Modell oder Technische Daten	Bezugsquelle des Bauelements	Anzahl
Messer schalter	Sicherung	Nennspannung:≥ 500 V; Nennstrom:6 A	Vom Kunden zu liefern	3 STK
	Messersch alter-Box	Nennspannung:≥ 500 V; Nennstrom:≥ 6 A; Anzahl der Phasen: drei	Vom Kunden zu liefern	1 STK
Steckdos	e	Passend zum Netzadapter	Vom Kunden zu liefern	1 STK

LTE+RS485/PLC-Szenario



Abbildung 2-9 Kabelverbindungen im LTE+RS485/PLC-Szenario

Tabelle 2-5 listet die erforderlichen Bauelemente in diesem Szenario auf.

Bauelement	Modell oder Technische Daten	Bezugsquelle des Bauelements	Anzahl
SmartLogger	SmartLogger1000	Kann über Huawei bezogen werden	1 STK
POE-Modul	POE35-54A oder POE85-56A	Kann über Huawei bezogen werden	1 STK

Bauelement		Modell oder Technische Daten	Bezugsquelle des Bauelements	Anzahl
PLC CCO)	PLC CCO01A	Kann über Huawei bezogen werden	1 STK
RS485-S	ignal-SPD	PowerSA-5KA-15V	Kann über Huawei bezogen werden	2 STK
POE-SPI)	POE-2	Kann über Huawei bezogen werden	1 STK
СРЕ		EG860V2-C71	60V2-C71 Kann über Huawei bezogen werden	
LS		Nennspannung:≥ 500 V; Nennstrom:≥6 A	Vom Kunden zu liefern	1 STK
Messer schalter	Sicherung	Nennspannung:≥ 500 V; Nennstrom:6 A	Vom Kunden zu liefern	3 STK
	Messersch alter-Box	Nennspannung:≥ 500 V; Nennstrom:≥ 6 A; Anzahl der Phasen: drei	Vom Kunden zu liefern	1 STK
Steckdos	e	Passend zum Netzadapter	Vom Kunden zu liefern	1 STK

3 Installation

Kontext

Installieren Sie den SmartLogger an einer passenden Stelle und auf einer geeigneten Oberfläche.

▲ GEFAHR

- Bewahren Sie den SmartLogger nicht in Bereichen mit brennbaren oder explosiven Materialien auf.
- Installieren Sie den SmartLogger nicht an oder auf brennbaren Baumaterialien.

3.1 Installationsvorgang

In diesem Abschnitt wird die Installation des SmartLoggers beschrieben.

Abbildung 3-1 zeigt den Installationsvorgang des SmartLoggers.

Abbildung 3-1 Installations-Flussdiagramm



Tabelle 3-1 Beschreibung des	Installationsverfahrens
------------------------------	-------------------------

Schritt	Vorgang	Beschreibung
1	Kontrolle vor der Installation	Überprüfen Sie vor dem Auspacken, ob die Verpackungsmaterialien intakt sind. Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob der Lieferumfang vollständig und die gelieferten Teile intakt sind.
2	Vorbereiten des Werkzeugs	Bereiten Sie das Werkzeug vor, das für die Montage und die elektrischen Anschlüsse erforderlich ist.
3	Ermitteln der Installationsposition	Bestimmen Sie vor der Installation des SmartLoggers eine angemessene Position, um eine korrekte Funktionsweise des SmartLoggers sicherzustellen.
4	Installation des SmartLoggers	Der SmartLogger kann auf einem Tisch, an der Wand oder an einer Führungsleiste installiert werden.

3.2 Kontrolle vor der Installation

Überprüfen Sie vor dem Auspacken, ob die Verpackungsmaterialien intakt sind. Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob der Lieferumfang vollständig und die gelieferten Teile intakt sind.

Überprüfung der äußeren Verpackung

Überprüfen Sie vor dem Auspacken des SmartLoggers die äußere Verpackung auf Schäden, wie Löcher und Risse. Wenn sie beschädigt ist, packen Sie den SmartLogger nicht aus, sondern wenden Sie sich stattdessen schnellstmöglich an den Händler.

Kontrolle des Lieferumfangs

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des SmartLoggers, ob die gelieferten Komponenten intakt und der Lieferumfang vollständig ist. Wenden Sie sich bei Schäden oder fehlenden Komponenten an den Händler.





Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	SmartLogger
2	1	Adapter (Adaptertyp hängt vom in der Bestellung angegebenen Land ab)
3	1	Netzwerkkabel (2,2 Meter lang)
4	8	Kontaktblock
5	2	Spreizdübel

Nr.	Anzahl	Beschreibung
6	2	Schrauben (zur Montage des SmartLoggers an der Wand)
7	1	Zusatzunterlagen (einschließlich der Kurzanleitung als Printexemplar sowie des Benutzerhandbuchs als CD-ROM)

3.3 Vorbereiten des Werkzeugs

Bereiten Sie das Werkzeug vor, das für die Montage und die elektrischen Anschlüsse erforderlich ist.

Werkzeuge	Modell	Funktion
Schlagbohrmaschine	Φ 6er Bohrerbit	Bohren Sie bei der Montage des SmartLoggers an der Wand Löcher in die Wand.
Seitenschneider	-	Zum Abschneiden und Festziehen von Kabelbindern.
Abisolierzange	-	Zum Abisolieren von Kabelhüllen.
Gummihammer	-	Zum Einklopfen der Spreizdübel in die Wand.

Werkzeuge	Modell	Funktion
Utility-Messer mit Klingenschutz	-	Zum Entfernen der Verpackung.
Kabelschneider	-	Zum Abschneiden von Kabeln.
Staubsauger	-	Zum Entfernen von Staub nach dem Bohren der Löcher.
Marker	Durchmesser: ≤ 10 mm	Zum Anbringen der Markierungen.
⊴[]		
Maßband	-	Zum Messen des Abstands
Lot	-	Zur Überprüfung, ob die Schrauben senkrecht zur Wand sind.

Werkzeuge	Modell	Funktion
Schutzbrille	-	Zum Schutz Ihrer Augen beim Bohren der Löcher.
Staubschutzmaske	-	Verhindert, dass beim Bohren der Löcher Staub in Mund und Nase gerät.

3.4 Ermitteln der Installationsposition

Bestimmen Sie vor der Installation des SmartLoggers eine angemessene Position, um eine korrekte Funktionsweise des SmartLoggers sicherzustellen.

Beachten Sie bei der Ermittlung der Installationsposition für den SmartLogger die folgenden Anforderungen:

- Installieren Sie den SmartLogger nicht im Freien, da er mit IP20 verbunden ist.
- Installieren Sie den SmartLogger in einer trockenen Umgebung, um ihn vor Wasser zu schützen.
- Installieren Sie das Produkt in einer Umgebung mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C und nicht in direktem Sonnenlicht.
- Der Kommunikationsabstand für den RS485-Anschluss sollte weniger als 1000 m und für das Ethernet weniger als 100 m betragen.
- Installieren Sie den SmartLogger in einer Höhe, in der Anwender die Überwachungskonsole problemlos einsehen und bedienen können.
- Stellen Sie den SmartLogger nicht verkehrt herum auf. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungslöcher nach oben zeigen und somit verhindern, dass Staub in den SmartLogger gelangt und seine Lebensdauer verringert wird.
- Wählen Sie je nach Gewicht und Größe die passende Installationsart und -methode für den SmartLogger. Weitere Details siehe 11 Technische Daten.
- Wenn Sie den SmartLogger an einer Wand oder einer Führungsleiste installieren, muss der Bereich für die Anschlusskabel darunter liegen.
- Der SmartLogger muss mindestens 100 mm von benachbarten Objekten (links und rechts, oben und unten) entfernt sein.





3.5 Installation des SmartLoggers

3.5.1 Installation des SmartLoggers auf einem Tisch

Kontext



- Der Tisch, auf dem der SmartLogger installiert werden soll, muss horizontal sein, um ein Herunterrutschen zu vermeiden.
- Installieren Sie den SmartLogger an einer Stelle, wo Personen die Kabel nicht leicht berühren können, um Signalstörungen zu vermeiden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Nehmen Sie den SmartLogger aus der Verpackung.

Schritt 2 Platzieren Sie den SmartLogger auf einem waagerechten Tisch.

----Ende

3.5.2 Befestigung des SmartLoggers an einer Wand

Kontext

HINWEIS

- Installieren Sie den SmartLogger an einer massiven und glatten Wand, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Befestigen Sie die Schrauben in den Spreizdübeln an der Wand, bevor Sie den SmartLogger an den Schrauben aufhängen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Bringen Sie die Spreizdübel und die Schrauben an.

HINWEIS

Wenn Sie eine Leiter für die Montage des SmartLoggers in einer hohen Position verwenden, halten Sie das Gleichgewicht, um nicht herabzustürzen.

1. Überprüfen Sie mit einem Lot, ob die Linie zwischen den Mittelpunkten der beiden Löcher senkrecht zum Boden ist. Zeichnen Sie die Löcher mit einem Marker an.

Abbildung 3-4 Positionen und Maße der Bohrlöcher



2. Bohren Sie die Löcher mit der Schlagbohrmaschine, und stecken Sie die Spreizdübel und Schrauben ein.



Abbildung 3-5 Bohren eines Lochs sowie Einstecken der Spreizdübel und Schrauben

Tabelle 3-2 Bohren eines Lochs sowie Einstecken der Spreizdübel und Schrauben

Schritt	Vorgang	
1	Setzen Sie eine Schlagbohrmaschine mit einem Φ6er Bohrerbit auf einer gekennzeichneten Bohrlochstelle senkrecht zur Wand an, und bohren Sie Löcher mit einer Tiefe von 24 bis 25 mm.	
	HINWEIS	
	• Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske, um ein Einatmen von Staub oder einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.	
	• Wischen Sie allen Staub an bzw. in den Löchern weg, und messen Sie den Abstand zwischen den Bohrlöchern. Wenn die Löcher falsch positioniert sind, bohren Sie sie erneut.	
2	Führen Sie einen Spreizdübel senkrecht in ein Bohrloch ein, und klopfen Sie ihn dann mit einem Gummihammer ein, bis er vollständig im Loch sitzt.	
3	Stecken Sie eine Schraube in den Spreizdübel, bis der Schraubenkopf 7,5 bis 8 mm von der Wand absteht.	

Schritt 2 Hängen Sie den SmartLogger mit den Löchern zur Befestigung an der Rückseite an die Schrauben.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Bereich für die Anschlusskabel im SmartLogger nach unten führt, um elektrische Anschlüsse und Wartungsarbeiten zu ermöglichen.

----Ende

3.5.3 Befestigung des SmartLoggers an einer Führungsleiste

Kontext

Die Führungsleisten sind nicht im Lieferumfang des SmartLoggers enthalten. Wenn Sie den SmartLogger an einer Führungsleiste installieren müssen, bereiten Sie eine 35 mm breite Führungsleiste vor.

HINWEIS

- Wählen Sie eine Führungsleiste in der passenden Länge, damit der SmartLogger sicher daran befestigt werden kann.
- Montieren Sie zuerst die Führungsleiste, bevor Sie den SmartLogger installieren.

Vorgehensweise

Schritt 1 Halten Sie beide Seiten des SmartLoggers parallel zur Führungsleiste, und kippen Sie ihn leicht, um die oberen Haken in die Führungsleiste einzustecken.

Abbildung 3-6 Befestigung des SmartLoggers an einer Führungsleiste (1)



Schritt 2 Halten Sie die beiden unteren Ecken des SmartLoggers, ziehen Sie ihn entsprechend nach unten, und schieben Sie ihn zur Führungsleiste. Wenn Sie ein Klicken hören, hängt der SmartLogger sicher an der Führungsleiste.



Abbildung 3-7 Befestigung des SmartLoggers an einer Führungsleiste (2)

----Ende

3.6 Montieren des RS485-Signal-Überspannungsschutzgeräts (SPD)

Kontext

- Wird der SmartLogger über den COM-Port mit für den Außenbereich geeigneter Ausrüstung verbunden, wird die Montage eines RS485-Signal-SPD empfohlen.
- Jeder SmartLogger kann mit maximal zwei RS485-Signal-SPDs konfiguriert werden.
- Das RS485-Signal-SPD kann an einer Tragschiene montiert werden. Im Lieferumfang der Tragschiene ist kein RS485-Signal-SPD enthalten. Wenn Sie ein RS485-Signal-SPD an einer Tragschiene montieren müssen, verwenden Sie eine 35 mm breite und mindestens 80 mm lange Standardtragschiene.

HINWEIS

- Befestigen Sie die Tragschiene, bevor Sie das RS485-Signal-SPD montieren.
- Wird der SmartLogger auf einer Tragschiene montiert, kann das RS485-Signal-SPD auf derselben Tragschiene wie der SmartLogger angeordnet werden. Dann beträgt die empfohlene Tragschienenlänge mindestens 400 mm.

Vorgehensweise

Schritt 1 Befestigen Sie das RS485-Signal-SPD an der Tragschiene, wie in Abbildung 3-8 dargestellt.



Abbildung 3-8 Befestigen des neuen RS485-Signal-SPDs an der Tragschiene

----Ende
4 Elektrische Anschlüsse

Kontext

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel angeschlossen und gesichert sind.
- Schließen Sie keinen Netzadapter an den SmartLogger an, bevor die Kabelverbindungen vollständig sind, da der SmartLogger keine Starttaste hat.

4.1 Beschreibung der Verbindung

Portbeschreibung

Die Ansicht der Unterseite des SmartLoggers sowie eine Beschreibung der Anschlüsse finden Sie unter Unterseite des Gehäuses in 2.2 Aussehen.

Beschreibung des Geräteanschlusses

Abbildung 4-1 zeigt die empfohlene Methode zum Anschließen des SmartLoggers an mehrere Geräte über die COM-Ports. Weitere Details finden Sie unter 4.3 Anschließen des RS485-Signal-Überspannungsschutzgerät (SPD)–4.9 Anschließen an ein PID.



Abbildung 4-1 Anschließen des SmartLoggers an mehrere Geräte über die COM-Ports

4.2 Anschließen des PE-Kabels für das RS485-Signal-SPD

Voraussetzungen

Das Erdungskabel ist verfügbar. Empfohlen werden für den Außenbereich geeignete Kabel mit Kupferader und einem Querschnitt von 4 mm² oder 12 AWG.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Entfernen Sie mit einer Abisolierzange 8 mm von der Isolierschicht vom Erdungskabel.
- Schritt 2 Führen Sie die abisolierten Adern in Port 3 des RS485-Signal-SPD ein wie unter (1) in Abbildung 4-2 dargestellt.



Abbildung 4-2 Anschließen des PE-Kabels für das RS485-Signal-SPD

Schritt 3 Ziehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schrauben an Port 3 fest, wie unter (2) in Abbildung 4-2 dargestellt.

HINWEIS

Verbinden Sie das andere Ende des PE-Kabels mit der Erdungsschiene.

----Ende

4.3 Anschließen des RS485-Signal-Überspannungsschutzgerät (SPD)

Voraussetzungen

Das Kommunikationskabel ist vorbereitet. Es wird ein DJYP2VP2-22 2x2x1-Netzwerkkabel oder ein Kommunikationskabel mit einem Querschnitt von 1 mm² und einem Außendurchmesser von 14–18 mm empfohlen.

Kontext

Zwei RS485-Signal-SPDs werden auf die gleiche Weise angeschlossen wie ein RS485-Signal-SPD.

Ein RS485-Signal-SPD umfasst zwei RS485-Überspannungsschutz-Ports.

Abbildung 4-3 Ports an einem RS485-Signal-SPD



Tabelle 4-1 Portbeschreibung

RS485-Übers pannungssch utz-Port	Schutz- Port	Funktions-Port	Überspann ungsschutz -Port	Funktions-Port
RS485-Übersp annungsschutz- Port 1	2	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung	1	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung

RS485-Übers pannungssch utz-Port	Schutz- Port	Funktions-Port	Überspann ungsschutz -Port	Funktions-Port
	6	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung	5	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung
RS485-Übersp annungsschutz- Port 2 8 RS485A, RS485A, RS485-P der differ Signalisie		RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung	7	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung
	12	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung	11	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung

- Die Überspannungsschutz-Ports werden an die COM-Ports am SmartLogger angeschlossen. Port 4 wird nicht angeschlossen.
- Die Überspannungsschutz-Ports werden an die RS485-Ports von anderen Geräten angeschlossen. Port 3 ist der Erdungsanschluss.
- Schutz-Ports und Überspannungsschutz-Ports dürfen nicht vertauscht angeschlossen werden.
- Ein RS485-Signal-SPD kann zwei COM-Ports schützen.
- Die Schutz-Ports 2 und 6 und die Überspannungsschutz-Ports 1 und 5 bilden einen RS485-Signal-SPD-Port zum Schutz eines COM-Ports. Die Schutz-Ports 8 und 12 und die Überspannungsschutz-Ports 7 und 11 bilden einen weiteren RS485-Signal-SPD-Port zum Schutz eines weiteren COM-Ports.

Vorgehensweise

Schritt 1 Entfernen Sie mit einer Abisolierzange eine geeignete Länge der Stahlarmierung und der Isolierschicht vom Kabel.





Schritt 2 Nehmen Sie die Klemmleiste vom COM-Port des SmartLoggers ab.



Abbildung 4-5 Anschließen an der Klemmleiste (1)





Abbildung 4-6 Anschließen an der Klemmleiste (2)

(1) Anschlussklemme

(2) Weiße Kontaktplatte

- 1. Drücken Sie die weiße Kontaktplatte der entsprechenden Anschlussklemme herunter, damit die Metallfeder in der Anschlussklemme umspringt.
- 2. Führen Sie das abisolierte Kabel in die Anschlussklemme ein.
- 3. Lassen Sie die weiße Kontaktplatte der Anschlussklemme los, um das Kabel zu fixieren.
- Schritt 4 Stecken Sie die Klemmleiste auf den COM-Port des SmartLoggers auf.
- Schritt 5 Führen Sie die abisolierten Adern am anderen Ende des Kabels in den Schutz-Port des RS485-Signal-SPD ein, wie unter (1) in Abbildung 4-7 dargestellt.





Überprüfen Sie, dass der **COM+**-Port am SmartLogger an den Schutz-Port 2 oder 8 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist und dass der **COM-**-Port am SmartLogger an den Schutz-Port 6 oder 12 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist.

Schritt 6 Ziehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schrauben an den Schutz-Ports fest, wie unter (2) in Abbildung 4-7 dargestellt.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Die Trennung kann in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.

4.4 Anschließen des SmartLoggers an Wechselrichter

4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000

Kontext

Der SmartLogger bietet drei COM-Ports für RS485-Kommunikation.

Abbildung 4-8 COM-Anschlüsse am SmartLogger



Tabelle 4-2 COM-Portbeschreibung

Port Kennung Funktion		Funktion	
	NC	Reserviert	
COM1 Dort	NC	Reserviert	
COMI-Port	-	RS485B-, RS485-Differenzialsignal -	
	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +	
COM2-Port	-	RS485B-, RS485-Differenzialsignal -	
	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +	
COM2 Dat	-	RS485B-, RS485-Differenzialsignal -	
COMS-FOR	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +	

Die RS485-Klemmleiste oder der RJ45-Port am SUN2000 wird für die RS485-Kommunikation verwendet. Es gibt zwei Arten von RS485-Klemmleisten (1 und 2), die sich in verschiedenen SUN2000-Modellen befinden. Alle SUN2000-Modelle verfügen über RJ45-Ports. Sie müssen Klemmleisten verwenden, um eine Verbindung herzustellen.

- Anschluss an die Klemmleiste
 - Klemmleiste 1

Abbildung 4-9 zeigt die Position der Klemmenleiste im SUN2000-50KTL/50KTL-C1. Tabelle 4-3 beschreibt die Funktionen der Klemmleiste.



Abbildung 4-9 Position der Klemmleiste im SUN2000

|--|

Nr.	Portdefinition	Funktion
1	RS485A IN	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung
2	RS485A OUT	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung
3	RS485B IN	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung
4	RS485B OUT	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung

- Klemmleiste 2

Abbildung 4-10 zeigt die Position der Klemmenleiste im SUN2000-33KTL/40KTL. Abbildung 4-11 beschreibt die Funktionen der Klemmleiste.





Abbildung 4-11 Klemmleiste



 Tabelle 4-4 Funktionen der RS485-Klemmleiste

Nr.	Portdefinition	Funktion
5	RS485A IN	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung
6	RS485A OUT	RS485A, für RS485-Plusleitung der differenziellen Signalisierung
7	RS485B IN	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung
8	RS485B OUT	RS485B, für RS485-Minusleitung der differenziellen Signalisierung

• Anschluss am RJ45-Netzwerkport

Der RJ45-Port muss über einen RJ45-Verbindungsstecker angeschlossen werden.



Abbildung 4-12 RS485-Quarzstecker des SUN2000 (Seitenansicht ohne Befestigung)

Tabelle 4-5 Kabelfarben und -funktionen

Kategorie	Farbe	Funktion
1	weiß und orange	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
2	orange	RS485B-, RS485-Differenzialsignal -
3	weiß und grün	Nicht zutreffend
4	blau	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
5	weiß und blau	RS485B-, RS485-Differenzialsignal -
6	grün	Nicht zutreffend
7	weiß und braun	Nicht zutreffend
8	braun	Nicht zutreffend

Abbildung 4-13 zeigt den Anschluss des SmartLoggers über ein RS485-Signal-SPD an den SUN2000. Dieser Abschnitt beschreibt, wie der SUN2000-33KTL/40KTL über eine Klemmleiste an den SmartLogger angeschlossen wird.



Abbildung 4-13 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000

Vorgehensweise

- Schritt 1 Bereiten Sie ein Kabel mit passender Länge vor, isolieren Sie einen geeigneten Teil der Isolierschicht von einem Ende und schließen Sie das Ende an die SUN2000-Klemmleiste an.
 - Es wird ein DJYP2VP2-22 2x2x1-Netzwerkkabel oder ein Kommunikationskabel mit einem Querschnitt von 1 mm² und einem Außendurchmesser von 14–18 mm empfohlen.
 - Weitere Informationen zum Abisolieren und Anschließen des Kabels finden Sie im SUN2000-Benutzerhandbuch.
- Schritt 2 Isolieren Sie mit einer Abisolierzange eine geeignete Länge vom anderen Kabelende ab.

Abbildung 4-14 Abisolieren des RS485-Kommunikationskabels (Einheit: mm)



Schritt 3 Führen Sie die abisolierten Adern in den Überspannungsschutz-Port des RS485-Signal-SPD ein, wie unter (1) in Abbildung 4-15 dargestellt.



Abbildung 4-15 Anschließen des Überspannungsschutz-Ports des RS485-Signal-SPD

HINWEIS

- Die Anschlüsse RS485 IN und RS485 OUT des SUN2000 können beide an den SmartLogger angeschlossen werden. Dieses Dokument verwendet den Port RS485 OUT als Beispiel, um die Verbindung zwischen dem SUN2000 und dem SmartLogger zu beschreiben.
- Überprüfen Sie, ob der Port RS485A (OUT) am SUN2000 an den Überspannungsschutz-Port 1 oder 7 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist und dass der Anschluss RS485B (OUT) am SUN2000 an den Überspannungsschutz-Port 5 oder 11 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist.
- Isolieren Sie nach dem Anschließen der Kabel den abisolierten Teil der Kabel mit PVC-Isolierband.
- Schritt 4 Ziehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schrauben an den Überspannungsschutz-Ports fest, wie unter (2) in Abbildung 4-15 dargestellt.
- Schritt 5 Legen Sie für den SUN2000 und den SmartLogger dieselbe Baudrate fest.
 - SmartLogger-Kommunikationsparameter können auf dem LCD-Monitor oder auf der WebUI eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie unter 6.2.25 Einstellen der COM-Parameter oder 7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern.
 - Weitere Details zu den Konfigurationen der Kommunikationsparameter für den SUN2000 finden Sie im *SUN2000-APP-Benutzerhandbuch*.

---- Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom SUN2000 zu trennen.

4.4.2 Anschließen von mehreren Wechselrichtern an den SmartLogger

Der SmartLogger kann über eine Daisy-Chain oder ein Netzkabel mit mehreren Wechselrichtern verbunden werden, wie in Abbildung 4-16 dargestellt.



Abbildung 4-16 Anschließen von mehreren Wechselrichtern an den SmartLogger

- Es dürfen maximal 80 Geräte an einen SmartLogger angeschlossen werden. Es wird empfohlen, weniger als 30 Geräte an jeweils eine RS485-Route anzuschließen.
- Wenn ein Umweltüberwachungsgerät angeschlossen werden soll, schließen Sie es am Ende der Daisy-Chain an. Stellen Sie die Adresse für das Umweltüberwachungsgerät auf 1.
- Die Adressen für alle Geräte in der Daisy-Chain sollten sich innerhalb des im SmartLogger eingestellten Suchbereichs befinden und sie müssen alle unterschiedlich sein. Anderenfalls kann die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem SmartLogger nicht stattfinden.
- Wenn die Firmware Version von SUN2000 V100R001C00SPC010 oder höher oder V100R001C81SPC105 oder höher ist, können Sie Adresse autom. zuweisen auf dem SmartLogger durchführen. Wenn erkannt wird, dass eine RS485-Adresse wiederholt verwendet wird, weist der SmartLogger automatisch eine andere Adresse zu. Folglich ist kein lokales Eingreifen erforderlich.
- Die Baudrate aller Geräte in einer Daisy-Chain sollte mit denen vom SmartLogger übereinstimmen.

4.5 Anschließen an ein EMI

4.5.1 Beschreibung der Verbindung

Es gibt zwei Arten von EMI. Eine ist das Standard-EMI mit Unterstützung für das Standard-Modbus-RTU-Protokoll, das direkt an den SmartLogger angeschlossen werden kann. Das andere EMI besteht aus Sensoren, deren Signale über einen zusätzlichen A/D-Wandler in RS485-Signale (Modbus-RTU) umgesetzt werden müssen, bevor diese an den SmartLogger angeschlossen werden.

4.5.2 Anschließen des SmartLoggers an ein EMI mit Unterstützung für Standard-Modbus-RTU

Kontext

Der SmartLogger kann an ein EMI mit Unterstützung für das Standard-Modbus-RTU-Protokoll angeschlossen werden. Ein SmartLogger kann nur an ein EMI angeschlossen werden und nur ein EMI verwalten.

Geräte anderer Anbieter können verschiedene Protokolle unterstützen. Zum Abrufen von Informationen vom angeschlossenen EMI konfigurieren Sie das Protokoll basierend auf dem vom Hersteller gelieferten Dokument über die WebUI des SmartLoggers.

Weitere Details zur Definition der RS485-Kommunikationskabel für das Umweltüberwachungsgerät, siehe Benutzerhandbuch für das Umweltüberwachungsgerät.

Es gibt drei RS485-Anschlüsse am SmartLogger. Für Details zu den Beschreibungen der Anschlüsse, siehe **Kontext** in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

Abbildung 4-17 beschreibt, wie der SmartLogger an das EMI angeschlossen wird.

Abbildung 4-17 Anschließen des SmartLoggers an ein Umweltüberwachungsgerät (EMI)



Vorgehensweise

- Schritt 1 Schließen Sie ein Ende des im Lieferumfang des EMIs enthaltenen Kabels an den RS485-Port des EMIs an.
- Schritt 2 Schließen Sie das andere Kabelende an den Überspannungsschutz-Port am RS485-Signal-SPD an. Weitere Details finden Sie unter Schritt 2–Schritt 4 in Vorgehensweise in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

HINWEIS

Überprüfen Sie, ob der Port RS485+ am EMI an den Überspannungsschutz-Port 1 oder 7 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist und dass der Port RS485– am EMI an den Überspannungsschutz-Port **5** oder **11** am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist.

- Das EMI kann nicht automatisch erkannt werden. Sie müssen das Gerät manuell auf dem LCD-Monitor oder der WebUI hinzufügen. Weitere Details zu diesem Vorgang finden Sie unter 6.2.32 Verwalten von Geräten oder 7.11.8.1 Verbinden von Geräten.
- Nachdem das EMI angeschlossen wurde, melden Sie sich bei der eingebetteten WebUI an und stellen die relevanten Parameter für das **EMI** ein. Einzelheiten finden Sie unter 7.10.2.3 Einstellen von EMI-Parametern. Wählen Sie das entsprechende EMI-Modell aus.
- Wenn der SmartLogger gleichzeitig an einem EMI und an mehreren Wechselrichtern angeschlossen ist, verbinden Sie das EMI mit dem Ende der Daisy-Chain. Einzelheiten dazu finden Sie unter 4.4.2 Anschließen von mehreren Wechselrichtern an den SmartLogger.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom EMI zu trennen.

4.5.3 Anschließen des SmartLoggers an ein geteiltes EMI

Das in Europa und Südostasien verwendete EMI besteht aus Sensoren, deren Signale über einen zusätzlichen A/D-Wandler in RS485-Signale (Modbus-RTU) umgesetzt werden müssen, bevor die Sensoren an den SmartLogger angeschlossen werden.

Der A/D-Wandler muss mit einem RS485-Port ausgestattet sein und das Standard-Modbus-RTU-Protokoll unterstützen. Dieser Abschnitt beschreibt die Verbindung zwischen dem SmartLogger und einem geteilten EMI über den ADAM4117, der als A/D-Wandler agiert.

Es gibt drei RS485-Anschlüsse am SmartLogger. Für Details zu den Beschreibungen der Anschlüsse, siehe **Kontext** in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

Abbildung 4-18 zeigt den Anschluss des SmartLoggers an ein geteiltes EMI über ein RS485-Signal-SPD und einen A/D-Wandler.



Abbildung 4-18 Anschließen des SmartLoggers an ein geteiltes EMI (1)

- Schritt 1 Bereiten Sie ein Kabel mit passender Länge vor, isolieren Sie einen geeigneten Teil der Isolierschicht von einem Ende und schließen Sie das Ende an den Port am A/D-Wandler an.
 - Es wird ein DJYP2VP2-22 2x2x1-Netzwerkkabel oder ein Kommunikationskabel mit einer Querschnittsfläche von 1 mm² und einem Außendurchmesser von 14–18 mm empfohlen.
 - Eine ausführliche Vorgangsbeschreibung finden Sie im Dokument im Lieferumfang des A/D-Wandlers.
- Schritt 2 Entfernen Sie mit einer Abisolierzange eine geeignete Länge der Stahlarmierung und der Isolierschicht vom anderen Kabelende.

Abbildung 4-19 Abisolieren eines Kabels (Einheit: mm)



Schritt 3 Führen Sie die abisolierten Adern in den Überspannungsschutz-Port des RS485-Signal-SPD ein, wie unter (1) in Abbildung 4-20 dargestellt.





HINWEIS

Überprüfen Sie, dass der Port RS485+ am A/D-Wandler an den Überspannungsschutz-Port 1 oder 7 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist und dass der Port RS485– am A/D-Wandler an den Überspannungsschutz-Port 5 oder 11 am RS485-Signal-SPD angeschlossen ist.

- Schritt 4 Ziehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schrauben an den Überspannungsschutz-Ports fest, wie unter (2) in Abbildung 4-20 dargestellt.
- Schritt 5 Stellen Sie die Baudrate für den A/D-Wandler auf den gleichen Wert wie die des SmartLoggers ein.
 - SmartLogger-Kommunikationsparameter können auf dem LCD-Monitor oder auf der WebUI eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie unter 6.2.25 Einstellen der COM-Parameter oder 7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern.
 - Weitere Details zu den Kommunikationsparameterkonfigurationen zum A/D-Wandler finden Sie im mitgelieferten Dokument.
- Schritt 6 Schließen Sie alle Sensoren an den A/D-Wandler an. Eine ausführliche Vorgangsbeschreibung finden Sie in den Dokumenten im Lieferumfang des A/D-Wandlers oder der Sensoren.

- Melden Sie sich nach dem Anschließen der Kabel bei der eingebetteten WebUI an und stellen Sie die relevanten Parameter ein. Einzelheiten finden Sie unter 7.10.2.3 Einstellen von EMI-Parametern. Das ausgewählte EMI-Modell ist Sensor (ADAM).
- Das EMI kann nicht automatisch erkannt werden. Sie müssen das Gerät manuell auf dem LCD-Monitor oder der WebUI hinzufügen. Weitere Details zu diesem Vorgang finden Sie unter 6.2.32 Verwalten von Geräten oder 7.11.8.1 Verbinden von Geräten.
- Wird der SmartLogger mit einem EMI und mehreren Wechselrichtern verbunden, schließen Sie das EMI am Ende der Daisy-Chain an und verifizieren Sie, dass andere mit dem Port verbundene Geräte über andere Adressen als das EMI verfügen. Weitere Informationen zur Daisy-Chain-Verbindung finden Sie unter 4.4.2 Anschließen von mehreren Wechselrichtern an den SmartLogger.

----Ende

4.6 Anschließen des SmartLoggers an ein Leistungsmesser

Kontext

Der SmartLogger kann mit einem Leistungsmesser verbunden werden, der das standardmäßige Modbus-RTU- oder DL/T645-Protokoll unterstützt.

- Der SmartLogger kann nur mit einem Leistungsmesser mit Modbus-RTU-Protokollunterstützung verbunden werden und diesen verwalten.
- Der SmartLogger kann mit mehreren Leistungsmessern mit DL/T645-Protokollunterstützung verbunden werden und diese verwalten.

Die Protokollpunkte für von verschiedenen Anbietern zur Verfügung gestellte Leistungsmesser sind vielfältig. Um Informationen von einem LEISTUNGSMESSER zu erhalten, konfigurieren Sie daher den Protokollpunkt in der WebUI des SmartLoggers basierend auf dem vom Hersteller gelieferten Dokument.

Weitere Details zur Definition der RS485-Kommunikationskabel für den Leistungsmesser finden Sie im Benutzerhandbuch zum Leistungsmesser.

Es gibt drei RS485-Anschlüsse am SmartLogger. Für Details zu den Beschreibungen der Anschlüsse, siehe **Kontext** in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

Abbildung 4-21 beschreibt, wie der SmartLogger an das LEISTUNGSMESSER angeschlossen wird.



Abbildung 4-21 Anschließen des SmartLoggers an ein Leistungsmesser



Ein Leistungsmesser wird in der Regel in geschlossenen Räumen montiert und kann ohne RS485-Signal-SPD an den COM-Port des SmartLoggers angeschlossen werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Verbinden Sie ein Ende des im Lieferumfang des Leistungsmessers enthaltenen Kabels mit dem RS485-Port des Leistungsmessers.

Schritt 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem COM-Port am SmartLogger. Für Details zum Betrieb, siehe Schritt 1–Schritt 4 in Vorgehensweise in 4.3 Anschließen des RS485-Signal-Überspannungsschutzgerät (SPD).

HINWEIS

Verbinden Sie den RS485+Anschließen des Umweltüberwachungsgeräts mit dem COM+-Anschluss des SmartLoggers und den RS485-Anschluss des Umweltüberwachungsgeräts mit dem COM-Anschluss des SmartLoggers.

- Nach der Verbindung des Kabels zu einem Leistungsmesser, der das Modbus-RTU-Protokoll unterstützt, melden Sie sich bei der eingebetteten WebUI an und legen Sie die relevanten Parameter für den Modbus-Leistungsmesser fest. Einzelheiten finden Sie unter 7.10.2.4 Festlegen von Leistungsmesserparametern.
- An einen COM-Port des SmartLoggers angeschlossene Geräte müssen das gleiche Protokoll unterstützen. Ändern Sie das COM-Port-Protokoll auf dem LCD-Monitor oder der WebUI nach dem Anschließen der Kabel. Einzelheiten finden Sie unter 6.2.25 Einstellen der COM-Parameter oder 7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern.
- Der Leistungsmesser kann nicht automatisch erkannt werden. Sie müssen das Gerät manuell auf dem LCD-Monitor oder der WebUI hinzufügen. Weitere Details zu diesem Vorgang finden Sie unter 6.2.32 Verwalten von Geräten oder 7.11.8.1 Verbinden von Geräten.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom Leistungsmesser zu trennen.

4.7 Anschließen an einen PLC

Kontext

Der RS485-Port eines PLC ist ein RJ45-Port, der an einen RJ45-Anschluss angeschlossen sein sollte.



Abbildung 4-22 Anschluss am PLC-RS485-Port (Seitenansicht ohne Verschluss)

Tabelle 4-6 Kabelfarben und -funktionen

Kategorie	Farbe	Funktion
1	weiß und orange	Reserviert.
2	orange	Reserviert.
3	weiß und grün	12 Vin, Stromversorgung
4	blau	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
5	weiß und blau	RS485B-, RS485-Differenzialsignal -
6	grün	Reserviert.
7	weiß und braun	Reserviert.
8	braun	Nicht zutreffend

Es gibt drei RS485-Anschlüsse am SmartLogger. Für Details zu den Beschreibungen der Anschlüsse, siehe **Kontext** in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

Abbildung 4-23 zeigt den Anschluss des SmartLoggers an einen PLC.



Abbildung 4-23 Anschließen des SmartLoggers an den PLC.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Wählen Sie ein geschütztes Netzwerkkabel in passender Länge. Crimpen Sie einen RJ45-Anschluss an einem Ende und verbinden Sie ihn mit dem RS485-Port des PLC.
- Schritt 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem COM-Port am SmartLogger. Für Details zum Betrieb, siehe Schritt 2–Schritt 4 in Vorgehensweise in 4.3 Anschließen des RS485-Signal-Überspannungsschutzgerät (SPD).

HINWEIS

- Verbinden Sie den Port RS485+ des PLC mit dem COM+-Port des SmartLoggers, und schließen Sie den Port RS485- des PLC an den COM--Port des SmartLoggers an.
- Der PLC kann nicht automatisch erkannt werden. Sie müssen das Gerät manuell auf dem LCD-Monitor oder der WebUI hinzufügen. Weitere Details zu diesem Vorgang finden Sie unter 6.2.32 Verwalten von Geräten oder 7.11.8.1 Verbinden von Geräten.
- Der Huawei-PLC unterstützt eine automatische Einstellung der Baudrate von 9600 bis 115200 bps (Autonegotiation). Wenn die PLC-Vernetzung verwendet wird, empfehlen wir, Baudrate für die RS485-Ports des SmartLoggers auf 115200 bps einzustellen, um eine bessere Kommunikationsleistung zu erhalten.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom PLC zu trennen.

4.8 Anschließen eines Ethernet-Netzwerkkabels

Kontext

Der SmartLogger kann mit einem Ethernet-Switch, Router oder POE-Modul verbunden werden. Darüber hinaus kann er direkt oder über einen Hub mit dem elektrischen Ethernet-Port eines PCs verbunden werden. Wählen Sie das anzuschließende Gerät entsprechend der gegebenen Netzwerkkonfiguration.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie ein Ende des gelieferten Netzwerkkabels an den elektrischen Ethernet-Port eines Gerätes an.



Ist das gelieferte Kabel zu kurz, beachten Sie bei der Vorbereitung eines Kabels Folgendes:

- Wählen Sie geschützte Netzwerkkabel vom Typ CAT 5E (oder höher).
- Das Kabel sollte möglichst nicht länger als 100 Meter sein.

Schritt 2 Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkkabels an den FE-Port am SmartLogger an.

Abbildung 4-24 Anschließen eines Ethernet-Netzwerkkabels



- Ein POE-Modul kann nur mit dem Port DATA des SmartLoggers verbunden werden.
- Die Standard IP-Adresse des SmartLoggers ist 192.168.0.10, die Standard Subnetz-Maske ist 255.255.255.0 und das Standard-Gateway ist 192.168.0.1.
- Ist der SmartLogger direkt oder über einen Hub mit einem PC verbunden, müssen sich die IP-Adresse des SmartLoggers und des PCs im gleichen Netzwerksegment befinden. Wenn die IP-Adresse des SmartLoggers 192.168.0.10 ist, kann die IP-Adresse des PCs 192.168.0.11 lauten. Subnetzmaske und Gateway des PCs sollten mit denen des SmartLoggers übereinstimmen.
- Wenn der SmartLogger direkt über ein Netzwerkgerät (z. B. einen Router) an den PC angeschlossen wird, stellen Sie die IP-Adressen für den SmartLogger und das Netzwerkgerät für das gleiche Netzwerksegment ein. Stellen Sie den Gateway für den SmartLogger korrekt ein, um sicherzustellen, dass der SmartLogger normal mit dem Netzwerkgerät kommunizieren kann.

 Um die Kommunikation zwischen dem SmartLogger und dem NMS (wie das NetEco) auf dem PC zu aktivieren, stellen Sie die NetEco-Parameter auf dem LCD-Monitor oder der WebUI ordnungsgemäß ein. Einzelheiten finden Sie unter 6.2.25 Einstellen der COM-Parameter oder 7.10.2.5 Einstellen von NetEco-Parametern.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom PC zu trennen.

4.9 Anschließen an ein PID

Kontext

Es gibt drei RS485-Anschlüsse am SmartLogger. Für Details zu den Beschreibungen der Anschlüsse, siehe **Kontext** in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

Abbildung 4-25 zeigt den Anschluss des SmartLoggers an ein PID-Modul.

Abbildung 4-25 Anschließen des SmartLoggers an das PID





Bei dem Szenario mit dem Kommunikationskasten sind SmartLogger und PID-Modul vor der Lieferung installiert und das PID-Modul ist über die Klemmleiste X2 mit dem SmartLogger verbunden.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Schließen Sie ein Ende des im Lieferumfang des PID enthaltenen Kabels an den RS485-Port des PID an.
- Schritt 2 Schließen Sie das andere Kabelende an den Überspannungsschutz-Port am RS485-Signal-SPD an. Weitere Details finden Sie unter Schritt 2–Schritt 4 in Vorgehensweise in 4.4.1 Anschließen des SmartLoggers an den SUN2000.

HINWEIS

Überprüfen Sie, ob das braune Kabel (RS485A) des PID-Moduls mit dem Überspannungsschutz-Port 1 oder 7 des RS485-Signal-SPDs verbunden ist und ob das schwarze Kabel (RS485B) mit dem Überspannungsschutz-Port 5 oder 11 des RS485-Signal-SPDs verbunden ist.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom PID-Modul zu trennen.

4.10 Anschließen des SmartLoggers an einen Rundsteuerempfänger

Kontext

In Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern wird ein Rundsteuerempfänger verwendet, um ein Stromnetzplanungssignal mit einem Trockenkontaktsignal zu verbinden, für das ein Trockenkontakt benötigt wird.

Abbildung 4-26 zeigt die DI-Anschlüsse am SmartLogger.

Abbildung 4-26 DI-Anschlüsse am SmartLogger

IL01WC0008

Tabelle 4-7 DI-Portbeschreibung

Port	Funktionen
GND1	Potenzialfreie Masseeingangsklemme 1, verwendet für aktives Leistungs-Derating für DI1–DI4
1	DI_1
2	DI_2

Port	Funktionen
3	DI_3
4	DI_4
GND2	Potenzialfreie Masseeingangsklemme 2, verwendet für die Blindleistungskompensierung für DI1–DI4

Abbildung 4-32 beschreibt, wie der SmartLogger an den Rundsteuerempfänger angeschlossen wird.

Abbildung 4-27 Anschließen des SmartLoggers an einen Rundsteuerempfänger





Wenn Fernbedienung der Wirkleistung und Fernbedienung der Blindleistung unterstützt werden, kann immer nur einer der vier Ausgänge eines jeden Rundsteuerempfängers geschlossen werden.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Wählen Sie ein Kabel mit passender Länge, und verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Rundsteuerempfänger.
- Schritt 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem DI-Anschluss am SmartLogger. Für Details zum Betrieb, siehe Schritt 2–Schritt 4 in Vorgehensweise in 4.3 Anschließen des RS485-Signal-Überspannungsschutzgerät (SPD).

HINWEIS

Um eine normale Stromnetzplanungs-Funktion zu aktivieren, müssen Sie auf der integrierten WebUI die entsprechenden Parameter (Wirkleistungssteuerung oder Blindleistungssteuerung) festlegen, siehe 8 Stromnetzplanung.

----Ende

Nachfolgeverfahren

Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, um den SmartLogger vom Rundsteuerempfänger zu trennen.



5.1 Einschaltvorgang

Überprüfung vor dem Einschalten des SmartLoggers

Überprüfen Sie vor dem Einschalten des SmartLoggers Folgendes:

- Alle Kabel müssen intakt und isoliert sein.
- Alle Kabel müssen die richtige Länge haben.
- Alle Kabel müssen angeschlossen und gesichert sein.

Einschaltvorgang

Schalten Sie die Geräte in dieser Reihenfolge ein: Wechselrichter > SmartLogger > Überwachungskonsole.

Die Überwachungskonsole bezieht sich auf einen PC, auf dem der NetEco1000 installiert ist.

Schritt	Vorgang
1	Führen Sie die Schritte in Überprüfung vor dem Einschalten des SmartLoggers.
2	Starten Sie den Wechselrichter und stellen Sie die Kommunikationsparameter richtig ein (einschließlich Adresse, und Baudrate).
	Weitere Informationen zum Einstellen der COM-Parameter finden Sie unter Setting Einstellen der COM-Parameter im <i>Benutzerhandbuch SUN2000</i> (8KTL-28KTL) oder im <i>Benutzerhandbuch SUN2000 APP</i> .
3	Verbinden Sie den Ausgabeanschluss des Netzadapters für den SmartLogger mit dem Netzanschluss POWER und dem Eingabeanschluss der Netzsteckdose.

Schritt	Vorgang
4	Stellen Sie das Suchadressensegment und die Baudrate für den RS485-Anschluss an der Überwachungskonsole des SmartLoggers ein.
	Wenn der SmartLogger zum ersten Mal eingeschaltet wird, stellen Sie das Suchadressensegment und die Baudrate für den RS485-Anschluss im Assistenten ein, siehe 5.2 Einstellen der Initialisierungsparameter. Wenn er nicht zum ersten Mal eingeschaltet wird, stellen Sie die Parameter in Komm. Param. unter Einstell. ein, siehe 6.2.25 Einstellen der COM-Parameter.
5	Warten Sie, während der SmartLogger nach Wechselrichtern sucht. Wenn die Suche abgeschlossen ist, verbindet sich der SmartLogger automatisch mit allen Wechselrichtern.
	Alternativ können Sie diesen Vorgang überspringen und in Folgeoperationen Wechselrichter manuell suchen, hinzufügen oder löschen. Weitere Details dazu finden Sie unter 6.2.32 Verwalten von Geräten.
6	(Optional) Fügen Sie manuell ein Umweltüberwachungsgerät, einen Leistungsmesser, einen PLC oder ein Drittanbieter-Gerät hinzu.
	Einzelheiten finden Sie unter 6.2.32 Verwalten von Geräten.
	HINWEIS
	Melden Sie sich vor dem Hinzufügen eines Umweltüberwachungsgeräts oder Leistungsmessers bei der WebUI an und stellen Sie die Parameter für das Gerät, das hinzugefügt werden soll, richtig ein. Importieren Sie vor dem Hinzufügen eines Drittanbieter-Geräts eine korrekte Konfigurationsdatei für dieses Gerät.
7	(Optional) Starten Sie die Überwachungskonsole, und legen Sie Ethernet- sowie NetEco-Parameter auf dem SmartLogger fest.

HINWEIS

- Verwenden Sie beim Starten des SmartLoggers nur den 12 V-Netzadapter, der zusammen mit dem Gehäuse geliefert wird. Bei der Verwendung von Adaptern anderer Modelle kann der SmartLogger beschädigt werden.
- Loggen Sie sich an der Überwachungskonsole in den SmartLogger ein. Wenn Sie sich unter **Einstell.** oder **Wartung** einloggen, müssen Sie eine ID eingeben. Das Anfangskennwort lautet *000001*. Ändern Sie das Passwort so schnell wie möglich, um die Sicherheit des Benutzerkontos nicht zu gefährden. Weitere Details zum Ändern des Passworts finden Sie unter 6.2.24 Ändern des Kennworts.

5.2 Einstellen der Initialisierungsparameter

Wenn der SmartLogger zum ersten Mal gestartet wird, legen Sie die Initialisierungsparameter an der Überwachungskonsole fest.

Kontext

Wenn der SmartLogger zum ersten Mal gestartet wird, legen Sie die Initialisierungsparameter gemäß den Angaben in diesem Abschnitt fest. Wenn er nicht zum ersten Mal gestartet wird, wird die automatische Suche direkt gestartet und dann die Standardseite aufgerufen.

Vorgehensweise

• In der nachstehenden Tabelle ist das Verfahren zur Einstellung der Initialisierungsparameter beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

Bedienung
 Nach dem Starten wechselt der SmartLogger zur Initialisierungsseite. Die Standard-Systemsprache ist English.
 2. Drücken Sie , um die Seite Assistent aufzurufen. Um zur Standardseite zurückzukehren, drücken Sie ESC. Wenn später einige Änderungen der Einstellungen erforderlich sind, siehe 6.2.19 Einstellen der Systemsprache, 6.2.20 Einstellen der Systemzeitparameter und 6.2.25 Einstellen der COM-Parameter.
 3. Wählen Sie eine Anzeigesprache, und drücken Sie . Die Seite wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Assistent Datum&Zeit TZ:UTC Dublin DST:Deaktivieren Datum:2017-10-09 Zeit:17:09:11	 4. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, und drücken Sie ↓. Klicken Sie zur Auswahl des Parameters auf ↓. Drücken Sie zum Einstellen des Parameterwerts ▲ oder ▼. Datum und Uhrzeit werden im Format JJJJ-MM-TT und hh:mm:ss angezeigt. JJJJ steht für das Jahr, MM für den Monat, TT für das Datum, hh für die Stunde, mm für die Minuten und ss für die Sekunden. HINWEIS Wenn die Option Zeit eingestellt ist, kann diese Zeit in allen Wechselrichtern synchronisiert werden, die
Assistent->Ethernet Auto. IP-Abruf IP-Adresse:192.168. 0.10 Subnetz-Maske:255.255.255. 0 Gateway:192.168. 0.1 DNS-1:192.168. 0.1 DNS-2: 0.0.0.0	5. Stellen Sie die Ethernet-Parameter ein, und drücken Sie ←.
Assistent Adress-Segmente Suchen RS485-1:001-247 RS485-2:001-247 RS485-3:001-247	 6. Stellen Sie das RS485-Suchadressensegment ein, und drücken Sie ↓. Stellen Sie die Suchadressensegmente für RS485-1, RS485-2 und RS485-3 ein.
Initialisierung-≻Geräte Suchen Bereits exist. geräte: 0 Jetzt geräte suchen? ESC:Abbrechen ↓:Eingabe	7. Drücken Sie auf der angezeigten Seite ↓. Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der SmartLogger das Suchergebnis an. Drücken Sie ↓, um diesen Vorgang zu beenden.

Bei einigen Menüs müssen Sie ein Passwort eingeben. Deshalb müssen Sie nach dem Einstellen der Initialisierungsparameter sofort das Passwort ändern, um die Sicherheit des Benutzerkontos nicht zu gefährden. Weitere Details siehe Ändern des Kennworts.

----Ende

6 Benutzerschnittstelle

Kontext

Die in diesem Dokument gezeigten Screenshots beziehen sich auf einen SmartLogger V100R001C00SPC111. Die Daten in den Screenshots dienen nur zur Referenz.

6.1 Hierarchie des Überwachungsmenüs

Die SmartLogger LCD-Menüs umfassen **Zentrale**, Geräte, Alarme, Einstellungen, Wartung und **Über**. Die Einstellungen und Wartung -Bildschirme variieren je nach Benutzer.

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene
Standardbilds chirm	Zentrale	E-Täglich, E-Monat, E-Jahr, E-Verlauf, E-Summe
	Geräte	Logger(lokal), Wechselrichter, Logger, Leistungsmesser, PLC, PID, EMI, benutzerdefiniertes Gerät
	Alarme	Aktive Alarme, Alarmverlauf, Sortieren nach
	Einstellungen	Weitere Informationen über die Nutzerrechte finden Sie unter Tabelle 6-2.
	Wartung	Weitere Informationen über die Nutzerrechte finden Sie unter Tabelle 6-3.
	Über	-

Tabelle 6-1 LCD-Überwachungsmenüs

 \bullet zeigt an, dass der Benutzer zur Menübedienung berechtigt ist; \circ zeigt an, dass der Benutzer nicht zur Menübedienung berechtigt ist.

Einstellunger	ı	Allg. Benutzer	Erweit.Benutz.	Spez.
Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	-		Benutzer
Benutzerpara	Sprache	•	•	0
m.	Datum&Zeit	•	•	0
	Datumsformat	•	•	0
	Kontrast	•	•	0
	Währung	•	•	0
	Elektrizität Preis/kWh	•	•	0
	CO2-Emissions reduk.	•	•	0
Benutzerkenn wort	-	•	•	•
Komm. -Param.	RS485-1 – RS485-3	0	•	0
	Ethernet	0	•	0
	NetEco	0	•	0
	Modbus TCP	0	•	0
	IEC103	0	•	0
	SmartLogger -Address	0	•	0
Stand. Wiederh	-	0	•	•

Tabelle 6-2 Nutzerrechte für das Einstellungsmenü

Tabelle 6-3 Nutzerrechte für das Wartungsmenü

Wartung		Allgemeiner	Erweiterter	Spezieller
Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	Benutzer	Benutzer	Benutzer
USB-Erweiteru ng	Geräteprotokol le	0	•	•
	Firmware-Akt.	0	•	•
	Stapelaktualisi erung	0	•	•

Wartung		Allgemeiner	Erweiterter	Spezieller
Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	Benutzer	Benutzer	Benutzer
	Export Sie alle Datendateien	0	•	•
	Import Sie alle Datendateien	0	•	•
Geräte-Mgmt.	Auto. Suchen	0	•	•
	Manuell hinzufügen	0	•	•
	Einzel entferenen	0	•	•
	Batch entferenen	0	•	•
	Address Zuordnen	0	•	•
	Konfig. Import	0	•	•
	Alarmrücks	0	•	•
	Stapel einsch. /aussch.	0	•	•
	Stapelrücksetz ung	0	•	•
Daten Löschen	-	0	•	•
System-Rückset zung	-	0	•	•

6.2 Überwachung der Vorgänge

In diesem Abschnitt wird die Bedienung der Überwachungskonsole beschrieben, wie beispielsweise die Abfrage von Standort- und Gerätedaten sowie die Einstellung von Systemund Benutzerparametern.

6.2.1 Abfragen von Informationen von der Zentrale

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie auf der Überwachungskonsole des SmartLoggers Informationen der Zentrale angezeigt werden, wie z. B. die tägliche, monatliche, jährliche, historische und die Gesamtenergieausbeute.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Anzeigen von Informationen der Zentrale aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

HINWEIS

- Die täglichen Energieerträge können für 30 Tage stündlich gespeichert werden.
- Die monatlichen Energieerträge können für 1 Jahr täglich gespeichert werden.
- Die jährlichen Energieerträge können für 10 Jahre monatlich gespeichert werden.
- Die historischen Energieerträge können für 25 Jahre jährlich gespeichert werden.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o [⊥] 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 h E-Täglich:0.06kWh	
Wirkleistung:0.00W	
	2. Wählen Sie 💷 und drücken Sie 🖵.
🖽 🎛 🖭 😟 👖 🖭 Zentrale	
Zentrale E-Täglich	3. Drücken Sie ▲ und ▼, um die Betriebsdaten der Zentrale anzuzeigen.
E-Monat E-Jahr E-Verlauf E-Summe	Die Betriebsdaten umfassen die tägliche, monatliche, jährliche, historische und die Gesamtenergieausbeute. Nähere Angaben finden Sie in den Schritten 4 bis 8.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Zentrale->E-Täglich 2017-10-09	4. Rufen Sie die tägliche Energieausbeute auf.a. Sehen Sie sich auf der Seite E-Täglich die
1	Gesamtenergieausbeute und die stündliche Energieausbeute der Zentrale des aktuellen Tages an. Zu den angezeigten Daten zählen das Histogramm der Energieausbeute, die Gesamtenergieausbeute am aktuellen Tag, die Verringerung der CO ₂ -Emissionen sowie der Ertrag.
Zentrale->E-Täglich	Um die Energieausbeute der letzten 30 Tage anzuzeigen (einschließlich des aktuellen Tages), drücken Sie ▲ oder ▼.
2017-10-09 00H 1 [↑] ^{KWA} 0 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 h 0.00kWh 0.00kg 0€ ESC ▲ ▼	 HINWEIS Im Histogramm des täglichen Energieertrags steht die x-Achse für die Uhrzeit (jeder Block steht für eine Stunde). Die y-Achse steht für die Gesamtenergieausbeute aller an den SmartLogger angeschlossenen Wechselrichter (jeder Block steht für den Gesamtenergieertrag während der letzten Stunde). b. Drücken Sie , um die Energieausbeute
	einer bestimmten Stunde am aktuellen Tag einzusehen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Stunden hin und hen zu gehelten. Denn
	den Stunden nin und ner zu schalten. Dann können Sie den gesamten Energieertrag, die Reduzierung der CO ₂ -Emissionen sowie den Ertrag dieser CO ₂ -Reduzierung eine Stunde vor diesem genauen Zeitpunkt anzeigen lassen.
	HINWEIS Der ausgewählte Block wird weiß dargestellt.
LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
--	--
Zentrale->E-Monat 2017-10 1 ^{† KWA}	 5. Rufen Sie die monatliche Energieausbeute auf. a. Lassen Sie sich auf dem E-Monat- Bildschirm den gesamten und täglichen Energieertrag des aktuellen Monats anzeigen.
o 4 8 12 16 20 24 28 4 0.04kWh 0.04kg 0€ ESC ▲ ▼ _	Zu den angezeigten Daten zählen das Histogramm der Energieausbeute, der Monat, die Gesamtenergieausbeute des aktuellen Monats, die Verringerung der CO ₂ -Emissionen sowie der Ertrag.
Zentrale->E-Monat	Um die Energieausbeute der letzten 12 Monate anzuzeigen (einschließlich des aktuellen Monats), drücken Sie ▲ oder ▼.
2017-10-01 1 ^{↑ kWh} 0 4 8 12 16 20 24 28 4 0.00kWh 0.00kg 0€	HINWEIS Im Histogramm der monatlichen Energieausbeute steht die horizontale Achse für den Tag (jeder Block steht für einen Tag). Die vertikale Achse steht für die Gesamtenergieausbeute aller an den SmartLogger angeschlossenen Wechselrichter (jeder Block steht für die Gesamtenergieausbeute an diesem Tag).
ESC 🔺 🔻	b. Drücken Sie , um die Energieausbeute eines bestimmten Tages des aktuellen Monats einzusehen.
	Drücken Sie \blacktriangle oder \checkmark , um zwischen den Tagen hin und her zu schalten. Dann können Sie den Gesamtenergieertrag, die Reduzierung der CO ₂ -Emissionen sowie den Ertrag dieser CO ₂ -Reduzierung des aktuellen Tages anzeigen lassen.
	HINWEIS Der ausgewählte Block wird weiß dargestellt.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Zentrale->E-Jahr 2017 1 ^{† KWA}	 6. Rufen Sie die j\u00e4hrliche Energieausbeute auf. a. Lassen Sie sich auf dem E-Jahr-Bildschirm den gesamten, j\u00e4hrlichen und monatlichen Energieertrag anzeigen.
	Zu den angezeigten Daten zählen das Histogramm der Energieausbeute, das Jahr, der Gesamtenergieertrag des aktuellen Jahres, die Reduzierung der CO ₂ -Emissionen sowie der Ertrag gemäß der Reduzierung der CO ₂ -Emissionen.
▼ Zentrale->E-Jahr 2017-01	Um die Energieausbeute der letzten 25 Jahre anzuzeigen (einschließlich des aktuellen Jahres), drücken Sie ▲ oder ▼.
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	HINWEIS Im Histogramm der jährlichen Energieausbeute steht die horizontale Achse für den Monat (jeder Block steht für einen Monat). Die vertikale Achse steht für die Gesamtenergieausbeute aller an den SmartLogger angeschlossenen Wechselrichter (jeder Block steht für die Gesamtenergieausbeute in diesem Monat).
	b. Drücken Sie 🖨 zum Anzeigen des monatlichen Energieertrags des laufenden Jahres.
	Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Monaten hin und her zu schalten. Dann können Sie den Gesamtenergieertrag, die Reduzierung der CO ₂ -Emissionen sowie den Ertrag dieser CO ₂ -Reduzierung bezogen auf den aktuellen Monat anzeigen lassen.
	HINWEIS Der ausgewählte Block wird weiß dargestellt.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Zentrale->E-Verlauf 1993 - 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 7. Rufen Sie die historische Energieausbeute auf. a. Lassen Sie sich auf dem Bildschirm E-Verlauf den gesamten Energieertrag während der letzten 25 Jahre (einschließlich des aktuellen Jahres) und den jährlichen Energieertrag anzeigen. Zu den angezeigten Daten zählen das Histogramm der Energieausbeute, das Jahr, die Gesamtenergieausbeute, die Verringerung der CO₂-Emissionen sowie der Ertrag. HINWEIS Im Histogramm des historischen Energieertrags steht die horizontale Achse für das Jahr (jeder Block steht für ein Jahr). Die vertikale Achse steht für die Gesamtenergieausbeute aller an den SmartLogger angeschlossenen Wechselrichter (jeder Block steht für die Gesamtenergieausbeute in diesem Jahr).
o 95 98 05 08 15 18 0.00kg 0€ ESC ▲ ▼	 b. Drücken Sie →, um den jährlichen Energieertrag der letzten 25 Jahre (einschließlich des aktuellen Jahres) anzuzeigen. Drücken Sie ▲ oder ▼, um zwischen den Jahren hin und her zu schalten. Dann können Sie den Gesamtenergieertrag, die Reduzierung der CO₂-Emissionen sowie den Ertrag dieser CO₂-Reduzierung bezogen auf das aktuelle Jahr anzeigen lassen. HINWEIS Der ausgewählte Block wird weiß dargestellt.
Zentrale->E-Summe E-Summe:100.05kWh Reduzierter CO2:99.75kg Einnahmen:0€	 8. Lassen Sie sich auf dem E-Summe-Bildschirm den Gesamtenergieertrag, die Verringerung der CO₂-Emissionen sowie den Ertrag aller an den SmartLogger angeschlossenen Geräte anzeigen. Die Gesamtenergieausbeute der Geräte vor ihrem Anschluss an den SmartLogger wird ebenfalls im System gezählt, nachdem sie angeschlossen werden.

6.2.2 Abfragen von Wechselrichterinformationen

Dieser Punkt beschreibt, wie Betriebsdaten und die Version der einzelnen an den SmartLogger angeschlossenen Wechselrichter abgefragt werden.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Anzeigen von Wechselrichterinformationen aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 🖭 🕸 👖 🖭 Geräte	2. Wählen Sie
Geräte->Auswählen(3/7) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-8):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-2):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz SUN2000(1-4):Im Netz	 3. Wählen Sie einen Wechselrichter, und drücken Sie . HINWEIS Der SUN2000 (1-8) auf der linken Seite gibt an, dass dieser Wechselrichter mit dem Port 1 des SmartLoggers verbunden wird und die Kommunikationsadresse für den RS485-Port 8 lautet. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt. Die Folgeoperationen werden wie folgt beschrieben: Um die Betriebsdaten des Wechselrichters anzuzeigen, führen Sie Schritt 4 aus. Um die Version des Wechselrichters anzuzeigen, führen Sie Schritt 5 aus.



6.2.3 Manuelles Ein- und Ausschalten des Wechselrichters über das LC-Display

Dieser Punkt beschreibt, wie der Wechselrichter über die Überwachungskonsole ein- und ausgeschaltet wird.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle wird die Vorgehensweise gezeigt, wie der Wechselrichter über die Überwachungskonsole ein- und ausgeschaltet wird. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

HINWEIS

Wählen Sie unter **Wartung** die Option **Stapel-einsch./aussch.**, um alle an den SmartLogger angeschlossenen Wechselrichter ein- bzw. Auszuschalten.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 🖭 🏂 🔟 😰 Geräte	2. Wählen Sie und drücken Sie
Geräte->Auswählen(3/7) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-8):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-2):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz SUN2000(1-4):Im Netz	 3. Wählen Sie einen Wechselrichter, und drücken Sie . HINWEIS Der SUN2000 (1-8) auf der linken Seite gibt an, dass dieser Wechselrichter mit dem Port 1 des SmartLoggers verbunden wird und die Kommunikationsadresse für den RS485-Port 8 lautet.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
SUN2000(1-8) Wird ausgeführt Wartung Über	4. Wählen Sie Wartung , und drücken Sie ←.
Wartung->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ◆ Passwort:000000	 5. Legen Sie den spezifischen Benutzername und das Passwort fest. HINWEIS Folgende Benutzernamen können ausgewählt werden: Allg. Benutzer, Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer, Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001.
SUN2000(1-8) Ein-/Aus Zurücksetzen	 6. Wählen Sie Ein-/Aus, und drücken Sie . Führen Sie Schritt 7 aus, wenn Sie den Wechselrichter manuell einschalten möchten. Führen Sie Schritt 8 aus, wenn Sie den Wechselrichter manuell ausschalten möchten.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
SUN2000(1-8) Ein Aus	 7. Schalten Sie manuell ein. a. Wählen Sie Ein, und drücken Sie ←. b. Geben Sie ←. erneut ein, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
↓ SUN2000(1-8)	
Einschalten? ESC:Abbrechen L:Eingabe	8. Sabaltan Sia manuallaus
Ein Aus	 a. Wählen Sie Aus, und drücken Sie ↓. b. Geben Sie ↓ erneut ein, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
SUN2000(1-8) Ausschalten? ESC:Abbrechen	

6.2.4 Senden eines Rücksetzbefehls an den Wechselrichter

Vorgehensweise

• Die folgende Tabelle beschreibt die Vorgehensweise zum Senden eines Rücksetzbefehls an den Wechselrichter. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 😟 🗳 🔟 🖭 Geräte	2. Wählen Sie und drücken Sie
Geräte->Auswählen(3/7) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-8):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-2):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz SUN2000(1-4):Im Netz	 3. Wählen Sie einen Wechselrichter, und drücken Sie . HINWEIS Der SUN2000 (1-8) auf der linken Seite gibt an, dass dieser Wechselrichter mit dem Port 1 des SmartLoggers verbunden wird und die Kommunikationsadresse für den RS485-Port 8 lautet.
SUN2000(1-8) Wird ausgeführt Wartung Über	4. Wählen Sie Wartung , und drücken Sie

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->Anmelden	5. Legen Sie den spezifischen Benutzername und das Passwort fest.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	HINWEIS Folgende Benutzernamen können ausgewählt werden: Allg. Benutzer, Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer, Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001.
SUN2000(1-8) Ein-/Aus Zurücksetzen	6. Wählen Sie Zurücksetzen und drücken Sie
Wartung->Zurücksetzen System zurücksetzen? ESC:Abbrechen Lingabe	7. Drücken Sie 📥.

6.2.5 Abfragen von Informationen über das Umweltüberwachungsgerät

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Abfragen von Informationen über das EMI aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 😟 🛱 🖽 窪 Geräte	2. Wählen Sie 📕 und drücken Sie 🛁.
Geräte->Auswählen(8/8) SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-8):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-2):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz SUN2000(1-4):Im Netz EMI(2-2):Online	 3. Wählen Sie den Namen des Umweltüberwachungsgeräts, und drücken Sie →, um Informationen über das Gerät anzuzeigen. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt.
EMI(2-2) Wird ausgeführt	 4. Wählen Sie Wird ausgeführt und drücken Sie . Führen Sie nur Schritt 5 aus, um die Betriebsdaten des Wechselrichters anzuzeigen. Führen Sie nur Schritt 6 aus, um die Kommunikationsadressen des EMI anzuzeigen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
EMI(2-2) Laufende Informationen Komm. Adresse	5. Wählen Sie Laufende Informationen und drücken Sie
EMI(2-2) Gesamtstrahlg:NA W/m ² Täg. Strahlung:NA kWh/m ² PV-Modultemp.:NA degC Umgebungstemp.:NA degC Windgeschw.:NA m/s Windrichtung:NA	
EMI(2-2) Laufende Informationen Komm. Adresse EMI(2-2) Portnummer:2 Komm. adresse:2 Logische adr.:7	6. Wählen Sie Komm. Adresse und drücken Sie

6.2.6 Abfragen von Master-SmartLogger-Daten

Vorgehensweise

• Um Master-SmartLogger-Daten abzufragen, führen Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Schritte aus: Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W	
	2. Wählen Sie und drücken Sie 🛁.
🖽 🎛 🖭 🏛 👖 🖭 Geräte	
Cerëte->Aucwählen(1/8)	3. Wählen Sie Logger (Local), und drücken
Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz	Sie \checkmark , um die Master-SmartLogger-Daten anzuzeigen.
SUN2000(1-3):Im Netz SUN2000(1-2):Im Netz SUN2000(1-2):Im Netz	
SUN2000(1-4):Im Netz	
Logger(Local) E-Täglich:0.06kWh E-Summe:0.1kWh	
Eingangslstg:0.000kW Wirkleistung:0.000kW Blindleistung:0.000kVar PF:1.000	

6.2.7 Abfragen von Slave-SmartLogger-Daten

Kontext

Der Slave-SmartLogger eignet sich vor allem für die Stromnetz-Planung großer Kraftwerke. Ein SmartLogger kann an maximal 80 Geräte angeschlossen werden. Wenn es im Kraftwerk mehr als 80 Wechselrichter gibt, sollte eine bestimmte Anzahl von Slave-SmartLoggern konfiguriert werden. Der an den Master-SmartLogger gesendete Stromnetz-Planungsbefehl wird mit dem Slave-SmartLogger synchronisiert, um die zentralisierte Stromnetz-Planung des Kraftwerks zu aktivieren.

Geräte können am Slave-SmartLogger auf der Überwachungskonsole oder der eingebetteten WebUI nur manuell hinzugefügt und entfernt werden.

HINWEIS

Der Slave-SmartLogger und der Master-SmartLogger sollten sich im gleichen lokalen Netzwerk (LAN) befinden.

Vorgehensweise

• Um Slave-SmartLogger-Daten abzufragen, führen Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Schritte aus: Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W	
▲:0 D:0 0:0	
	2. Wählen Sie und drücken Sie
🖽 🎛 🖭 🏛 🔟 📧 Geräte	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Geräte->Auswählen(2/5) Logger(Local) Logger(net.0.11): Trennung SUN8000(32): Trennung Leistungsmess(22): Trennung WS-Weiche(31): Trennung	 3. Wählen Sie Logger, um Status und IP-Adresse des Slave-SmartLoggers anzuzeigen. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt.

6.2.8 Abfragen von Informationen über den Modbus-Leistungsmesser

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Abfragen von Informationen über den Modbus-Leistungsmesser aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
م <u>ن</u> من م E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W ▲:0 ①:0 ①:0	
	2. Wählen Sie und drücken Sie
🖽 🎛 🖭 🏂 🔟 🖭 Geräte	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
	2 Wählen Cie Leictungemeine und desielen
Geräte->Auswählen(9/10) SUN2000(1-8):Trennung SUN2000(1-1):Trennung SUN2000(1-2):Trennung SUN2000(1-3):Trennung SUN2000(1-4):Trennung Leistungsmess(3-1):Trennung Leistungsmess(3-7):Online	 3. Wahlen Sie Leistungsmess, und drucken Sie , um die Leistungsmesserdaten abzufragen. HINWEIS Die Option Leistungsmess (3-7) auf der linken Seite gibt an, dass der Leistungsmesser mit dem Port 3 des SmartLoggers verbunden wird und die Kommunikationsadresse für den RS485-Port 7 lautet. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt.
Leistungsmess(3-7) Wird ausgeführt	 4. Wählen Sie Wird ausgeführt und drücken Sie ↓. Führen Sie nur Schritt 5 aus, um die Betriebsdaten des Leistungsmessers anzuzeigen. Führen Sie nur Schritt 6 aus, um die Kommunikationsadressen des Leistungsmessers anzuzeigen.
Leistungsmess(3-7) Laufende Informationen Komm. Adresse	5. Wählen Sie Laufende Informationen und drücken Sie
▼ Leistungsmess(3-1) A-B-Netzspannung:0.00V B-C-Netzspannung:0.00V C-A-Netzspannung:0.00V Phase A Strom:0.0A Phase B Strom:0.0A Phase C Strom:0.0A Wirkleistung:0.000kW	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Leistungsmess(3-7) Laufende Informationen Komm. Adresse	6. Wählen Sie Komm. Adresse und drücken Sie ←
Komm. adresse:7 Logische adr.:9	

6.2.9 Abfragen von Informationen über den DL/T645-Leistungsmesser

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Abfragen von Informationen über den DL/T645-Leistungsmesser aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
Wirkleistung:0.00W	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
🖽 🎛 😟 🛱 🕅 Geräte	2. Wählen Sie 📕 und drücken Sie 🖵.
Geräte->Auswählen(9/10) SUN2000(1-8):Trennung SUN2000(1-1):Trennung SUN2000(1-2):Trennung SUN2000(1-3):Trennung SUN2000(1-4):Trennung Leistungsmess(3-1):Trennung Leistungsmess(3-7):Online	 3. Wählen Sie Leistungsmess, und drücken Sie , um die Leistungsmesserdaten abzufragen. HINWEIS Die Option Leistungsmess (3-7) auf der linken Seite gibt an, dass der Leistungsmesser mit dem Port 3 des SmartLoggers verbunden wird und die Kommunikationsadresse für den RS485-Port 7 lautet. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt.
Leistungsmess(3-7) Wird ausgeführt Einstellungen	 4. Wählen Sie Wird ausgeführt und drücken Sie ↓. Führen Sie nur Schritt 5 aus, um die Betriebsdaten des Leistungsmessers anzuzeigen. Führen Sie nur Schritt 6 aus, um die Kommunikationsadressen des Leistungsmessers anzuzeigen.

LC-Display (LCD,	Bedienung
Flüssigkristallanzeige)	
Leistungsmess(3-7)	5. Wählen Sie Laufende Informationen und
Laufende Informationen	drücken Sie 🛏.
Komm. Adresse	
▼	
Leistungsmess(3-7)	
Leistungsmes. Nr.:0000000000000	
Phase & Spannung.0.00V	
Phase C Spanning:0.00V	
A-B-Netzspannung:0.00V	
B-C-Netzspannung:0.00V	
C-A-Netzspannung:0.00V	
L .:(2, 7)	6 Wählen Sie Komm Adresse und drücken
Leistungsmess(3-7)	Sie
Komm Adresse	
Holden Hold Cool	
Ļ	
Leistungsmess(3-7)	
Portnummer:3	
Komm. adresse:7	
Logische adr.:9	

6.2.10 Festlegen von DL/T645-Leistungsmesserparametern

Vorgehensweise

• In der nachstehenden Tabelle ist das Verfahren zur Einstellung der DL/T645-Leistungsmesserparameter beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 😟 🗳 📈 🖭 Geräte	2. Wählen Sie und drücken Sie
Geräte->Auswählen(9/10) SUN2000(1-8):Trennung SUN2000(1-1):Trennung SUN2000(1-2):Trennung SUN2000(1-3):Trennung SUN2000(1-4):Trennung Leistungsmess(3-1):Trennung Leistungsmess(3-7):Online	 3. Wählen Sie Leistungsmess, und drücken Sie , um die Leistungsmesserdaten abzufragen. HINWEIS Die Option Leistungsmess (3-7) auf der linken Seite gibt an, dass der Leistungsmesser mit dem Port 3 des SmartLoggers verbunden wird und die Kommunikationsadresse für den RS485-Port 7 lautet. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt.
Leistungsmess(3-7) Wird ausgeführt Einstellungen	4. Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen->Anmelden	5. Legen Sie Benutzername und Passwort .
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	Wählen Sie aufgrund der eingeschränkten Berechtigung Benutzername als Erweit.Benutz. . Das Anfangspasswort für Erweit.Benutz. ist 000001.
I -: -+	6 Wählen Sie Laufen Parameter und
Laufen Parameter	drücken Sie 🛁.
•	
Leistungsmess(3-7)	
Protokollversion:DL/1645-2007 Anz führende Byte:4	

6.2.11 Abfragen von PLC-Informationen

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Anzeigen von PLC-Informationen aufgeführt. Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD,	Bedienung
Flüssigkristallanzeige)	
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
📰 🎛 🚇 🕸 📈 沼 Geräte	2. Wählen Sie und drücken Sie
Geräte->Auswählen(5/6) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend	 3. Wählen Sie einen PLC und drücken Sie HINWEIS PLC (1-249) in der linken Abbildung zeigt an, dass der PLC an Port 1 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 249 ist. Der Gerätestatus wird hinter dem Gerätenamen angezeigt. Die nachfolgenden Aktionen sind wie folgt: Führen Sie Schritt 4 – 6 aus, um die Betriebsdaten des PLC anzuzeigen. Führen Sie nur Schritt 7 aus, um die PLC-Version anzuzeigen.
PLC(1-249) Wird ausgeführt Wartung Über	4. Wählen Sie Wird ausgeführt und drücken Sie

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
PLC(1-249) Laufende Informationen Komm. Adresse	5. Wählen Sie Laufende Informationen und drücken Sie
PLC(1-249) CCO Netzstatus:vernetzt Geräteidentif.:Suche abgesch. SNID:1	
PLC(1-249) Laufende Informationen Komm. Adresse	6. Wählen Sie Komm. Adresse und drücken Sie ←
PLC(1-249) Portnummer:1 Komm. adresse:249 Logische adr.:10	



6.2.12 Senden eines Rücksetzbefehls an den PLC

Vorgehensweise

• Die folgende Tabelle beschreibt die Schritte für das Senden eines Rücksetzbefehls an den PLC. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o⊄:00 08:00 12:00 16:00 20:00 ₩ E-Täglich:0.06kWh	
Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W	
▲:0 ①:0 ①:0	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
🖽 🎛 🚇 🗳 📈 😰 Geräte	2. Wählen Sie und drücken Sie
Geräte->Auswählen(5/6) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend	 3. Wählen Sie einen PLC und drücken Sie J. HINWEIS PLC (1-249) in der linken Abbildung zeigt an, dass der PLC an Port 1 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 249 ist.
PLC(1-249) Wird ausgeführt Wartung Über	4. Wählen Sie Wartung , und drücken Sie
Wartung->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 5. Legen Sie Benutzername und Passwort. HINWEIS Wählen Sie aufgrund der eingeschränkten Berechtigung Benutzername als Erweit.Benutz Das Anfangspasswort für Erweit.Benutz. ist 000001.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
PLC(1-249) Zurücksetzen	6. Wählen Sie Zurücksetzen und drücken Sie ↓
PLC(1-249)	7. Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellungen 🛁 .
Neustart bestätigen? ESC:Abbrechen Lingabe	

6.2.13 Abfragen von PID-Informationen

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Anzeigen von PID-Informationen aufgeführt. Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o ^l o4:00 08:00 12:00 16:00 20:00 ₩ E-Täglich:0.06kWh	
Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W	
▲:0 ①:0 ①:0	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Geräte	2. Wählen Sie 📕 und drücken Sie 🖵.
Geräte->Auswählen(6/6) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend	 3. Wählen Sie einen PID und drücken Sie HINWEIS PID (1-2) in der linken Abbildung zeigt an, dass der PID an Port 1 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 2 ist. Die nachfolgenden Aktionen sind wie folgt: Führen Sie nur Schritt 4 aus, um die Betriebsdaten des PID anzuzeigen. Führen Sie nur Schritt 5 aus, um die PID-Version anzuzeigen.
PID(1-2) Wird ausgeführt Einstellungen Über	 4. Wählen Sie Wird ausgeführt und drücken Sie ↓. Wählen Sie ▲ und ▼, um Laufende Informationen oder Komm. Adresse, auszuwählen, und drücken Sie anschließend ↓.
PID(1-2) Laufende Informationen Komm. Adresse	



6.2.14 Einstellen der Betriebsparameter des PID-Moduls

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Einstellen der Betriebsparameter des PID-Modul saufgeführt. Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite , um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
🖽 🎛 🚇 雄 🔟 🖭 Geräte	2. Wählen Sie 📕 und drücken Sie 🛁.
Geräte->Auswählen(6/6) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend	 3. Wählen Sie einen PID und drücken Sie HINWEIS PID (1-2) in der linken Abbildung zeigt an, dass der PID an Port 1 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 2 ist.
PID(1-2) Wird ausgeführt Einstellungen Über	4. Wählen Sie Einstellungen , und drücken Sie
Einstellungen->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 5. Legen Sie Benutzername und Passwort. HINWEIS Wählen Sie aufgrund der eingeschränkten Berechtigung Benutzername als Erweit.Benutz Das Anfangspasswort für Erweit.Benutz. ist 000001.



Parameterbeschreibung

Tabelle 6-4	Beschreibung	der Betriebs	parameter
-------------	--------------	--------------	-----------

Nr.	Parametername	Funktions-Port	Parameterwert	Beschreibung
1	Offsetmodus Spezifiziert den Offsetmodus des PID-Moduls. Deaktivieren N/PE PV/PE	dus Spezifiziert den Offsetmodus des PID-Moduls.	Deaktivieren	Setzen Sie diesen Parameter auf Deaktivieren , wenn das PID-Modul nicht erforderlich ist.
			N/PE	Setzen Sie diesen Parameter auf N/PE, wenn der Spannungsausgang des virtuellen Mittelpunkts N für das PID-Modul verwendet werden soll.
			PV/PE	Setzen Sie diesen Parameter auf PV/PE , wenn der Spannungsausgang der PV-Minus-Klemme für das PID-Modul verwendet werden soll.
				Dieser Modus ist nur für den SUN8000 anwendbar.
			Autom.	Beim SUN2000 gibt Autom. den N/PE-Offset-Modus an.

Nr.	Parametername	Funktions-Port	Parameterwert	Beschreibung
2	Ausgabe aktiviert	Legt fest, ob der PID-Modulausgang aktiviert ist.	Aktivieren	Setzen Sie diesen Parameter auf Aktivieren, um den PID-Modulausgang zuzulassen.
			Deaktivieren	Setzen Sie diesen Parameter auf Deaktivieren , um den PID-Modulausgang zu unterbinden.
3	PV-Typ Spezifiziert die Art des im Kraftwerk verwendeten PV-Moduls. Weitere Details zur	P-typ	Stellen Sie diesen Parameter auf P-typ , wenn ein PV-Modul des Typs P verwendet wird. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des PID-Moduls positiv.	
		PV-Modulart, erhalten Sie auf Anfrage vom Hersteller.	N-typ	Stellen Sie diesen Parameter auf N-typ , wenn ein PV-Modul des Typs N verwendet wird. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des PID-Moduls negativ.
4	PV/PE off. Span.	Spezifiziert die DC-Spannung, wenn der Offsetmodus auf PV/PE eingestellt ist.	0–200 V	Es wird empfohlen, die Offsetspannung auf einen Wert von 50 V bis 200 V einzustellen.
5	Betriebsmodus	Spezifiziert, ob das PID-Modul gerade im Normal- oder Inbetriebnahmemo dus läuft.	Inbetriebnahme	Wenn Sie im Inbetriebnahmemodus den Ausgangsmodus auf PV/PE oder N/PE setzen müssen, setzen Sie Ausgabe aktiviert auf Aktivieren . Das PID-Modul liefert die Ausgangsspannungen basierend auf dem Wert von Ausgsp. b. Inbetriebn. .
				HINWEIS Überprüfen Sie vor dem ersten Einschalten, ob der PID einwandfrei funktioniert. Es wird empfohlen, den Betriebsmodus einzustellen auf Inbetriebnahme .
			Normal	Im Standardmodus wird das PID-Modul automatisch betrieben, nachdem PID-Modul, Wechselrichter und SmartLogger einwandfrei miteinander kommunizieren.

Nr.	Parametername	Funktions-Port	Parameterwert	Beschreibung
6	Ausgsp. b. Inbetriebn.	Spezifiziert die Ausgangsspannung, wenn das PID-Modul im Inbetriebnahmemo dus läuft.	0–500 V	Es wird empfohlen, die Spannung für die Inbetriebnahme des 1000-V-/1100-V-Wechselrichters auf einen Wert von 50 V bis 400 V einzustellen. HINWEIS Nachdem dieser Parameter gesetzt ist und sobald die Ausgabe aus dem PID-Modul stabil ist, prüfen Sie mit einem Multimeter, das auf die Position "DC" zur Messung der Dreiphasen-Spannungen (A, B und C) des Stromnetzes an Masse eingestellt ist, ob die Spannungen den konfigurierten Werten entsprechen.
7	Gleich span. max.	Gibt die PV-PE-Spannung an, wenn der Betriebsmodus auf Normal eingestellt ist oder Inbetriebnahme .	500–1500 V	Wenn der PV-Modultyp P ist, zeigt der Parameterwert die höchste DC-Spannung zwischen PV+ und PE an. Wenn der PV-Modultyp N ist, zeigt der Parameterwert die höchste DC-Spannung zwischen PV– und PE an.
8	Max Ausgangsspan.	Gibt die maximale Ausgangsspannung des PID-Moduls an, wenn der Betriebsmodus auf Normal oder Inbetriebnahme eingestellt ist.	0–500 V	Wenn der Kompensationsmodus PV/PE ist, gibt der Parameterwert zwischen PV und PE die höchste DC-Ausgangsspannung an. Wenn der Kompensationsmodus N/PE ist, gibt der Parameterwert zwischen N und PE die höchste DC-Ausgangsspannung an.
9	IMD-Zugriff Gibt an, ob das PID-Modul und das Isolationsüberwac hungsgerät (Insulation Monitor Device, IMD) im Zyklusmodus betrieben werden	Aktivieren Deaktiviert	 Wählen Sie Aktivieren aus, um den Zyklusmodus für das PID-Modul und IMD zuzulassen. Es werden nur IMDs von etablierten Anbietern wie DOLD und BENDER unterstützt und die IMDs müssen über aktivierte potenzialfreie Kontakte verfügen. Wählen Sie Deaktiviert , wenn Sie den Zugriff durch IMDs nicht zulassen 	
10	Period. PID-Laufzeit	Gibt das Betriebszeitsegment des PID-Moduls an, wenn das PID-Modul und IMD im Zyklusmodus betrieben werden.	60–480 min	Das IMD-Gerät wird heruntergefahren, wenn das PID-Modul in Betrieb ist.

Nr.	Parametername	Funktions-Port	Parameterwert	Beschreibung
11	Period. IMD-Laufzeit	Gibt das Betriebszeitsegment des IMD an, wenn das PID-Modul und IMD im Zyklusmodus betrieben werden.	15–480 min	Das PID-Modul ist im Standby-Betrieb, wenn das IMD-Gerät in Betrieb ist.
12	Potenzialfreier Kont. IMD	Nr. des potenzialfreien Kontakts, über den der SmartLogger das IMD steuert	DO1, DO2, und DO3	Stellen Sie die passenden Ports basierend auf den Kabelverbindungen zwischen IMD und dem SmartLogger ein.

6.2.15 Manuelles Ein- oder Ausschalten des PID über die Überwachungskonsole.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle wird die Vorgehensweise gezeigt, wie der PID über die Überwachungskonsole ein- und ausgeschaltet wird. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o dioo osioo 12:00 16:00 20:00 ₩ E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00₩ ▲:0 ①:0 ①:0	
	2. Wählen Sie und drücken Sie
🖽 🎛 🖲 🕸 🔟 📧	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Geräte->Auswählen(6/6) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend	 3. Wählen Sie einen PID und drücken Sie HINWEIS PID (1-2) in der linken Abbildung zeigt an, dass der PID an Port 1 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 2 ist.
PID(1-2) Wird ausgeführt Einstellungen Über	4. Wählen Sie Einstellungen , und drücken Sie
Einstellungen->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 5. Legen Sie Benutzername und Passwort. HINWEIS Wählen Sie aufgrund der eingeschränkten Berechtigung Benutzername als Erweit.Benutz Das Anfangspasswort für Erweit.Benutz. ist 000001.
PID(1-2) Laufen Parameter Ein-/Aus Daten Löschen	 6. Wählen Sie Ein-/Aus, und drücken Sie . Führen Sie Schritt 7 aus, wenn Sie den PID-Moduls manuell einschalten möchten. Führen Sie Schritt 8 aus, wenn Sie den PID-Moduls manuell ausschalten möchten.

LC-Display (LCD,	Bedienung
Flüssigkristallanzeige)	
PID(1-2)	7. Schalten Sie manuell ein.
Ein	a. Wählen Sie Ein , und drücken Sie 📥.
Aus	b. Geben Sie 🖨 erneut ein, um Ihre
	Einstellungen zu bestätigen.
F1D(1-2)	
Einschalten?	
ESC:Abbrechen Lingabe	
PID(1-2)	8. Schalten Sie manuell aus.
Ein	a. Wählen Sie Aus, und drücken Sie 📣
Aus	b. Geben Sie 🖨 erneut ein, um Ihre
	Einstellungen zu bestätigen.
¥	
PID(1-2)	
Ausschalten?	
ESC:Abbrechen _:Eingabe	

6.2.16 Löschen der historischen PID-Informationen

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Löschen der historischen PID-Informationen aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 😟 🗳 🔟 🖭 Devices	2. Wählen Sie und drücken Sie
Geräte->Auswählen(6/6) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend	 3. Wählen Sie einen PID und drücken Sie HINWEIS PID (1-2) in der linken Abbildung zeigt an, dass der PID an Port 1 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 2 ist.
PID(1-2) Wird ausgeführt Einstellungen Über	4. Wählen Sie Einstellungen , und drücken Sie ▲


6.2.17 Abfrage der Informationen des benutzerdefinierten Geräts

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Anzeigen von Informationen über das benutzerdefinierte Gerät aufgeführt. Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 🚇 🍄 👖 🖭 Geräte	2. Wählen Sie 📕 und drücken Sie 🛁.
Geräte->Auswählen(7/7) Logger(Local):Online SUN2000(1-7):Im Netz SUN2000(1-1):Im Netz SUN2000(1-3):Im Netz PLC(1-249):Online PID(1-2):Laufend Kundengerät 1(2-8):Online	 3. Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Gerät und drücken Sie . HINWEIS Kundengerät 1 (2-8) in der linken Abbildung zeigt an, dass das benutzerdefinierte Gerät an Port 2 des SmartLoggers angeschlossen und die RS485-Kommunikationsadresse 8 ist.
Kundengerät 1(2-8) Portnummer:2 Komm. Adresse:8 Logische adr.:13	

6.2.18 Abfragen von Weckerdatensätzen

Kontext

Die Flüssigkristallanzeige (LCD) zeigt maximal die 8000 letzten Alarmdatensätze an.

Vorgehensweise

• In der nachstehenden Tabelle ist das Verfahren zur Abfrage aktiver und historischer Alarme sowie zur Einstellung des Alarmdatensatz-Sortiermodus beschrieben. Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
∆:0 ①:0 ①:0	
🖿 🎛 🛄 🙅 📙 🖭 Alarme	2. Wählen Sie 🔎 und drücken Sie 🚽.
Alarme Aktive Alarme Alarmverlauf Sortieren nach	 3. Drücken Sie ▼, wählen Sie das richtige Menü und drücken Sie ↓. ühren Sie die Schritte 4 und 5 aus, um aktive Alarme anzuzeigen. Führen Sie die Schritte 6 und 7 aus, um historische Alarme anzuzeigen. Führen Sie Schritt 8 aus, um den Alarm-Sortiermodus einzustellen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Aktive Alarme->Auswählen(2/7) Logger(Local):0 SUN2000(1-7): 1 SUN2000(1-1):0 SUN2000(1-3):0 PLC(1-249):0 PID(1-2):0 Kundengerät 1(2-8):0	4. Wählen Sie auf dem Bildschirm Aktiver Alarme den Namen des gewünschten Geräts und drücken Sie ← zum Anzeigen aller aktiven Alarme.
Aktive Alarme(1/1) SoftwVer. st.n.überein/ID:1 SoftwVer. st.n.überein(1/1) Alarm-ID:504 SchwGrad:Geringfügiger ① Erstell.:2017-10-10 14:35:55 Info: Ursache-ID = 1	 5. Wählen Sie einen der Alarmdatensätze durch Drücken von A oder und zeigen Sie die Alarmdetails durch Drücken von an. HINWEIS Nähere Angaben zur Alarmliste des SmartLogger1000 finden Sie unter 9.3 Alarme. Einzelheiten über die Alarmliste des SUN2000 finden Sie unter Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch der Modellreihe SUN2000.
Alarmverlauf->Auswählen(2/7) Logger(Local):0 SUN2000(1-7):4 SUN2000(1-1):0 SUN2000(1-3):0 PLC(1-249):0 PID(1-2):0 Kundengerät 1(2-8):0	6. Wählen Sie auf dem Alarmverlauf- Bildschirm den Namen des gewünschten Geräts aus, und drücken Sie 🚽 zum Anzeigen aller historischen Alarme.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Alarmverlauf (1/4) Anormale Netzfrequ. /ID:2 Anormale Netzspannung/ID:16 Anormale Netzspannung/ID:4 DSoftwVer. st.n.überein/ID:1 Anormale Netzfrequ. (1/4)	 7. Wählen Sie einen der historischen Alarme durch Drücken von ▲ oder ▼ aus, und zeigen Sie die Alarmdetails durch Drücken von ↓ an. HINWEIS Nähere Angaben zur Alarmliste des SmartLogger1000 finden Sie unter 9.3 Alarme. Einzelheiten über die Alarmliste des SUN2000 finden Sie unter Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch der Modellreihe SUN2000.
Alarm-ID:305 SchwGrad:Schwerwiegender A Erstell.:2017-10-10 14:41:06 Info: Ursache-ID = 2	
Alarme Aktive Alarme Alarmverlauf Sortieren nach	8. Auf der Seite Sortieren nach können Sie auswählen, auf welche Art die Alarme sortiert werden sollen.
Alarme <u>Sortieren nach</u> Generationsdauer Schweregrad des Alarms	

6.2.19 Einstellen der Systemsprache

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Einstellen der Anzeigesprache aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W <u>A:0 D:0 O:0</u>	
🖽 🎛 💽 🗱 👖 🖭 Einstellungen	2. Wählen Sie 🕸 und drücken Sie 📣
Einstellungen->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort an, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Allg. Benutzer oder als Erweit.Benutz. Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer und Erweit.Benutz. lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstellungen abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen Benutzerparam. Benutzerkennwort Komm Param. Stand. Wiederh.	4. Wählen Sie Benutzerparam. , und drücken Sie ←.
Diese Seiten werden Ihnen angezeigt, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	
Benutzerparam.	5. Wählen Sie Sprache , und drücken Sie – .
Sprache	-
Datum&Zeit	
Datumsformat	
Kontrast	
Währung	
Elektrizität Preis/kWh	
CU2-Emissionsreduk.	
Benutzerparam.	6. Wählen Sie auf der Seite Sprache eine
Sprache	Anzeigesprache, und drücken Sie 🔔.
English	Die Seite wird in der ausgewählten Sprache
中文	angezeigt.
Deutsch 🗸 🗸	
Italiano	
日本語	
Français	

6.2.20 Einstellen der Systemzeitparameter

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Einstellen von Uhrzeit und Datum aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ഺ, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 🖪 🗱 📔 Einstellungen	2. Wählen Sie 🅸 und drücken Sie ┙.
Einstellungen->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 3. Geben Sie Benutzername und Passwort an, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken. HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Allg. Benutzer oder als Erweit.Benutz Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer und Erweit.Benutz. lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstellungen abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Einstellungen Benutzerparam. Benutzerkennwort Komm Param. Stand. Wiederh. Diese Seiten werden Ihnen angezeigt, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	4. Wählen Sie Benutzerparam. , und drücken Sie

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Benutzerparam. Sprache Datum&Zeit Datumsformat Kontrast Währung Elektrizität Preis/kWh CO2-Emissionsreduk. Benutzerparam. Benutzerparam. Sprache Datum&Zeit Datumsformat Kontrast Währung Elektrizität Preis/kWh CO2-Emissionsreduk.	 5. Wählen Sie Datum&Zeit oder Datumsformat durch Drücken von ▼, und drücken Sie dann ↓. HINWEIS Eine Änderung von Datum&Zeit wirkt sich auf die Integrität der Energieausbeute- und Leistungsdaten des SmartLoggers aus. Ändern Sie diese Option daher nicht willkürlich. Wenn die Option Datum&Zeit eingestellt ist, kann diese Zeit in allen Wechselrichtern synchronisiert werden, die an den SmartLogger angeschlossen sind.
Benutzerparam. <u>Datum&Zeit</u> TZ:UTC+08:00 Beijing DST:Deaktivieren Datum:2017-10-10 Zeit:14:49:46	 6. Legen Sie auf der Seite Datum&Zeit das Datum und die Uhrzeit fest, und drücken Sie →. Klicken Sie zur Auswahl des betreffenden Parameters auf →. Zum Festlegen des Parameterwerts stellen Sie ▲ oder ▼ ein.
Benutzerparam. <u>Datumsformat</u> JJJJ-MM-TT MM-TT-JJJJ TT-MM-JJJJ	7. Wählen Sie auf der Seite Datumsformat ein Datumsformat, und drücken Sie

6.2.21 Einstellen des SmartLogger-Kontrasts

Kontext

Alternativ zu der in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise können Sie auch \blacktriangle oder ∇ auf dem Startbildschirm drücken und halten, um den Kontrast einzustellen.

Vorgehensweise

• Um den Kontrast des SmartLoggers einzustellen, führen Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Schritte aus: Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🞛 🎛 💽 🔯 📙 溜 Einstellungen	2. Wählen Sie 🕸 und drücken Sie 斗
Einstellungen->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und passwort an, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Allg. Benutzer oder als Erweit.Benutz. Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer und Erweit.Benutz. lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstellungen abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.

LC-Display (LCD,	Bedienung
Flüssigkristallanzeige)	
Einstellungen Benutzerparam. Benutzerkennwort Komm Param. Stand. Wiederh.	4. Wählen Sie Benutzerparam. , und drücken Sie -
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	
Benutzerparam. Sprache Datum&Zeit Datumsformat <u>Kontrast</u> Währung Elektrizität Preis/kWh CO2-Emissionsreduk.	5. Wählen Sie Kontrast , und drücken Sie 🖊.
Benutzerparam>Kontrast Kontrast:6	 6. Auf der Registerkarte Kontrast drücken Sie ▲ und ▼, um den Kontrast einzustellen. HINWEIS Der Wertebereich für den Kontrast geht von 0 – 10.

6.2.22 Einstellen der Währung und des Währungsfaktors

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Einstellen der Währung und des Währungsfaktors aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o o4:00 08:00 12:00 16:00 20:00 ★ E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W	
▲:0 ①:0 ①:0	
	2. Wählen Sie 😟 und drücken Sie 斗.
Einstellungen	
Einstellungen->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort an, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Allg. Benutzer oder als Erweit.Benutz. Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer und Erweit.Benutz. lautet 000001.
	• Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstell. abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Einstellungen	4. Wählen Sie Benutzerparam. , und drücken
Benutzerparam. Benutzerkennwort Komm Param. Stand. Wiederh.	 Sie - Führen Sie Schritt 5 aus, um die Währung festzulegen. Führen Sie Schritt 6 aus, um den Währungsfaktor festzulegen.
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	



6.2.23 Einstellung des Verringerungskoeffizienten der CO₂-Emission

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Einstellen des Reduzierungskoeffizienten der CO₂-Emission aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖿 📰 💽 💆 📙 🖅 Einstellungen	2. Wählen Sie 🅸 und drücken Sie 斗.
Einstellungen->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort an, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ← drücken.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ◆ Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Allg. Benutzer oder als Erweit.Benutz. Das Anfangskennwort für Allg. Benutzer und Erweit.Benutz. lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstellungen abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen	4. Wählen Sie Benutzerparam. , und drücken
Benutzerparam.	Sie 🛁.
Benutzerkennwort	
Komm Param.	
Stand. Wiedern.	
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten,	
wenn Sie sich beim SmartLogger als	
Erweit.Benutz. anmelden.	
Benutzerparam.	5. Wählen Sie CO2-Emissionsreduk und
Sprache	drücken Sie 🛁.
Datum&Zeit	
Datumsformat	
Kontrast	
Währung	
Elektrizität Preis/kWh	
CUZ-Emissionsreduk.	
t	
>CO2-Emissionsreduk.	
CO2-Emissionsreduk. :. 997kg/kWh	

6.2.24 Ändern des Kennworts

Kontext

- Das Anfangskennwort ist 000001 für Allg. Benutzer, Erweit.Benutz., und Spez. Benutzer.
- Es wird empfohlen, das Anfangskennwort beim ersten Anmelden sofort zu ändern, um die Kontosicherheit zu gewährleisten.

• Es wird empfohlen, das Kennwort mindestens alle sechs Monate zu ändern, um eine unbefugte Verwendung Ihres Kontos, die eine Beeinträchtigung der Systemsicherheit zur Folge hat, zu verhindern.

Beim Ändern des Kennworts müssen folgende Voraussetzungen berücksichtigt werden:

- Sechs Zeichen sind erforderlich.
- Das Passwort besteht aus Ziffern, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben.

Vorgehensweise

• In der nachstehenden Tabelle ist das Verfahren zum Ändern eines Kennworts beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz. Ein Kennwort kann Ziffern, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben enthalten.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W <u>A:0 ①:0 ①:0</u>	
III III 🗵 💆 🔟 🖭	2. Wählen Sie 🕸 und drücken Sie ┙.
Einstellungen	
Einstellungen->Anmelden	3. Legen Sie Benutzername und Passwort durch Drücken von ▲ oder ▼ fest, und drücken Sie dann ▲.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 HINWEIS Der Benutzername kann auf einen der folgenden Werte gesetzt werden: Allg. Benutzer, Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort lautet 000001. Nachdem die Authentifizierung erfolgreich abgeschlossen ist, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstellungen abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen Benutzerparam. <mark>Benutzerkennwort</mark> Komm Param. Stand. Wiederh.	4. Wählen Sie das Benutzerpassw. durch Drücken von ▼, und drücken Sie dann ↓.
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	
>Benutzerkennwort Altes passwort eingeben: 000000000 (000000-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	 5. Geben Sie das alte Kennwort ein, und drücken Sie ↓. Erhöhen bzw. verringern Sie den Wert durch Drücken von ▲ bzw. ▼. Schalten Sie zwischen den Datenbits um, indem Sie ↓ drücken.
>Benutzerkennwort Neues passwort eingeben: 000000000 (000000-ZZZZZZ)	 6. Geben Sie ein neues Kennwort ein, und drücken Sie ↓. Erhöhen bzw. verringern Sie den Wert durch Drücken von ▲ bzw. ▼. Schalten Sie zwischen den Datenbits um, indem Sie ↓ drücken.
>Benutzerkennwort Passwort erneut eingeben: 0000000	 7. Geben Sie das neue Kennwort erneut ein, und drücken Sie . HINWEIS Geben Sie das neue Kennwort unbedingt zweimal gleich ein. Anderenfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.
(000000-zzzzz)	Nachdem das Kennwort erfolgreich geändert wurde, wird auf der Flüssigkristallanzeige eine Meldung eingeblendet, die besagt, dass der Vorgang erfolgreich war.

Wenn Sie das Kennwort für ein anderes Konto ändern möchten, beenden Sie die Seite **Einstellungen** (ohne Anmeldung bei der Seite **Wartung**), warten Sie 30 Sekunden, melden Sie sich mit dem Konto an, für das Sie das Kennwort ändern möchten, und führen Sie die Schritte 3 bis 7 in der vorstehenden Tabelle aus.

----Ende

6.2.25 Einstellen der COM-Parameter

Kontext

- Legen Sie die Parameter für den RS485 ordnungsgemäß fest, um eine normale Kommunikation zwischen SmartLogger und Wechselrichtern sowie zwischen SmartLogger und Umweltüberwachungsgerät zu gewährleisten.
- Legen Sie die Ethernet-Parameter ordnungsgemäß fest, um den fehlerfreien Betrieb der Ethernet-Ports und der Funktionen zur Anmeldung bei der integrierten WebUI, die Herstellung der Verbindung mit dem Elementverwaltungssystem sowie das Versenden von E-Mails zu gewährleisten.
- Legen Sie die NetEco-Parameter ordnungsgemäß fest, um eine normale Kommunikation zwischen SmartLogger und NetEco zu gewährleisten.

Vorgehensweise

• In der nachstehenden Tabelle ist das Verfahren zur Einstellung der COM-Parameter beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o <u>4:00</u> 08:00 12:00 16:00 20:00 ₩ E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00₩ ▲:0 ①:0 ①:0	
	2. Wählen Sie 🕸 und drücken Sie 斗.
🖽 📰 🔝 💆 📈 🖭 Einstellungen	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken. HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im
	System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite Einstellungen abmelden und innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Einstellungen Benutzerparam. Benutzerkennwort Komm Param. Stand. Wiederh. Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	 4. Wählen Sie Komm. Param., und drücken Sie . Führen Sie die Schritte 5 und 6 aus, um die Parameter für den RS485 festzulegen. Führen Sie die Schritte 7 und 8 aus, um die Parameter für das Ethernet festzulegen. Führen Sie die Schritte 9 und 10 aus, um die Parameter für NetEco festzulegen. Führen Sie die Schritte 11 und 12 aus, um die Parameter für das Modbus TCP festzulegen. Führen Sie die Schritte 13 und 14 aus, um die Parameter für das IEC103. festzulegen. Führen Sie Schritt 15 aus, um die Adresse des SmartLoggers festzulegen.
Einstellungen->Komm Param. RS485-1 RS485-2 RS485-3 Ethernet NetEco Modbus TCP IEC103	 5. Wählen Sie einen RS485-Port durch Drücken von ▲ oder ▼, und drücken Sie dann ↓. Es gibt drei RS485-Ports: RS485-1, RS485-2 und RS485-3. Der zugehörige Port für RS485-1 lautet COM1; für RS485-2 lautet er COM2 und für RS485-3 lautet er COM3.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Komm Param>RS485-1 Baudrate:9600 Parität:Keine Startadresse:1 Endadresse:247 Protokoll:Modbus	 6. Set RS485 parameters and then press ↓ Folgende Baudraten werden unterstützt: 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps und 115200 bps. Der Wert 9600 Bit/s wird empfohlen. 1 ≤ Startadresse ≤ Endadresse ≤ 247. Die Adress-Segmente für diese drei Ports können sich überlappen. Legen Sie den Adressbereich ordnungsgemäß fest. Je größer der Bereich ist, umso länger dauert es, nach den Geräten zu suchen. Parität muss bei allen Geräten, die am selben RS485-Port angeschlossen sind, auf dieselben Werte eingestellt werden.
Einstellungen->Komm Param. RS485-1 RS485-2 RS485-3 Ethernet NetEco Modbus TCP IEC103	7. Drücken Sie ▼, wählen Sie Ethernet, und drücken Sie dann ↓.
Assistent->Ethernet Auto. IP-Abruf IP-Adresse:192.168. 0. 10 Subnetz-Maske:255.255.255. 0 Gateway:192.168. 0. 1 DNS-1:192.168. 0. 1 DNS-2: 0. 0. 0. 0 Senden	 8. Stellen Sie die Ethernet-Parameter ein, und drücken Sie . HINWEIS Wenn der SmartLogger über einen Router mit dem Internet verbunden wird, sollten Sie beim Einstellen von Ethernet-Parametern Folgendes beachten: Wenn Sie Auto IP-Abruf auf Aktivieren, einstellen, teilt der DHCP-Server im Netzwerk IP-Adressen zu. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass ein DHCP-Server im Netzwerk arbeitet. Setzen Sie die Gateway-Adresse auf die IP-Adresse des Routers. Stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse des SmartLoggers im gleichen Netzwerksegment wie die Gateway-Adresse befindet. Setzen Sie die Domänennamenserver (DNS)-Adresse auf die IP-Adresse vom Netzbetreiber.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen->Komm Param. RS485-1 RS485-2 RS485-3 Ethernet <u>NetEco</u> Modbus TCP IEC103	9. Drücken Sie ▼, wählen Sie NetEco , und drücken Sie dann ↓.
Komm Param>NetEco <u>NetEco IP</u> : 0. 0. 0. 0 Portnummer:16100 Adressmodus:Logische adresse	 10. Stellen Sie die NetEco-Parameter ein und drücken Sie . Setzen Sie in den meisten Fällen Adressmodus auf Komm. Adresse. Wenn die Geräte, die mit den drei RS485-Ports des SmartLoggers verbunden sind, doppelte Adressen aufweisen, müssen Sie Adressmodus auf Logische adresse setzen. Stellen Sie beim NetEco die korrekte IP-Adresse ein.
Einstellungen->Komm Param. RS485-1 RS485-2 RS485-3 Ethernet NetEco <u>Modbus TCP</u> IEC103	11. Drücken Sie ▼, wählen Sie Modbus TCP, und drücken Sie ←.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Komm Param>Modbus TCP Leitungs. :Deaktivieren Client 1 IP: 0. 0. 0. 0 Client 2 IP: 0. 0. 0. 0 Client 3 IP: 0. 0. 0. 0 Client 4 IP: 0. 0. 0. 0 Client 5 IP: 0. 0. 0. 0 Adressmodus:Komm. Adresse	 12. Stellen Sie die Modbus-TCP-Parameter ein und drücken Sie anschließend auf ↓. Modbus-TCP ist ein allgemeines Standardprotokoll ohne einen Sicherheitsauthentifizierungsmechanismus. Daher ist die Funktion zum Verbinden mit dem NMS eines Drittanbieters mittels Modbus-TCP standardmäßig deaktiviert, um Netzwerksicherheitsrisiken zu verringern. Die Parameter müssen korrekt eingestellt werden, um die Funktion zu aktivieren. Setzen Sie in den meisten Fällen Adressmodus auf Komm. Adresse. Wenn die Geräte, die mit den drei RS485-Ports des SmartLoggers verbunden sind, doppelte Adressen aufweisen, müssen Sie Adressmodus auf Logische adresse setzen.
Einstellungen->Komm Param. RS485-1 RS485-2 RS485-3 Ethernet NetEco Modbus TCP IEC103	 Stellen Sie die IP-Adressen des Clients korrekt ein. 13. Drücken Sie ▼, wählen Sie IEC103, und drücken Sie ↓.
Komm Param>IEC103 Portnummer Adresse:126 IEC103 IP: 0. 0. 0. 0	 14. Stellen Sie die IEC103-Parameter ein und drücken Sie anschließend . HINWEIS IEC103 ist ein allgemeines Standardprotokoll ohne einen Sicherheitsauthentifizierungsmechanismus. Daher ist die Funktion zum Verbinden mit dem NMS mittels IEC103 standardmäßig deaktiviert, um Netzwerksicherheitsrisiken zu verringern. Die Parameter müssen korrekt eingestellt werden, um die Funktion zu aktivieren.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen->Komm Param. RS485-2 RS485-3 Ethernet NetEco Modbus TCP IEC103 SmartLogger-Adresse >SmartLogger-Adresse SmartLogger-Adresse:0	15. Wählen Sie SmartLogger-Adresse und drücken Sie ←

6.2.26 Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Dieser Punkt beschreibt, wie sich der SmartLogger über die Überwachungskonsole auf die Werkseinstellungen zurücksetzen lässt. Nach Abschluss dieses Vorgangs sind alle Parameter außer dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit auf die Standard-Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Betriebsdaten, die Alarmdatensätze und die Systemprotokolle ändern sich jedoch nicht.

Kontext

HINWEIS

- Nachdem Sie den SmartLogger auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, legen Sie rechtzeitig die Benutzerparameter und die COM-Parameter fest und melden Sie sich bei der WebUI an, um die Parameter des Umweltüberwachungsgeräts und der Stromnetzverteilung festzulegen.
- Die angezeigte Sprache ist standardmäßig English.

Vorgehensweise

• Im nachstehenden Abschnitt wird das Verfahren für die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🎛 🎛 🖪 💆 <u> </u> Einstellungen	2. Wählen Sie 🕸 und drücken Sie ┙
Einstellungen->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken.
Benutzername∶ <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Einstellungen Benutzerparam. Benutzerkennwort Komm Param. Stand. Wiederh.	4. Wählen Sie Stand. wiederh. , und drücken Sie
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	
Einstellungen->Stand. wiederh. Standard wiederherstellen? ESC:Abbrechen Lingabe	5. Drücken Sie auf der angezeigten Seite 🛁.
Settings->Restore Defaults	6. Drücken Sie , um die Einstellungen zu vervollständigen.
Complete	

6.2.27 Herunterladen von Gerätedaten mithilfe eines USB-Flash-Wechseldatenträgers

Sie können Geräteprotokolle mithilfe eines USB-Flash-Wechseldatenträgers über die Überwachungskonsole herunterladen, um die Protokolle zur Überprüfung von Problemen und zur Fehlerbehebung zu nutzen.

Kontext

Seitenansicht des Gehäuses zeigt den USB-Port des SmartLoggers.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Herunterladen von Daten auf einen USB-Flash-Wechseldatenträger beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
e 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 h E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W ▲:0 ①:0 ①:0	
	2. Wählen Sie 🔟 und drücken Sie 🖵
🎛 🎛 🚇 🕸 🎦 🖭 Wartung	
Wartung->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ← drücken.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001.
	 Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung USB-Erweiterung Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung	 4. Wählen Sie USB-Erweiterung und drücken Sie J. HINWEIS Schließen Sie vor diesem Vorgang den USB-Flash-Wechseldatenträger an den USB-Port an. Wenn kein USB-Flash-Wechseldatenträger erkannt wird, zeigt das LC-Display die Meldung Kein USB-Sp. erk. an.
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	Nach 5 bis 10 Sekunden wird der USB-Flash-Wechseldatenträger automatisch erkannt. Führen Sie dann folgende Schritte aus.
Wartung->USB-Erweiterung Geräteprotokolle Firmware-Akt. Stapelaktualisierung Export Sie alle Datendateien Import Sie alle Datendateien	 5. Wählen Sie Geräteprotokolle, und drücken Sie dann . Folgende Daten können heruntergeladen werden: Leistungsdaten, Alarmdatensätze, Vorgangsprotokolle und Inbetriebnahmeprotokolle.
Logger(Local) SUN2000(1-7) SUN2000(1-1) SUN2000(1-3) PLC(1-249) PID(1-2) Kundengerät 1(2-8)	

6.2.28 Aktualisieren der Firmware mittels USB-Flash-Wechseldatenträger

Kontext

HINWEIS

- Laden Sie sich vor dem Aktualisieren der Firmware das Upgrade-Paket von http:// support.huawei.com/carrier/ herunter. Kopieren Sie die Software auf Ihren USB-Flash-Wechseldatenträger.
- Speichern Sie das Paket im Stammverzeichnis und entpacken Sie es nicht.
- Ändern Sie vor dem Aktualisieren der Firmware des SUN2000 den Dateinamen des Pakets in **sun2000_usb.zip**.
- Ändern Sie vor dem Aktualisieren der Firmware des PID den Dateinamen des Pakets in **pid_usb.zip**.
- Ändern Sie vor dem Aktualisieren der Firmware des PLC den Dateinamen des Pakets in **plc_usb.zip**.
- Stellen Sie vor der Aktualisierung des SmartLoggers1000 sicher, dass der Dateiname des Pakets Logger_usb.tar.gz ist.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle wird die Vorgehensweise zum Aktualisieren der Firmware unter Verwendung eines USB-Flash-Wechseldatenträgers beschrieben. Die Parameterwerte in den Abbildungen dienen nur als Referenz.

LCD	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o <u>oicoo</u> oic <u>oo</u> ic <u>oo</u> 20:00 ↓ E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W	
	2. Wählen Sie \coprod und drücken Sie \twoheadleftarrow .
🖽 🎛 🗷 🗳 🚻 🖼	
Wartung	

LCD	Bedienung
Wartung-≻Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼und dann ↓ drücken. HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Wartung USB-Erweiterung Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden. Wartung->USB-Erweiterung Geräteprotokolle Firnware-Akt. Stapelaktualisierung Export Sie alle Datendateien Import Sie alle Datendateien	 4. Wählen Sie USB-Erweiterung und drücken Sie . HINWEIS Schließen Sie vor diesem Vorgang den USB-Flash-Wechseldatenträger an den USB-Port an. Wenn kein USB-Flash-Wechseldatenträger erkannt wird, zeigt das LC-Display die Meldung Kein USB-Sp. erk. an. Nach 5 bis 10 Sekunden wird der USB-Flash-Wechseldatenträger automatisch erkannt. Führen Sie dann folgende Schritte aus. 5. Wählen Sie Firmware-Akt. und drücken Sie .
Firmware-Akt>Auswählen(6/7) Logger(Local) SUN2000(1-1) SUN2000(1-2) SUN2000(1-4) SUN2000(1-3) SUN2000(1-5) Kundengerät 1(3-1)	 6. Drücken Sie zur Auswahl eines bestimmten Geräts . Für den SmartLogger und die daran angeschlossenen Wechselrichter können Upgrades durchgeführt werden. Der SUN2000 (1-5) auf der linken Seite gibt an, dass dieser Wechselrichter mit dem Port 1 des SmartLoggers verbunden wird. Die COM-Adresse für den RS485-Port 5 lautet.

LCD	Bedienung
Firmware-Akt.	7. Drücken Sie, nachdem Sie überprüft haben, ob Zielver. korrekt ist die Taste
Str. ver.:V200R002C20SPC118 Zielver.:V100R001C10SPC101	HINWEIS Die Firmware des SUN2000, kann nur aktualisiert werden, wenn das Gerät den Status Im Netz oder Herunterfahren hat. Prüfen Sie vor der Aktualisierung der Firmware den Status des Geräts.
ESC:Abbrechen 📕:Eingabe	Der SmartLogger, Wechselrichter, PLC oder PID wird nach der Aktualisierung neu gestartet.
Die angezeigte Seite für das Upgrade des Wechselrichters.	

6.2.29 Batch-Aktualisierung

Kontext

HINWEIS

Der SUN2000 kann nur batchweise auf dem SmartLogger aktualisiert werden, wenn die Patch-Versionen SUN2000 V100R001C11SPC409, SUN2000 V100R001C81SPC101 oder höher sowie SUN2000 V200R001C00 oder höher sind.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zur Batch-Aktualisierung aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
odioo osioo 12:00 16:00 20:00 h E-Täglich:0.06kWh	
Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W	
▲:0 ①:0 ①:0	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
🖽 🎛 🖳 🌺 🎦 🖓 Wartung	2. Wählen Sie 🔟 und drücken Sie 🚽.
Wartung->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼und dann ↓ drücken. HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Wartung USB-Erweiterung Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	 4. Wählen Sie USB-Erweiterung und drücken Sie J. HINWEIS Schließen Sie vor diesem Vorgang den USB-Flash-Wechseldatenträger an den USB-Port an. Wenn kein USB-Flash-Wechseldatenträger erkannt wird, zeigt das LC-Display die Meldung Kein USB-Sp. erk. an. Nach 5 bis 10 Sekunden wird der USB-Flash-Wechseldatenträger automatisch erkannt. Führen Sie dann folgende Schritte aus.
Wartung->USB-Erweiterung Geräteprotokolle Firπware-Akt. Stapelaktualisierung Export Sie alle Datendateien Import Sie alle Datendateien	5. Wählen Sie Stapelaktualisierung und drücken Sie

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Stapelaktualisierung SUN2000	6. Wählen Sie SUN2000 und drücken Sie
Stapelaktualisierung	7. Drücken Sie, nachdem Sie überprüft haben, ob Zielver , korrekt ist, die Taste
Zielver.:V100R001C10SPC101 ESC:Abbrechen	 HINWEIS Die Firmware des SUN2000 kann nur aktualisiert werden, wenn das Gerät den Status Im Netz oder Herunterfahren hat. Prüfen Sie vor der Aktualisierung der Firmware den Status des Geräts. Bei einer Baudrate von 9600 bps dauert die Aktualisierung 20 Minuten. Nach erfolgreicher Aktualisierung startet der

6.2.30 Exportieren aller Dateien

Kontext

Wenn der SmartLogger ausgetauscht werden muss, können Sie vor dem Austausch alle Dateien exportieren und anschließend wieder in den neuen SmartLogger importieren, um Datenintegrität zu gewährleisten.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Exportieren aller Daten aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite ←, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
odioo osioo 12:00 16:00 20:00 1 E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W <u>A:0 1:0 0:0</u>	
	2. Wählen Sie \coprod und drücken Sie \biguplus .
Wartung	
Wartung->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort
	drücken. ▲ oder ▼ und dann ←
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001.
	• Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Wartung	4. Wählen Sie USB-Erweiterung und drücken
USB-Erweiterung	Sie 🛋.
Gerate-Mgmt. Daten Löschen	 Schließen Sie vor diesem Vorgang den
System-Rücksetzung	USB-Flash-Wechseldatenträger an den USB-Port an.
	• Wenn kein USB-Flash-Wechseldatenträger erkannt wird, zeigt das LC-Display die Meldung Kein USB-Sp. erk. an.
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten	Nach 5 bis 10 Sekunden wird der
wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	erkannt. Führen Sie dann folgende Schritte aus.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->USB-Erweiterung Geräteprotokolle Firmware-Akt. Stapelaktualisierung Export Sie alle Datendateien Import Sie alle Datendateien	5. Wählen Sie Export Sie alle Datendateien und drücken Sie

6.2.31 Importieren aller Dateien

Kontext

Wenn der SmartLogger ausgetauscht werden muss, können Sie vor dem Austausch alle Dateien exportieren und anschließend wieder in den neuen SmartLogger importieren, um Datenintegrität zu gewährleisten.

Vorgehensweise

In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Importieren aller Daten aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
° 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 № E-Täglich:0.06kWh	
Reduzierter CO2:0.06kg	
Wirkleistung:0.00W	
∆:0 ①:0 ①:0	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
🖽 👪 🚇 🙅 🊻 🖭 Wartung	2. Wählen Sie 🔟 und drücken Sie 🚽.
Wartung->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼und dann ↓ drücken. HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Wartung USB-Erweiterung Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung	 4. Wählen Sie USB-Erweiterung und drücken Sie ↓. HINWEIS Schließen Sie vor diesem Vorgang den USB-Flash-Wechseldatenträger an den USB-Port an. Wenn kein USB-Flash-Wechseldatenträger erkannt wird, zeigt das LC-Display die Meldung Kein USB-Sp. erk. an. Nach 5 bis 10 Sekunden wird der
Hier sehen Sie die angezeigten Seiten, wenn Sie sich beim SmartLogger als Erweit.Benutz. anmelden.	USB-Flash-Wechseldatenträger automatisch erkannt. Führen Sie dann folgende Schritte aus.
Wartung->USB-Erweiterung Geräteprotokolle Firπware-Akt. Stapelaktualisierung Export Sie alle Datendateien Iπport Sie alle Datendateien	5. Wählen Sie Import Sie alle Datendateien und drücken Sie

6.2.32 Verwalten von Geräten

Kontext

- Wenn alle Wechselrichter ordnungsgemäß am SmartLogger angeschlossen und alle COM-Parameter korrekt festgelegt sind, kann der SmartLogger die automatische Suche durchführen und alle angeschlossenen Wechselrichter erkennen.
- Entfernen Sie alle Geräte manuell, die mit dem SmartLogger verbunden sind und nicht länger im PV-Stromsystem vorhanden sind, bevor Sie die Auto. Suchen-Funktion ausführen. Andernfalls sind diese Geräte immer noch über den Status Unterbrechung auffindbar.
- Nachdem Sie ein Gerät hinzugefügt, gelöscht oder ausgewechselt haben bzw. nachdem Sie die RS485-Adresse geändert haben, führen Sie erneut eine Gerätesuche durch. Alternativ können Sie den SmartLogger auch neu starten (nach dem Neustart sucht der SmartLogger automatisch nach Geräten).
- Das EMI, der Slave-SmartLogger, der Leistungsmesser, der PLC und Geräte von Drittanbietern können nicht automatisch erkannt werden und müssen daher manuell hinzugefügt werden.
- Führen Sie für Geräte, die im PV-Stromerzeugungssystem nicht mehr vorhanden sind, rechtzeitig die Option **Einzel entfernen** oder **Batch entfernen** durch, um die Systemressourcen zu schonen.
- Die RS485-Adressen aller Wechselrichter sind bei Auslieferung gleich. Wenn die Firmware Version von SUN2000 V100R001C00SPC010 oder höher oder V100R001C81SPC105 oder höher ist, können Sie auf dem SmartLogger eine automatische Adresszuweisung durchführen und die Adressen so einstellen, dass ein Remotestandort eingerichtet werden kann und die Wartungseffizienz erhöht wird.
- Wenn Sie ein Gerät eines Drittanbieters anschließen, müssen Sie für das Gerät eine Konfigurationsdatei importieren und das Gerät dann manuell hinzufügen.
- Wenn Sie einen **Alarmrücks.**, durchführen, werden alle aktiven und historischen Alarme für das ausgewählte Gerät gelöscht. Gleichzeitig wird der SmartLogger aktiviert, um neue Alarmdaten zu sammeln.

HINWEIS

- Wenn **Daten löschen** auf Huawei-Geräten wie dem Wechselrichter und dem PID-Modul ausgeführt wird, muss **Alarmrücks.** auf dem SmartLogger und NMS durchgeführt werden. Ansonsten kann der SmartLogger die Alarmdaten, die von den Geräten nach Durchführung des Schrittes **Daten löschen** generiert werden, nicht erfassen.
- Wenn der Schritt Alarmrücks. oder Daten löschen auf dem SmartLogger ausgeführt wird, muss auch der Schritt Alarmrücks. auf dem NMS ausgeführt werden. Andernfalls kann das NMS nicht die vom SmartLogger erfassten Alarmdaten abrufen, nachdem der Schritt Alarmrücks. oder Daten löschen ausgeführt wurde.

Vorgehensweise

• In der nachstehenden Tabelle ist das Verfahren zur Verwaltung der Geräte beschrieben. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.
LC-Display (LCD,	Bedienung
Flüssigkristallanzeige)	
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
🖽 🎛 😟 🏧 🖭 Wartung	2. Wählen Sie 🔟 und drücken Sie 🖵
Wartung->Anmelden Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ✦ Passwort:000000	 3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder Vund dann ↓ drücken. HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden,

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung USB-Erweiterung Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung	 4. Wählen Sie Geräte-Mgmt. und drücken Sie Führen Sie Schritt 5 durch, damit der SmartLogger automatisch nach Geräten suchen kann. Führen Sie Schritt 6 durch, um alle Geräte zum SmartLogger hinzuzufügen. Führen Sie Schritt 7 aus, um ein einzelnes Gerät zu entfernen. Führen Sie Schritt 8 aus, um Geräte batchweise zu entfernen. Führen Sie die Schritte 9 – 12 aus, um Adressen automatisch zuweisen zu lassen. Führen Sie Schritt 13 aus, um eine Konfigurationsdatei zu importieren. Führen Sie die Schritte 15 – 17 aus, um die Wechselrichter batchweise zu starten oder herunterzufahren. Führen Sie Schritt 18 aus, um die Wechselrichter batchweise zurückzusetzen.
Wartung->Geräte-Mgmt. Auto. Suchen manuell hinzufügen Einzel entfernen Batch entfernen Adresse Zuordnen Konfig. Import Alarmrücks. Geräte-Mgmt>Auto. Suchen Bereits exist. geräte: 6 Erneut suchen? ESC:Abbrechen	 5. Wählen Sie Auto. Suchen und drücken Sie Stellen Sie vor der Durchführung der automatischen Suche sicher, dass alle Geräte normal mit dem SmartLogger kommunizieren können. HINWEIS Führen Sie, nach dem Hinzufügen, Löschen oder Ersetzen eines Gerätes bzw. nach dem Ändern der RS485-Adresse erneut eine Gerätesuche durch. Wenn ein Gerät hinzugefügt wurde, suchen Sie auf dem SmartLogger nach dem Gerät oder starten Sie den SmartLogger neu und suchen Sie dann nach dem Gerät auf dem NMS.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->Geräte-Mgmt.	6. Wählen Sie manuell hinzufügen aus und
Auto. Suchen	drücken Sie 🛁.
manuell hinzufügen	HINWEIS
Einzel entfernen	• Das EMI, der Slave-SmartLogger, der
Batch entfernen	Drittanbietern müssen manuell hinzugefügt
Adresse Zuordnen	werden.
Konfig. Import	• Bei einer abnormen Kommunikation oder wenn
Alarmrücks.	die Adresse auf dem Port bereits verwendet wird, kann das Gerät nicht hinzugefügt werden.
L T	
Gerateart. Mushuloggen	
TD A har and the area of the a	
IP-Adresse: U. U. U. U	
Wartung->Geräte-Mgmt.	7. Wählen Sie Einzel entfernen und drücken
Auto. Suchen	Sie zweimal 📥.
manuell hinzufügen	HINWEIS
Einzel entfernen	Entfernen Sie Geräte, die im
Batch entfernen	sind, rechtzeitig, um die Systemressourcen zu
Adresse Zuordnen	schonen.
Konfig. Import	
Alarmrücks.	
\rightarrow Augustic log $(1/6)$	
/Auswanten(1/6)	
SUN2000(1-1)	
SUN2000(1-1) SUN2000(1-3)	
PIC(1-240)	
PTD(1_2)	
$\frac{110\sqrt{1-27}}{\text{Kundengerät}} = 1 (2-2)$	
nundengerat 1(2-0)	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->Geräte-Mgmt. Auto. Suchen manuell hinzufügen Einzel entfernen Batch entfernen Adresse Zuordnen Konfig. Import Alarmrücks. Geräte-Mgmt>Batch entfernen Batch-Geräte zu entfernen? ESC:Abbrechen	 8. Wählen Sie Batch entfernen und drücken Sie Sie Image: Sie Sie Geräte, die im PV-Stromerzeugungssystem nicht mehr vorhanden sind, rechtzeitig, um die Systemressourcen zu schonen.
Wartung->Geräte-Mgmt. Auto. Suchen manuell hinzufügen Einzel entfernen Batch entfernen Adresse Zuordnen Konfig. Import Alarmrücks.	9. Wählen Sie Adresse Zuordnen, legen Sie die Startadressen für RS485-1, RS485-2 und RS485-3 fest, und drücken Sie , um die Adressen zuzuweisen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Adresse Zuordnen	10. Drücken Sie zur Bestätigung der Adressvergabe \leftarrow .
Mit adresszuordnung beginnen? ESC:Abbrechen LEingabe	
>AdrAnpassung	11. Nachdem die Einstellung der Addr. Zuweisen abgeschlossen ist, drücken Sie , um die Adressen einzustellen.
Adresse anpassen? ESC:Abbrechen 🛁:Eingabe	
↓	
AdrAnpassung(1/6) INVSUN20HAV1R1C10005-N:1-005 SOUTHDEVICEPID100002-N:1-002 INVSUN2000V1R1C81007-N:1-007	
INVSUN2000V2R1C02001-N:1-001 INVSUN2000V2R2C01003-N:1-003 CT02310PQW00EB000368-N:2-008	

Bedienung
12. Nachdem die Einstellung der Addr Anpassung abgeschlossen ist, drücken Sie , um die Geräte zu durchsuchen.
 13. Wählen Sie erst Konfig Import, anschließend ein entsprechendes benutzerdefiniertes Gerät und drücken Sie , um eine Konfigurationsdatei zu importieren. HINWEIS Sie müssen vor dem Importieren einer Konfigurationsdatei einen USB-Wechseldatenträger mit der Konfigurationsdatei anschließen. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei importiert haben, müssen Sie Geräte von Drittanbietern manuell hinzufügen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->Geräte-Mgmt. Auto. Suchen manuell hinzufügen Einzel entfernen Batch entfernen Adresse Zuordnen Konfig. Import Alarmrücks. Alarmrücks. Alarmrücks. Alarmrücks. Alarmrücks. PLC(1-249) PID(1-2) Kundengerät 1(2-8)	14. Wählen Sie erst Alarmrücks. , anschließend ein entsprechendes Gerät und drücken Sie ↓.
Wartung->Geräte-Mgmt. manuell hinzufügen Einzel entfernen Batch entfernen Adresse Zuordnen Konfig. Import Alarmrücks.	15. Wählen Sie Stapel-einsch./aussch. und drücken Sie ←

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
>Stapel einsch./aussch. Stapel einsch. Stapel aussch.	16. Wählen Sie Stapel einsch. und drücken Sie ←
↓ Stapel einsch.	
Einschalten? ESC:Abbrechen Lingabe	
>Stapel einsch./aussch. Stapel einsch. Stapel aussch.	17. Wählen Sie Stapel aussch. und drücken Sie ←
Stapel aussch.	
Ausschalten? ESC:Abbrechen LEingabe	

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->Geräte-Mgmt. Einzel entfernen Batch entfernen Adresse Zuordnen Konfig. Import Alarmrücks. Stapel einsch./aussch. Stapelrücksetzung	18. Wählen Sie Stapelrücksetzung und drücken Sie ←, um das Zurücksetzen der Batchdatei zu bestätigen.
Stapelrücksetzung durchführen ESC:Abbrechen ↓I:Eingabe	

----Ende

6.2.33 Löschen von Date

Kontext

Löschen Sie Daten, wenn der Standort des SmartLoggers verändert wird und dessen historische Daten gelöscht werden müssen.

HINWEIS

- Nachdem die Löschung der Daten vorgenommen wurde, werden alle Informationen auf dem SmartLogger wie Energieertrag, Leistungsdaten und Alarme entfernt.
- Nachdem die Löschung der Daten vorgenommen wurde, wird keines der mit dem SmartLogger verbundenen Geräte entfernt. Wenn ein ursprüngliches Gerät nicht mit dem SmartLogger verbunden werden kann, entfernen Sie das Gerät.
- Wenn **Daten löschen** auf dem SmartLogger durchgeführt wird, muss auch **Alarmrücks.** auf dem NMS durchgeführt werden. Andernfalls stimmen die vom NMS erfassten Alarminformationen nicht mit denen des SmartLoggers überein.

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Löschen von Daten aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 📥, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
od:oo os:oo 12:00 16:00 20:00 h E-Täglich:0.06kWh Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W ▲:0 ①:0 ①:0	
	2. Wählen Sie 🔟 und drücken Sie 🖵.
📰 📰 🖭 😟 🎹 🖭 Wartung	
Wartung->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort
	ein, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ← drücken.
Benutzername∶ <mark>Erweit.Benutz.</mark> Passwort:000000	 HINWEIS Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001.
	• Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Wartung	4. Drücken Sie 🔻, wählen Sie Daten
USB-Erweiterung	löschen, und drücken Sie dann 🛁.
Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung	HINWEIS Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden. Dieser Vorgang ist daher mit Vorsicht durchzuführen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
Wartung->Daten Löschen	5. Drücken Sie auf dem angezeigten Bildschirm \leftarrow .
Hist. daten löschen? ESC:Abbrechen 📕:Eingabe	
Wartung->Daten Löschen	6. Drücken Sie nach dem Löschen der Daten ↓ Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Vollständ.	

----Ende

6.2.34 Zurücksetzen des Systems

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Zurücksetzen des Systems aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

, and the second s
1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
🖽 🎛 🖳 ጅ 🚻 🖭 Wartung	2. Wählen Sie 🔟 und drücken Sie 🚽.
Wartung->Anmelden	3. Geben Sie Benutzername und Passwort ein, indem Sie ▲ oder ▼ und dann ↓ drücken.
Benutzername: <mark>Erweit.Benutz.</mark> ← Passwort:000000	 Wegen der beschränkten Berechtigung wählen Sie den Benutzername als Erweit.Benutz. oder als Spez. Benutzer. Das Anfangskennwort für Erweit.Benutz. und Spez. Benutzer lautet 000001. Nachdem die Berechtigungsprüfung bestanden wurde, bleiben die Authentifizierungsdaten im System 30 Sekunden lang gespeichert. Wenn Sie sich von der Seite abmelden und sich innerhalb von 30 Sekunden wieder anmelden, ist keine erneute Authentifizierung erforderlich.
Wartung USB-Erweiterung Geräte-Mgmt. Daten Löschen System-Rücksetzung	4. Wählen Sie System-Rücksetzung durch Drücken von ▼ und drücken Sie ↓.
Wartung->System-Rücksetzung System zurücksetzen? ESC:Abbrechen ↓Eingabe	5. Drücken Sie 🖊.

----Ende

6.2.35 Abfragen von Produktinformationen

Vorgehensweise

• In der folgenden Tabelle ist das Verfahren zum Abfragen von Produktinformationen aufgeführt. Die Parameterwerte in den folgenden Abbildungen dienen nur zur Referenz.

LC-Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)	Bedienung
2017-10-09 17:18:21	1. Drücken Sie auf der Standardseite 🛁, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
o4:00 08:00 12:00 16:00 20:00 ★ E-Täglich:0.06kWh	
Reduzierter CO2:0.06kg Wirkleistung:0.00W	
▲:0 ①:0 ①:0	
Über	2. Wählen Sie 😤 und drücken Sie 🚽
Typ:SmartLogger1000 Modell:SmartLogger1000-10	
Version:V100R001C00SPC111	
SN:2102310PQW10EB000368	
www.huawei.com	

----Ende

7 WebUI

7.1 Hinweis

HINWEIS

- Die Web-Softwareversion, die für die WebUI-Snapshots in diesem Dokument verwendet wird, ist SmartLogger V100R001C00SPC111. Die Daten in den WebUI-Snapshots dienen lediglich als Referenz.
- Die auf den Vorgangsseiten angezeigten Parameter sind abhängig von der Rolle, mit der Sie sich auf der WebUI angemeldet haben. Dieses Dokument beschreibt die Vorgangsseiten, die nach der Anmeldung angezeigt werden als **Erweiterter Benutzer**.
- Wenn Sie sich mit unterschiedlichen IDs auf der WebUI anmelden, variieren die auf den Vorgangsseiten angezeigten Parameter. Dieses Dokument beschreibt die Vorgangsseiten, die nach der Anmeldung angezeigt werden als **Erweiterter Benutzer**.
- Die konfigurierbaren Parameter hängen vom Gerätemodell und Netzcode ab. Die tatsächliche Anzeige hat Vorrang. Die in diesem Dokument bereitgestellte Parameterliste enthält alle konfigurierbaren Parameter.
- Die 1000-V-Wechselrichter beziehen sich auf die Wechselrichter mit maximaler Eingangsspannung von 600 V beziehungsweise 1000 V. Die 1100-V-Wechselrichter beziehen sich auf die Wechselrichter mit maximaler Eingangsspannung von 1100 V und den SUN2000-33KTL-US/36KTL-US/40KTL-US. Die maximale Eingangsspannung kann über das Typenschild des Produkts oder das entsprechende Benutzerhandbuch abgefragt werden.

7.2 Vorbereitungen zur Anmeldung

Betriebsumgebung

Die Betriebsumgebung für die WebUI muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Betriebssystem: Windows
- Internet Explorer 8 bis Internet Explorer 11, Firefox17 Firefox39 und CHROME41 CHROME45 (Windows 7)
- Mindestauflösung: 1024 x 768.

- Für Internet Explorer 8 wird Release 8.0.7601.17514 oder höher empfohlen.
- Für Internet Explorer 10 wird der Kompatibilitätsmodus empfohlen.

Einstellen der IP-Adresse

Stellen Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway für den SmartLogger, den PC und die Netzwerkgeräte korrekt ein. (wenn verbunden).

Einstellen des LAN

HINWEIS

- Wenn der SmartLogger mit einem LAN (Local Area Network) verbunden ist und ein Proxy-Server festgelegt ist, müssen Sie die Proxy-Server-Einstellung löschen.
- Wenn der SmartLogger mit dem Internet verbunden ist und der PC mit dem LAN verbunden ist, lassen Sie die Proxyserver-Einstellungen unverändert.
- Schritt 1 Öffnen Sie den Internet Explorer.
- Schritt 2 Wählen Sie Tools > Internet Options.
- Schritt 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Connections und klicken Sie dann auf LAN settings.

Abolidung /-1 EAR-Enistending (1)							
nternet Options		8	x				
General Security Privacy Content Connections	Programs	Advar	nced				
To set up an Internet connection, click Setup Setup.							
Dial-up and Virtual Private Network settings							
	A <u>d</u> d.						
	Add VE	<u>N</u>					
	Remov	/e					
Choose Settings if you need to configure a proxy server for a connection.	<u>S</u> ettir	ngs					
Never dial a <u>connection</u>							
Dial whenever a network connection is not pres	ent						
Always dial my default connection							
Current None	S <u>e</u> t def	fault					
Local Area Network (LAN) settings							
LAN Settings do not apply to dial-up connections. Choose Settings above for dial-up settings.	LAN set	tings					

ОК

Cancel

Apply

Abbildung 7-1 LAN-Einstellung (1)

Schritt 4 Auswahl User a proxy server for your LAN aufheben.

Abbildung 7-2 LAN-Einstellung (2)

Local Area Network (LAN) Settings						
Automatic configuration Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.						
Automatically detect settings						
Use automatic configuration <u>s</u> cript						
Address						
Proxy server						
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).						
Address: Port: 80 Advanced						
☑ Bypass proxy server for local addresses						
OK Cancel						

Schritt 5 Klicken OK.

----Ende

Einstellen der Sicherheit des Internet Explorers

HINWEIS

Zum Exportieren von Fehlerinformationen und Vorgangsprotokollen müssen Sie die Sicherheitseinstellungen des Internet Explorer anpassen.

- Schritt 1 Öffnen Sie den Internet Explorer.
- Schritt 2 Wählen Sie Tools > Internet Options.

Schritt 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Security und anschließend auf Sites in den Trusted sites.

Abbildung 7-3 Sicherheitseinstellungen des Internet Explorer (1)



Schritt 4 Geben Sie die Website-Adresse der WebUI ein (bei der ersten Anmeldung die Standard-IP-Adresse 192.168.0.10 des SmartLoggers eingeben), klicken Sie auf Add, und anschließend auf Close.



Trusted sites
You can add and remove websites from this zone. All websites in this zone will use the zone's security settings.
Add this website to the zone:
Add
Websites:
*.hisilicom.com
*.hisilicon.com
*.hislicon.com
*.huawei.com
* L
Require server verification (https:) for all sites in this zone
Close



----Ende

7.3 Anmelden bei der Web-Benutzeroberfläche (WebUI)

Kontext

Der SmartLogger wurde direkt an den PC angeschlossen oder über das Ethernet verbunden. Einzelheiten finden Sie unter 4.8 Anschließen eines Ethernet-Netzwerkkabels.

Beim ersten Anmelden auf der WebUI wird eine Sicherheitswarnung angezeigt, die in Abbildung 7-5 dargestellt ist. Klicken Sie zum Fortfahren mit der WebUI-Anmeldung auf **Continue to this website.**

- Es wird empfohlen, dass Benutzer ihre eigenen Zertifikate verwenden. Wenn das Zertifikat nicht erneuert wird, wird die Sicherheitswarnung bei jeder Anmeldung angezeigt.
- Nach der Anmeldung auf der WebUI können Sie über **Network Security Certification** auf der Seite 7.11.3 Einstellen der Sicherheitsparameter ein Zertifikat importieren.
- Das importierte Zertifikat muss an die SmartLogger-IP-Adresse gebunden sein. Andernfalls wird die Sicherheitswarnung während der Anmeldung weiterhin angezeigt.

Abbildung 7-5 Sicherheitswarnung

8	There is a problem with this website's security certificate.				
	The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority. The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.				
	Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.				
	We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.				
	Ø Click here to close this webpage.				
	S Continue to this website (not recommended).				

Vorgehensweise

Schritt 1 Geben Sie https://XX.XX.XX in das Adressfeld des Browsers ein und drücken Sie Enter. Die Anmeldeseite wird angezeigt.

HUAWEI		d	SmartLogger1000
		Enspir	istem e
	Sprache	Deutsch	•
	Benutzername	Erweiterter Benutzer	•
	Passwort	Ô Annoldon – Zuröcken	
		Annieiden	Zen

Abbildung 7-6 Anmeldeseite



XX.XX.XX ist die IP-Adresse des SmartLoggers. Die Standard-IP-Adresse des SmartLoggers ist zum Beispiel https://192.168.0.10.

Schritt 2 Geben Sie Sprache, Benutzername und Passwort an und klicken Sie Anmelden.

- Der Benutzername ist Allgemeiner Benutzer, Erweiterter Benutzer, oder Spezieller Benutzer. Das Passwort ist 000001 für V100R001C95SPC010 oder darunter und ist *Changeme* für V100R001C95SPC020 oder später.
- Ändern Sie nach dem erstmaligen Anmelden sofort das anfängliche Kennwort, um die Kontosicherheit zu gewährleisten.
- Wenn innerhalb von 5 Minuten fünfmal hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben wird, wird Ihr Konto gesperrt. Versuchen Sie es mit demselben Konto 10 Minuten später erneut.

HINWEIS

Wenn nach dem Anmelden an der WebUI eine leere Seite oder kein Menü angezeigt wird, löschen Sie den Cache, aktualisieren Sie die Seite oder melden Sie sich erneut an.

----Ende

7.4 WebUI-Menü

Die WebUI variiert abhängig von der Rolle, mit der Sie sich angemeldet haben.



 \bullet zeigt an, dass der Benutzer zur Menübedienung berechtigt ist; \circ zeigt an, dass der Benutzer nicht zur Menübedienung berechtigt ist.

Tabelle 7-1 Benutzer und Berechtigungen für die WebUI

Menü			Allgemei	Erweiterter	Spezieller	
Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	ner Benutzer	Benutzer	Benutzer
Over View	Werklaufinfo.	-	-	•	•	•
	Aktiver Alarm	-	-	•	•	•
	Erzeugte Energie	-	-	•	•	•
	Perf. daten	-	-	•	•	•
	Gerätebetrieb s Info.	-	-	•	•	•
Überwachun g	SmartLogger1 000	Laufende Informatione n	-	•	•	•
		Aktiver Alarm	-	•	•	•
		Über	-	•	•	•
	Wechselrichte r ^a	Laufende Informatione n	-	•	•	•
		Aktiver Alarm	-	•	•	•
		Leistungsdate n	-	•	•	•
		Ausbeute	-	•	•	•

Menü			Allgemei	Erweiterter	Spezieller	
Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	ner Benutzer	Benutzer	Benutzer
		Laufen Parameter	Rasterparamete r	0	•	•
			Schutzparamete r	0	•	•
			Funktionspara meter	0	•	•
			Leistungsanpas sung	0	0	•
		Tracking-Syst em	-	0	•	0
		LVRT-Kennli nie	-	0	0	•
		Über	-	•	•	•
	PLC	Laufende Informatione n	-	•	•	•
		STA Liste	-	0	•	0
		Netzwerkeins tellungen	-	0	•	0
		Über	-	•	•	•
	EMI	Laufende Informatione n	-	•	•	•
		Leistungsdate n	-	•	•	•
		Über	-	•	•	•
	Leistungsmes s ^b	Laufende Informatione n	-	•	•	•
		Leistungsdate n	-	•	•	•
		Laufen Parameter	-	0	•	0
		Über	-	•	•	•
	PID	Laufende Informatione n	-	•	•	•

Menü		Allgemei	Erweiterter	Spezieller		
Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	ner Benutzer	Benutzer	Benutzer
		Aktiver Alarm	-	•	•	•
		Leistungsdate n	-	•	•	•
		Laufen Parameter	-	0	•	0
		Über	-	•	•	•
Abfrage	Alarmverlauf	-	-	•	•	•
	Ablaufprotok oll	-	-	0	•	•
	Daten-Export	-	-	0	•	•
Einstell.	wenderparam	Datum&Zeit	-	•	•	0
	eter	Pflanze	-	•	•	0
		Einnahmen	-	•	•	0
	Comm. Parameter	Ethernet	-	0	•	0
		RS485	-	0	•	0
		EMI	-	0	•	0
		Leistungsmes s	-	0	•	•
		NetEco	-	0	•	0
		Modbus TCP	-	0	•	0
	Erweiterte Parameter	FTP	-	0	•	0
		Email	-	0	•	0
	Anschlusseins	DO	-	0	•	0
	tellungen	USB	-	0	•	0
	Erw. AnschlEinst.	-	-	0	0	•
	Wirkleistungs reduzierung	-	-	0	0	•
	Blindleistungs komp.	-	-	0	0	•
Wartung	Firmware-Akt ualisierung	-	-	0	•	•

Menü			Allgemei	Erweiterter	Spezieller	
Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Vierte Menüebene	ner Benutzer	Benutzer	Benutzer
	Produktinfor mationen	-	-	•	•	•
	Sicherheitsein stellungen	-	-	•	•	•
	Systemwart.	-	-	0	•	•
	Geräteprotoko 11	-	-	0	•	•
	Test vorort	Inspektion	-	0	•	•
	Lizenzverwalt ung	-	-	0	•	•
	Geräte-Mgmt.	Gerät anschließen	-	0	•	•
		Geräteliste	-	0	•	•
		Export-Param	-	0	•	•
		Alarmrücks.	-	0	•	•
		LeistDaten erfassen	-	0	•	•
		Energierertr.k alib.	-	0	•	•

- a:Für Wechselrichter stehen das **Tracking-System** und **LVRT-Kennlinie** ausschließlich für den 1100-V-Wechselrichter zur Verfügung.
- b:Der Leistungsmesser unterstützt das standardmäßige Modbus-RTU- oder DL/T645-Protokoll. Laufen Parameter Nur für Leistungsmesser mit DL/T645-Unterstützung verfügbar.

7.5 Erläuterung der Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
•	Klicken Sie zum Abfragen von Informationen zur WebUI-Version auf das Symbol "Info".	▼	Klicken Sie zum Auswählen eines Parameters oder einer Zeit auf das Symbol "Drop-down".

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
(L)	Klicken Sie zum Abmelden auf das Symbol "Abmelden".		Alarme werden als dringende, nicht dringende und warnende Alarme klassifiziert. Klicken Sie zum Abfragen eines Alarms auf das Symbol "Alarm".
> <	Klicken Sie zum Anpassen der Zeit auf das Symbol "Erhöhen/Verringern".		Klicken Sie zum Starten des Geräts auf das Symbol "Start".
•	Das Symbol "Auswählen" zeigt an, dass ein Parameter ausgewählt ist.		Klicken Sie zum Ausschalten des Geräts auf das Symbol "Stopp".
	Das Symbol "Auswählen" zeigt an, dass ein Parameter nicht ausgewählt ist. Klicken Sie auf das Symbol, um einen Parameter zu wählen.		Klicken Sie zum Zurücksetzen des Geräts auf das Symbol "Zurücksetzen".

7.6 WebUI-Layout



Tabelle 7-2 Erläuterun	ng des WebUI-Layouts
------------------------	----------------------

Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Sekundäres Navigationsmenü	Wählen Sie im primären Navigationsmenü das abzufragende Gerät oder den Parameter, der im sekundären Navigationsmenü eingestellt werden soll.
2	Tertiäres Navigationsmenu ^a	Nach der Auswahl eines sekundären Menüs wählen Sie ein tertiäres Menü für den Zugriff auf den Abfrage- oder Einstellungsbildschirm aus.
3	Primäres Navigationsmenü	Klicken Sie auf das entsprechende primäre Navigationsmenü, bevor Sie einen Vorgang über die WebUI ausführen.
4	Anzeigensprache	Wählen Sie die Anzeigensprache aus oder melden Sie sich ab.
5	Alarmsymbol	Zeigt die Schweregrade und die Anzahl der Alarme im System an. Sie können auf die Alarmseite zugreifen, indem Sie auf die entsprechende Zahl klicken.
6	Seite "Details"	Zeigt die Details zu den abgefragten Informationen oder Parametereinstellungen an.
7	Status der Stromnetzplanung	Zeigt den aktuellen Stromnetz-Planungsmodus des Systems an.

Nr. Funktion Beschreibung					
8 Systemzeit Zeigt die aktuelle Systemzeit an.					
a: Bestimmte sekundäre Navigationsmenüs enthalten keine tertiären Navigationsmenüs.					

7.7 Überblick

7.7.1 Betriebsinformationen einer Anlage

Wählen Sie **Over View** > **Werklaufinfo.** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite Informationen ab.

Abbildung 7-8 Betriebsinformationen einer Anlage





Die Betriebsinformationen der PV-Anlage enthalten ausschließlich Informationen aller mit dem SmartLogger verbundenen Huawei SUN2000.

7.7.2 Aktiver Alarm

Wählen Sie **Over View** > **Aktiver Alarm** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite Alarme ab.



Anzahl aktive Ala	rme: 0					
Geräte Alle			Schwere Alle	Sortierung modus Zeit	▼ Filtern	
Alarm-ID	Schwere	Geräte		Alarmnam	•	Generation time
				Keine Daten		
1						
1						
4						

7.7.3 Werksertrag

Wählen Sie **Over View** > **Erzeugte Energie** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite Energieertragsdaten ab.

Day Monat Jahre G	eschichte		
Ausbeute			
1.00 + 0.80 - 0.40 - 0.20 -			
oð:00 Zeit	04:00 08:00 Ausbeute(kWh)	12:00 16:00 Reduzierter CO2-AusstoB(kg)	20:00 00:00 F "
Summe	0.02	0.02	
00:00:00-01:00:00	0.00	0.00	
01:00:00-02:00:00	0.00	0.00	
02:00:00-03:00:00	0.00	0.00	
03:00:00-04:00:00	0.00	0.00	-
04:00:00-05:00:00	0.00	0.00	
05:00:00-06:00:00	0.00	0.00	
06:00:00-07:00:00	0.00	0.00	-
07:00:00-08:00:00	0.00	0.00	
08:00:00-09:00:00	0.00	0.00	
09:00:00-10:00:00	0.00	0.00	

Abbildung 7-10 Energieertrag

Wählen Sie eine Registerkarte im tertiären Navigationsbaum aus, um die Energieertragsdaten des spezifischen Zeitraums abzufragen.

HINWEIS

- Die täglichen Energieerträge können für 30 Tage stündlich gespeichert werden.
- Die monatlichen Energieerträge können für 1 Jahr täglich gespeichert werden.
- Die jährlichen Energieerträge können für 10 Jahre monatlich gespeichert werden.
- Die historischen Energieerträge können für 25 Jahre jährlich gespeichert werden.

7.7.4 Leistungsdaten

Wählen Sie **Over View** > **Perf. daten** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite zugehörige Informationen ab.

Abbildung /-11 Leistungsuaten

• Tabelle O Curve O Exportieren Zeit 🔇 2017 🔹 10 💌 10 💌 🔊						
Abfrage						
Generation time	E-Täglich(kWh)	Eingangsleistung(kW)	Wirkleistung(kW)	Gesamtstrahlg		
2017-10-10 16:50:00	0.01	0.000	0.000			
2017-10-10 16:55:00	0.02	0.000	0.000			
2017-10-10 17:00:00	0.02	0.000	0.000			
2017-10-10 17:05:00	0.03	0.000	0.000			
2017-10-10 17:10:00	0.03	0.000	0.000			
2017-10-10 17:15:00	0.03	0.000	0.000			
2017-10-10 17:20:00	0.03	0.000	0.000			



- Klicken Sie auf eine Option in der oberen linken Ecke der Seite, um die Daten im angegebenen Format anzuzeigen oder zu exportieren.
- Behalten Sie die Dateierweiterung **.tar.gz** bei, wenn Sie den Namen der exportierten Datei nach dem Exportieren ändern. Andernfalls kann die Datei nicht mehr verwendet werden.

7.7.5 Betriebsinformationen eines Geräts

Wählen Sie **Over View** > **Gerätebetriebs Info.** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite die Gerätebetriebsinformationen ab.

0.0 0.0

nsgesamt Geräte Menge.:3					
Gerät	adresse	Gerätestatus	E-Täglich(kWh)	Wirkleistung(kW)	Blindleistung(kVar)
28KTL(COM1-7)	1-7	Im Netz	200.00	27.500	0.000
30KTL-US(COM1-1)	1-1	Im Netz	0.01	30.000	0.000
40KTL-JP(COM1-3)	1-3	Im Netz	0.01	40.000	0.000

Abbildung 7-12 Betriebsinformationen eines Geräts

7.8 Geräteüberwachung

7.8.1 Abfragen des Gerätestatus

Die Kontrollleuchte vor dem Gerätenamen zeigt den aktuellen Gerätestatus an.

- Ist die Kontrollleuchte •, befindet sich der Wechselrichter im Status **On-grid**, während sich das EMI, der Leistungsmesser, der Slave-SmartLogger, das PLC-Modul oder das PID-Modul im Status **Online** befindet.
- Ist die Kontrollleuchte , befindet sich der Wechselrichter, das EMI, der Leistungsmesser, der Slave-SmartLogger, das PLC-Modul oder das PID-Modul im Status **Disconnection**.
- Ist die Kontrollleuchte 🔍, befindet sich der Wechselrichter im Status Lädt....
- Ist die Kontrollleuchte —, befindet sich der Wechselrichter im Status **Initialisiert...**, **Aus, Ruhezustand** oder einem anderen Status, in dem der Wechselrichter keinen Strom in das Stromnetz einspeist.

Wenn sich ein Gerät im Status **Unterbrechung** befindet, ist ein Einstellen seiner Parameter nicht möglich.

7.8.2 SmartLogger

7.8.2.1 Abfragen von Informationen zum Master-SmartLogger

Wählen Sie **Überwachung** > **Logger**(**Local**) aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite Informationen zum Master-SmartLogger ab.

r. Signalname	Preis	Einheit
Energieertrag des aktuellen Tages	200.02	kWh
Gesamtenergieausbeute	100.02	kWh
Reduzierter CO2-Ausstoß	99.72	ka
Eingangsleistung	0.000	kW
Wirkleistung	0.000	kW
Blindleistung	0.000	kVar
Leistungsfaktor	1.000	
Wechselrichter-Effizienz	0.00	%
DC-Strom	0.0	А
Ia	0	А
Ib	0	A
Ic	0	А
Sperren	Entsperrt	
Max. Wert für Blindleistungseinst.	63.900	kVar
Min. Wert für reaktive Einst	-63.900	kVar
Max. Wert für Wirkleistungseinst.	97.500	kW
Remote-Planung (P)	NA	kW
Remote-Planung (Q)	NA	kVar
Remote-Planung (P)	NA	%
Remote-Planung (PF)	NA	
NetEco-Server	NA	
NMS1 IP	NA	
NMS2 IP	NA	
NMS3 IP	NA	
NMS4 IP	NA	

Abbildung 7-13 Abfragen von Informationen zum Master-SmartLogger



Klicken Sie auf eine Registerkarte im tertiären Navigationsmenü, um Informationen zum Master-SmartLogger abzufragen.

7.8.2.2 Abfragen von Informationen zum Slave-SmartLogger

Wählen Sie auf der Seite der Registerkarte Überwachung einen Slave-SmartLogger, um dessen Informationen abzurufen.

Abbildung 7	7-14 Abfragen v	von Informationen	zum Slave-SmartLogger

Übe	Über					
Nr.	Signalname	Preis	Einheit			
1	SN	2102310PQW10EB000368				
2	Softwareversion	V100R001C00SPC111				
3	Hardwareversion	с				
4	IP-Adresse	192.168.0.10				

7.8.3 Wechselrichter

7.8.3.1 Abfragen von zugehörigen Informationen

Wählen Sie auf der Seite der Registerkarte Überwachung den abzufragenden Wechselrichter aus und fragen Sie über die Abfrageseite zugehörige Informationen ab.

Abbildung 7-15 Abfragen von Informationen zum Wechselrichter

Laufende Informationen Aktiver Alarm Leistungsdaten Ausbeute Laufen Parameter Tracking-System Über					
Nr. Signalname	Preis	Einheit			
Gerätestatus	Im Netz				
Nennleistung	40	kW			
Energieertrag des aktuellen Tages	0.01	kWh			
Gesamtenergieausbeute	0.01	kWh			
Reduzierter CO2-Ausstoß	0.00	kg			
Eingangsleistung	0.000	kW			
Wirkleistung	40.000	kW			
Blindleistung	0.000	kVar			
Leistungsfaktor	0.000				
PV1/PV2/PV3/PV4/PV5/PV6/PV7/PV8 spannung	0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0	v			
PV1/PV2/PV3/PV4/PV5/PV6/PV7/PV8 strom	0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0	A			
2 Ua/Ub/Uc	0.0/0.0/0.0	v			
3 Ia/Ib/Ic	0.0/0.0/0.0	A			
Netzfrequenz	0.00	Hz			
Schranktemperatur	0.0	degC			
Sperren	Entsperrt				
Hochfahren-Zeit	NA				
B Herunterfahren-Zeit	NA				
DSP-Daten sammeln	Normal				

- Klicken Sie auf die Registerkarte
 Leistungsdaten
 Ausbeute
 oder
 Über
 im tertiären Navigationsmenü,
- Klicken Sie auf das Symbol "Start", "Stopp" oder "Zurücksetzen", um den entsprechenden Befehl an den Wechselrichter zu senden. Zum Senden eines Befehls ist das Kennwort der Anmeldung erforderlich.

7.8.3.2 Einstellen von Betriebsparametern (Erweiterter Benutzer)

Seite "Einstell."

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung an als **Erweiterter Benutzer**. Wählen Sie den Wechselrichter, der auf der Seite **Überwachung** eingestellt werden soll und klicken Sie auf die Registerkarte **Laufen Parameter**.



Abbildung 7-16 Laufen Parameter (Erweiterter Benutzer)

ANMERKUNG

Wenn Sie den Netzcode ändern, könnten einige Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Nachdem der Netzcode geändert wurde, überprüfen Sie, ob die zuvor eingestellten Parameter betroffen sind.

Rasterparameter

Nr.	Parameter	Beschreibung	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter
1	Netzcode	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Netzcode des Landes oder der Region, in welcher der Wechselrichter verwendet wird, und gemäß dem Wechselrichter-Anwendun gsszenario ein.	Nicht zutreffend	1000-V- und 1100-V-Wechselrichter
2	Isolation	Gibt den Arbeitsmodus des Wechselrichters gemäß dem Erdungsstatus auf der Gleichspannungsseite und der Verbindung mit dem Stromnetz an.	 Eingang geerdet(mit TF) Eingang ungeerdet(ohne TF) Eingang ungeerdet(mit TF) 	1000-V- und 1100-V-Wechselrichter

Tabelle 7-3	Parameterbeschreibung
-------------	-----------------------

Schutzparameter

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter
1	Isolierwiderst Schutz	Um die Gerätesicherheit zu gewährleisten, erkennt der Wechselrichter den Isolationswiderstand auf der Eingangsseite gegen Erde, sobald er einen Selbsttest startet. Wenn der erkannte Wert unter dem vorgegebenen Wert liegt, exportiert der Wechselrichter keinen Strom in das Stromnetz.	ΜΩ	Der Wertebereich für den 1000-V-Wechselric hter ist [0,033; 1] und für den 1100-V-Wechselric hter [0,033; 1,5].	1000-V- und 1100-V-Wechselrichter

Funktionsparameter

Tabelle 7-5	Parameterbeschreibung
-------------	-----------------------

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
1	MPPT-Mehr fachspitzens cannen	Aktivieren Sie diese Funktion, wenn der Wechselrichter in Szenarien verwendet wird, in denen PV-Strings offensichtlich verschattet sind. Dann führt der Wechselrichter in regelmäßigen Abständen MPPT-Scans durch, um die maximale Leistung zu lokalisieren.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Das Scan-Intervall wird festgelegt durch MIPPT-Abtastint ervall.
2	MPPT-Abta stintervall	Gibt das MPPT-Scan-Intervall an.	%	[5, 30]	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn MPPT-Mehrfac hspitzenscannen eingestellt ist auf Aktivieren .

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
3	RCD-Erhöh ung	RCD bezieht sich auf den Fehlerstrom des Wechselrichters gegen Erde. Um sowohl die Gerätesicherheit als auch die persönliche Sicherheit zu gewährleisten, sollte RCD dem Standard entsprechen. Wenn ein AC-Schalter mit Fehlerstrom-Erkenn ungsfunktion an der Außenseite des Wechselrichters montiert ist, sollte diese Funktion aktiviert werden, um den Fehlerstrom zu reduzieren, der während des Betriebs des Wechselrichters erzeugt wird. Dadurch werden Fehlfunktionen des AC-Schalters verhindert.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend
4	Reactive power output at night	In einigen bestimmten Anwendungsszenari os fordert ein Netzbetreiber, dass der Wechselrichter nachts Blindleistungskomp ensierung durchführen kann, um zu gewährleisten, dass der Leistungsfaktor des lokalen Stromnetzes die Anforderungen erfüllt.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Isolation eingestellt ist auf Eingang ungeerdet (mit TF).

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
5	Starke Anpassungs fähigkeit	Wenn der Wert für Kurzschlussleistung des Stromnetzes/ installierte Kraftwerkleistung unter 3 liegt und die Stromnetz-Impedanz den oberen Schwellenwert überschreitet, dann ist die Stromnetzqualität beeinträchtigt und die Funktion des Wechselrichters möglicherweise eingeschränkt. Setzen Sie Starke Anpassungsfähigke it auf Aktivieren.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend
6	Leistungsqu alitäts-Opti mierungsmo dus	Wenn der Leistungsqualitäts- Optimierungsmodu s auf Aktivieren eingestellt ist, werden die Stromoberschwingu ngen des Wechselrichters optimiert.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
7	PV-Modular t	Gibt den Typ der PV-Module an.	Nicht zutreffen d	 Kristalline s Silizium Film CPV 1 CPV 2 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	 Wenn PV-Modulart auf Kristallines Silizium oder Film eingestellt ist, funktioniert der Wechselrichter ordnungsgem äß und fährt nicht herunter, wenn die PV-Module verschattet sind. Wenn PV-Modulart auf CPV 1 eingestellt ist, kann der Wechselrichter schnell innerhalb von 60 Minuten neu starten, wenn die PV-Module verschattet sind und die Eingangsleist ung stark sinkt. Wenn PV-Modulart auf CPV 2 eingestellt ist, kann der
Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
-----	--	--	-------------------------	---	--	---
8	PV-Kompen sationsmod us für kristallines Silizium	Dieser Parameter reduziert die Gleichspannung der PV-Module gegen das PE-Kabel, indem die Impedanz der Eingangsseite des Wechselrichters gegen das PE-Kabel reduziert wird. Dadurch wird der PID-Effekt auf die PV-Module effektiv reduziert.	Nicht zutreffen d	 Ausgang deaktiviert P-Typ Ausgang N-Typ Ausgang 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn PV-Modulart eingestellt ist auf Kristallines Silizium . Setzen Sie diesen Parameter auf P-Typ Ausgang für PV-Module des Typs P und auf N-Typ Ausgang für PV-Module des Typs N.
9	Bei Kommunika tionsunterbr echung herunterfahr en	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter herunterfahren muss, nachdem die Kommunikation für eine gewisse Zeit unterbrochen war.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Wenn Bei Kommunikation sunterbrechung herunterfahren eingestellt ist auf Aktivieren und die Wechselrichter-K ommunikation eine bestimmte Zeit lang unterbrochen war (durch Dauer der Kommunikation sunterbrechung festgelegt), fährt der Wechselrichter automatisch herunter.
10	Dauer der Kommunika tionsunterbr echung	Gibt die Dauer für die Bestimmung der Kommunikationsunt erbrechung an und wird für das automatische Herunterfahren zum Schutz im Falle einer Kommunikationsunt erbrechung verwendet.	%	[1, 120]	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
11	Bei Wiederaufn ahme der Kommunika tion hochfahren	Ist dieser Parameter aktiviert, startet der Wechselrichter automatisch, sobald sich die Kommunikation regeneriert hat. Ist dieser Parameter deaktiviert, muss der Wechselrichter manuell gestartet werden, nachdem sich die Kommunikation regeneriert hat.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Bei Kommunikation sunterbrechung herunterfahren auf Aktivieren eingestellt ist.
12	Sanftanlauf zeit	Gibt die Dauer für den schrittweisen Anstieg der Leistung beim Start des Wechselrichters an.	S	[20, 1800]	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter ist bei Auswahl des australischen AS4777-Netzcod es standardmäßig auf 360 eingestellt, bei Auswahl des italienischen CEI0-21- oder CEI0-16-Netzcod es auf 300 und bei Auswahl des ägyptischen EGYPT-Netzcod es auf 600 .
13	AFCI	Der nordamerikanische Standard erfordert, dass der Wechselrichter über eine Gleichstrom-Bogene rkennung verfügt.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	Dieser Parameter wird nur von mit -US gekennzeichnete n Produkten unterstützt.	Nicht zutreffend
14	Bogenerken nung Anpassungs modus	Dient der Einstellung der Empfindlichkeit der Bogenerkennung.	Nicht zutreffen d	HochMittelNiedrig		Dieser Parameter wird nur angezeigt, wenn AFCI auf
15	AFCI-Selbs ttest	Senden Sie den AFCI-Selbsttestbefe hl manuell.	Nicht zutreffen d	Nicht zutreffend		Aktivieren eingestellt ist.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
16	Stromfehler während des Scanvorgan gs	Während die U-I-Kennlinien der PV-Strings gescannt werden, sollte die Stromänderung der ordnungsgemäß funktionierenden PV-Strings überwacht werden, um ungenaues Scannen aufgrund von Veränderungen des Sonnenlichts zu vermeiden.Übersteig t der Strom den angegebenen Wert, wird bestimmt, dass sich das Sonnenlicht verändert und die U-I-Kennlinien sollten erneut gescannt werden.	A	[0.00, 2.00]	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend
17	Mit OVGR verknüpftes Herunterfah ren	Wenn für diesen Parameter Aktivieren eingestellt ist, fährt sich der Wechselrichter nach Empfang des OVGR-Signals herunter. Wenn für diesen Parameter Deaktivieren eingestellt ist, fährt sich der Wechselrichter nach Empfang des OVGR-Signals nicht herunter.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter wird nach der Auswahl des japanischen Netzcodes angezeigt.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
18	Potenzialfre ie Kontaktfun ktion	Identifiziert die potenzialfreien Kontaktsignale vom SmartLogger.	Nicht zutreffen d	• NC • OVGR	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Setzen Sie diesen Parameter für OVGR-Signale auf OVGR und stellen Sie NC für andere Signale ein. Dieser Parameter wird nach der Auswahl des japanischen Netzcodes angezeigt.
19	Ruhezustan d über Nacht	Der Wechselrichter überwacht die PV-Strings bei Nacht. Wenn Ruhezustand über Nacht auf Aktivieren eingestellt ist, wechselt die Überwachungsfunkti on des Wechselrichters über Nacht in den Ruhezustand, wodurch der Stromverbrauch reduziert wird.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
20	PLC-Komm unikation	Für Wechselrichter-Mod elle, die sowohl RS485- als auch PLC-Kommunikatio n unterstützen, wird bei Verwendung von RS485-Kommunikat ion empfohlen, PLC-Kommunikati on auf Deaktivieren einzustellen, um den Stromverbrauch zu senken.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1100-V-Wechsel richter	 Wenn Tracker-Con troller auf ein Modell eingestellt ist, kann der Parameter nicht auf Aktivieren gesetzt werden. Wenn der Wechselrichter mit dem SmartLogger über PLC kommuniziert, kann der Parameter auf der WebUI nicht auf Aktivieren gesetzt werden.
21	Verzögerun g aktualisiere n	Dieser Parameter wird vor allem in Upgrade-Szenarien genutzt, wenn die PV-Stromversorgung über Nacht wegen des Mangels an Sonnenlicht ausgeschaltet wird oder bei Dämmerung durch unzureichende Sonneneinstrahlung schwankt.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1100-V-Wechsel richter	Nach dem Start des Upgrades für den Wechselrichter wird zuerst das Upgrade-Paket geladen, wenn Verzögerung aktualisieren auf Aktivieren eingestellt ist. Wenn sich die PV-Stromversorg ung regeneriert hat und die Aktivierungsbedi ngungen erfüllt sind, aktiviert der Wechselrichter das Upgrade automatisch.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
22	String-Moni tor	Der Wechselrichter überwacht die PV-Strings in Echtzeit. Falls ein abnormer PV-String (z. B. verschattet oder mit vermindertem Energieertrag) vorhanden ist, erzeugt der Wechselrichter einen Alarm, der das Wartungspersonal auf eine sofortige Wartung hinweist.	-	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Wenn PV-Strings leicht verschattet werden, wird empfohlen, String-Monitor auf Deaktivieren zu setzen, um Fehlalarme zu verhindern.
23	String-Erke nnung Niederleistu ngs-Verzöge rung	Gibt die Verzögerungszeit für das Generieren abnormer String-Alarme an, wenn der Wechselrichter erkennt, dass ein PV-String mit geringer Leistung arbeitet. Dieser Parameter wird hauptsächlich in Szenarien verwendet, in denen PV-Strings morgens und abends über einen längeren Zeitraum hinweg verschattet sind und wird genutzt, um Fehlalarme zu verhindern.	min	[2, 720]	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn String-Monitor auf Aktivieren eingestellt ist.
24	String-Erke nnung Hochleistun gs-Verzöger ung	Gibt die Verzögerungszeit für das Generieren abnormer String-Alarme an, wenn der Wechselrichter erkennt, dass ein PV-String mit hoher Leistung arbeitet.	min	[2, 720]		

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
25	String-Erke nnung Prozentsatz Leistungsse gmentteilun g	Gibt die Schwellenwerte für die Bestimmung an, ob ein PV-String mit hoher oder geringer Leistung arbeitet. Dieser Parameter wird verwendet, um den Funktionsstatus der PV-Strings zu unterscheiden.	%	[1, 100]		
26	String-Erke nnung Referenz asymmetris cher Koeffizient	Gibt den Schwellenwert für die Bestimmung einer PV-String- Ausnahme an. Die Fehlalarme, die von der Verschattung durch feste Schatten verursacht werden, können durch Anpassung dieses Parameters kontrolliert werden.	Nicht zutreffen d	 SUN2000- (8KTL-28 KTL):[0,05 ; 1] Sonstiges: [5; 100] 		
27	String-Erke nnung Prozentsatz Anlaufleistu ng	Gibt den Schwellenwert für den Start der Erkennung einer PV-String-Ausnahme an. Die Fehlalarme, die von der Verschattung durch feste Schatten verursacht werden, können durch Anpassung dieses Parameters kontrolliert werden.	Nicht zutreffen d	[1, 100]		

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
28	Bei einer Leistungsgr enze von 0 % abschalten	Ist dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt, fährt der Wechselrichter nach Empfang des Befehls "Leistungsgrenze von 0 %" herunter. Ist dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt, fährt der Wechselrichter nach Empfang der Anweisung "Leistungsgrenze von 0 %" nicht herunter.	Nicht zutreffen d	 SUN2000- (8KTL-28 KTL):[0,05 ; 1] Sonstiges: [5; 100] 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend
29	Maximale Scheinleistu ng	Gibt den oberen Grenzwert des Ausgangs für die maximale Scheinleistung an, um die Kapazitätsanforderu ngen für Standard- und benutzerdefinierte Transformatoren anzupassen.	kVA	[Maximale Wirkleistung, Smax_limit]	1100-V-Wechsel richter	Entspricht die maximale Wirkleistung Smax_limit, wird dieser Parameter nicht angezeigt.
30	Maximale Wirkleistun g	Gibt den oberen Grenzwert des Ausgangs für die maximale Wirkleistung zur Anpassung an verschiedene Marktanforderungen an.	kW	[0,1, Pmax_limit]	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Für 1000-V-Wechselr ichter ist dieser Parameter nur für den SUN2000-25KT L-US konfigurierbar und der maximale Wert ist 27,5 kW.
31	Tracker-Co ntroller	Auswahl eines Controller-Anbieters.	Nicht zutreffen d	 Ohne Reglerübe rwachung Jeder Controller -Anbieter 	1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
32	Ausschaltbefe hl unterbrochen nach Netzwiederke hr	Die Standards für bestimmte Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter, wenn er sich nach erhaltenem Befehl heruntergefahren hat und sich nach Stromwiederherstell ung wieder einschaltet, im befohlenen Abschaltstatus bleiben muss.	Nicht zutreffen d	 Deaktivier en Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechsel richter	Nicht zutreffend

7.8.3.3 Einstellen von Betriebsparametern (Spezieller Benutzer)

Seite "Einstell."

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie den Wechselrichter, der auf der Seite **Überwachung** eingestellt werden soll und klicken Sie auf die Registerkarte **Laufen Parameter**.

Laufende Inform	Laufende Informationen Aktiver Alarm Leistungsdaten Ausbeute Laufen Parameter LVRT-Kennlinie Über								
Rasterparameter	Schu	tzparameter \sum Funktionsparameter \sum Leistungsanpassung $$							
alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit				
	1	Netzcode	G59-England •						
	2	Autom. Start nach Wiederanliegen des Netzes	Deaktivieren •						
	3	Netzverbindungsdauer nach Stromnetzwiederherstellung	60	(0-900)	s				
	4	Oberer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	0.2	(230.0-312.8)	V				
	5	Unterer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	0.2	(103.5-218.5)	v				
	6	Oberer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	0.20	(50.00-56.00)	Hz				
•	7	Unterer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau	0.20	(42.50-50.00)	Hz				
	8	Auslösespannung der Blindleistungskompensation (cosψ-P)	105	(100-110)	%				
	9	Beendigungsspannung der Blindleistungskompensation (cosu-P)	98	(90-100)	96				
Δ (COSΨ-P)									
Senden Batch-	einstellung	gen		*(* 1)	• IV 1/1 Seite Gehe zu				
\cap									

Abbildung 7-17 Laufen Parameter (Spezieller Benutzer)

Wenn Sie den Netzcode ändern, könnten einige Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Nachdem der Netzcode geändert wurde, überprüfen Sie, ob die zuvor eingestellten Parameter betroffen sind.

Rasterparameter

Tabelle 7-6 Parameterbeschreibung

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
1	Netzcode	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Netzcode des Landes oder der Region, in welcher der Wechselrichter verwendet wird, und gemäß dem Wechselrichter-Anw endungsszenario ein.	Nicht zutreffen d	Nicht zutreffend	1000-V- und 1100-V-Wechselric hter	Nicht zutreffend
2	Ausgabem odus	Gibt an, ob der Wechselrichter über einen Ausgangs-Neutrallei ter entsprechend dem Wechselrichter-Anw endungsszenario verfügt.	Nicht zutreffen d	 Dreiphasig Dreileiter Dreiphasig- Vierleiter 	SUN2000-33KTL, SUN2000-36KTL und mit "-US" gekennzeic hnete Wechselrichtermo delle	Nicht zutreffend
3	PQ-Modu s	Wenn PQ-Modus 1 ausgewählt ist, entspricht die maximale AC-Ausgangsleistun g der maximalen Scheinleistung. Wenn PQ-Modus 2 ausgewählt ist, entspricht die maximale AC-Ausgangsleistun g der Nennausgangsleistung	Nicht zutreffen d	 PQ-Modus 1 PQ-Modus 2 	SUN2000-36KTL und SUN2000-42KTL	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
4	Autom. Start nach Wiederanl iegen des Netzes	Gibt an, ob der Wechselrichter automatisch starten soll, nachdem das Stromnetz wiederhergestellt ist.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselric hter	Wenn der japanische Netzcode ausgewählt ist, ist für diesen Parameter standardmäßig Deaktivieren eingestellt.
5	Netzverbi ndungsdau er nach Stromnetz wiederher stellung	Gibt die Wartezeit für den Wechselrichter-Neus tart nach Wiederherstellung des Stromnetzes an.	S	[0, 900]	1000-V- und 1100-V-Wechselric hter	Der Wertebereich für 1000-V- und 1100-V-Wechse Irichter unter dem japanischen Netzcode ist [150s, 900s].
6	Oberer Spannung sgrenzwer t bei neuem Netzverbi ndungsauf bau	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter die Verbindung zum Stromnetz nicht herstellt, wenn die Spannung des Stromnetzes den oberen Grenzwert übersteigt.	V	[100 % Vn, 136 % Vn]	1000-V- und	Bei 1000-V-Wechse lrichtern wird dieser Parameter von SUN2000 (8K
7	Unterer Spannung sgrenzwer t bei neuem Netzverbi ndungsauf bau	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter die Verbindung zum Stromnetz nicht herstellt, wenn die Spannung des Stromnetzes den unteren Grenzwert unterschreitet.	V	[45 % Vn, 95 % Vn]	hter	TL-28KTL) nicht unterstützt. Vn steht für die Nennspannung.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
8	Oberer Frequenzg renzwert bei neuem Netzverbi ndungsauf bau	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter die Verbindung zum Stromnetz nicht herstellt, wenn die Frequenz des Stromnetzes den oberen Grenzwert übersteigt.	Hz	[100 % Fn, 112 % Fn]	1000-V- und	Bei 1000-V-Wechse lrichtern wird dieser Parameter von SUN2000-(8K
9	Unterer Frequenzg renzwert bei neuem Netzverbi ndungsauf bau	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter die Verbindung zum Stromnetz nicht herstellt, wenn die Frequenz des Stromnetzes den unteren Grenzwert unterschreitet.	Hz	[85 % Fn, 100 % Fn]	hter	TL-28KTL) nicht unterstützt. Fn steht für die Nennfrequenz.
10	Auslösesp annung der Blindleist ungskomp ensation (cos\u00fc-P)	Gibt den Spannungs-Schwelle nwert für die Auslösung der Blindleistungskomp ensation bei Niederspannungs-D urchfahren (Niedrig Voltage Ride-Through, LVRT) an.	%	[100, 110]	1000-V- und 1100-V-Wechselric hter	Nicht zutreffend
11	Beendigun gsspannun g der Blindleist ungskomp ensation (cosψ-P)	Gibt den Spannungs-Schwelle nwert für die Beendigung der Blindleistungskomp ensation an, wenn sich der Wechselrichter nach dem LVRT wieder regeneriert.	%	[90, 100]	1000-V- und 1100-V-Wechselric hter	Nicht zutreffend

Schutzparameter

Tabelle 7	7-7 Pa	arameterbe	schreibung

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
1	Spannungsa symmetries chutz	Gibt den Schutz-Schwelle nwert des Wechselrichters im Fall einer asymmetrischen Spannung des Stromnetzes an.	%	[0.0, 50.0]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend
2	Phasenschu tz-Sollwert	Der japanische Standard erfordert, dass bei der passiven Inselnetzerkennu ng Schutz ausgelöst werden muss, wenn eine abrupte Änderung der Spannungsphase erkannt wird.	0	[3, 15]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Konfigurierbare abrupt geänderte Phasenwinkel sind 3°, 6°, 9°, 12° und 15°. Diese werden nach der Auswahl des japanischen Netzcodes angezeigt.
3	Phasenvers chiebungss chutz	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter geschützt werden muss, wenn die Dreiphasenversc hiebung des Stromnetzes einen bestimmten Wert übersteigt.	Nicht zutreffe nd	DeaktivierenAktivieren	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend
4	10 Minuten ÜS-Schutz	Gibt den Schwellenwert des 10-minütigen Überspannungss chutzes an.	v	[1 x Vn, 1,36 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Vn steht für die Nennspannung.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
5	Zeit 10 Minuten ÜS-Schutz	Gibt die Dauer des 10-minütigen Überspannungss chutzes an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
6	ÜS-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Überspa nnungsschutzsch welle an.	V	[1 x Vn, 1.36 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
7	Zeit ÜS-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Überspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Vn steht für die Nennspannung.
8	ÜS-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Überspa nnungsschutzsch welle an.	V	[1 x Vn, 1.36 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
9	Zeit ÜS-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Überspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Vn steht für die Nennspannung.
10	US-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Unterspa nnungsschutzsch welle an.	V	[0,15 x Vn, 1 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
11	Zeit US-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Unterspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Vn steht für die Nennspannung.
12	US-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Unterspa nnungsschutzsch welle an.	V	[0,15 x Vn, 1 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
13	Zeit US-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Unterspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	vn steht für die Nennspannung.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
14	ÜF-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Überfreq uenzschutzschwe lle an.	Hz	[1 x Fn, 1.15 x Fn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
15	Zeit ÜF-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Überfreq uenzschutzdauer an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Fn steht für die Nennfrequenz.
16	ÜF-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Überfreq uenzschutzschwe lle an.	Hz	[1 x Fn, 1,15 x Fn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
17	Zeit ÜF-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Überfreq uenzschutzdauer an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Fn steht für die Nennfrequenz.
18	UF-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Unterfre quenzschutzschw elle an.	Hz	[0.85 x Fn, 1 x Fn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Fn steht für die
19	Zeit UF-Schutz Stufe 1	Gibt die Stufe-1-Unterfre quenzschutzdauer an.	ms	[50, 7200000]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nennfrequenz.
20	UF-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Unterfre quenzschutzschw elle an.	Hz	[0.85 x Fn, 1 x Fn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	
21	Zeit UF-Schutz Stufe 2	Gibt die Stufe-2-Unterfre quenzschutzdauer an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Fn steht für die Nennfrequenz.
22	ÜS-Schutz Stufe 3	Gibt die Stufe-3-Überspa nnungsschutzsch welle an.	V	[1 x Vn, 1.36 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Bei 1000-V-Wec hselrichtern wird dieser

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
23	Zeit ÜS-Schutz Stufe 3	Gibt die Stufe-3-Überspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	 Parameter nur mit "-US" geken nzeichneten Wechselricht ern unterstützt. Vn steht für die Nennspannu ng.
24	ÜS-Schutz Stufe 4	Gibt die Stufe-4-Überspa nnungsschutzsch welle an.	V	[1 x Vn, 1.36 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	• Bei 1000-V-Wec hselrichtern wird dieser
25	Zeit ÜS-Schutz Stufe 4	Gibt die Stufe-4-Überspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	 Parameter nur mit "-US" geken nzeichneten Wechselricht ern unterstützt. Vn steht für die Nennspannu ng.
26	US-Schutz Stufe 3	Gibt die Stufe-3-Unterspa nnungsschutzsch welle an.	V	[0.15 x Vn, 1 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Bei 1000-V-Wec hselrichtern wird dieser
27	Zeit US-Schutz Stufe 3	Gibt die Stufe-3-Unterspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	 Parameter nur mit "-US" geken nzeichneten Wechselricht ern unterstützt. Vn steht für die Nennspannu ng.
28	US-Schutz Stufe 4	Gibt die Stufe-4-Unterspa nnungsschutzsch welle an.	V	[0,15 x Vn, 1 x Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	• Bei 1000-V-Wec hselrichtern wird dieser

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
29	Zeit US-Schutz Stufe 4	Gibt die Stufe-4-Unterspa nnungsschutzdau er an.	ms	 1000-V-Wechsel richter: [50, 600000] Sonstiges: [50, 7200000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	 Parameter nur mit "-US" geken nzeichneten Wechselricht ern unterstützt. Vn steht für die Nennspannu ng.

Funktionsparameter

Tabelle 7-8 Parameterbeschreibung

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
1	LVRT	Wenn die Spannung des Stromnetzes kurzzeitig abnorm gering ist, kann der Wechselrichter sich nicht unmittelbar von dem Stromnetz trennen und muss noch einige Zeit arbeiten. Dies wird LVRT genannt.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Wenn der deutsche BDEW-MV-Netzc ode ausgewählt ist, ist für diesen Parameter standardmäßig Aktivieren eingestellt.
2	LVRT-Schw elle	Gibt den Schwellenwert für die Auslösung von LVRT an.	V	[50%Vn, 92%Vn]	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn LVRT auf Aktivieren eingestellt ist. Bei 1000-V-Wechselri chtern wird dieser Parameter von SUN2000-(8KTL- 28KTL) nicht unterstützt. Vn steht für die Nennspannung.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
3	LVRT-Unter spannungss chutz	Gibt an, ob die Unterspannungsfu nktion während LVRT abgeschirmt werden soll.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn LVRT auf Aktivieren eingestellt ist.
4	LVRT Blindleistun gskompensa tions-Leistu ngsfaktor	Während LVRT muss der Wechselrichter Blindleistung erzeugen, um das Stromnetz zu unterstützen. Dieser Parameter wird verwendet, um die vom Wechselrichter erzeugte Blindleistung festzulegen.	Nicht zutreffen d	[0, 3]	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn LVRT auf Aktivieren eingestellt ist. Wenn der südafrikanische Netzcode ausgewählt ist, ist dieser Parameter standardmäßig auf 2,5 eingestellt. Wenn Sie beispielsweise LVRT Blindleistungsko mpensations-Leis tungsfaktor auf 2 festlegen, beträgt die von dem Wechselrichter erzeugte Blindleistung 20 % der Nennleistung, wenn die Wechselspannung während LVRT um 10 % abfällt.
5	Hochspann ungs-Durch fahren	Wenn die Spannung des Stromnetzes kurzzeitig abnorm hoch ist, kann der Wechselrichter sich nicht unmittelbar von dem Stromnetz trennen und muss noch einige Zeit arbeiten. Dies wird HVRT genannt.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
6	Aktive Inselbildun g	Gibt an, ob die Funktion zum Schutz vor aktiver Inselbildung aktiviert werden soll.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Nicht zutreffend
7	Passive Inselbildun g	Gibt an, ob die Funktion zum Schutz vor passiver Inselbildung aktiviert werden soll.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Dieser Parameter wird nach der Auswahl des japanischen Netzcodes angezeigt.
8	Spannungsa nstieg-Unte rdrückung	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die Wirkleistung des Wechselrichters um einen bestimmten Gradienten reduziert werden muss, wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert übersteigt.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Wenn der italienische Netzcode CEI0-16 ausgewählt ist, ist für diesen Parameter standardmäßig Aktivieren eingestellt.
9	Sollwert für Blindleistun gseinstellun g bei Spannungsa nstieg-Unte rdrückung	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter eine bestimmte Menge an Blindleistung erzeugen muss, wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert übersteigt.	%	[100, 115]	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	 Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Spannungsan stieg-Unterdr ückung auf Aktivieren eingestellt ist. Der Wert des Sollwert für Wirkleistungs minderung

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
10	Sollwert für Wirkleistun gsminderun g bei Spannungsa nstieg-Unte rdrückung	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die Wirkleistung des Wechselrichters um einen bestimmten Gradienten reduziert werden muss, wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert übersteigt.	%	[100, 115]	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	bei Spannungsan stieg-Unterdr ückung muss größer sein als der des Sollwert für Blindleistungs einstellung bei Spannungsan stieg-Unterdr ückung.
11	Frequenzän derungsrate n-Schutz	Der Wechselrichter löst Schutz aus, wenn die Stromnetzfrequenz sich zu schnell verändert.	Nicht zutreffen d	 Deaktiviere n Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Nicht zutreffend
12	Sollwert für Frequenzän derungsrate n-Schutz	Gibt die Frequenzänderung sraten-Schutzschw elle an.	Hz/s	 1000-V-We chselrichter: [0.1, 2.5] Sonstiges: [0.1, 5] 	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn für Frequenzänderu ngsraten-Schutz eingestellt ist
13	Zeit für Frequenzän derungsrate n-Schutz	Gibt die Frequenzänderung sraten-Schutzdauer an.	S	[0.2, 20.0]	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Aktivieren.
14	Sanftanlauf nach einem Netzausfall	Gibt die Dauer für den schrittweisen Anstieg der Leistung beim Neustart des Wechselrichters nach Wiederherstellung des Stromnetzes an.	S	[20, 800]	1000-V- und 1100-V-Wechselri chter	Dieser Parameter ist bei Auswahl des australischen AS4777-Netzcode s standardmäßig auf 360 eingestellt, bei Auswahl des brasilianischen ABNT NBR 16149 oder des südafrikanischen SA_RPPs-Netzco des auf 300 .

Leistungsanpassung

Tabelle 7-9 Param	eterbeschreibung
-------------------	------------------

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
1	Reaktiver Leistungsä nderungsgr adient	Passt die Änderungsgesch windigkeit der Wirkleistung des Wechselrichters an.	%/s	 1000-V-Wech selrichter: [0.1, 50] Sonstiges: [0.1, 1000] 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend
2	Feste Wirkleistu ng reduziert	Passt den Wirkleistungsaus gang des Wechselrichters in absoluten Werten an.	kW • 1000-V-Wech selrichter: [0, Pmax] • Sonstiges: [0, Pmax_limit]		1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Pmax steht für die maximale Wirkleistung. Für 1000-V-Wechselric hter ist der obere Schwellenwert 27,5 kW für den SUN2000-25KTL- US und Pmax der untere Schwellenwert für andere Wechselrichtermod elle.
3	Aktives Leistungs- Derating Prozent	Passt den Wirkleistungsaus gang des Wechselrichters in Prozentsätzen an.	%	[0, 100]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Wenn dieser Parameter auf 100 eingestellt ist, liefert der Wechselrichter die maximale Ausgangsleistung.
4	Reaktiver Leistungsä nderungsgr adient	Passt die Änderungsgesch windigkeit der Blindleistung des Wechselrichters an.	%/s	[0.1, 1000]	1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend
5	Leistungsf aktor	Passt den Leistungsfaktor des Wechselrichters an.	Nicht zutreffe nd	(-1.000, -0.800] U[0.800, 1.000]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Einheit Wertebereich Unterstützend Wechselrichter		Anmerkungen
6	Auslösefre quenz der Überfreque nzminderu ng	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die Ausgangswirklei stung des Wechselrichters reduziert werden muss, wenn die Stromnetzfreque nz einen bestimmten Wert übersteigt.	Hz	When the output frequency is 50 Hz, the value range is [45.00, 55.00]. When the output frequency is 60 Hz, the value range is [55.00, 65.00].	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend
7	Beendigun gsfrequenz der Überfreque nzminderu ng	Gibt die Frequenzschwelle für die Beendigung der Überfrequenzmi nderung an.	Hz	When the output frequency is 50 Hz, the value range is [45.00, 55.00]. When the output frequency is 60 Hz, the value range is [55.00, 65.00].	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend
8	Wiederhers tGradient der Überfreque nzminderu ng	Gibt den Stromwiederhers tellungsgradienten für die Überfrequenzmi nderung an.	%/min	[5, 20]	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Dieser Parameter ist bei Auswahl des australischen AS4777-Netzcodes standardmäßig auf 16 eingestellt, bei Auswahl des italienischen CEI0-21- oder CEI0-16-Netzcode s auf 15.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	Wertebereich	Unterstützende Wechselrichter	Anmerkungen
9	Zeitplan zur Fernsteuer ung der Leistung	Wenn für diesen Parameter Aktivieren eingestellt ist, reagiert der Wechselrichter auf die Planungsanweis ungen des Remote-Ports. Wenn für diesen Parameter Deaktivieren , eingestellt ist, reagiert der Wechselrichter nicht auf die Planungsanweis ungen des Remote-Ports.	Nicht zutreffe nd	 Deaktivieren Aktivieren 	1000-V- und 1100-V-Wechselr ichter	Nicht zutreffend

7.8.3.4 Einstellen eines Tracking-Systems

Wenn der PV-String ein Tracking-System mit Controllern verwendet, können Sie die Parameter für das Tracking-System über die WebUI einstellen.

- Die Parameter hängen vom Controller-Hersteller ab. Stellen Sie die Parameter entsprechend den Anforderungen des Standorts ein.
- Diese Funktion gilt nur für den 1100-V-SUN2000.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung an als **Erweiterter Benutzer**. Wählen Sie **Überwachung** > **SUN2000** > **Tracking-System** für den Zugriff auf die Zielseite.



f Laufende Informationen $^{ m Y}$ Aktiver Alarm $^{ m Y}$ Leistungsdaten $^{ m Y}$ Ausbeute $^{ m Y}$	Laufen Parameter Tracking-System Über						
9 Supportsystem ○ Para konfigurieren							
Supportsystem							
Tracker-Controller	Tonking						
Supportsystemtyp	Einachsig Neigung						
Gesamtanzahl Support	0						
Stapel-Start Stapel-Stopp Stapel-Steuerungsfehler Batch-Einstellun	g Neigungen Batch-Einstellung Az						

Klicken Sie auf das Symbol "Auswählen" in der oberen linken Ecke der Seite, um eine Einstellungsseite auszuwählen.

7.8.3.5 Einstellen der LVRT-Kennlinie

Die LVRT-Kennlinie wird ausschließlich vom 1100-V-SUN2000 unterstützt. Andere SUN2000-Modelle verfügen nicht über diese Funktion.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Überwachung** > **SUN2000** > **LVRT-Kennlinie** aus und stellen Sie auf der angezeigten Seite die Kennlinie ein.



Abbildung 7-19 Einstellen der LVRT-Kennlinie

Nachdem Sie die LVRT-Kennlinie für einen SUN2000 eingestellt haben, klicken Sie auf **Batch-einstellungen**, um die Einstellungen der LVRT-Kennlinie mit anderen SUN2000 zu synchronisieren.

7.8.4 PLC

Der SmartLogger ist mit dem PLC CCO integriert und mit dem SUN2000 verbunden, der die PLC-Funktion über ein Netzkabel unterstützt. Bei der Implementierung eines PLC-Netzwerks werden Daten über Stromversorgungskabel übertragen.

7.8.4.1 Abfragen von zugehörigen Informationen

Wählen Sie **Überwachung** > **PLC** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite zugehörige Informationen ab.



La	ufende Informationen STA Liste Netzwerkeinstellungen Über			@
Nr.	Signalname	Preis	Einheit	
1	Gerätestatus	Online		
2	CCO Netzstatus	Netzwerkaufbau		
3	Geräteidentifikation Status	Ruhezustand		
4	SNID	0		
1				
/				
\square	D			
Ц				
	-	-		
	Laufond	e Informationen	Übor	
	Klicken Sie auf die Registerkarte	oder	Ober	im
	tertiären Navigationsmenü, um Informationen zur	n PLC abzufragen.		

7.8.4.2 Einstellen der STA-Liste

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Überwachung** > **PLC** > **STA Liste** aus und stellen Sie für die auf der angezeigten Seite aufgeführten Geräte die **Baudrate** ein.

LC-INET	zwerkstatus	: vernetzt Anzahl von Online	-STAs: 3				
	Nr.	MAC-Adresse	Gerät	SN	Komm. Adresse	Baudrate	Ve
	1	2c:27:d7:2f:b2:01	30KTL-US(COM1-1)	INVSUN2000V2R1C02001	1	115200	Vx0
0	2	2c:27:d7:2f:b2:02	PID(COM1-2)	SOUTHDEVICEPID100002	2	115200 🔻	Vx0
	3	2c:27:d7:2f:b2:03	40KTL-JP(COM1-3)	INVSUN2000V2R2C01003	3	115200	Vx0

Abbildung 7-21 Einstellen der STA-Liste

- Die STA-Liste zeigt Informationen zu dem SUN2000 an, der mit dem verbundenen PLC-STA-Modul ausgestattet ist.
- Behalten Sie die Dateierweiterung **.tar.gz** bei, wenn Sie den Namen der exportierten Datei nach dem Exportieren der STA-Liste ändern. Andernfalls kann die Datei nicht mehr verwendet werden.

7.8.4.3 Netzwerkeinstellungen

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen **Überwachung** > **PLC** > **Netzwerkeinstellungen**.

Ausführen von Parametern

Laufende In	formationen	STA Liste Netzwerkeinstellungen	Über		
Laufen Paran	neter 😐 SN-	Liste			
🗆 alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit
	1	Baudrate	9600	•	
	2	Anti-Übersprechen	Deaktivieren	۲	
	3	Netzfrequenzband	2-12 (MHz)	•	
	4	Transformatorkasten Nr.	0	(0-511)	
	5	Wicklung Nr.	0	(0-7)	
Senden					

Abbildung 7-22 Ausführen von Parametern

- **Baudrate** ist standardmäßig auf **115200** eingestellt. Dadurch wird eine optimale Kommunikationsleistung erreicht und eine Änderung ist nicht erforderlich.
- Wenn **Anti-Übersprechen** auf **Aktivieren** eingestellt ist, können Wechselrichter, die mit PLC-STA in der SN-Liste aufgeführt sind, auf das Netzwerk zugreifen.
- Die Parameter **Transformatorkasten Nr.** und **Wicklung Nr.** können für die PLC-CCO mit SUN2000 V100R001C72SPC100 oder höheren Versionen eingestellt werden. In Szenarien mit Multisplit-Transformatoren, geben Sie **Wicklung Nr.** entsprechend der tatsächlichen Wicklungsanzahl des mit dem Transformator verbundenen SmartLoggers vor. Wenn der Box-Transformator und die Wicklungsanzahl des Wechselrichters mit STA mit denen des PLC-CCO übereinstimmen, kann der Wechselrichter auf das Netzwerk zugreifen.

SN-Liste

Additioning 7-25 SIN-Liste	Abbildung	7-23	SN-Liste
----------------------------	-----------	------	----------

Laufe	Laufende Informationen STA Liste Netzwerkeinstellungen Über								
O Laufen	O Laufen Parameter 💿 SN-Liste								
	Nr.	SN		Übereinst.status	Transformer-Nr.	Wicklung Nr.	Gerät	Komm. Adresse	
	1	210107250010F7002	2434	٠					
	2	210107250010F700	2435	٠					
	3	210107250010F700	2436	٠					
	4	210107250010F700	2437	٠					
1									
Hinzufü	gen	Löschen Exportieren	Import	Synchronisieren Vorlage					
				Sende	n				
					_				

- In der SN-Liste werden die relevanten Informationen zu den Wechselrichtern mit verbindungsfähigen PLC-STAs aufgeführt.
- Tippen Sie auf **Synchronisieren** und synchronisieren Sie den Box-Transformator und die Wicklungsanzahl des PLC-CCOs mit dem Wechselrichter.

7.8.5 EMI

7.8.5.1 Abfragen von zugehörigen Informationen

Wählen Sie **Überwachung** > **EMI** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite zugehörige Informationen ab.

Abbildung	7-24 Abfrager	n von Inforn	nationen zu	m EMI
ricondung		i von miori	nutionen Zu	

Lau	fende Informationen Leistungsdaten Über		
Nr.	Signalname	Preis	Einheit
1	Tägliche Strahlungsmenge	NA	kWh/m^2
2	Gesamtstrahlung	NA	W/m^2
3	PV-Modultemperatur	NA	degC
4	Umgebungstemperatur	NA	degC
5	Windgeschwindigkeit	NA	m/s
6	Windrichtung	NA	
5 7			

Klicken Sie auf die Registerkarte
 Leistungsdaten
 oder
 Über
 im tertiären Navigationsmenü, um Informationen

zum EMI abzufragen.

• EMI-Leistungsdaten können für einen Monat gespeichert und exportiert werden. Wenn der Name der exportierten Datei geändert wird, behalten Sie die Erweiterung **.tar.gz** bei. Andernfalls ist die Datei nicht mehr verfügbar.

7.8.6 Leistungsmesser

7.8.6.1 Abfragen von zugehörigen Informationen

Wählen Sie **Überwachung** > **Leistungsmess** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite zugehörige Informationen ab.

A 1 1 1 1 1	7 05	A1 C	1 1	r • .		c .:
Abbildung	1-25	Abfragen	der	Leistungs	messerin	formationen

Laufende Informationen Leistungsdaten Über				
Nr.	Signalname	Preis	Einheit	
1	Gerätestatus	Online		
2	Netzspannung zwischen Phasen A und B	0.00	V	
3	Netzspannung zwischen Phasen B und C	0.00	V	
4	Netzspannung zwischen Phasen C und A	0.00	V	
5	Phase A Strom	0.0	A	
6	Phase B Strom	0.0	A	
7	Phase C Strom	0.0	A	
8	Wirkleistung	0.000	kW	
9	Blindleistung	0.000	kVar	
10	Wirkstrom	0.0	kWh	
11	Leistungsfaktor	0.000		

Klicken Sie auf die Registerkarte
 Leistungsdaten
 oder
 Über
 im tertiären Navigationsmenü, um Informationen

zum Leistungsmesser abzufragen.

• Die Leistungsdaten des Messgeräts können exportiert werden. Wenn der Name der exportierten Datei geändert wird, behalten Sie die Erweiterung **.tar.gz** bei. Andernfalls kann die Datei nicht mehr verwendet werden.

7.8.6.2 Einstellen von Betriebsparametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Überwachung** > **Leistungsmess** > **Laufen Parameter** für den Zugriff auf die Zielseite.



Stellen Sie Parameter nur für Leistungsmesser ein, die das DL/T645-Protokoll unterstützen.



Laufende Informationen Leistungsdaten Laufen Parameter Über						
alle	Nr.	Signalname	Preis		Einheit	
	1	Protokollversion	DL/T645-2007	•		
	2	Anzahl an führenden Bytes	4	(0-4)		
Senden				* *	1 ▶ ₩ 1/1 Seite Gehe	

7.8.7 PID

7.8.7.1 Abfragen von zugehörigen Informationen

Wählen Sie **Überwachung** > **PID** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite zugehörige Informationen ab.



Als Beispiel dient in diesem Dokument die Seite, die angezeigt wird, wenn das PID01-Modul verbunden wird.

Li	Laufende Informationen Aktiver Alarm Leistungsdaten Laufen Parameter Über 🛛 😥 😜					
Nr.	Signalname	Preis	Einheit			
1	Gerätestatus	Laufend				
2	Ausgangsspannung	380.0	V			
3	Ausgangsstrom	50	mA			
4	Schranktemperatur	23.3	degC			
5	PV1 Eingangsspannung	777.0	V			
6	PV2 Eingangsspannung	778.0	V			
7	Netzspannung zwischen Phasen A und B	380.0	V			
8	Netzspannung zwischen Phasen B und C	381.0	V			
9	Netzspannung zwischen Phasen C und A	383.0	V			
10	Netzfrequenz	50.0	Hz			
11	Stromnetzasymmetrie	0.0	%			
12	Oberschwingungsspannungen	0.0	%			

Abbildung 7-27 Abfragen von Informationen zum PID-Modul

- Klicken Sie auf die Registerkarte
 Leistungsdaten oder
 Über im tertiären Navigationsmenü, um Informationen zum PID-Modul abzufragen.
- Die Leistungsdaten des PID-Moduls können exportiert werden. Wenn der Name der exportierten Datei geändert wird, behalten Sie die Erweiterung .tar.gz bei. Andernfalls ist die Datei nicht mehr verfügbar.

7.8.7.2 Einstellen von Betriebsparametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Überwachung** > **PID** > **Laufen Parameter** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-28 Einstellen von Betriebsparametern

Tabelle 7-10 Parameterbeschreibung

Nr.	Paramet ername	Funktion	Parameter wert	Beschreibung
1	1 Offsetmo dus Spezifiziert den Offsetmodus des PID-Moduls.	Spezifiziert den Offsetmodus des	Deaktiviere nd	Setzen Sie diesen Parameter auf Deaktivieren, wenn das PID-Modul nicht erforderlich ist.
		N/PE	Setzen Sie diesen Parameter auf N/PE , wenn der Spannungsausgang des virtuellen Mittelpunkts N für das PID-Modul verwendet werden soll.	
			PV/PE	Setzen Sie diesen Parameter auf PV/PE, wenn der Spannungsausgang der PV-Minus-Klemme für das PID-Modul verwendet werden soll. Dieser Modus ist nur für den SUN8000 anwendbar.
			Autom.	Beim SUN2000 gibt Autom. den N/PE-Offset-Modus an.
2	2 Ausgabe aktiviert	E Legt fest, ob der PID-Modulausga ng aktiviert ist.	Aktivieren	Setzen Sie diesen Parameter auf Aktivieren, um den PID-Modulausgang zuzulassen.
			Deaktiviere n	Setzen Sie diesen Parameter auf Deaktivieren, um den PID-Modulausgang zu unterbinden.

Nr.	Paramet ername	Funktion	Parameter wert	Beschreibung
3	PV-TypSpezifiziert die Art des im Kraftwerk verwendeten PV-Moduls. Weitere Details zur PV-Modulart, 	P-typ	Wählen Sie diesen Wert, wenn ein PV-Modul des Typs P verwendet wird. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des PID-Moduls positiv.	
		N-typ	Wählen Sie diesen Wert, wenn ein PV-Modul des Typs N verwendet wird. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des PID-Moduls negativ.	
4	PV/PE-Of fsetspann ung	Spezifiziert die DC-Spannung, wenn der Offsetmodus auf PV/PE eingestellt ist.	0–200 V	Es wird empfohlen, die Offsetspannung auf einen Wert von 50 V bis 200 V einzustellen.
5	Betriebsm odus	Spezifiziert, ob das PID-Modul gerade im Normal- oder Inbetriebnahmem odus läuft.	Inbetriebnah me	 Wenn Sie im Inbetriebnahmemodus den Ausgangsmodus auf PV/PE oder N/PEsetzen müssen, setzen Sie Ausgabe aktiviert auf Aktivieren. Das PID-Modul liefert die Ausgangsspannungen basierend auf dem Wert von Ausgangsspannung bei Inbetriebnahme. ANMERKUNG Zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion des PID-Moduls wird empfohlen, dass beim ersten Einschalten Betriebsmodus auf Inbetriebnahme gesetzt wird.
			Normal	Im Standardmodus wird das PID-Modul automatisch betrieben, nachdem PID-Modul, Wechselrichter und SmartLogger einwandfrei miteinander kommunizieren.
6	Ausgangs spannung bei Inbetriebn ahme	Gibt die Ausgangsspannung, wenn Betriebsmodus auf Inbetriebnahme eingestellt ist.	0–500 V	Es wird empfohlen, die Spannung für die Inbetriebnahme des 1000-V-/1100-V-Wechselrichters auf einen Wert von 50 V bis 400 V einzustellen. ANMERKUNG Nachdem dieser Parameter gesetzt ist und sobald die Ausgabe aus dem PID-Modul stabil ist, prüfen Sie mit einem Multimeter, das auf die Position "DC" zur Messung der Dreiphasen-Spannungen (A, B und C) des Stromnetzes an Masse eingestellt ist, ob die Spannungen den konfigurierten Werten entsprechen.
7	Maximale DC-Span nung	Gibt die PV-PE Spannung, wenn die Option Betriebsmodus auf Normal oder Inbetriebnahme eingestellt ist.	500–1500 V	Wenn der PV-Modultyp P ist, zeigt der Parameterwert die höchste DC-Spannung zwischen PV+ und PE an. Wenn der PV-Modultyp N ist, zeigt der Parameterwert die höchste DC-Spannung zwischen PV– und PE an.

Nr.	Paramet ername	Funktion	Parameter wert	Beschreibung
8	Maximale Ausgangs spannung	Gibt die höchste Ausgangsspannun g des PID-Moduls an, wenn die Option Betriebsmodus auf Normal eingestellt ist oder Inbetriebnahme.	0–500 V	Wenn der Offsetmodus PV/PE ist, zeigt der Parameterwert die höchste DC-Ausgangsspannung zwischen PV und PE an. Wenn der Offsetmodus N/PE ist, zeigt der Parameterwert die höchste DC-Ausgangsspannung zwischen N und PE an.
9	IMD-Zug riff	Gibt an, ob das PID-Modul und das Isolationsüberwac hungsgerät (Insulation Monitor Device, IMD) im Zyklusmodus betrieben werden können.	Aktivieren Deaktiviere n	 Wählen Sie Aktivieren aus, um den Zyklusmodus für das PID-Modul und IMD zuzulassen. Es werden nur IMDs von etablierten Anbietern wie DOLD und BENDER unterstützt und die IMDs müssen über aktivierte potenzialfreie Kontakte verfügen. ANMERKUNG Nur wenn die Option IMD-Zugriff auf Aktivieren eingestellt ist, können Sie Periodische PID-Laufzeit, Periodische IMD-Laufzeit, einstellen und Potenzialfreier Kontakt IMD-Steuerung. Wählen Sie Deaktivieren , wenn Sie den Zugriff durch IMDs nicht zulassen möchten.
10	Periodisc he PID-Lauf zeit	Gibt das Betriebszeitsegme nt des PID-Moduls an, wenn das PID-Modul und IMD im Zyklusmodus betrieben werden.	60–480 min	Das IMD wird heruntergefahren, wenn das PID-Modul in Betrieb ist.
11	Periodisc he IMD-Lauf zeit	Gibt das Betriebszeitsegme nt des IMD an, wenn das PID-Modul und IMD im Zyklusmodus betrieben werden.	15–480 min	Das PID-Modul ist im Standby-Betrieb, wenn das IMD läuft.
12	Potenzialf reier Kontakt IMD-Steu erung	Nr. des potenzialfreien Kontakts, über den der SmartLogger das IMD steuert	DO1, DO2, und DO3	Stellen Sie die passenden Ports basierend auf den Kabelverbindungen zwischen IMD und dem SmartLogger ein.
Nr.	Paramet ername	Funktion	Parameter wert	Beschreibung
-----	-------------------	---	---------------------	--
13	Daten löschen	Löscht die aktiven Alarme und die historischen Alarme, die im PID-Modul gespeichert sind.	Nicht zutreffend	Sie können Daten löschen auswählen, um aktive Alarme und historische Alarme des PID-Moduls zu löschen.

7.9 Abfragen von historischen Daten

7.9.1 Abfragen von historischen Alarmen

Wählen Sie **Abfrage** > **Alarmverlauf** aus und fragen Sie auf der angezeigten Seite Alarme ab.

Abbildung 7-29 Historische Alarme

Alarmve	erlauf												
	Geräte	Logger(Local)		۲	Startzeit	2016-10-11	Endzeit	2017-10-11					
Sortieru	ng modus	Zeit		•	Abfrage								
Anzahl o	der qualifi:	zierten Vorgangs	sprotokolle										
Nr.	Alarm-ID	Schwere	e Geräte			Alarmnan	ne		Generation tim	e		End	Izeit
1													
4													,
											m 1/1	seite	Gehe zu

7.9.2 Abfragen von Vorgangsprotokollen

Aufgrund der Berechtigungseinschränkung müssen Sie sich folgendermaßen anmelden: Erweiterter Benutzer oder Spezieller Benutzer. Wählen Sie Abfrage > Ablaufprotokoll und fragen Sie Protokolle auf der angezeigten Seite ab.

Abbildung 7-30 Vorgangsprotokoll

Ablaufpro	otokoll			
Anzahl de	er qualifizierten Vorgangsprotokolle : 300	00		
Nr.	Benutzername	Betriebszeit	Bedienung Quelle	Inhalt
1	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Endadresse->247
2	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Startadresse->1
3	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Stoppbit->1
4	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Parität->Keine
5	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Baudrate->9600
6	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-0x2556->Modbus
7	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Endadresse->247
8	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Startadresse->1
9	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Stoppbit->1
10	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Parität->Keine
11	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Baudrate->9600
12	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-0x2555->Modbus
13	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Endadresse->247
14	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Startadresse->1
15	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Stoppbit->1
16	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Parität->Keine
17	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Baudrate->9600
18	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-0x2554->Modbus
19	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Endadresse->247
20	Advanced User	2019-03-27 18:48:03	WEB	Logger(Local)-Startadresse->1

7.9.3 Exportieren von Daten

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Abfrage** > **Daten-Export** und exportieren Sie die Daten über die angezeigte Seite.

Abbildung 7-31 Exportieren von Daten

Daten-Export
O Alarmverlauf O Ausbeute O Ablaufprotokoli O Rasterplanung O Alle
Exportieren Protokollarchivierung
•



Die Dateierweiterung darf beim Ändern des Namens der exportierten Datei nicht geändert werden. Andernfalls wird die Datei eventuell beschädigt.

Öffnen der exportierten Datei

Die exportierte Datei ist im CSV-Format und kann in Excel geöffnet werden. Nach dem Öffnen der Datei in Excel sind die Zellen möglicherweise nicht klar organisiert. Setzen Sie List separator auf ".

Gehen Sie zum Anzeigen und Ändern des Listentrennzeichens wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie Control Panel und wählen Sie Region and Sprache.
- 2. Klicken Sie auf **Formats** und dann auf **Additional settings**.

Abbildung 7-32 Anzeigen und Ändern des Listentrennzeichens (1)

🔗 Region and Language	2							
Formats Location Keyboards and Languages Administrative								
Format:	Format:							
English (America)	▼							
Change sorting meth	od							
Date and time form	ats							
Short date:	M/d/yyyy							
Long date:	dddd, MMMM dd, yyyy							
Short time:	h:mm tt 👻							
Long time:	h:mm:ss tt 🔹							
First day of week:	Sunday 👻							
What does the nota	tion mean?							
Examples Short date:	6/25/2016							
Long date:	Saturday, June 25, 2016							
Short time:	8:31 PM							
Long time:	8:31:10 PM							
	Additional settings							
Go online to learn ab	Go online to learn about changing languages and regional formats							
	OK Cancel Apply							

- 3. Zeigen Sie die Listentrennzeichen an und ändern Sie diese.
 - Ist **List separator**, klicken Sie auf **OK**.
 - Ist List separator nicht ,, ändern Sie diese Einstellung auf ,. Klicken Sie dann auf OK.

umbers	Currency	Time	Date	Sorti	ng				
Examp	le								
Positiv	re: 123,4	56,789.0	0		Negative:	-123,450	5,789.00		
De	cimal symb	ool:						•	
No	. of digits a	fter de	cimal:		2			•	
Dig	it groupin	g symb	ol:		, v				
Dig	it groupin	g:			123,456,789 🔹				
Ne	gative sign	symbo	d:		- • •				
Ne	gative num	nber for	mat:						
Dis	play leadin	ig zeros			.7			•	
List	separator				,			•	
Me	asurement	system	1:		Metric			•	
Sta	ndard digi	ts:			0123456789				
Use	e native dig	jits:			Never			•	
Click Re numbe	eset to rest	ore the v. time.	system of and dat	default e.	settings fo	r		Reset	

Abbildung 7-33 Anzeigen und Ändern des Listentrennzeichens (2)

7.10 Einstellungen

7.10.1 Benutzerparameter

7.10.1.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Allgemeiner Benutzer** oder **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Datum&Zeit** für den Zugriff auf die Zielseite.



Abbildung 7-34 Einstellen von Datum und Uhrzeit

HINWEIS

- Der Parameter Lokale zeitzone ist für Zeitzonen ohne Sommerzeit nicht verfügbar.
- Nach der Einstellung von **Datum&Zeit** werden Datum und Uhrzeit aller mit dem SmartLogger verbundenen Wechselrichter entsprechend aktualisiert. Prüfen Sie, ob die Einstellungen richtig sind.
- Die Änderung von **Datum&Zeit** kann sich auf die Protokollierung der Energieertrags- und Leistungsdaten auswirken. Ändern Sie daher die Zeitzone oder die Systemzeit nicht grundlos.

7.10.1.2 Einstellen der Anlageninformationen

Nachdem Sie die Anlageninformationen festgelegt haben, kann eine Anlagenkonfigurationsdatei erstellt werden. Diese Datei können Sie auf die Host-Website eines Drittanbieters hochladen, um die Fernüberwachung zu implementieren.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Allgemeiner Benutzer** oder **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Pflanze** für den Zugriff auf die Zielseite.

-		
Werksinfo		
Werksname		
Werksadresse		
Werksinhaber		
Anschrift des Werksinhabers		
Land	CN(China, People's Republic of)	
	Senden	

Abbildung 7-35 Einstellen von Werksinformationen

Wenn für die Zeichen der englische Status "Halbe Breite" eingestellt ist, können Sie bei der Festlegung der Werksinformationen keine der folgenden Zeichen einfügen: >:"?()#&\\$|%+;~^".

7.10.1.3 Einstellen von Verstärkungsparametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Allgemeiner Benutzer** oder **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Einnahmen** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-36 Einstellen von Verstärkungsparametern

Verstärkungskonfig		
Währung	EUR	
Elektrizität Preis/kWh	0.000	(0.000~999.999)
CO2-Emissionsreduktionskoeffizient	0.997	kg/kWh (0.000~10.000)
	5	ndon

Elektrizität Preis/kWh gibt den lokalen Strompreis an und wird verwendet, um den Umrechnungsgewinn aus dem Energieertrag zu berechnen.

7.10.2 Kommunikationsparameter

7.10.2.1 Einstellen von Ethernet-Parametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Ethernet** für den Zugriff auf die Zielseite.

Auto. IP-Abruf	
Auto. IP-Abruf	Deaktivieren (Konfigurieren Sie den LCD-)
IP-adresse	
IP-adresse	192, 168, 0, 10
Subnetzmaske	
Standard-gateway	
DNS Server-Adresse	
Primärer DNS-Server	
Sekundärer DNS-Server	
	Senden

Abbildung 7-37 Einstellen von Ethernet-Parametern

HINWEIS

Wenn der SmartLogger über einen Router mit dem Internet verbunden wird, sollten Sie beim Einstellen von Ethernet-Parametern Folgendes beachten:

- Setzen Sie die Gateway-Adresse auf die IP-Adresse des Routers.
- Stellen Sie sicher, dass sich die IP-Adresse des SmartLoggers im gleichen Netzwerksegment wie die Gateway-Adresse befindet.
- Setzen Sie die Domänennamenserver-Adresse (DNS-Adresse) auf die IP-Adresse des Routers oder erfragen Sie die DNS-Adresse vom Netzbetreiber.

Wenn die IP-Adresse geändert wird, müssen Sie die neue IP-Adresse für die Anmeldung am System verwenden.

7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung folgendermaßen an als **Erweiterter Benutzer**. Wählen Sie **Einstell.** > **RS485** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-38 RS485-Parameter



- **RS485-1** bis **RS485-3** gehören zu den Kommunikationsanschlüssen **COM1** bis **COM3** und die Standardbaudrate beträgt 9600 bps. Die Baudraten für Geräte, die mit dem gleichen RS485-Port verbunden sind, müssen identisch sein.
- Legen Sie das durch den RS485-Port unterstützte Protokoll entsprechend dem vom angeschlossenen Gerät unterstützten Protokoll oder dem Gerätestatus im Netzwerk fest. Wenn der SmartLogger als Slave-Knoten zur Verbindung mit dem Gerät eines Drittanbieters über Modbus-RTU dient, setzen Sie Protokoll auf Modbus-Slave. Wenn der angeschlossene SUN2000 die schnelle Stromnetzplanung sowohl mit PLC als auch mit RS485 ausführt, setzen Sie Protokoll auf Modbus-Control.
- **Protokoll** und **Parity** müssen bei allen Geräten, die am selben RS485-Port angeschlossen sind, auf dieselben Werte eingestellt werden.
- 1 ≤ Startadresse ≤ Endadresse ≤ 247. Die Adressensegmente für jeden RS485-Port können sich zwischen **RS485-1** und **RS485-3** überschneiden.

Stellen Sie bei Bedarf den Adressbereich ein. Ein größerer Adressbereich erfordert eine längere Suche. Die Start- und Endadresse haben keine Auswirkung auf die angeschlossenen Geräte.

7.10.2.3 Einstellen von EMI-Parametern

Der SmartLogger kann an ein EMI angeschlossen werden, dass das standardmäßige Modbus-RTU-/RS485-Protokoll unterstützt. Ein SmartLogger kann nur an ein EMI angeschlossen werden und nur ein EMI verwalten.

Geräte anderer Anbieter können verschiedene Protokollspezifikationen unterstützen. Konfigurieren Sie zum Abrufen von Informationen vom angeschlossenen EMI die Protokollspezifikationen über die WebUI des SmartLoggers ordnungsgemäß basierend auf den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Spezifikationen.

Fügen Sie, nach dem sich der SmartLogger mit dem EMI verbunden hat, das Gerät manuell hinzu. Einzelheiten finden Sie unter 7.11.8.1 Verbinden von Geräten. Geräteart sollte eingestellt sein auf EMI.

Geräte anderer Anbieter können verschiedene Protokollspezifikationen unterstützen. Konfigurieren Sie zum Abrufen von Informationen vom angeschlossenen EMI die Protokollspezifikationen über die WebUI des SmartLoggers ordnungsgemäß basierend auf den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Spezifikationen.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Überwachung** > **EMI** und stellen Sie die EMI-Parameter ein.

• Wenn Sie ein bestimmtes EMI-Modell verwenden, wählen Sie das Modell aus der Dropdownliste.



Abbildung 7-39 EMI (1)



Umgebungsdaten synchronisieren: Wenn **Aktivieren** ausgewählt ist, werden Daten zur Windgeschwindigkeit und -richtung an den Wechselrichter in einer PV-Anlage mit dem Tracking-System gesendet.

• Wenn Sie ein geteiltes EMI-Modell verwenden, das über einen A/D-Wandler angeschlossen ist, wählen Sie **Sensor** (**ADAM**) aus der Dropdownliste.

Abbildung 7-40 EMI (2)



Legen Sie die Parameter gemäß den von den EMI-Herstellern bereitgestellten Modbus-Parametern ordnungsgemäß fest. Andernfalls können die EMI-Daten nicht erfolgreich gelesen werden.

- Umgebungsdaten synchronisieren: Wenn Aktivieren ausgewählt ist, werden Daten zur Windgeschwindigkeit und -richtung an den Wechselrichter in einer PV-Anlage mit dem Tracking-System gesendet.
- Stellen Sie Lesemodus entsprechend auf den vom EMI unterstützten Modus ein. Wenn Mehrere lesen ausgewählt ist, stellen Sie Startadresse und Endadresse entsprechend auf den erworbenen Modbus-Signal-Adressbereich auf dem EMI ein.
- Wenn das EMI ein bestimmtes Signal erfassen kann, stellen Sie für das Signal die Option **Signaladresse** auf die entsprechende Registeradresse ein. Wenn das EMI kein bestimmtes Signal erfassen kann, stellen Sie für das Signal die Option **Signaladresse** auf **65535**.
- Wenn Sie ein beliebiges anderes EMI-Modell verwenden, wählen Sie **Andere** aus der Dropdownliste und stellen Sie die EMI-Parameter ein.

Abbildung 7-41 EMI (3)

Umwelt	tüberwachungsinstrument					
		EMI-Modell	Andere		•	
	Umgebungsdaten sy	nchronisieren	Aktivieren		•	
	Funkti	onscode lesen	Bestandsreg. 03H lesen		•	
	Datenb	perichtsmodus	Ganze Zahl		•	
	Wo	rtanforderung	Big-Endian		¥	
		Lesemodus	Mehrere lesen		¥	
		Startadresse	0		(0-655	35)
		Endadresse	8		(0-655	35)
Nr.	Signalname	Signaladress	e	Verstärkung		Offset
1	Gesamtstrahlung	7		1	•	
2	Umgebungstemperatur	1		10	•	0.0
3	PV-Modultemperatur	2		10	•	0.0
4	Windrichtung	6		1	•	
5	Windgeschw.	3		10	•	
			Senden			

Legen Sie die Parameter gemäß den von den EMI-Herstellern bereitgestellten Modbus-Parametern ordnungsgemäß fest. Andernfalls können die EMI-Daten nicht erfolgreich gelesen werden.

- Umgebungsdaten synchronisieren: Wenn Aktivieren ausgewählt ist, werden Daten zur Windgeschwindigkeit und -richtung an den Wechselrichter in einer PV-Anlage mit dem Tracking-System gesendet.
- Stellen Sie Lesemodus entsprechend auf den vom EMI unterstützten Modus ein.
 - Wenn **Mehrere lesen** ausgewählt ist, stellen Sie **Startadresse** und **Endadresse** entsprechend auf den erworbenen Modbus-Signal-Adressbereich auf dem EMI ein.
- Wenn das EMI ein bestimmtes Signal erfassen kann, stellen Sie für das Signal die Option **Signaladresse** auf die entsprechende Registeradresse ein. Wenn das EMI kein bestimmtes Signal erfassen kann, stellen Sie für das Signal die Option **Signaladresse** ein auf **65535**.

7.10.2.4 Festlegen von Leistungsmesserparametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Leistungsmess** für den Zugriff auf die Zielseite.

Leistungsmesser ohne Rückmeldung zu Netzanschlussdaten

Wenn ein in der PV-Anlage angeschlossener Leistungsmesser keine Rückmeldung zu den Netzanschlussdaten zur Verfügung stellen muss, setzen Sie Ausgang Rückmeldemesser auf **Deaktivieren**.

- Wenn das Modell des angeschlossenen Leistungsmessers UMG604, PD510 oder PZ96L ist, wählen Sie das Modell aus der Dropdownliste unter Intellig. Leistungsmessertyp.
- Wenn es sich beim angeschlossenen Leistungsmesser um ein beliebiges anderes Modell handelt, wählen Sie **Andere** aus der Dropdownliste unter **Intellig. Leistungsmessertyp** und stellen Sie dann die entsprechenden Parameter ein.

Leistun	igsmesser-Param.einst.(Modbus	-RTU)						
		Intellig. Leistungsmessertyp	Andere					
		Funktionscode lesen	Bestandsreg. 03H le	sen		•		
		Lesemodus	Mehrere lesen			•		
		Datenberichtsmodus	Gleitkomma			•		
		Ausgang Rückmeldemesser	Deaktivieren			•		
		Startadresse	19000			(0-65535)		
		Endadresse	1			(1-65525)		
		Stromwochselverhältnis	1			(1-65535)		
Nr.	Signalname	Signaladresse		⊥ Anzahl Register			Verstärkung	
1	Phase A Spannung	19000	(0-65535)	2		1.0	(0-10000)	
	Phase B Spannung	19002	(0-65535)	2	¥	1.0	(0-10000)	
	Phase C Spannung	19004	(0-65535)	2	T	1.0	(0-10000)	
	A-B-Netzspannung	19006	(0-65535)	2	T	1.0	(0-10000)	
5	B-C-Netzspannung	19008	(0-65535)	2	Ŧ	1.0	(0-10000)	
5	C-A-Netzspannung	19010	(0-65535)	2	Ŧ	1.0	(0-10000)	
	Phase A Strom	19012	(0-65535)	2	٣	1.0	(0-10000)	
3	Phase B Strom	19014	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
	Phase C Strom	19016	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
10	Wirkleistung	19026	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
1	Blindleistung	19042	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
2	Wirkstrom	19060	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
3	Blindstrom	19092	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
4	Leistungsfaktor	65535	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	
15	Scheinleistung	19034	(0-65535)	2	•	1.0	(0-10000)	

Abbildung 7-42 Leistungsmesser

Leistungsmesser mit Rückmeldung zu Netzanschlussdaten

Wenn sich ein Leistungsmesser mit der PV-Anlage verbindet und der Leistungsmesser die Daten am netzgebundenen Punkt über den AO-Port am SmartLogger melden muss, muss der primäre SmartLogger den AI/AO-Port durch Anschluss an ADAM erweitern. Setzen Sie, nach ordnungsgemäßer Konfiguration der erweiterten Ports (siehe 7.10.5 Einstellen erweiterter Ports für Details), die Option **Ausgang Rückmeldemesser** auf **Aktivieren** und stellen Sie die Parameter für jeden Port nach Bedarf ein.

Leistun	gsmesser-Param.einst.(Mod	bus-RTU)								
Intellig. Leistungsmessertyp				UMG604	UMG604 •					
		Ausg	gang Rückmeld	emesser	Aktivieren			•		
Rückme	eldung GCP-Param. Einst.									
Port	Rückmeldeparam.	Startstrom	ı (mA)	Endstr	om (mA)	Startdaten		Enddaten		Einheit
AO1	Nein 🔻	4.000	(0-20)	20.000	(0-20)	0.000		0.000		
AO2	Nein 🔻	4.000	(0-20)	20.000	(0-20)	0.000		0.000		
AO3	Nein 🔻	4.000	(0-20)	20.000	(0-20)	0.000		0.000		
AO4	Nein 🔻	4.000	(0-20)	20.000	(0-20)	0.000		0.000		
AO5	Nein 🔻	4.000	(0-20)	20.000	(0-20)	0.000		0.000		

Abbildung 7-43 Einstellen der Parameter für die Rückmeldung der Netzanschlussdaten

- Startstrom und Endstrom geben den gültigen Wertebereich der Signale an, die von der Analogausgangsschleife übertragen werden. Der Strombereich ist kleiner oder gleich dem Strombereich, der in den AO-Spezifikationen angegeben ist. Startdaten entspricht Enddaten.
- Startdaten und Enddaten gelten für den Signalwertebereich des ausgewählten Rückmeldeparam. Legen Sie die beiden Parameter entsprechend den Anforderungen des lokalen Standorts fest. Ein zu großer Bereich führt zu einer niedrigen Genauigkeit der Rückmeldung, während ein zu kleiner Bereich eine unvollständige Rückmeldung ergibt.
- Einheit ist die Einheit für den ausgewählten **Rückmeldeparam.** Beachten Sie bei der Einstellung von **Startdaten** und **Enddaten** die ausgewählte Einheit. Andernfalls können falsche Eingaben und Ausgaben generiert werden.

7.10.2.5 Einstellen von NetEco-Parametern

Der SmartLogger muss sich mit dem Huawei NMS, z. B. NetEco und FusionSolar oder mit einem Drittanbieter-NMS verbinden können, damit Parameter ordnungsgemäß eingestellt werden können.

Sie müssen sich als **Erweiterter Benutzer** anmelden, der die Berechtigung zur Einstellung von Parametern hat. Wählen Sie **Einstell.** > **NetEco**, um die Seite zu öffnen.

NetEco			
NetEco-Server			
Portnummer	16100	(1~65535)	
Adressmodus	Logische adresse	•	
SSL-Verschlüsselung	Aktivieren	•	
Second-Challenge-Authentifizierung	Aktivieren	r	
	Senden Netzwerk	ctest	
Sicherheitszertifikat			
CA-Zertifikatsdatei hochladen	Blá	ättern	Hochladen
Lokale Zertifikatsdatei hochl.	Blå	ättern	Hochladen
Schlüsseldatei hochladen	Blå	ättern	Hochladen
	Schlüsselkennwort aktiv	vieren	
	Senden		

Abbildung 7-44 Einstellen von NetEco-Parametern

- Stellen Sie den **NetEco-Server** auf die IP-Adresse oder den Domänennamen des NetEco-Servers ein.
- Wenn sich der SmartLogger mit dem Huawei NMS verbindet, behalten Sie den Standardwert 16100 für **Portnummer**. Wenn sich der SmartLogger mit dem Drittanbieter-NMS verbindet, stellen Sie **Portnummer** entsprechend dem im Drittanbieter-NMS aktivierten Serverport ein.
- Setzen Sie in den meisten Fällen Adressmodus auf Komm. Adresse. Wenn die Geräte, die mit den drei RS485-Ports des SmartLoggers verbunden sind, doppelte Adressen aufweisen, müssen Sie Adressmodus auf Logische adresse setzen.

• Wenn **SSL-Verschlüsselung** auf **Deaktivieren** gesetzt ist, werden Daten unverschlüsselt übertragen, was zum Diebstahl von Benutzerdaten führen kann. Seien Sie daher vorsichtig, falls Sie sich entscheiden sollten, **SSL-Verschlüsselung** auf **Deaktivieren** zu setzen.

7.10.2.6 Einstellen von Modbus-TCP-Parametern

Stellen Sie Modbus-TCP-Parameter für den SmartLogger so ein, dass diese mit einem Drittanbieter-NMS kommunizieren.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Modbus TCP** für den Zugriff auf die Zielseite.

Modbus TCP
Leitungseinstellung
Client 1 IP-Adresse
Client 2 IP-Adresse
Client 3 IP-Adresse
Client 4 IP-Adresse
Client 5 IP-Adresse
Adressmodus
SmartLogger-Adresse

Abbildung 7-45 Einstellen von Modbus-TCP-Parametern

- Modbus-TCP ist ein allgemeines Standardprotokoll ohne Sicherheitsauthentifizierungsmechanismus. Zur Verringerung von Netzwerksicherheitsrisiken ist die Funktion zum Verbinden mit einem Drittanbieter-NMS mittels Modbus-TCP standardmäßig deaktiviert. Setzen Sie Leitungseinstellung auf Akt.(Begrenzt) oder Akt.(Unbegrenzt), wenn Sie diese Funktion verwenden möchten. Wenn Sie Akt.(Begrenzt) wählen, kann der SmartLogger mit bis zu fünf Drittanbieter-NMSs kommunizieren, deren IP-Adressen unter Modbus TCP festgelegt sind. Wenn Sie Akt.(Unbegrenzt) wählen, kann der SmartLogger mit allen Drittanbieter-NMSs kommunizieren, deren IP-Adressen gültig sind.
- Wenn die Funktion zum Verbinden mit einem Drittanbieter-NMS mittels Modbus-TCP aktiviert ist, werden Daten unverschlüsselt übermittelt. Dies kann zum Diebstahl von Benutzerdaten führen. Gehen Sie daher mit Vorsicht vor, falls Sie sich entscheiden sollten, diese Funktion zu aktivieren.
- Setzen Sie in den meisten Fällen Adressmodus auf Komm. Adresse. Wenn die Geräte, die mit den COM-Ports des SmartLoggers verbunden sind, doppelte Kommunikationsadressen aufweisen, müssen Sie Adressmodus auf Logische adresse setzen.

7.10.3 Erweiterte Parameter

7.10.3.1 Einstellen von FTP-Parametern

Die FTP-Funktion wird für den Zugriff auf ein Drittanbieter-NMS verwendet. Der SmartLogger kann die Konfigurationsdaten und die Betriebsdaten des verwalteten Anlagensystems über FTP melden. Ein Drittanbieter-NMS kann nach entsprechender Konfiguration auf Huawei-Geräte zugreifen.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **FTP** für den Zugriff auf die Zielseite.

Basisparameter		
FTP-Server		
Benutzername		
Kennwort		
Remote-Verzeichnis		
Berichteinstellungen		
Daten-Export	Deaktivieren •	
FTP-Dateiformat	Format 1	
Exportmodus	Zyklisch •	
Exportintervall	30	min (5~1440)
Dateimodus	Kumulierte Daten	
Neuester Berichtstatus		
Transferstatus	Erfolgreich	
Letzte Übertragung	2000-01-01 00:00:00	
	Senden Berichttest start.	

Abbildung 7-46 Einstellen von FTP-Parametern

- **FTP-Server** kann auf den Domänennamen oder die IP-Adresse des FTP-Servers eingestellt werden. Wenn **FTP-Server** auf den Domänennamen des FTP-Servers gesetzt ist, stellen Sie sicher, dass die Adresse des DNS-Servers auf der Seite Ethernet ordnungsgemäß eingestellt ist.
- **Benutzername** und **Kennwort** geben jeweils den Benutzernamen und das Kennwort an, die bei der Anmeldung beim FTP-Server eingegeben werden müssen.
- Nachdem Sie **Remote-Verzeichnis** eingestellt haben, können Sie ein Unterverzeichnis im Standardverzeichnis für hochgeladene Daten (durch den FTP-Server festgelegt) erstellen.
- Wenn **Daten-Export** auf **Aktivieren** eingestellt ist, können Sie den SmartLogger so einstellen, dass Daten regelmäßig oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gemeldet werden. Wenn Sie den SmartLogger so einstellen, dass Daten regelmäßig gemeldet werden, können Sie wählen, ob der Bericht jedes Mal alle Daten oder nur die inkrementellen Daten eines Tages enthalten soll.
- Unter **FTP-Dateiformat** enthält die Datei **Format 2** zwei weitere Informationspunkte als die Datei **Format 1**, nämlich "E-Day" (Energieertrag des aktuellen Tags) und "E-Total" (Gesamter Energieertrag).

7.10.3.2 Einstellen von E-Mail-Parametern

Der SmartLogger kann E-Mails senden, um die Benutzer über den aktuellen Energieertrag und den Gerätestatus des PV-Anlagensystems zu informieren. So können Benutzer rechtzeitig über die Betriebsbedingungen der PV-Anlage in Kenntnis gesetzt werden.

Stellen Sie bei der Nutzung dieser Funktion sicher, dass der SmartLogger mit dem konfigurierten E-Mail-Server verbunden werden kann und die Ethernet- und E-Mail-Parameter des SmartLoggers ordnungsgemäß eingestellt sind. Es darf kein Kennwort zwischen den SmartLogger und dem E-Mail-Server eingerichtet sein.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung an als **Erweiterter Benutzer**. Wählen Sie **Einstell.** > **Email** für den Zugriff auf die Zielseite.

Basisparameter				
SMTP-Server				
Benutzername				
Kennwort				
SMTP-Port	25	(1~65535)		
E-Mail-Sprache	English •			
Adresse senden				
Adresse 1 empfangen				
Adresse 2 empfangen				
Adresse 3 empfangen				
Adresse 4 empfangen				
Adresse 5 empfangen				
Ausbeute				
E-Mail senden	Deaktivieren •			
Im Zeitplan gesendet	22:00	(HH:MM)		
Alarme				
E-Mail senden	Deaktivieren •			
Alarmlevel	Schwerwiegend •			
Neuester Berichtstatus				
Transferstatus	Erfolgreich			
Letzte Übertragung	2000-01-01 00:00:00			
Senden Text-Email senden				

Abbildung 7-47 Einstellen von E-Mail-Parametern

- SMTP-Server kann auf den Domänennamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers festgelegt werden.
 Wenn die Option auf den Domänennamen des SMTP-Servers eingestellt ist, muss die Adresse des DNS-Servers korrekt eingestellt sein.
- SMTP-Port legt den Port für das Senden von E-Mails fest.
- **Benutzername** und **Kennwort** geben den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung am SMTP-Server an.
- Adresse senden gibt die E-Mail-Adresse des Absenders an. Es können maximal fünf Adressen eingerichtet werden. Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Server des Absenders mit dem unter SMTP-Server angegebenen Server identisch ist.
- Sie können auf **Test-Email senden** klicken, um festzustellen, ob der SmartLogger erfolgreich E-Mails an die Benutzer versenden kann.

7.10.4 Porteinstellungen

7.10.4.1 Festlegen von DO-Parametern

Dieser Punkt beschreibt, wie die DO-Konfigurationsparameter für das Zurücksetzen eines externen 3G-Routers über die WebUI eingestellt werden.

Kontext

Der SmartLogger verfügt über drei DO-Anschlüsse. Sie können ein DC-Stromkabel des 3G-Routers an einen DO-Port des SmartLoggers in Reihe anschließen und das Drahtlosmodul ein- bzw. ausschalten, indem Sie den potenzialfreien DO-Kontakt trennen bzw. verbinden, um die Zurücksetzung des 3G-Routers zu steuern.

Angesichts der Beschränkungen für den Strom, der den DO-Port des SmartLoggers passieren darf, müssen Sie die Anzahl an DO-Ports, die für die Steuerung verwendet werden sollen, gemäß dem maximalen Stromversorgungsstrom des 3G-Routers ermitteln (der maximale Stromversorgungsstrom lässt sich anhand der maximalen Stromaufnahme und der DC-Stromversorgungsspannung berechnen).

- Wenn der Stromversorgungsstrom kleiner als 1 A ist, verwenden Sie einen DO-Port.
- Ist der Stromversorgungsstrom größer als 1 A ist, jedoch kleiner als 1,6 A, verwenden Sie zwei DO-Ports.
- Ist der Stromversorgungsstrom größer als 1,6 A ist, jedoch kleiner als 2,4 A, verwenden Sie drei DO-Ports.
- Ist der Stromversorgungsstrom größer als 2,4 A, ist der Zugriff nicht zulässig, da die Stromstärke den oberen Grenzwert übersteigt.

Anschließen eines 3G-Routers an den SmartLogger über einen DO-Port

Bevor Sie einen 3G-Router an den SmartLogger anschließen, trennen Sie das DC-Stromkabel vom Anschluss, und verbinden Sie dann das getrennte Kabel mit dem DO-Port am SmartLogger.

• Abbildung 7-48 zeigt das Anschließen unter Verwendung eines DO-Ports.

Abbildung 7-48 Anschließen an einem DO-Port



• Abbildung 7-49 zeigt das Anschließen unter Verwendung von zwei DO-Ports.

Abbildung 7-49 Anschließen an zwei DO-Ports



• Abbildung 7-50 zeigt das Anschließen unter Verwendung von drei DO-Ports.

Abbildung 7-50 Anschließen an drei DO-Ports



DO-Konfiguration

Nach dem korrekten Anschluss des 3G-Routers am SmartLogger können Sie die DO-Konfigurationsparameter über die WebUI festlegen, sodass sich der externe 3G-Router automatisch zurücksetzt, wenn der SmartLogger innerhalb von 30 Minuten keine Verbindung zum NetEco, zum E-Mail-Server oder zum FTP-Server erhält. Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie danach **Einstell.** > **DO**.

DO-Konfiguration		
DO	1 Keine Kontrolle	٣
DO	2 Keine Kontrolle	•
DO	3 Keine Kontrolle	۲
	Senden	

Abbildung 7-51 DO-Konfiguration



Legen Sie **DO1**, **DO2** und **DO3** je nach Anschlüssen zwischen dem Router und den drei DO-Ports des SmartLoggers auf **Externen Router zurücksetzen** oder **Keine kontrolle** fest.

7.10.4.2 Einstellen von USB-Parametern

Dieser Punkt beschreibt, wie die USB-Parameter für das Zurücksetzen eines externen 3G-Routers über die WebUI eingestellt werden.

Kontext

Der SmartLogger bietet einen USB-Port mit einer Leistungskapazität von 5 V/1 A. Wenn das Gleichstromkabel des 3G-Routers über einen standardmäßigen USB-Anschluss verfügt und einen Maximalstrom von weniger als 1 A liefert, kann es direkt mit dem USB-Port am SmartLogger verbunden werden. Daher kann der SmartLogger den 3G-Router ein- bzw. ausschalten. Das heißt, der SmartLogger kann die Rücksetzung des 3G-Routers steuern, sollte die Kommunikationsverbindung unterbrochen werden.

HINWEIS

- Nur die SmartLogger in Versionen höher als V100R001C90SPC300 verfügen über diese Funktion.
- Wenn der maximale Arbeitsstrom des 3G-Routers größer als 1 A ist, kann er nicht über einen USB-Port angeschlossen werden.

Anschließen eines 3G-Routers über USB

Verbinden Sie den USB-Anschluss am Gleichstromkabel des 3G-Routers mit dem USB-Port am SmartLogger.



Abbildung 7-52 Anschließen des 3G-Routers an den SmartLogger

USB-Konfiguration

Nach dem korrekten Anschluss des 3G-Routers am SmartLogger können Sie die USB-Konfigurationsparameter über die WebUI festlegen, sodass sich der externe 3G-Router automatisch zurücksetzt, wenn der SmartLogger innerhalb von 30 Minuten keine Verbindung zum NetEco, zum E-Mail-Server oder zum FTP-Server erhält.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** an. Wählen Sie danach **Einstell.** > **USB**.

Abbildung 7-53 USB-Konfiguration



7.10.5 Einstellen erweiterter Ports

HINWEIS

Bevor Sie die erweiterten Ports einstellen, muss sich der SmartLogger mit einem A/D-Wandler (zum Beispiel ADAM4117) verbinden, der das Modbus-RTU-Protokoll unterstützt.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung an als **Spezieller Benutzer**. Wählen Sie **Einstell.** > **Erw. Anschl.-Einst.** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-54 Einstellen erweiterter Ports

Al3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) Al4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • Erwetteruse E 85-Bort 485-Adresse Registeradresse Port-Specifikat. A01 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A02 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren <th>Al3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) Al4 0 0-2.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • Erwetterunge Port Port 485-Port 485-Adresse Registeradresse Port Specifikat. AO1 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO2 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO5 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) •</th> <th>A13 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) A14 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 10-7) (0-20mA) • Ervettervette Port 485-Port 485-Adresse Registradresse Port-Specifikat. A01 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A02 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • </th> <th></th> <th>Port</th> <th>485-Port</th> <th>485-Adre</th> <th>sse</th> <th>Registerad</th> <th>dresse</th> <th>Port-Spezifikat.</th>	Al3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) Al4 0 0-2.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • Erwetterunge Port Port 485-Port 485-Adresse Registeradresse Port Specifikat. AO1 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO2 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • AO5 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) •	A13 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) A14 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 10-7) (0-20mA) • Ervettervette Port 485-Port 485-Adresse Registradresse Port-Specifikat. A01 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A02 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 (0-7) (0-20mA) •		Port	485-Port	485-Adre	sse	Registerad	dresse	Port-Spezifikat.
A4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7) (0-20mA) > Environment - A 45 Port 90-3.0.Deaktivieren 45 Access Port 90-7) (0-20mA) • > Part 455-Port 455-Adress Registeradress Port-Spezifikat. A02 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) •	Al4 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) D-Enversurungs-Detweinerungs-Detweinerung Port 485-Port 485-Adresse Registeradresse Port Spezifilat. A01 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A02 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	Al4 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • - D-Erweitwurgs-but - 485-Adresse Registeradresse Port-Spezifikat. A01 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A02 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A03 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.0.beaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •		AI3	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) •
Party 48-Port 48-Adress Registenders Port-Specifikat. AQ1 0 0-3.0basktivieren 247 0-247.0 5 0-70.0 (0-20mA) <	Description Second state Second state Registeral state Part Second state A01 0	Determinant Sector Restance Restance Point Point <td></td> <td>AI4</td> <td>0 (0~3,0:Deaktivieren)</td> <td>247</td> <td>(0~247)</td> <td>5</td> <td>(0~7)</td> <td>(0~20mA) •</td>		AI4	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) •
Port 485-Port 485-Adresse Registeradresse Port-Specifikat. A01 0 0-3,0Deaktivieren 247 0-247,0 5 0-7,0 (0-20mA) • A02 0 0-3,0Deaktivieren 247 0-247,0 5 0-7,0 (0-20mA) • A03 0 0-3,0Deaktivieren 247 0-247,0 5 0-7,0 (0-20mA) • A04 0 0-3,0Deaktivieren 247 0-247,0 5 0-7,0 (0-20mA) • A04 0 0-3,0Deaktivieren 247 0-247,0 5 0-7,0 (0-20mA) • A05 0 0-3,0Deaktivieren 247 0-247,0 5 0-7,0 (0-20mA) •	Port 85-Port 455-Adresse Registeradresse Port-Spezifikat. A01 0 0-30.0beaktivieren) 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) <*	Port 85-Port 455-Adresse Registeradresse Port-Spezifikat. A01 0 0-3.00.eaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A02 0 0-3.00.eaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A03 0 0-3.00.eaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A04 0 0-3.00.eaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A05 0 0-3.00.eaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • A05 0 0-3.00.eaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) •	D-Erwe	eiterungs-	Port					
AO1 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) AO2 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • AO3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • AO4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • AO4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • AO5 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) •	A01 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A02 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	A01 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) A02 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A03 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	łr.	Port	485-Port	485-Adre	sse	Registerad	dresse	Port-Spezifikat.
AQ2 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • AQ3 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-347 5 0-7 (0-20mA) • AQ4 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) • AQ5 0 0-3.0.Deaktivieren 247 0-247 5 0-7 (0-20mA) •	A02 0 0-3.0.0eaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A03 0 0-3.0.0eaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.0eaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.0eaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	A02 0 0-3.0.0ceativieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A03 0 0-3.0.0ceativieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A04 0 0-3.0.0ceativieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.0ceativieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •		A01	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) *
A03 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) A04 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	A03 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) A04 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) 1 A05 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) 1	A03 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) A04 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) v A05 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) v		AO2	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) •
AC4 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) • AC5 0 0-3.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	A04 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 (0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	A04 0 0-3,0.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 (0-7) (0-20mA) • A05 0 0-3,0.0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •		AO3	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) •
AOS 0 0-3,0:Deaktivieren) 247 (0-247) 5 (0-7) (0-20mA) •	AO5 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 0-7) (0-20mA) •	AO5 0 0-3,0.Deaktivieren) 247 0-247) 5 (0-7) (0-20mA) •		AO4	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) •
				AO5	0 (0~3,0:Deaktivieren)	247	(0~247)	5	(0~7)	(0~20mA) •

7.11 Wartung

7.11.1 Durchführen eines Firmware-Upgrades

Sie können die Firmware des SmartLoggers, Wechselrichters, PLC-Moduls oder PID-Moduls über die WebUI aktualisieren.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Firmware-Aktualisierung** für den Zugriff auf die Zielseite .

		Eine Upgrade-	Datei auswählen:	Blättern Hoo	chladen	
]	Nr.	Gerät	Geräte Daten	Akt. Ver.	Zielversion	Upgrade-Status
	1	Logger(Local)	٠	V100R001C00SPC111	NA	
]	2	4.95KTL-JP(COM3-1)AA	0	V100R001C12	NA	
	3	28KTL(COM3-3)	0	V100R001C81SPC110	NA	
1	4	40KTL(COM3-4)	0	V200R001C00SPC111	NA	
	5	30KTL-US(COM3-5)	0	V200R001C02SPC112	NA	
	6	50KTL(COM3-6)	0	V200R002C00SPC113	NA	
	7	40KTL-US(COM3-7)	0	V200R002C20SPC118	NA	
	8	PID(COM3-8)	•	V100R001C71SPC107	NA	

Abbildung 7-55 Firmware-Aktualisierung

Einzel-Aktualisierung

- 1. Klicken Sie auf Einzel-Upgrade.
- 2. Wählen Sie den Namen des Geräts aus, das einer Firmware-Aktualisierung bedarf.

HINWEIS

Im Modus "Single Upgrade" kann jeweils nur maximal eine Geräteart ausgewählt werden. Sie können z. B. nicht beide, den Wechselrichter und das PLC-Modul, auswählen.

- 3. Wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus.
- 4. Klicken Sie auf Aktualisierung.

Batch-Aktualisierung

- Es können nur Wechselrichter batchweise auf dem SmartLogger aktualisiert werden, die die Patch-Versionen SUN2000 V100R001C11SPC409, SUN2000 V100R001C81SPC101 oder höher sowie SUN2000 V200R001C00 oder höher aufweisen.
- Alle Wechselrichtertypen mit Ausnahme von 1000-V-Wechselrichtern können einzeln über die WebUI **Stapel-Upgrade** aktualisiert werden.
- 1. Klicken Sie auf Stapel-Upgrade.
- 2. Wählen Sie die Aktualisierungsdatei aus.
- 3. Klicken Sie auf Aktualisierung.

7.11.2 Produktinformationen

Wählen Sie **Wartung** > **Produktinformationen** und fragen Sie SmartLogger-Informationen über die angezeigte Seite ab.

Abbildung 7-56 Produktinformationen

Produktinformationen			
SN			
2102310PQW10EB000368			
Gorätoart			
Smartl ogger1000			
Smartzoggerzooo			
Firmware-Version			
V100R001C00SPC111			

7.11.3 Einstellen der Sicherheitsparameter

Wählen Sie **Wartung** > **Sicherheitseinstellungen** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-57 Einstellen der Sicherheitsparameter

Sicherheitseinstellungen		
Benutzername	Gerätestatus	
Erweiterter Benutzer	Online	
	Kennwort ändern	
Automatische Abmeldezeit		
Automatische Abmeldezeit	nie 💌	
	Senden	
Netzwerksicherheitszertifikat		
Zertifikatsformat wählen	CRT-Format	
Bitte wählen Sie ein Sicherheitszertifikat aus	Blättern	Hochladen
Wählen Sie den hochzuladenden	Blättern	Hochladen
Sicherheitszertifikatschlüssel für das Netzwerk		
	Schlüsselpasswort aktivieren	
	Senden	
Aktualisierungsschlüssel		
	Aktualisierung	
TLS 1.0 Webeinstellung		
TIS 10 aktivieran	Aktivieren (Die WebUI wird nach Änderung der	Einstellung neu gestartet. Die Aktivierung dieses Elements stellt
123 1.0 aktivitien	ein Sicherheitsrisiko dar.)	
	Senden	

- Das anfängliche Kennwort *Changeme* gilt für die Systembenutzer Allgemeiner Benutzer, Erweiterter Benutzer, and Spezieller Benutzer.
- Ändern Sie nach dem erstmaligen Anmelden sofort das anfängliche Kennwort, um die Kontosicherheit zu gewährleisten.
- Es wird empfohlen, das Kennwort mindestens alle sechs Monate zu ändern, um eine unbefugte Verwendung Ihres Kontos und eine Beeinträchtigung der Systemsicherheit zu verhindern.
- Wenn Automatische Abmeldezeit eingestellt ist, wird ein Benutzer automatisch abgemeldet, wenn dieser im angegebenen Zeitraum inaktiv ist.
- Es wird empfohlen, das vorhandene Netzwerksicherheitszertifikat und den zugehörigen Schlüssel zu verwenden.

Beim Ändern des Kennworts müssen folgende Voraussetzungen berücksichtigt werden:

- Es muss aus 6 bis 20 Zeichen bestehen.
- Es muss eine Kombination aus mindestens zwei der folgenden Zeichenarten enthalten: Ziffern, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben.
- Es darf nicht mit dem alten Kennwort identisch sein.

7.11.4 Systemwartung

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Systemwart.**

Abbildung 7-58 Systemwartung

systemwartung		
System zurücksetzen		
	Senden	
	Jenuen	
LININ/EIS		

Das Kennwort der Anmeldung ist erforderlich, wenn Sie einen Befehl zur Systemwartung senden müssen.

7.11.5 Geräteprotokoll

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Geräteprotokoll** für den Zugriff auf die Zielseite.

Geräteprotokoll								
Auswählen	Nr.	Gerät	SN	Geräte Daten	Fortschritt	AusführStatus	Startzeit	E
	1	Logger(Local)	2102310PQW10EB000368	•				
	2	28KTL(COM1-1)	INV_2000V1R1C81_0001	٠				
	3	30KTL-US(COM1-2)	INV_2000V2R1C02_0002	•				
	4	40KTL-JP(COM1-3)	INV_2000V2R2C01_0003	•				
	5	PID(COM1-8)	SOUTH_DEVICE_PID_008	•				
	6	40KTL-US(COM1-9)	INV_2000V2R2C20_0009	•				
	7	50KTL(COM1-10)	INV_2000V2R2C00_0010	٠				
€								
Prot. exportier	en Exp	ort stoppen Protokollarchivierung						

Abbildung 7-59 Geräteprotokol

7.11.6 Standorttest

Nachdem ein Wechselrichter in Betrieb genommen wurde, muss dieser regelmäßig auf mögliche Risiken und Probleme geprüft werden. Wechselrichter können über die WebUI mit dem SmartLogger überprüft werden.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Test vorort** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-60 Standorttest

Ins	pektion							
© cinzene inspection ⊂ stapelinspection ⊂ stapelinspection ⊂ stapelinspection ⊂ stapelinspection ⊂ stapelinspection contact: 0 Inspections of the contact of the state of the								
	Nr.	Gerät	SN	Geräte Daten	Fortschritt	AusführStatus	Startzeit	Endzeit
	1	28KTL(COM1-1)	INV_2000V1R1C81_0001	•				
	2	30KTL-US(COM1-2)	INV_2000V2R1C02_0002	•				
	3	40KTL-JP(COM1-3)	INV_2000V2R2C01_0003	•				
	4	40KTL-US(COM1-9)	INV_2000V2R2C20_0009	•				
	5	50KTL(COM1-10)	INV_2000V2R2C00_0010	•				
1								
4								
Inspek	tion begi	nnen Inspektion stoppen	Protokollarchivierung					

Klicken Sie auf das Symbol "Auswählen" in der oberen linken Ecke der Seite, um einen Prüfmodus auszuwählen.

7.11.7 Verwalten der Lizenz

Über die WebUI können Sie die Lizenzinformationen des Wechselrichters anzeigen und die Lizenz verwalten.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung an als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer**. Wählen Sie **Wartung** > **Lizenzverwaltung**.

- Tippen Sie zum Anzeigen der Lizenzinformationen des Wechselrichters auf Lizenzinformationen.
- Wenn Sie eine Lizenz beantragen wollen, tippen Sie auf **Lizenzanwendung** und exportieren Sie eine Lizenzanwendungsdatei, wie in Abbildung 7-61 dargestellt.
- Laden Sie die erhaltene Lizenz auf den Wechselrichter hoch, indem Sie auf Laden der Lizenz tippen, wie in Abbildung 7-62 dargestellt.
- Tippen Sie auf **Lizenzwiderruf**, um die Lizenz zu widerrufen oder die Datei mit dem Widerrufscode zu exportieren.

Abbildung 7-61 Beantragen einer Lizenz

○ Uzenzinformationen ④ Uzenzanwendung ○ Laden der Uzenz ○ Uzenzwiderruf							
Insgesam	nt Geräte N	lenge. : 1					
	Nr.	Gerät	Gerätestatus	Lizenzstatus	SN	Nennleistung(kW)	
	1	50KTL(COM1-10)	٠	Abgelaufen	INV_2000V2R2C00_0010	47.5	
Exprt. o	I. LizAnw	nd.dat.					

Sie können für einen Wechselrichter ohne Lizenz die Anwendungsdatei exportieren und eine Lizenz auf der Electronic Software Delivery Platform (ESDP) beantragen.

Abbildung 7-62	Laden	einer	Lizenz
----------------	-------	-------	--------

© Liz	⊙ Lizenzinformationen ⊙ Lizenzanwendung ⑨ Laden der Lizenz ⊙ Lizenzwiderruf								
Insge	samt Geräte M	enge. : 0	Dateistatus	Zu laden: 0	 Keine Datei: 0 	Geladen: 0			
	Nr.	Gerät		Gerätestatus	Lizenzstatus	Dateistatus	Ladefortschritt		
,									
•				m			*		
Lize	enz hochladen	Lizenz laden	Ld. der Lz. bnd.						

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Lizenz für einen Wechselrichter zu laden:

- 1. Importieren Sie die Lizenzdatei.
- 2. Wählen Sie den Wechselrichter, dessen Dateistatus auf Zu laden steht.
- 3. Laden Sie die Lizenz.

Die Dateierweiterung der zu importierenden Lizenzdatei muss .dat oder .zip sein.

7.11.8 Geräteverwaltung

7.11.8.1 Verbinden von Geräten

Aufgrund der Berechtigungseinschränkung müssen Sie sich folgendermaßen anmelden: Erweiterter Benutzer oder Spezieller Benutzer. Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-63 Verbinden von Geräten

Insgesamt Geräte Menge7							
Gerät a	anschließe	n					
		Gerätetrennung Zeit 5	min(5-30)				
			Senden				
	Nr.	Gerät	Port-Komm. Adr./IF	-Adresse	SN	Gerätestatus	
	1	28KTL(COM1-1)	1-1		INV_2000V1R1C81_0001	•	
	2	30KTL-US(COM1-2)	1-2		INV_2000V2R1C02_0002	٠	
	3	40KTL-JP(COM1-3)	1-3		INV_2000V2R2C01_0003	٠	
	4	PID(COM1-8)	1-8		SOUTH_DEVICE_PID_008	•	
	5	40KTL-US(COM1-9)	1-9		INV_2000V2R2C20_0009	٠	
	6	50KTL(COM1-10)	1-10		INV_2000V2R2C00_0010	٠	
1	7	AK22(COM2-2)	2-2		CT02310PQW00EB000368	•	
Auto.	Suchen	Geräte Hinzu. Geräte Entf. Adresse aut	om. zuweisen Import-Konfig.	Konfig. export.			

- Huawei-Geräte können automatisch erkannt oder manuell hinzugefügt werden. Das EMI, der Slave-SmartLogger und Geräte von Drittanbietern können nicht automatisch erkannt werden. Sie müssen diese Geräte manuell hinzufügen.
- Bevor Sie ein über den COM-Port verbundenen EMI manuell hinzufügen, stellen Sie die RS485-Parameter gemäß den Anweisungen in 7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern ein. Stellen Sie beim Hinzufügen eines EMI Geräteart auf EMI. Nachdem Sie ein EMI manuell hinzugefügt haben, stellen Sie die EMI-Parameter korrekt ein. Einzelheiten finden Sie unter 7.10.2.3 Einstellen von EMI-Parametern.
- Bevor Sie den Modbus- oder DL/T6451-Leistungsmesser manuell hinzufügen, stellen Sie die RS485-Parameter gemäß den Anweisungen in 7.10.2.2 Einstellen von RS485-Parametern ein. Bevor Sie den Modbus-Leistungsmesser manuell hinzufügen, stellen Sie die Parameter des Leistungsmessers korrekt ein. Einzelheiten finden Sie unter 7.10.2.4 Festlegen von Leistungsmesserparametern. Stellen Sie beim Hinzufügen eines Leistungsmessers Geräteart auf Leistungsmess und Komm.- Protokoll auf das vom Leistungsmesser unterstützte Protokoll.
- Stellen Sie beim manuellen Hinzufügen eines Slave-SmartLogger die Modbus-TCP-Parameter korrekt ein. Stellen Sie Leitungseinstellung auf Aktivieren und stellen Sie die Client-IP-Adresse auf die IP-Adresse für den Slave-SmartLogger ein. Einzelheiten finden Sie unter 7.10.2.6 Einstellen von Modbus-TCP-Parametern. Stellen Sie beim Hinzufügen eines Slave-SmartLogger Geräteart auf SmartLogger und stellen Sie IP-Adresse auf die IP-Adresse des SmartLoggers.

- Wenn Sie ein Gerät eines Drittanbieters anschließen, müssen Sie für das Gerät eine Konfigurationsdatei importieren und das Gerät dann manuell hinzufügen.
- Ein Gerät, auf das zugegriffen wird, kann manuell entfernt werden und ein entferntes Gerät kann erneut hinzugefügt werden.
- Adresse autom. zuweisen ermöglicht Ihnen, die Geräteadressen basierend auf Seriennummern einzustellen. Wenn ein Gerät aufgrund eines Adressenkonfliktes keinen Zugriff erhält, führen Sie diesen Vorgang durch, um eine neue Geräteadresse zuzuweisen und greifen Sie dann auf das Gerät zu.
- Nachdem ein Gerät angeschlossen ist, können Sie die Konfigurationen für das Gerät exportieren. Wenn Sie den Namen der exportierten Datei ändern müssen, behalten Sie die Erweiterung .cfg. Andernfalls ist die Datei nicht mehr verfügbar.
- Klicken Sie auf das Symbol "Start", "Stopp" oder "Zurücksetzen", um den entsprechenden Befehl an alle mit dem SmartLogger verbundenen SUN2000s zu senden. Zum Senden eines Befehls ist das Kennwort der Anmeldung erforderlich.

7.11.8.2 Geräteliste

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Geräteliste** für den Zugriff auf die Zielseite.

Insgesamt Geräte Menge.:7									
	Nr.	Gerät	Port	Komm. Adresse	Logische adr.	Transformer-Nr.	Wicklung Nr.	SN	Gerätestatus
	1	28KTL(COM1-1)	1	1	18			INV_2000V1R1C81_0001	•
	2	30KTL-US(COM1-2)	1	2	17	0	0	INV_2000V2R1C02_0002	•
	3	40KTL-JP(COM1-3)	1	3	15			INV_2000V2R2C01_0003	•
	4	PID(COM1-8)	1	8	19			SOUTH_DEVICE_PID_008	•
	5	40KTL-US(COM1-9)	1	9	14	0	0	INV_2000V2R2C20_0009	•
	6	50KTL(COM1-10)	1	10	16	0	0	INV_2000V2R2C00_0010	•
	7	AK22(COM2-2)	2	2	23			CT02310PQW00EB000368	Θ
Geräte	daten änden	n Gerätedaten import.	Geräte	daten export.					

Abbildung 7-64 Geräteliste

Sie können den Gerätenamen und die Adresse auf der WebUI ändern oder eine Geräte-Informationsdatei im CSV-Format exportieren und die CVS-Datei in die WebUI nach der Änderung importieren.

7.11.8.3 Exportieren von Parametern

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Export-Param.** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-65 Exportieren von Daten

Insgesar	Insgesamt Geräte Menge.:5						
•	SUN200	o					
	Nr.	Gerät	SN	Gerätestatus			
	1	28KTL(COM1-1)	INV_2000V1R1C81_0001	•			
	SUN200	0					
	SUN200	0					
	SUN200	0					
	SUN200	D					
Export	ieren P	rotokollarchivierung					

Sie können Konfigurationsparameter mehrerer Wechselrichter in eine .csv-Datei exportieren. Anschließend können Standorttechniker überprüfen, ob die Wechselrichterkonfigurationen in der exportierten Datei korrekt sind.

7.11.8.4 Zurücksetzen von Alarmen

Setzen Sie die Alarme zurück, wenn Sie die aktiven und historischen Alarme für bestimmte oder alle Geräte, die mit dem SmartLogger verbunden sind, zurücksetzen und Alarmdaten erneut erfassen müssen.

Aufgrund der Berechtigungseinschränkung melden Sie sich an als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer**. Wählen Sie **Wartung** > **Alarmrücks.** für den Zugriff auf die Zielseite.

HINWEIS

- Wenn Sie Alarme zurücksetzen, werden alle aktiven und historischen Alarme der ausgewählten Geräte zurückgesetzt und der SmartLogger beginnt mit der Erfassung neuer Alarme.
- Wenn Alarme auf Huawei-Geräten, wie dem Wechselrichter und dem PID-Modul gelöscht werden, muss **Alarmrücks.** auf dem SmartLogger und NMS durchgeführt werden. Ansonsten kann der SmartLogger die von den Geräten erzeugten Alarminformationen nicht erfassen, nachdem die Alarme gelöscht wurden.
- Wenn Alarmrücks. auf dem SmartLogger durchgeführt wird, müssen Sie Alarmrücks. auf dem NMS implementieren. Andernfalls kann das NMS die vom SmartLogger erfassten Alarmdaten nicht abrufen, nachdem die Alarme zurückgesetzt wurden.

7.11.8.5 Erneutes Erfassen von Leistungsdaten

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Erweiterter Benutzer** oder **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Wartung** > **Leist.-Daten erfassen** für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-67	Erneutes Erfasser	von Leistungsdaten
----------------	-------------------	--------------------

-							
Leistung	gsdaten	⊖E-Täglich ∪E-Monat ∪I	E-Jahr				
Erfassungs	zeitraum:	Aktuell 1 Tag(1-30)					
🗆 alle	Nr.	Gerät		SN	Geräte Daten	Fortschritt	AusführStatus
	1	30KTL-US(COM1-2)		INV_2000V2R1C02_0002	٠		
	2	40KTL-JP(COM1-3)		INV_2000V2R2C01_0003	•		
	3	40KTL-US(COM1-9)		INV_2000V2R2C20_0009	٠		
	4	50KTL(COM1-10)		INV_2000V2R2C00_0010	٠		
Daten sar	mmeln	Resampling anhalten					

Sie können die Leistungsdaten der Geräte auf der Seite **Leistungsdaten** erneut erfassen. Sie können die Energieerträge der Geräte durch **E-Täglich**, **E-Monat** oder **E-Jahr** erneut erfassen. Sie können die Ergebnisse der erneuten Erfassung auf der Seite **Überwachung** abfragen.

HINWEIS

Wenn die Leistungsdaten erneut erfasst werden, nachdem die Softwareversion des SUN2000-33KTL/40KTL von SUN2000 V200R001C00SPCXXX auf SUN2000 V200R001C90SPCXXX aktualisiert wurde, lässt sich der vor der Aktualisierung der Softwareversion erzeugte tägliche Energieertrag nicht abfragen.

7.11.8.6 Korrigieren des Gesamtenergieertrags

Aufgrund der Berechtigungseinschränkung müssen Sie sich folgendermaßen anmelden: Erweiterter Benutzer oder Spezieller Benutzer. Wählen Sie Wartung > Energierertr.kalib. für den Zugriff auf die Zielseite.

Abbildung 7-68	Korrigieren des	Gesamtenergieertrags
----------------	-----------------	----------------------

Insgesamt Geräte Menge::5									
alle	Nr.	Gerät	Gerätestatus	E-Summe(kWh)	Energierertr.kalib.(kWh)				
	1	28KTL(COM1-1)	٠	0.01	0.00	(0-42949600)			
	2	30KTL-US(COM1-2)	٠	0.01	0.00	(0-42949600)			
	3	40KTL-JP(COM1-3)	٠	0.01	0.00	(0-42949600)			
	4	40KTL-US(COM1-9)	٠	0.01	0.00	(0-42949600)			
	5	50KTL(COM1-10)	•	0.01	0.00	(0-42949600)			

Senden



8.1 Beschreibung der Anpassung der Stromversorgung

Der SmartLogger kann entsprechend den Standardanforderungen zuverlässig die Leistung für die angeschlossenen Wechselrichter in Echtzeit anpassen, um sicherzustellen, dass die PV-Anlage zeitnah auf die Anforderungen des Stromlieferanten reagieren kann.

Zwei Stromnetzplanungs-Modi sind verfügbar: Wirkleistungssteuerung und Blindleistungsteuerung.

HINWEIS

Um sicherzustellen, dass der SmartLogger Planungsbefehle an die angeschlossenen Wechselrichter sendet, müssen Sie die Wirkleistungs- oder Blindleistungssteuerung aktivieren, bevor Sie die Wirkleistungs- oder Blindleistungssteuerung für die PV-Anlage einstellen. Wenn Sie die Wirkleistungs- oder Blindleistungssteuerung deaktivieren, sendet der SmartLogger keine Planungsbefehle an die angeschlossenen Wechselrichter und die Wechselrichter behalten ihren Status nach der letzten Änderung bei.

Wirkleistungssteuerung

Wenn für die PV-Anlage eine Leistungsbegrenzung erforderlich ist, sollten Stromnetz-Planungsmitarbeiter die Wirkleistung begrenzen oder die gesamte Wirkleistung für die PV-Anlage deaktivieren, d. h. den Wirkleistungs-Reduktionsmodus aktivieren.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Wirkleistungsreduzierung** für den Zugriff auf die Zielseite.





Blindleistungsregelung

Bei PV-Anlagen mit großer Kapazität muss die Spannung am netzgekoppelten Punkt angepasst werden. Durch die Stromnetz-Planungsmitarbeiter kann die PV-Anlage am netzgekoppelten Punkt Blindleistung aufnehmen oder hinzufügen, d. h. die Blindleistungskompensierung basierend auf dem Echtzeit-Blindleistungs-Übertragungsstatus im Stromnetz aktivieren.

Melden Sie sich aufgrund der Berechtigungseinschränkung als **Spezieller Benutzer** an. Wählen Sie **Einstell.** > **Blindleistungskomp.** für den Zugriff auf die Zielseite.
Abbildung 8-2 Blindleistungsregelung

Blindleistungskompensierung	
Blindleistungsregelung	Aktivieren 🔻
Blindleistung-Steuermodus	Blindleistungsausgang deaktivieren 🔻
7	
	Senden

8.2 Wirkleistungsanpassung

HINWEIS

Stellen Sie vor der Einstellung des Wirkleistungs-Steuermodus die Wirkleistungssteuerung auf Aktivieren.

8.2.1 Deaktivierung der Wirkleistungsreduzierung

Wenn der Wechselrichter unter Volllast betrieben werden muss, stellen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf Deaktivieren active power reduction.

rkleistungssteuerung		
Wirkleistungssteuerung	Aktivieren	۲
Wirkleistungs-Steuermodus	Wirkleistungsreduz. deaktivieren	•
	Senden	

Abbildung 8-3 Deaktivierung der Wirkleistungsreduzierung

8.2.2 Fernsteuerung über potenzialfreien Kontakt

HINWEIS

- Wenn die Ports von DI1 DI4 in 7.10.7 Ferngesteuertes Herunterfahren über potenzialfreien Kontakt konfiguriert wurden, steht **Trockenkontakt-Fernsteuerung** nicht zur Verfügung.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstellen der Fernsteuerung des potenzialfreien Kontakts, dass der SmartLogger mit dem richtigen Rundsteuerempfänger verbunden ist. Einzelheiten finden Sie unter 4.10 Anschließen des SmartLoggers an einen Rundsteuerempfänger.

Setzen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf Trockenkontakt-Fernsteuerung.

Wirkle	eistungss	teuerung				
	Wirkleistungssteuerung				Aktivieren	
	Wirkleistungs-Steuermodus			ings-Steuermodus	Trockenkonta	kt-Fernsteuerung
	Nr.	DI1(GND1)	DI2(GND1)	DI3(GND1)	DI4(GND1)	Prozentsatz(%)
	1	V				100
	2		1			10
	3			V		30
	4					(0~100) Bestätigen Abbrechen
Hinzul	fügen	Löschen	Ändern		Send	len i

Abbildung 8-4 Fernsteuerung über potenzialfreien Kontakt

- Es werden maximal 16 Pegel für die Prozentsätze unterstützt.
- "V" weist auf einen niedrigen Pegel hin. Wenn ein Kabel an GND1 angeschlossen wird, fungieren die vier DI-Ports des SmartLoggers als Ports mit einem niedrigen Pegel. Wenn dieses nicht angeschlossen ist, fungieren die Ports als Ports mit einem hohen Pegel.
- Der Statuskombination von DI1(GND1) DI4(GND1) sollte sich voneinander unterscheiden. Andernfalls tritt ein abnormes Befehls-Parsing ein.
- Wenn das tatsächliche Eingangs-DI-Signal nicht mit dem auf der WebUI konfigurierten Signal übereinstimmt, veranlasst der SmartLogger, dass der SUN2000 unter Volllast betrieben und der Anormaler Wirkleistungszeitplan-Alarm erzeugt wird.
- Wenn **Blindleistungskomp.** eingestellt wurde auf **AI/DI Fernsteuerung**, dann steht **Trockenkontakt-Fernsteuerung** nicht zur Verfügung für **Wirkleistungsreduzierung**.

8.2.3 Beschränkung, fester Prozentsatz

Der SmartLogger bietet eine vereinfachte Wirkleistungsprozentsatz-Konfiguration sowie eine Leistungssteuerungsautomatik, um den Wirkleistungsminderungs-Prozentsatz zu verschiedenen Tageszeiten automatisch anzupassen.

Wenn der maximale Leistungsausgang des Wechselrichters kontrolliert werden muss, stellen Sie **Wirkleistungs-Steuermodus** auf **Beschränkung, fester Prozentsatz**.

_							
Wirkl	eistungs	steuerung					
		Wirkleistungssteuerung	Aktivieren		-		
		Wirkleistungs-Steuermodus	Beschränkung, fester Prozentsatz 💌				
	Nr.	Startzeit		Prozentsatz(%	6)		
	1	00:00:00		20			
	2	12:00:00 (HH:MM:SS)		70	(0~100)	Bestätigen	Abbrechen
1							
1							
/							
Hinzu	fügen	Löschen Ändern					
				_			
			Sende	en			

Abbildung 8-5 Beschränkung, fester Prozentsatz

- Wenn der Wechselrichter während bestimmter Tageszeiten mit einer angegebenen Maximalleistung betrieben werden muss, fügen Sie die Einstellungsdatensätze basierend auf den Anforderungen vor Ort hinzu.
- Wenn mehrere Zeitpunkte festgelegt sind, läuft der Wechselrichter mit maximaler Leistung bis zum angegebenen Zeitpunkt, der früher als der aktuelle Zeitpunkt des Systems ist und näher an diesem liegt. Wenn Sie zum Beispiel 00:00:00 Uhr und 12:00:00 Uhr über die WebUI hinzufügen und die aktuelle Uhrzeit des Systems 14:30:00 Uhr ist, wird der Wechselrichter mit der für 12:00:00 angegebenen Maximalleistung betrieben.

8.2.4 Remote-Planung

Das NMS oder das unabhängige Leistungsanpassungsgerät versendet Planungsbefehle über den Kommunikations-Port, welcher mit Modbus-TCP oder IEC104 funktioniert, ohne dass eine Benutzerkonfiguration oder -bedienung erforderlich ist Der SmartLogger kann automatisch zwischen Verteilungsmodi umschalten und Planungsbefehle versenden.

Wenn **Wirkleistungs-Steuermodus** eingestellt ist auf **Remote-Planung**, empfängt der SmartLogger die Planungsbefehle vom Upstream-NMS, konvertiert diese in gültige, für den Wechselrichter identifizierbare Befehlsdaten und sendet die Daten an alle verbundenen Wechselrichter. Basierend auf dem Prinzip der Präferenz der Remote-Planung, stellt der SmartLogger **Wirkleistungs-Steuermodus** auf **Remote-Planung**, nachdem er einen Planungsbefehl vom Upstream-NMS empfangen hat.

Wirkleistungssteuerung	Aktivieren
Wirkleistungs-Steuermodus	Remote-Planung •
Zeitplanstrategie	Strategie 1
Anpassungskoeffizient 1	1.000 (0.900 ~ 1.100)

Abbildung 8-6 Remote-Planung

Deaktivieren, Strategie 1 und Strategie 2 stehen für Zeitplanstrategie zur Verfügung.

- **Deaktivieren**: Der SmartLogger veranlasst, dass der Wechselrichter unter Volllast betrieben wird und empfängt keine vom NMS gesendeten Planungsbefehle.
- Strategie 1: Planungsrichtlinie für offene Schleifen. Dies bedeutet, dass der SmartLogger den Leistungswert aus der Planung gleichmäßig verteilt und die Durchschnittswerte an alle Wechselrichter sendet, welche dann mit der spezifischen Leistung betrieben werden. Der vom SmartLogger gesendete Einstellungswert ist konstant.
- Strategie 2: Die benutzerdefinierte Funktion steht für einen Standort zur Verfügung.

Anpassungskoeffizient: Der Leistungswert wird an den Wechselrichter gesendet, nachdem er mit dem voreingestellten Koeffizienten multipliziert wurde.

8.2.5 AI-Fernsteuerung

Der vom SmartLogger gesendete Fernplanungsbefehl steuert den Wirkleistungsausgang der PV-Anlage im Analogeingangsmodus. Setzen Sie **Wirkleistungs-Steuermodus** auf **AI Fernsteuerung**.

HINWEIS

Bevor Sie diesen Parameter einstellen, vergewissern Sie sich, dass der SmartLogger mit dem Telecontrol-System verbunden ist.

Abbildung 8-7 AI-Fernsteuerung

- Wert Identifikationspräzision gibt die Streuungsschwelle für den Fernplanungsbefehl im Falle einer Wirkleistungsanpassung an, um ein häufiges Senden von Steuerungsbefehlen aufgrund von Messabweichungen zu verhindern. Der zugehörige Wertbereich reicht von 1 % bis 100 %.
- **Kraftwerk Gesamtleistung (Pn)** ist die maximale, zwischen dem PV-Werk und dem Netzbetreiber vereinbarte Leistungskapazität der PV-Anlage. Klären Sie diesen Parameterwert mit dem Stromlieferanten ab und legen Sie den Wert korrekt fest.
- Wenn Blindleistungskomp. eingestellt wurde auf Trockenkontakt-Fernsteuerung, dann steht AI Fernsteuerung nicht zur Verfügung für Wirkleistungsreduzierung.

8.3 Blindleistungsanpassung

HINWEIS

Stellen Sie vor der Einstellung des **Wirkleistungs-Steuermodus** die **Wirkleistungssteuerung** auf **Aktivieren**.

8.3.1 Deaktivieren des Blindleistungsausgangs

Wenn die PV-Anlage nicht die Spannung am netzgekoppelten Punkt anpassen oder eine Blindleistungskompensation durchführen muss, kann der Wechselrichter mit reinem Wirkleistungsausgang betrieben werden. Setzen Sie in diesem Fall **Wirkleistungs-Steuermodus** auf **Blindleistungsausgang deaktivieren**.

Abbildung 8-8 Blindleistungsregelung

Blindleistungskompensierung	
Blindleistungsregelung	Aktivieren 🔻
Blindleistung-Steuermodus	Blindleistungsausgang deaktivieren 🔻
	Senden

8.3.2 Fernsteuerung über potenzialfreien Kontakt

- Wenn die Ports von DI1 DI4 in 7.10.7 Ferngesteuertes Herunterfahren über potenzialfreien Kontakt konfiguriert wurden, steht **Trockenkontakt-Fernsteuerung** nicht zur Verfügung.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstellen der Fernsteuerung des potenzialfreien Kontakts, dass der SmartLogger mit dem richtigen Rundsteuerempfänger verbunden ist. Einzelheiten finden Sie unter 4.10 Anschließen des SmartLoggers an einen Rundsteuerempfänger.

Setzen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf Trockenkontakt-Fernsteuerung.

			Blindleistur	ngsregelung	Aktivieren	•	
			Blindleistung-S	teuermodus	Trockenkontakt-Fernsteuerung		
Nr.	DI1(GND2)	DI2(GND2)	DI3(GND2)	DI4(GND2)	Leistungsfaktor		
1			0		(-1.000~-0.800)U[0.800~1	.000]	Bestätigen Abbrechen

Abbildung 8-9 Fernsteuerung über potenzialfreien Kontakt

- Es werden maximal 16 Pegel für die Leistungsfaktoren unterstützt.
- "^v" weist auf einen niedrigen Pegel hin. Wenn ein Kabel an GND2 angeschlossen wird, fungieren die vier DI-Ports des SmartLoggers als Ports mit einem niedrigen Pegel. Wenn dieses nicht angeschlossen ist, fungieren die Ports als Ports mit einem hohen Pegel.
- Der Statuskombination von DI1(GND2) DI4(GND2) sollte sich voneinander unterscheiden. Andernfalls tritt ein abnormes Befehls-Parsing ein.
- Wenn das tatsächliche Eingangs-DI-Signal nicht mit dem auf der WebUI konfigurierten Signal übereinstimmt, verhindert der SmartLogger, dass der SUN2000 Blindleistung generiert und Anormaler Blindleistungszeitplan -Alarm wird erzeugt.
- Wenn Wirkleistungsreduzierung eingestellt wurde auf AI Fernsteuerung, dann steht Trockenkontakt-Fernsteuerung nicht zur Verfügung für Blindleistungskomp.

8.3.3 Blindleistungs-Feststeuerung

Wenn die PV-Anlage die angegebene konstante Blindleistung innerhalb des Leistungsfaktorbereichs am netzgekoppelten Punkt erzeugen muss, stellen Sie **Wirkleistungs-Steuermodus** auf **Blindleistungs-Feststeuerung**.

	Blindleistungsregelung	Aktivieren	•	
	Blindleistung-Steuermodus	Slindleistung-Steuermodus Blindleistungs-Feststeuerung		
Nr.	Startzeit	Blindleistung(k)	Var)	
1	00:00:00	0.0		
2	12:00:00 (HH:MM:SS)	10.0	(-1008.0~1008.0)	Bestätigen Abbrechen

Abbildung 8-10 Blindleistungs-Feststeuerung

- Wenn der Wechselrichter während bestimmter Tageszeiten mit einer angegebenen Maximalleistung betrieben werden muss, fügen Sie die Einstellungsdatensätze basierend auf den Anforderungen vor Ort hinzu.
- Der für Blindleistung angegebene Bereich wird für den Netzcode und das Modell benötigt.
- Wenn mehrere Zeitpunkte festgelegt sind, läuft der Wechselrichter mit maximaler Leistung bis zum angegebenen Zeitpunkt, der früher als der aktuelle Zeitpunkt des Systems ist und näher an diesem liegt. Wenn Sie zum Beispiel 00:00:00 Uhr und 12:00:00 Uhr über die WebUI hinzufügen und die aktuelle Uhrzeit des Systems 14:30:00 Uhr ist, wird der Wechselrichter mit der für 12:00:00 angegebenen Maximalleistung betrieben.

8.3.4 Leistungsfaktor-Feststeuerung

Wenn die PV-Anlage einen konstanten Leistungsfaktor am netzgekoppelten Punkt erzeugen muss und der Wechselrichter die Blindleistung in Echtzeit auf Basis des voreingestellten Leistungsfaktors anpassen muss, stellen Sie **Wirkleistungs-Steuermodus** auf **Leistungsfaktor-Feststeuerung**.

Blindl	eistungsl	kompensierung				
		Blindleistungsregelung	Aktivieren	•		
		Blindleistung-Steuermodus	Leistungsfaktor-Feststeuerung	•		
	Nr.	Startzeit	Leistungsfaktor			
	1	00:00:00	0.890			
	2	12:00:00 (HH:MM:SS)	0.950	(-1.000~-0.800]U[0.800~1.000]	Bestätigen	Abbrechen
Hinzu	fügen	Löschen Åndern				

Abbildung 8-11 Leistungsfaktor-Feststeuerung

- Wenn der Wechselrichter während bestimmter Tageszeiten mit einem angegebenen Leistungsfaktor betrieben werden muss, fügen Sie Einstellungsdatensätze basierend auf den Anforderungen vor Ort hinzu.
- Wenn mehrere Zeitpunkte festgelegt sind, läuft der Wechselrichter mit maximaler Leistung bis zum angegebenen Zeitpunkt, der früher als der aktuelle Zeitpunkt des Systems ist und näher an diesem liegt. Wenn Sie zum Beispiel 00:00:00 Uhr und 12:00:00 Uhr über die WebUI hinzufügen und die aktuelle Uhrzeit des Systems 14:30:00 Uhr ist, wird der Wechselrichter mit der für 12:00:00 angegebenen Maximalleistung betrieben.

8.3.5 Q-U-Kennlinie

Wenn Sie den SmartLogger nicht für das Senden von Blindleistungs-Steuerungsbefehlen benötigen, können Sie alternativ die Kennlinie auf dem SmartLogger konfigurieren. Der SmartLogger liefert die konfigurierten Werte für die Kennlinie des Wechselrichters, welcher dann in Übereinstimmung mit der Konfiguration betrieben wird. Der SmartLogger passt die Werte nicht mehr an.

HINWEIS

Konfigurieren Sie die Kennlinie unter Anleitung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass der SUN2000 ordnungsgemäß funktioniert.

Der Steuermodus für die Q-U-Kennlinie dient zur dynamischen Anpassung des Q/S-Verhältnisses zwischen Ausgangsblindleistung und Scheinleistung entsprechend dem Verhältnis U/Un (%) zwischen der tatsächlichen Netzspannung und der Netznennspannung.

Setzen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf Q-U-Kennlinie.





- Vergewissern Sie sich bei der Konfiguration der Kurve, dass der Wert U/Un(%) eines Punktes größer als der Wert U/Un(%) des vorherigen Punktes ist. Andernfalls wird die Meldung Ungültige Eingabe. angezeigt.
- Die Q-U-Kennlinie unterstützt maximal 10 gültige Punkte.
- **Blindleistungs-Einstellzeit** ermöglicht Ihnen, das Wechselintervall der Blindleistung für einen netzgekoppelten Punkt zu steuern.
- Nachdem sie **Prozent der Auslösefrequenz** unter einem bestimmten Netzcode eingestellt haben, wird die Kennlinie erst wirksam, wenn die tatsächliche Ausgangswirkleistung des Wechselrichters größer als der voreingestellte Wert ist.

8.3.6 cos(Phi)-P/Pn-Kennlinie

Wenn Sie den SmartLogger nicht für das Senden von Blindleistungs-Steuerungsbefehlen benötigen, können Sie alternativ die Kennlinie auf dem SmartLogger konfigurieren. Der SmartLogger liefert die konfigurierten Werte für die Kennlinie des Wechselrichters, welcher dann in Übereinstimmung mit der Konfiguration betrieben wird. Der SmartLogger passt die Werte nicht mehr an.

HINWEIS

Konfigurieren Sie die Kennlinie unter Anleitung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass der SUN2000 ordnungsgemäß funktioniert.

Der Steuermodus für die cos(Phi)-P/Pn-Kennlinie dient zur dynamischen Anpassung des Leistungsfaktors cos(Phi) entsprechend der P/Pn (%), basierend auf der BDEW-Norm VDE-AR-N 4105.

Setzen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf cos(Phi)-P/Pn-Kennlinie.



Abbildung 8-13 cos(Phi)-P/Pn-Kennlinie

- Vergewissern Sie sich beim Einstellen der Kurve, dass der Wert P/Pn(%) eines Punktes größer als der Wert P/Pn(%) des vorherigen Punktes ist. Andernfalls wird die Meldung Ungültige Eingabe. angezeigt.
- Die cos(phi)-P/PN-Kennlinie kann maximal 10 gültige Punkte unterstützen.

8.3.7 Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16)

Wenn Sie den SmartLogger nicht für das Senden von Blindleistungs-Steuerungsbefehlen benötigen, können Sie alternativ die Kennlinie auf dem SmartLogger konfigurieren. Der SmartLogger liefert die konfigurierten Werte für die Kennlinie des Wechselrichters, welcher dann in Übereinstimmung mit der Konfiguration betrieben wird. Der SmartLogger passt die Werte nicht mehr an.

HINWEIS

Konfigurieren Sie die Kennlinie unter Anleitung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass der SUN2000 ordnungsgemäß funktioniert.

Der Steuermodus für die Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16) ist die CEI0-16-Version der Q-U-Kennlinie in der italienischen Norm. Er passt die Ausgangsblindleistung des Wechselrichters gemäß dem Verhältnis zwischen der tatsächlichen Spannung und der Nennspannung dynamisch an. Der Endwert sollte in der Form Q/S vorliegen.

Setzen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16).



Abbildung 8-14 Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16)

- Vergewissern Sie sich bei der Konfiguration der Kurve, dass der Wert U/Un(%) eines Punktes größer als der Wert U/Un(%) des vorherigen Punktes ist. Andernfalls wird die Meldung Ungültige Eingabe. angezeigt.
- Vergewissern Sie sich bei der Konfiguration der Kurve, dass die Werte von A und B für Q/S übereinstimmen und in Folge eingestellt sind und dass die Werte von C und D übereinstimmen und in Folge eingestellt sind. Andernfalls wird die Meldung Ungültige Eingabe. angezeigt.
- Nachdem sie **Prozent der Auslösefrequenz** unter einem bestimmten Netzcode eingestellt haben, wird die Kennlinie erst wirksam, wenn die tatsächliche Ausgangswirkleistung des Wechselrichters größer als der voreingestellte Wert ist.

8.3.8 Remote-Planung

Das NMS oder das unabhängige Leistungsanpassungsgerät versendet Planungsbefehle über den Kommunikations-Port, welcher mit Modbus-TCP oder IEC104 funktioniert, ohne dass eine Benutzerkonfiguration oder -bedienung erforderlich ist Der SmartLogger kann automatisch zwischen Verteilungsmodi umschalten und Planungsbefehle versenden.

Wenn **Blindleistung-Steuermodus** eingestellt ist auf **Remote-Planung**, empfängt der SmartLogger die Planungsbefehle vom Upstream-NMS, konvertiert diese in gültige, für den Wechselrichter identifizierbare Befehlsdaten und sendet die Daten an alle angeschlossenen Wechselrichter. Basierend auf dem Prinzip der Präferenz der Remote-Planung, stellt der SmartLogger **Blindleistung-Steuermodus** auf **Remote-Planung**, nachdem er einen Planungsbefehl vom Upstream-NMS empfangen hat. Abbildung 8-15 Remote-Planung

Blindleistungskompensierung	
Blindleistungsregelung	Aktivieren 🔻
Blindleistung-Steuermodus	Remote-Planung 🔻
•	

8.3.9 AI/DI-Fernsteuerung

Der vom SmartLogger gesendete Fernplanungsbefehl steuert den Blindleistungsausgang der PV-Anlage im Analogeingangsmodus. Setzen Sie **Blindleistung-Steuermodus** auf **AI/DI Fernsteuerung**.

HINWEIS

Bevor Sie diesen Parameter einstellen, vergewissern Sie sich, dass der SmartLogger mit dem Telecontrol-System verbunden ist.

Abbildung 8-16 AI/DI-Fernsteuerung

Blindleistungskompensierung					
Blindleistungsregelung	Aktivieren]			
Blindleistung-Steuermodus	AI/DI-Fernsteuerung •]			
- Kraftwerk Gesamtleistung (Pn)	6000	kW			
Werksüberlaststrom (Pmax)	6300	kW			
Netzanschlusspkt. Spannungspeg. (Un)	400.0	v			
Blind-Steuerparameter	Einstellung				
Cos(Phi) direct Q/P-Kurve Q/U-Kurve					
Eingangs-Port Ablaufmodus	Nein				
Rückmelde-Port Ablaufmodus	Nein				
Eingangs-Port Ablaufanweisung	Nein				
Rückmelde-Port Ablaufanweisung	Nein				
	Senden				

- **Kraftwerk Gesamtleistung (Pn)** ist die maximale, zwischen dem PV-Werk und dem Netzbetreiber vereinbarte Leistungskapazität der PV-Anlage. Klären Sie diesen Parameterwert mit dem Stromlieferanten ab und legen Sie den Wert korrekt fest.
- Netzanschlusspkt. Spannungspeg. ist das Spannungsniveau am Verbindungspunkt zwischen der PV-Anlage und dem Stromnetz. Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem Stromnetzstatus fest.
- Wenn Wirkleistungsreduzierung eingestellt wurde auf Trockenkontakt-Fernsteuerung, dann steht AI/DI Fernsteuerung nicht zur Verfügung für Blindleistungskomp.

8.3.10 Leistungsfaktor der Steuerung mit geschlossenem Regelkreis

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor der Einstellung der Parameter für den Leistungsfaktor der Steuerung mit geschlossenem Regelkreis, dass der Leistungsmesser mit dem SmartLogger verbunden ist. Einzelheiten finden Sie unter 4.6 Anschließen des SmartLoggers an ein Leistungsmesser.

Setzen Sie Wirkleistungs-Steuermodus auf Leist.fakt.steu. m.geschl. Reg.kr.

Blindleistungsregelung Aktivieren Blindleistung-Steuermodus Leistfaktsteu. m. geschl. Reg.kr. Ziel-Leistungsfaktor 0.900 Anpassungszeitraum 2.0 Anpassung von toter Zone 0.005	lindleistungskompensierung		
Blindleistung-Steuermodus Leist.fakt.steu. m. geschl. Regkr. Ziei-Leistungsfaktor 0.900 Anpassungszeitraum 2.0 Anpassung von toter Zone 0.005	Blindleistungsregelung	Aktivieren	•
Ziel-Leistungsfaktor 0.900 0.900-1.000 Anpassungszeitraum 2.0 (1.0-1.00) s Anpassung von toter Zone 0.005 0.000-1.000	Blindleistung-Steuermodus	Leist.fakt.steu. m. geschl. Reg.kr.	٣
Anpassungszeitraum (2.0 (1.0-100) s Anpassung von toter Zone (0.005 (0.000-1.000)	Ziel-Leistungsfaktor	0.900	(0.900~1.000)
Anpassung von toter Zone 0.005 0.000-1.000	Anpassungszeitraum	2.0	(1.0~10.0) s
	Anpassung von toter Zone	0.005	(0.000~1.000)

Abbildung 8-17 Leistungsfaktor der Steuerung mit geschlossenem Regelkreis

- **Ziel-Leistungsfaktor**: gibt den Zielwert für den Einstellungsleistungsfaktor des Leistungsmessers an.
- Anpassungszeitraum: gibt das Intervall zum Versenden von Anpassungsbefehlen durch den SmartLogger an.
- Anpassung von toter Zone: gibt die Genauigkeit des Einstellungsleistungsfaktors an.

ANMERKUNG

Der angegebene Wert von **Anpassung von toter Zone** wirkt sich nur dann aus, wenn der Leistungsfaktor für den Leistungsmesser 0,9 überschreitet.

9 Wartung

9.1 Tägliche Wartung

- Stellen Sie sicher, dass sich der SmartLogger nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Störungen befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich der SmartLogger nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungslöcher nicht blockiert sind.
- Säubern Sie den SmartLogger regelmäßig von Verschmutzungen und Staub.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel in regelmäßigen Abständen fest angebracht sind.

9.2 Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden die gängigen Fehler beim SmartLogger sowie die Maßnahmen zur Fehlerbehebung beschrieben.

Nr.	Fehlerbesch -reibung	Mögliche Ursache	Maßnahmen
1	Der SmartLogger lässt sich nicht einschalten.	 Die DC-Ausgangsklemme des Netzsteckers ist nicht mit dem Power-Anschluss des SmartLoggers verbunden. Die AC-Eingangsklemme des Netzsteckers ist nicht mit dem AC-Netzanschluss verbunden. Der Netzstecker ist defekt. Der SmartLogger ist defekt. 	 Schließen Sie die DC-Ausgangsklemme des Netzsteckers am Power-Anschluss des SmartLoggers an. Schließen Sie die AC-Eingangsklemme des Netzsteckers am AC-Netzanschluss an. Tauschen Sie den Netzstecker aus. Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an den Kundendienst von Huawei.
2	Das LC-Display ist ausgeschaltet.	 Das LC-Display ist defekt. Der SmartLogger ist defekt. 	Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an den Kundendienst von Huawei.

 Tabelle 9-1 Liste der gängigen Fehler

Nr.	Fehlerbesch -reibung	Mögliche Ursache	Maßnahmen
3	Das LC-Display reagiert nicht auf Tastendruck.	 Die Taste ist defekt. Der SmartLogger ist defekt. 	Wenden Sie sich an den Lieferanten oder an den Kundendienst von Huawei.
4	Es kann nicht nach Geräten gesucht werden.	 Die COM-Ports sind an kein Gerät angeschlossen oder die Kabel sind locker, getrennt oder umgekehrt angeschlossen. Die COM-Parameter für den RS485-Port sind falsch. Es wurde kein EMI manuell hinzugefügt. Die COM-Parameter für das EMI sind falsch. Die Adresse des Wechselrichters liegt nicht innerhalb des Suchadressensegments, das für den SmartLogger festgelegt ist. 	 Prüfen Sie den Anschluss des RS485-Kommunikationskabels. Schließen Sie das Kabel richtig an, wenn es locker, nicht angeschlossen oder umgekehrt angeschlossen ist. Stellen Sie die RS485 COM-Parameter korrekt ein und stellen Sie sicher, dass die Baudrate und die COM-Adresse richtig eingestellt sind. Fügen Sie das EMI manuell hinzu. Legen Sie die EMI-Parameter richtig fest Legen Sie die Adresse des Wechselrichters so fest, dass sie sich innerhalb des Suchadressensegments, das für den SmartLogger festgelegt ist, befindet.
5	Der Gerätestatus am SmartLogger ist "Getrennt".	 Das Kabel zwischen dem Gerät und dem SmartLogger ist locker oder abgezogen. Das Gerät ist ausgeschaltet. Die Baudrate oder RS485-Adresse des Geräts wurde geändert. Das Gerät wurde ausgetauscht. 	 Stellen Sie sicher, dass das Kabel zwischen dem Gerät und dem SmartLogger korrekt angeschlossen ist und fest sitzt. Schalten Sie das Gerät ein. Überprüfen Sie die Baudrate oder RS485-Adresse des Geräts. Wenn das Gerät ausgetauscht wurde, suchen Sie nach dem Gerät oder fügen Sie es manuell hinzu.
6	Das EMI kann nicht hinzugefügt werden.	 Das RS485 COM-Kabel zwischen dem EMI und dem SmartLogger ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder das RS485 COM-Kabel ist locker oder abgezogen. Das EMI ist ausgeschaltet. Die Baudrate des EMI stimmt nicht mit der des SmartLoggers überein. Die Parametereinstellungen des EMI sind falsch. 	 Stellen Sie sicher, dass das RS485 COM-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und fest sitzt. Schalten Sie das EMI ein. Überprüfen Sie die Baudrate des EMI. Melden Sie sich bei der WebUI an und überprüfen Sie die Parametereinstellungen des EMI.

Nr.	Fehlerbesch -reibung	Mögliche Ursache	Maßnahmen
7	Der SmartLogger kann nicht mit dem NetEco im PC kommunizier en.	 Der SmartLogger ist nicht mit dem PC verbunden oder das Kabel zwischen dem SmartLogger und dem PC ist locker oder abgezogen. Die Ethernet-Parameter wurden nicht korrekt festgelegt. Die NetEco-Parameter wurden nicht korrekt festgelegt. 	 Stellen Sie sicher, dass das Kabel zwischen dem SmartLogger und dem PC korrekt angeschlossen ist und fest sitzt. Überprüfen Sie die Ethernet-Parameter. Überprüfen Sie die NetEco-Parameter.
8	Es können keine E-Mails empfangen werden.	 Der SmartLogger kann nicht mit dem E-Mail-Server kommunizieren. Die Ethernet-Parameter wurden nicht korrekt festgelegt. Die E-Mail-Parameter wurden nicht korrekt festgelegt. 	 Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen dem SmartLogger und dem E-Mail-Server. Überprüfen Sie die Ethernet-Parameter. Überprüfen Sie die E-Mail-Parameter.

9.3 Alarme

In diesem Abschnitt werden die gängigen Fehler beim SmartLogger sowie die Maßnahmen zur Fehlerbehebung beschrieben.

Tabelle 9-2 Alarme

Alarm- ID	Alarm	Schwere grad des Alarms	Alarm- Sub-ID	Ursachen	Maßnahme
1100	Anormale P-Steuerung	Schwerw iegend	1	Im AI-Fernbedien ung-Wirkleistun gsmodus empfängt der AI-Port Ströme außerhalb des Konfigurationsb ereichs.	 Prüfen Sie auf dem ADAM4117 die Kabelverbindung des Ports, der der AI-Nummer entspricht. Schließen Sie das Kabel neu an und sichern Sie es, wenn es lose oder falsch herum angeschlossen wurde. Rufen Sie die Wirkleistungs-Konfigurationsseite für AI-Fernbedienung auf, und überprüfen Sie, ob die Start- und Endstrombereiche der AI die Anforderungen des Stromlieferanten erfüllen. Rufen Sie die Seite Erw. AnschlEinst auf, und überprüfen Sie, ob die aktuelle Konfiguration der AI-Nummer der aktuellen Spezifikation des ADAM4117 entspricht. Wenden Sie sich an den Stromlieferanten, um zu überprüfen, ob die gesendeten Befehlsdaten korrekt sind.

Alarm- ID	Alarm	Schwere grad des Alarms	Alarm- Sub-ID	Ursachen	Maßnahme
			2	Im AI-Fernbedien ung-Blindleistu ngsmodus können die Befehlsdaten des AI-Ports aufgrund von ADAM-Fehlern, Netzabschaltung en oder anormalen Zwischenleitung en nicht gelesen werden.	 Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel-Verbindung zwischen ADAM4117 und SmartLogger korrekt ist, ob die RS485-Adresse mit den Adressen anderer Geräte in Konflikt steht, ob die Baudrate der für den entsprechenden SmartLogger-Port festgelegten Baudrate entspricht. Überprüfen Sie, ob die Hilfsstromquelle für den ADAM4117 normal ist.
			3	Im AI-Fernbedien ung-Wirkleistun gsmodus können die Rückmeldungsbef ehlsdaten des AO-Ports aufgrund von ADAM-Fehlern, Netzabschaltung en oder anormalen Zwischenleitung en nicht gelesen werden.	 Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel-Verbindung zwischen ADAM4024 und SmartLogger korrekt ist, ob die RS485-Adresse mit den Adressen anderer Geräte in Konflikt steht, ob die Baudrate der für den entsprechenden SmartLogger-Port festgelegten Baudrate entspricht. Überprüfen Sie, ob die Hilfsstromquelle für den ADAM4024 normal ist.
			4	Im Wirkleistungsm odus Trockenkontak t-Fernsteuerun g lesen die vier DI-Ports Befehle außerhalb der Konfiguration.	 Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindungen zu den DI-Ports ordnungsgemäß sind. Rufen Sie die Wirkleistungs-Konfigurationsseite für Fernbedienungs-leistungsfaktor auf, und überprüfen Sie die Zuordnungstabelle der aktuellen Konfiguration des DI-Signals. Wenden Sie sich an den Stromlieferanten, um die Kombinationskonfigurationen in der Zuordnungstabelle auf Vollständigkeit zu überprüfen, und stellen Sie außerdem sicher, dass die Konfigurationen die Anforderungen des Stromlieferanten erfüllen

Alarm- ID	Alarm	Schwere grad des Alarms	Alarm- Sub-ID	Ursachen	Maßnahme
1101	Anormale Q-Steuerung	Schwerw iegend	1	Im AI-Fernbedien ung-Blindleistu ngsmodus empfängt der AI-Port Ströme außerhalb des Konfigurationsb ereichs.	 Prüfen Sie auf dem ADAM4117 die Kabelverbindung des Ports, der der AI-Nummer entspricht. Schließen Sie das Kabel neu an und sichern Sie es, wenn es lose oder falsch herum angeschlossen wurde. Rufen Sie die Blindleistungs-Konfigurationsseite für AI-Fernbedienung auf, und überprüfen Sie, ob die Start- und Endstrombereiche der AI die Anforderungen des Stromlieferanten erfüllen. Rufen Sie die Seite Erw. AnschlEinst auf, und überprüfen Sie, ob die aktuelle Konfiguration der AI-Nummer der aktuellen Spezifikation des ADAM4117 entspricht. Wenden Sie sich an den Stromlieferanten, um zu überprüfen, ob die gesendeten Befehlsdaten korrekt sind.
			2	Im AI-Fernbedien ung-Blindleistu ngsmodus können die Befehlsdaten des AI-Ports aufgrund von ADAM-Fehlern, Netzabschaltung en oder anormalen Zwischenleitung en nicht gelesen werden.	 Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel-Verbindung zwischen ADAM4117 und SmartLogger korrekt ist, ob die RS485-Adresse mit den Adressen anderer Geräte in Konflikt steht, ob die Baudrate der für den entsprechenden SmartLogger-Port festgelegten Baudrate entspricht. Überprüfen Sie, ob die Hilfsstromquelle für den ADAM4117 normal ist.

Alarm- ID	Alarm	Schwere grad des Alarms	Alarm- Sub-ID	Ursachen	Maßnahme
		3	Im AI/DI-Fernbedi enung-Blindleis tungsmodus können die Befehlsdaten des AO-Ports aufgrund von ADAM-Fehlern, Netzabschaltung en oder anormalen Zwischenleitung en nicht gelesen werden.	 Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel-Verbindung zwischen ADAM4024 und SmartLogger korrekt ist, ob die RS485-Adresse mit den Adressen anderer Geräte in Konflikt steht, ob die Baudrate der für den entsprechenden SmartLogger-Port festgelegten Baudrate entspricht. Überprüfen Sie, ob die Hilfsstromquelle für den ADAM4024 normal ist. 	
		Im Fernbedienungs -leistungsfaktor -Blindleistungs modus lesen die vier DI-Ports Befehle außerhalb der Konfiguration.	 Überprüfen Sie, ob die Kabelverbindungen zu den DI-Ports ordnungsgemäß sind. Rufen Sie die Blindleistungs-Konfigurationsseite für Fernbedienungs-leistungsfaktor auf, und überprüfen Sie die Zuordnungstabelle der aktuellen Konfiguration des DI-Signals. Wenden Sie sich an den Stromlieferanten, um die Kombinationskonfigurationen in der Zuordnungstabelle auf Vollständigkeit zu überprüfen, und stellen Sie außerdem sicher, dass die Konfigurationen die Anforderungen des Stromlieferanten erfüllen. 		
1102	Anormale Messgerät- edaten	Schwerw iegend	1	Der Leistungsmesser kann aufgrund von ADAM-Fehlern, Netzabschaltung en oder anormalen Zwischenleitung en keine ordnungsgemäß en Rückmeldungssi gnale an ein Drittanbieter-Ve rteilungsgerät senden.	 Überprüfen Sie, ob die Kommunikationskabel-Verbindung zwischen ADAM4024 und SmartLogger korrekt ist, ob die RS485-Adresse mit den Adressen anderer Geräte in Konflikt steht, ob die Baudrate der für den entsprechenden SmartLogger-Port festgelegten Baudrate entspricht. Überprüfen Sie, ob die Hilfsstromquelle für den ADAM4024 normal ist.

Alarm- ID	Alarm	Schwere grad des Alarms	Alarm- Sub-ID	Ursachen	Maßnahme
1103	Leistungs-s chalter getrennt	Schwerw iegend	1	Der allgemeine Wechselstromkr eis-Leistungssch utzschalter am netzgebundenen Punkt ist ausgeschaltet.	Überprüfen Sie, ob die Trennung des Leistungsschutzschalters zum normalen Betrieb gehört. Wenden Sie sich anderenfalls an den Servicetechniker, um die Verbindung wiederherzustellen.

10 Entsorgung des SmartLoggers

Wenn die Lebensdauer des SmartLoggers beendet ist, entsorgen Sie den SmartLogger gemäß den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Altgeräten.

11 Technische Daten

Geräteverwaltung

Technische Daten	SmartLogger1000
Anzahl der verwalteten Geräte	80
Kommunikationsmodus	Drei RS485-Anschlüssen
Der maximale Kommunikationsabstand	RS485: 1000 m; Ethernet: 100 m

Display

Technische Daten	SmartLogger1000
Das LC-Display	3,5-Zoll-LCD
LED	Drei LED-Anzeigen
Web	Eingebettet

Allgemeine Parameter

Technische Daten	SmartLogger1000
Stromversorgung	90 V AC bis 270 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stromverbrauch	Normal: 3 W; Maximum: 7 W
Speicherkapazität	Speichert historische Wechselrichter-Leistungsdaten des letzten Monats
Sprache	Englisch, Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Französisch
Abmessungen (B x H x T)	225 mm x 140 mm x 50 mm
Gewicht	500 g

Technische Daten	SmartLogger1000
Betriebstemperatur	-20°C–60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5%-95%
Schutzklasse	IP20
Installationsmodus	Installation an einer Wand, an einem Schreibtisch oder an einer Führungsleiste.

Port

Technische Daten	SmartLogger1000
Ethernet	10/100M, Modbus-TCP
RS485	Modbus-RTU
USB	Unterstützt
Digitaler Parametereingang	4
Analogeingang	2
Relaisausgang	3

A Benutzerliste des Überwachungsgeräts

Table A	1 Donutzorlisto	dag Üba	mucchunggggröte
Table A-	D enutzernste	des Obe	rwachungsgerals

Anmeldemodus	Benutzername	Anfangskennwort
LCD	Allg. Benutzer	000001
	Erweit.Benutz.	000001
	Spez. Benutzer	000001
WEB	Allgemeiner Benutzer	Changeme
	Erweiterter Benutzer	Changeme
	Spezieller Benutzer	Changeme
SSH	root	Changeme
NetEco	emscomm	/EzFp+2%r6@IxSCv

B Abkürzungen

A	
AC	Wechselstrom (Alternating Current)
AI	Analogeingang (Analog Input)
AO	Analogausgang (Analog Output)
APP	Applikativ (Application)
C	
CCO	Zentrale Steuerung (Central Coordinator)
СОМ	Kommunikation (Communication)
D	
DI	Digitaleingang (Digital Input)
DO	Digitalausgang (Digital Output)
Ε	
EMI	Umgebungsüberwachungsgerät (Environmental Überwachung Instrument)
ЕТН	Ethernet
-	
L	
LED	Lichtemmitierende Diode (Light-emitting Diode)

P PLC	Kommunikation über Stromkabel (Power Line Communication)
R	
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
S	
SFP	Small Form Factor Pluggable
SPD	Überspannungsschutzgerät (Surge Protective Device)
STA	Station
STP	Spanning Tree Protocol
W	
WEEE	Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment)