

SmartLogger3000

Benutzerhandbuch

Ausgabe 04 Datum 2020-03-11

HUAWEI

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Huawei Technologies Co., Ltd auf irgendeine Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.

Warenzeichen und Genehmigungen

HUAWEI und andere Huawei-Warenzeichen sind Warenzeichen von Huawei Technologies Co., Ltd.

Alle anderen in diesem Dokument aufgeführten Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Beachten Sie:

Die erworbenen Produkte, Leistungen und Eigenschaften werden durch den zwischen Huawei und dem Kunden geschlossenen Vertrag geregelt. Es ist möglich, dass sämtliche in diesem Dokument beschriebenen Produkte, Leistungen und Eigenschaften oder Teile davon nicht durch den Umfang des Kaufvertrags oder den Nutzungsbereich abgedeckt sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen in diesem Vertrag erfolgen sämtliche Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument ohne Mängelgewähr, d. h. ohne Haftungen, Garantien oder Vertretungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokumentes wurde jede mögliche Anstrengung unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten. Jegliche Aussage, Information oder Empfehlung in diesem Dokument stellt keine Zusage für Figenschaften jeglicher Art dar, weder ausdrücklich noch implizit.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse: Huawei Industrial Base Bantian, Longgang Shenzhen 518129 People's Republic of China

Internet: https://e.huawei.com

Über dieses Dokument

Zweck

Dieses Dokument beschreibt den SmartLogger3000 (kurz SmartLogger) und das SmartModule1000 (kurz SmartModule) in Bezug auf Installation, elektrische Anschlüsse, Systembetrieb sowie Wartung und Fehlerbehebung. Die Leser sollten sich vor der Montage und dem Betrieb des SmartLoggers und des SmartModules mit den Eigenschaften, Funktionen und Sicherheitshinweisen des SmartLoggers und des SmartModules vertraut machen, die in diesem Dokument beschrieben werden.

Zielgruppe

Dieses Dokument ist für Betriebspersonal von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) und qualifizierte Elektriker vorgesehen.

Symbolkonventionen

Die in diesem Dokument vorhandenen Symbole werden wie folgt definiert:

Symbol	Beschreibung
▲ GEFAHR	Zeigt eine hohe Gefahr an, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
	Zeigt eine mittlere Gefahr an, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Zeigt eine geringe Gefahr an, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS	Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die zu Sachschäden, Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Folgen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Ein HINWEIS wird verwendet, um Praktiken zu erläutern, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden stehen.

Symbol	Beschreibung
	Ergänzt die wichtigen Informationen im Haupttext. Eine ANMERKUNG wird verwendet, um Informationen anzusprechen, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden, Geräteschäden und Umweltbeeinträchtigung stehen.

Änderungsverlauf

Aktualisierungen zwischen den einzelnen Ausgaben des Dokuments sind kumulativ. Die neueste Ausgabe des Dokuments enthält alle Änderungen, die an früheren Ausgaben vorgenommen wurden.

Ausgabe 04 (11.03.2020)

Aktualisiert: 6.2.1 Vorbereitungen und Anmeldung beim WebUI.

Ausgabe 03 (10.01.2020)

Die Beschreibung des SmartModule wurde hinzugefügt.

Ausgabe 02 (18.12.2019)

Aktualisiert: 6 WebUI-Betriebsvorgänge.

Aktualisiert: 9.1 Technische Daten des SmartLoggers.

Ausgabe 01 (24.09.2019)

Die Ausgabe wird als erstmalige Anwendung im Betrieb (First Office Application, FOA) verwendet.

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Dokument	ii
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Allgemeine Sicherheit	1
1.2 Anforderungen an das Personal	2
1.3 Elektrische Sicherheit	
1.4 Anforderungen an die Montageumgebung	
1.5 Mechanische Sicherheit	
1.6 Inbetriebnahme	5
1.7 Wartung und Austausch	б
2 Produktübersicht	7
2.1 SmartLogger	7
2.1.1 Modell	7
2.1.2 Vernetzung	9
2.1.3 Beschreibung des Geräts	
2.2 SmartModule	
2.2.1 Modell	
2.2.2 Vernetzung	
2.2.3 Beschreibung des Geräts	
3 Geräteinstallation	
3.1 Kontrolle vor der Montage	
3.2 Werkzeuge	
3.3 Installationsanforderungen	
3.4 Montage des SmartLoggers	
3.5 Montieren des SmartLoggers und des SmartModules	
3.6 Installieren des Netzteils	
4 Kabelanschlüsse	40
4.1 Anschließen von Kabeln an den SmartLogger	
4.1.1 Vorbereiten der Kabel	
4.1.2 Anschließen eines PE-Kabels	
4.1.3 Anschließen eines RS485-Kommunikationskabels	
4.1.4 Anschließen eines MBUS-Kabels	

4.1.5 Anschließen eines DI-Signalkabels	
4.1.6 Anschließen des Ausgangsstromkabels	46
4.1.7 Anschließen des AI-Signalkabels	
4.1.8 Anschließen des DO-Signalkabels	
4.1.9 Anschließen des Ethernet-Kabels	
4.1.10 Anschließen der Glasfaser-Verbindungskabel	
4.1.11 Installation einer SIM-Karte und einer 4G-Antenne	
4.1.12 Anschließen des 24-V-Eingangsstromkabels	51
4.2 Anschließen von Kabeln an das SmartModule	
4.2.1 Vorbereiten der Kabel	
4.2.2 Anschließen des Schutzerdungskabels	53
4.2.3 Anschließen des Ethernet-Kabels	54
4.2.4 Anschließen des 12-V-Eingangsstromkabels	54
4.2.5 Anschließen des RS485-Kommunikationskabels	55
4.2.6 Anschließen des DI-Signalkabels	
4.2.7 Anschließen des Ausgangsstromkabels	
4.2.8 Anschließen des AI-Signalkabels	
4.2.9 Anschließen des PT-Signalkabels	
4.2.10 Anschließen des 24-V-Eingangsstromkabels	
5 Systembetrieb	63
5.1 Überprüfung vor dem Einschalten	
5.2 Einschalten des Systems	63
6 WebUI-Betriebsvorgänge	65
6.1 Einführung in das WebUI	
6.1.1 WebUI-Layout	
6.1.2 Erläuterung der Symbole	
6.1.3 WebUI-Menüs	
6.2 Inbetriebnahme des Zugangsgeräts	74
6.2.1 Vorbereitungen und Anmeldung beim WebUI	74
6.2.2 Inbetriebnahme mit dem Bereitstellungsassistenten	77
6.3 Parametereinstellungen	
6.3.1 Einstellen der Benutzerparameter	
6.3.2 Einstellen der Parameter für die Verbindung mit dem Verwaltungssystem	
6.3.3 Einstellen der Parameter für die RS485-Kommunikation	
6.3.4 Einstellen der Parameter für den Slave-SmartLogger	
6.3.5 Einstellen von MBUS-Parametern	
6.3.6 Einstellen von SUN2000-Parametern	
6.3.6.1 Betriebsparameter	94
6.3.6.2 Tracking-System	
6.3.6.3 Kennlinien	
6.3.7 Einstellen der Parameter des PID-Moduls	

6.3.7.1 PID-Modul-Betriebsparameter	
6.3.7.2 PID-PVBOX-Betriebsparameter	111
6.3.7.3 PID-SSC-Betriebsparameter	
6.3.8 Festlegen von Leistungsmesserparametern	
6.3.8.1 Festlegen der DL/T645-Leistungsmesserparameter	
6.3.8.2 Einstellen der Modbus-RTU-Parameter des Leistungsmessers	
6.3.9 Einstellen von EMI-Parametern	
6.3.9.1 Einstellen der Modbus-RTU-Parameter des Umgebungsüberwachungsgeräts	
6.3.9.2 Einstellen von AI-EMI-Parametern	
6.3.10 Einstellen der STS-Parameter	
6.3.11 Einstellen von IEC103-Geräteparametern	
6.3.12 Einstellen von Parametern für ein benutzerdefiniertes Gerät	
6.3.13 Einstellen von IEC104-Geräteparametern	
6.4 Stromnetzplanung	
6.4.1 Beschreibung der Anpassung der Stromversorgung	
6.4.2 Einstellen der Wirkleistungssteuerung	
6.4.3 Einstellen der Blindleistungsregelung	
6.4.4 Einstellen von Einspeisebegrenzungsparametern	
6.4.5 Einstellen der Parameter für die intelligente Blindleistungskompensierung	
6.4.6 Einstellen von DRM-Parametern	
6.4.7 Einstellen von Remote-Aus	
7 Gerätewartung	
7.1 Routinewartung	151
7.2 Fehlerbehebung	
7.3 Alarmliste	
7.4 WebUI-Wartungsarbeiten	
7.4 WebUI-Wartungsarbeiten7.4.1 Aktualisieren der Firmwareversion des Geräts	160 160
7.4 WebUI-Wartungsarbeiten7.4.1 Aktualisieren der Firmwareversion des Geräts7.4.2 Einstellen der Sicherheitsparameter	
 7.4 WebUI-Wartungsarbeiten 7.4.1 Aktualisieren der Firmwareversion des Geräts	
 7.4 WebUI-Wartungsarbeiten	160 160 161 162 163 163 163 164 166 166 166 167
 7.4 WebUI-Wartungsarbeiten	
 7.4 WebUI-Wartungsarbeiten	160 160 161 162 163 163 163 164 166 166 166 166 167 167 168
 7.4 WebUI-Wartungsarbeiten	
 7.4 WebUI-Wartungsarbeiten	160 160 161 162 163 163 163 164 166 166 166 166 166 167 168 168 170

8.5 Wie verwende ich DI-Anschlüsse?	
8.6 Wie werden DO-Anschlüsse verwendet?	
8.7 Wie verwende ich den USB-Anschluss?	
8.8 Wie ändere ich einen Gerätenamen?	
8.9 Wie ändere ich die Kommunikationsadresse?	
8.10 Wie exportiere ich die Parameter von Wechselrichtern?	
8.11 Wie lösche ich Alarme?	
8.12 Wie aktiviere ich den AI1-Anschluss, um SPD-Alarme zu erkennen?	
8.13 Welche Modelle der Leistungsmesser und EMIs werden vom SmartLogger unterstützt?	
8.14 Wie überprüfe ich den SIM-Kartenstatus?	
9 Technische Daten	
9.1 Technische Daten des SmartLoggers	
9.2 Technische Daten des SmartModules	
A Produktbenutzerlisten	195
B Domänennamensliste der Managementsysteme	197
C Kurzwörter und Abkürzungen	

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheit

Erklärung

Vor der Montage, dem Betrieb und der Wartung dieses Geräts lesen Sie dieses Dokument und beachten Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Gerät und in diesem Dokument.

Die mit "HINWEIS", "VORSICHT", "WARNUNG" und "GEFAHR" gekennzeichneten Abschnitte in diesem Dokument beinhalten nicht alle zu befolgenden Sicherheitsanweisungen. Sie sind nur Ergänzungen zu den allgemeinen Sicherheitshinweisen. Huawei übernimmt keine Haftung für jegliche Folgen, die durch die Verletzung von allgemeinen Sicherheitsanforderungen oder Design-, Produktions- und Nutzungssicherheitsstandards verursacht werden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer Umgebung verwendet wird, die den Entwurfsvorgaben entsprechen. Andernfalls könnte es zu Störungen beim Gerät kommen. Die dabei entstehenden Fehlfunktionen, Schäden an Bauteilen sowie Personen- oder Sachschäden fallen nicht unter die Garantie.

Befolgen Sie bei der Montage, beim Betrieb oder bei der Wartung des Gerätes die lokalen Gesetze und Vorschriften. Die Sicherheitsanweisungen in diesem Dokument sind nur Zusätze zu lokalen Gesetzen und Richtlinien.

Huawei übernimmt keine Haftung für jegliche Folgen der folgenden Situationen:

- Betrieb außerhalb der in diesem Dokument festgelegten Bedingungen
- Montage oder Verwendung in Umgebungen, die nicht den relevanten internationalen Normen entsprechen
- Unbefugte Änderungen am Produkt oder dem Softwarecode oder Entfernung des Produkts
- Nichtbefolgen der Betriebsanweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in diesem Dokument
- Geräteschäden durch höhere Gewalt (z. B. Erdbeben, Feuer und Sturm)
- Schäden, die während des Transports durch den Kunden verursacht wurden
- Die Lagerbedingungen entsprechen nicht den in diesem Dokument angegebenen Anforderungen

Allgemeine Anforderungen

🛕 GEFAHR

Schalten Sie während der Montage den Strom ab.

- Entfernen Sie nach der Montage des Geräts nicht mehr verwendete Verpackungsmaterialien wie Kartons, Schaumstoff, Kunststoffe und Kabelbinder aus dem Gerätebereich.
- Verlassen Sie bei einem Feuer sofort das Gebäude oder den Gerätebereich und lösen Sie den Feueralarm aus oder rufen Sie den Notruf an. Betreten Sie unter keinen Umständen ein brennendes Gebäude.
- Beschmieren, beschädigen oder blockieren Sie die Warnetiketten am Gerät nicht.
- Befestigen Sie die Schrauben bei der Montage des Geräts mithilfe von Werkzeugen.
- Mit den Komponenten und der Funktionsweise einer netzgebundenen Photovoltaikanlage sowie mit den im jeweiligen Land geltenden Standards vertraut sein.

Arbeitssicherheit

- Sollte sich während der Bedienung des Geräts ein Risiko entwickeln, dass Personen verletzt oder Geräte beschädigt werden könnten, stellen Sie sofort den Betrieb ein, melden Sie dem Vorgesetzen den Vorfall und führen Sie Schutzmaßnahmen durch.
- Verwenden Sie Werkzeuge auf die richtige Weise, um Verletzungen an Personen und Schäden an Geräten zu vermeiden.

1.2 Anforderungen an das Personal

- Personal, das die Montage oder Wartung von Huawei-Geräten beabsichtigt, muss gründlich geschult werden, alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen verstehen und alle Vorgänge korrekt durchführen können.
- Nur qualifizierte Experten und geschultes Personal dürfen das Gerät montieren, bedienen und warten.
- Nur qualifizierte Experten dürfen die Sicherheitseinrichtungen entfernen und das Gerät inspizieren.
- Das Personal, das die Geräte bedient, einschließlich Bediener, geschultes Personal und Experten, muss über die lokalen national vorgeschriebenen Qualifikationen für spezielle Tätigkeiten wie Hochspannungsarbeiten, Arbeiten in Höhen und den Betrieb von Spezialgeräten verfügen.
- Nur zertifiziertes und autorisiertes Personal darf das Gerät oder Bauteile (einschließlich Software) austauschen.

ANMERKUNG

- Experten: Personal, das im Hinblick auf den Gerätebetrieb geschult oder erfahren ist und sich der Quellen und des Ausmaßes der verschiedenen potenziellen Gefahren bei der Montage, dem Betrieb und der Wartung von Geräten bewusst ist.
- Geschultes Personal: Personal, das technisch geschult ist, über die erforderlichen Erfahrungen verfügt, sich möglicher Gefahren für sich selbst bei bestimmten Tätigkeiten bewusst ist und in der Lage ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefahren für sich selbst und andere Personen zu minimieren

• Bediener: Bedienpersonal, das möglicherweise mit den Geräten in Kontakt kommt, mit Ausnahme von geschultem Personal und Experten

1.3 Elektrische Sicherheit

Erdung

- Bei den zu erdenden Geräten müssen Sie zuerst das Erdungskabel bei der Installation des Geräts montieren und zuletzt das Erdungskabel entfernen, wenn das Geräts entfernt wird.
- Der Erdungsleiter darf nicht beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einem korrekt angeschlossenen Erdungsleiter.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden ist. Prüfen Sie vor dem Bedienen des Gerätes den elektrischen Anschluss, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Allgemeine Anforderungen

▲ GEFAHR

Stellen Sie vor dem Anschließen der Kabel sicher, dass das Gerät unbeschädigt ist. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Feuer kommen.

- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse den elektrotechnischen Standards des jeweiligen Landes entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorbereiteten Kabel den Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechen.

Wechsel- und Gleichstrom

🛕 gefahr

Verbinden oder trennen Sie keine Stromkabel, die unter Strom stehen. Kurzschlüsse zwischen innerem und äußerem Leiter können Lichtbögen oder Funkenflug verursachen, was zu Feuer oder Verletzungen führen kann.

- Schalten Sie den Trennschalter am vorgeschalteten Gerät vor dem Herstellen von elektrischen Anschlüssen aus, um die Stromversorgung abzuschalten, falls Personen in Kontakt mit unter Spannung stehenden Bauteilen kommen könnten.
- Stellen Sie vor dem Anschluss eines Stromkabels sicher, dass das Label am Stromkabel richtig ist.
- Wenn das Gerät über mehrere Eingänge verfügt, trennen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts alle Eingänge.

- Achten Sie bei der Verlegung der Kabel darauf, dass ein Abstand von mindestens 30 mm zwischen den Kabeln und wärmeerzeugenden Komponenten oder Bereichen besteht. Damit wird eine Beschädigung der Dämmschicht der Kabel vermieden.
- Binden Sie Kabel desselben Typs zusammen. Beim Verlegen der Kabel verschiedener Typen stellen Sie sicher, dass sie mindestens 30 mm voneinander entfernt sind.

ESD

Befolgen Sie bei der Montage, Bedienung und Wartung des Geräts die ESD-Schutzbestimmungen und tragen Sie ESD-Kleidung, -Handschuhe und -Armband.

1.4 Anforderungen an die Montageumgebung

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung montiert wird.
- Setzen Sie das Gerät keinen brennbaren oder explosiven Gasen oder Rauch aus. Führen Sie in solchen Umgebungen keine Arbeiten am Gerät durch.

1.5 Mechanische Sicherheit

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Leitern

- Verwenden Sie Holz- oder Glasfaserleitern, wenn Sie Arbeiten unter Spannung in Höhen ausführen müssen.
- Bei Verwendung einer Trittleiter ist darauf zu achten, dass die Zugseile gesichert sind und die Leiter stabil ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung einer Leiter, ob sie intakt ist und bestätigen Sie ihre Tragkraft. Überlasten Sie sie nicht.
- Stellen Sie sicher, dass sich das breitere Ende der Leiter unten befindet oder dass Schutzvorkehrungen am unteren Ende der Leiter getroffen wurden, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter sicher aufgestellt ist. Der empfohlene Winkel für eine Leiter zum Boden beträgt 75 Grad, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Zur Messung des Winkels kann ein Winkellineal verwendet werden.



PI02SC0008

- Beim Heraufsteigen auf eine Leiter sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Risiken zu reduzieren und die Sicherheit zu gewährleisten:
 - Halten Sie Ihren Körper ruhig.
 - Steigen Sie nicht über die viertletzte Sprosse hinaus (von oben).
 - Achten Sie darauf, dass sich der Körperschwerpunkt nicht außerhalb der Beine der Leiter verschiebt.

Bohrlöcher

Beim Bohren von Löchern in eine Wand oder einen Boden sind die folgenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

- Tragen Sie beim Bohren von Löchern eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
- Beim Bohren von Löchern ist das Gerät vor Spänen zu schützen. Nach dem Bohren entfernen Sie Späne, die sich im oder außerhalb des Geräts angesammelt haben können.

Bewegen von schweren Objekten

• Gehen Sie beim Bewegen von schweren Objekten vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.



• Wenn Sie Geräte manuell verschieben, tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

1.6 Inbetriebnahme

Sobald die Stromversorgung das erste Mal eingeschaltet wird, muss sichergestellt werden, dass Fachpersonal die Parameter richtig einstellt. Falsche Einstellungen können zu Inkonsistenzen mit der lokalen Zertifizierung führen und den Regelbetrieb des Geräts beeinträchtigen.

1.7 Wartung und Austausch

- Machen Sie sich vor Wartungsarbeiten am Gerät eingehend mit diesem Dokument vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge und Messgeräte verfügen.
- Wenn das Gerät defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Das Gerät darf erst dann eingeschaltet werden, wenn alle Störungen behoben wurden. Anderenfalls könnten sich die Störungen sprunghaft vermehren oder Schäden am Gerät verursachen.

2 Produktübersicht

2.1 SmartLogger

2.1.1 Modell

Modellbeschreibung

Dieses Dokument behandelt die folgenden SmartLogger-Modelle:

- SmartLogger3000A01CN
- SmartLogger3000B01CN
- SmartLogger3000B03CN
- SmartLogger3000A01EU
- SmartLogger3000A03EU
- SmartLogger3000B02EU
- SmartLogger3000A01NH
- SmartLogger3000B00NH
- SmartLogger3000A01KR
- SmartLogger3000A01AU
- SmartLogger3000A00GL

Abbildung 2-1 Modell



Nr.	Bedeutung	Beschreibung
1	Serie	SmartLogger3000: Datenkollektor
2	Hardware-ID	 A: unterstützt kein LWL-Netzwerk, kann an maximal 80 Solarwechselrichter angeschlossen werden. B: unterstützt ein LWL-Netzwerk und maximal 150 Solarwechselrichter.
3	Funktions-ID	 00: unterstützt weder 4G-Netze noch die MBUS-Kommunikation. 01: unterstützt 4G-Netze, aber nicht die MBUS-Kommunikation. 02: unterstützt die MBUS-Kommunikation, aber keine 4G-Netze. 03: unterstützt 4G-Netze und die MBUS-Kommunikation.
4	Region	 CN: China EU: Europa NH: Japan KR: Südkorea AU: Australien GL: Global

Tabelle 2-1 Modellbeschreibung

Modellidentifizierung

Das SmartLogger-Modell und den Kommunikationsmodus finden Sie auf dem Typenschild.

8 71	
型号 Model: SmartLogger3000A01EU 名称 Name: 太阳能数振采集器 Solar Smart Monitor & Data Logge 电源額定位 POWER RATING: == 12 V; 1 Aor == 24 V; 0.8 A	ər —— 1
通讯方式 Communication: ETH/4G/RS485	- 2
	2
	5
	/
华为技术有限公司 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 中国制造 MADE IN CHII HQ of Huawei, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C	NA 4
	IL04W00002
(1) Marke, Produktmodell und	(2) Kommunikationsmodus

Nennleistung

(3) Konformitätssymbole

Abbildung 2-2 Typenschild

(4) Name des Unternehmens und Herstellungsort

ANMERKUNG

Die Abbildung des Typenschilds dient nur zu Referenzzwecken.

2.1.2 Vernetzung

Funktion

Der SmartLogger überwacht und verwaltet PV-Anlagen. Er führt alle Anschlüsse zusammen, wandelt Protokolle um, sammelt und speichert Daten und überwacht und wartet die Geräte innerhalb der PV-Anlage zentral.

Netzwerkanwendung

Der SmartLogger ist für PV-Anlagen vorgesehen. Er unterstützt Folgendes:

- Lokale Vorgänge auf dem SmartLogger unter Verwendung der Mobiltelefon-App über das integrierte WLAN
- RS485-Vernetzung, die dem SmartLogger die Verbindung ermöglicht zu:
 - Huawei-Geräten wie Solarwechselrichtern und PID-Modulen

- Solarwechselrichtern von Drittanbietern, Umgebungsüberwachungsgeräten (EMIs), Trafostationen und Leistungsmesser, die das Modbus-RTU-Protokoll verwenden
- Leistungsmessern, die das DL/T645-Protokoll verwenden
- Geräten, die das IEC103-Protokoll verwenden
- MBUS-Vernetzung, die dem SmartLogger das Verbinden zu Huawei-Solarwechselrichtern und PID-PVBOXen ermöglicht, die die MBUS-Kommunikation unterstützen
- Verbindung zu Verwaltungssystemen:
 - Stellt eine Verbindung zu einem Verwaltungssystem her, das das Modbus-TCP-Protokoll über ein kabelgebundenes oder ein Drahtlosnetzwerk verwendet.
 - Stellt eine Verbindung zu einem Verwaltungssystem her, das das IEC104-Protokoll im LAN über ein kabelgebundenes Netzwerk verwendet.

Der SmartLogger kann keine Verbindung zu einem Verwaltungssystem herstellen, das das IEC104-Protokoll über ein 4G/3G/2G-Netz oder ein dediziertes LTE-Netz verwendet.

Typische Netzwerkszenarien

• Der SmartLogger unterstützt die folgenden kabelgebundenen Netzwerke: LWL-Ringnetzwerk, LWL-Sternnetzwerk und Ethernet-Sternnetzwerk.



ANMERKUNG

- Für ein LWL-Ringnetzwerk können maximal 15 SmartLogger miteinander verbunden werden. Jeder SmartLogger kann eine Verbindung zu Geräten wie Solarwechselrichtern, EMIs und Leistungsmessern herstellen.
- Mehrere LWL-Ringnetzwerke können über einen Ethernet-Switch mit dem Verwaltungssystem verbunden werden.



Abbildung 2-4 LWL- oder Ethernet-Sternnetzwerk

ANMERKUNG

- Mehrere SmartLogger können über einen Ethernet-Switch mit dem Verwaltungssystem verbunden werden.
- Wenn der SmartLogger über Lichtwellenleiter mit einem Ethernet-Switch verbunden ist, beträgt die maximale Kommunikationsentfernung 12 km (mit dem 100M-LWL-Modul) oder 10 km (mit dem 1000M-LWL-Modul). Die maximale Kommunikationsentfernung beträgt 100 m, wenn ein Ethernet-Kabel für die Verbindung verwendet wird.
- Der SmartLogger unterstützt die folgenden Drahtlosnetzwerke: 4G/3G/2G-Netze und dedizierte LTE-Netze.

Abbildung 2-5 4G-Netz



Abbildung 2-6 Dediziertes LTE-Netz



ANMERKUNG

- Der WAN-Anschluss des SmartLoggers stellt über Power over Ethernet (PoE) und PoE SPD eine Verbindung zu den anwenderseitigen Geräten (CPE) her.
- Die IP-Adressen des SmartLoggers und von CPE müssen sich im selben Netzwerksegment befinden.

2.1.3 Beschreibung des Geräts

Beschreibung des Geräts

Abbildung 2-7 SmartLogger



Kontrollleuchten

Kontrollleuch te	Status	Beschreibung
Betriebsanzeige (RUN)	Grün aus	Der SmartLogger ist nicht eingeschaltet.
RUN Grünes Bli Abfolge (1 aus)	Grünes Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang ein und 1 s lang aus)	Die Kommunikation mit dem Verwaltungssystem ist normal.

Kontrollleuch te	Status		Beschreibung
	Grünes Blinken in schneller Abfolge (0,125 s lang ein und 0,125 s lang aus)		Die Kommunikation mit dem Verwaltungssystem ist unterbrochen.
Alarm-/Wartun	Alarmstatus	Rot aus	Kein Systemalarm ausgegeben.
gskontrollleucht e (ALM) ALM		Rotes Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang ein und 4 s lang aus)	Das System gibt einen Warnalarm aus.
		Rotes Blinken in schneller Abfolge (0,5 s lang ein und 0,5 s lang aus)	Das System gibt einen kleineren Alarm aus.
		Dauerhaft rot	Das System gibt einen größeren Alarm aus.
	Wartungsstatus	Grün aus	Es wird keine lokale Wartung durchgeführt.
		Grünes Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang ein und 1 s lang aus)	Die lokale Wartung wird durchgeführt.
		Grünes Blinken in schneller Abfolge (0,125 s lang ein und 0,125 s lang aus)	Die lokale Wartung schlägt fehl oder die Verbindung zur App muss noch aufgebaut werden.
		Leuchtet grün	Die lokale Wartung war erfolgreich.
4G-Kontrollleu chte (4G) 4G	Grün aus		Die 4G/3G/2G-Netzwerkfunktion ist nicht aktiviert.
	Grünes Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang ein und 1 s lang aus)		Die Einwahl über das 4G/3G/2G-Netz ist erfolgreich.
	Grünes Blinken in schneller Abfolge (0,125 s lang ein und 0,125 s lang aus)		Das 4G/3G/2G-Netzwerk ist nicht verbunden oder die Kommunikation ist unterbrochen.

ANMERKUNG

- Lokale Wartung bezieht sich auf Vorgänge mit einem USB-Massenspeicher, der an den USB-Anschluss des SmartLoggers angeschlossen ist, z. B. einen vollständigen Datenimport und -export unter Verwendung eines USB-Massenspeichers, und wenn der SmartLogger über den integrierten WLAN-Hotspot mit der FusionSolar-App oder der SUN2000-App verbunden wird.
- Wenn ein Alarm und lokale Wartung gleichzeitig stattfinden, zeigt die Alarm-/Wartungskontrollleuchte zuerst den lokalen Wartungsstatus an. Nach Beendigung der lokalen Wartung zeigt die Kontrollleuchte den Alarmstatus an.

Kommunikationsanschlüsse

• GE-Anschlüsse: Ethernet-Anschlüsse, d. h. ein WAN-Anschluss und ein LAN-Anschluss

Beschreibung des Geräts	GE-Anschluss		Beschreibung
WAN	Pins	Pin 1	1+
		Pin 2	1-
		Pin 3	2+
		Pin 4	3+
LAN		Pin 5	3–
		Pin 6	2-
		Pin 7	4+
		Pin 8	4–
	Kontrollleuchte n	Grüne Kontrollleuchte	Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist die Leitung normal.
		Gelbe Kontrollleuchte	Wenn die Kontrollleuchte gelb leuchtet, ist die Datenkommunikation normal.

• SFP-Anschlüsse: umfassen zwei LWL-Ethernet-Anschlüsse (SFP1 und SFP2), unterstützen den Zugriff auf 100M/1000M SFP- oder eSFP-LWL-Module sowie die Implementierung eines Ringnetzwerks mithilfe von RSTP oder STP.

ANMERKUNG

- Wenn RSTP verwendet wird, kann der LWL-Ringschutz innerhalb von 10 Sekunden durchgeführt werden. Wenn STP verwendet wird, kann der LWL-Ringschutz innerhalb von 60 Sekunden durchgeführt werden.
- Die Anschlüsse SFP1 und SFP2 sind LWL-Ethernet-Anschlüsse und befinden sich im gleichen Netzwerksegment wie der WAN-Anschluss.

Beschreibung des Geräts	SFP-Anschluss		Beschreibung
SFP1 TX1 RX1	SFP1	TX1	Sendeanschluss
		RX1	Empfangsanschluss
	SFP2	RX2	Empfangsanschluss
		TX2	Sendeanschluss
	Kontrollleuchte n	Grüne Kontrollleuchte	Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist die Leitung normal.
		Gelbe Kontrollleuchte	Wenn die Kontrollleuchte gelb leuchtet, ist die Datenkommunikation normal.

• DI-Anschlüsse: digitale Eingänge, die für eine Verbindung zu DI-Befehlen zur Stromnetzplanung oder Alarmsignalen verwendet werden.

Beschreibung des Geräts	DI-Anschluss		Beschreibung
	DI1	1	Anschluss von vier passiven
1 2 3 4 12V 12V 12V 12V		12V	potenzialfreien Kontaktsignalen möglich.
XXXXXX IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	DI2	2	
		12V	
	DI3	3	
		12V	
	DI4	4	
		12V	

• AI-Anschlüsse: digitale Eingänge, die für eine Verbindung zu AI-Befehlen zur Stromnetzplanung oder Umgebungsüberwachungssensoren verwendet werden.

Beschreibung des Geräts	AI-Anschluss		Beschreibung
Al 1 2 3 4 GND GND GND GND 0-0V 0/4-200A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AI1	1	Unterstützt einen Kanal mit
		GND	spannungsbezogenen AI-Signalen (0–10 V).
	AI2	2	Unterstützt drei Kanäle mit
		GND	strombezogenen AI-Signalen (0–20 mA oder 4–20 mA).
	AI3	3	
		GND	
	AI4	4	
		GND	

• DO-Anschlüsse: Anschlüsse für den digitalen Ausgang, die zwei Relais-Ausgänge unterstützen. Ein DO-Anschluss unterstützt eine Signalspannung von maximal 12 V.

Beschreibung des Geräts	DO-Anschluss		Beschreibung
D01	DO1	NC	• NC/COM ist ein
	DO2	СОМ	Arbeitskontakt.NO/COM ist ein Ruhekontakt.
		NO	
		NC	
		СОМ	
		NO	

• USB-Anschluss: unterstützt USB2.0 zum Anschluss eines USB-Massenspeichers.

Beschreibung des Geräts	USB-Anschluss	Beschreibung
	USB	Nachdem Sie einen USB-Massenspeicher am USB-Anschluss eingesteckt haben, können Sie lokale Wartungsvorgänge am SmartLogger durchführen, z. B. ein Firmware-Upgrade und einen Datenexport.

• COM-Anschlüsse: RS485-Kommunikationsanschluss, unterstützt drei unabhängige RS485-Kanäle und den Zugriff von Geräten, die mit dem Modbus-RTU-, IEC103- oder DL/T645-Protokoll kompatibel sind.

Beschreibung des Geräts	COM-Anschluss		Beschreibung
	COM1, COM2 und COM3	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
+ =		_	RS485B-, RS485-Differenzialsignal –

Netzanschlüsse

• Stromeingänge: Es gibt zwei Stromeingänge.

Beschreibung des Geräts	Stromeingang		Beschreibung
DC IN 12V,1A	12-V-Stromein gang	DC IN 12 V, 1 A	DC2.0-Stromeingang, der den 12-V-Gleichstromeingang unterstützt; wird zum Anschluss eines Netzteils verwendet.
DC IN 24V,0.8A	24-V-Stromein gang	DC IN 24 V, 0,8 A	 2-Pin-Kabelendklemme, unterstützt den 24-V-Gleichstromeingang. Wenn das Gerät über den 12-V-Stromeingang mit einer Stromversorgung verbunden ist, kann dieser Anschluss als 12-V-Stromausgang verwendet werden.

• 12-V-Stromausgang: Es gibt einen 12-V-Stromausgang. Die maximale Ausgangskapazität beträgt 0,1 A. Der Anschluss dient dazu, das Zwischenrelais bei Einspeisebegrenzungen oder akustischen und visuellen Alarmszenarien anzusteuern.

HINWEIS

Wählen Sie ein Zwischenrelais mit einer Freilaufdiode in der Spule aus. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Beschreibung des Geräts	Stromausgang		Beschreibung
GND	12-V-Stromaus	GND	Stromversorgung-
12V gang	12V	Stromversorgung+	

Taste

Taste	Aktion	Funktionsbeschreibung
RST-Taste RST O	Halten Sie die Taste für 1 bis 3 Sekunden gedrückt.	Wenn WLAN auf AUS im Leerlauf festgelegt ist, halten Sie die RST-Taste für 1 bis 3 Sekunden gedrückt, um das WLAN-Modul einzuschalten. Die Alarm-/Wartungskontrollleuchte (ALM) blinkt dann 2 Minuten lang schnell grün (die anderen Kontrollleuchten sind ausgeschaltet) und der SmartLogger wartet auf die Verbindung zur App. Wenn die App nicht verbunden ist, wird das WLAN-Modul automatisch ausgeschaltet, nachdem es vier Stunden lang eingeschaltet war.
	Halten Sie die Taste länger als 60 Sekunden gedrückt.	Halten Sie innerhalb von drei Minuten, nachdem der SmartLogger eingeschaltet wurde, die RST-Taste mehr als 60 Sekunden lang gedrückt, um den SmartLogger neu zu starten und auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Abmessungen



Abbildung 2-8 Abmessungen

2.2 SmartModule

2.2.1 Modell

Modellbeschreibung

Dieses Dokument behandelt das folgenden SmartModule-Modell:

• SmartModule1000A01

Abbildung 2-9 Modell



Tabelle 2-2 Modellbeschreibung

Nr.	Bedeutung	Beschreibung
1	Serie	SmartModule1000: Erweiterungsmodul
2	Hardware-ID	A: Version A
3	Funktions-ID	01: SmartLogger-Szenario

Modellidentifizierung

Die Modellbezeichnung des SmartModule finden Sie auf dem Typenschild.

Abbildung 2-10 Typenschild



(1) Marke, Produktmodell und Nennleistung

(2) Kommunikationsmodus

(3) Konformitätssymbole

(4) Name des Unternehmens und Herstellungsort

ANMERKUNG

Die Abbildung des Typenschilds dient nur zu Referenzzwecken.

2.2.2 Vernetzung

Funktion

Das SmartModule ist ein dediziertes Gerät für die Überwachungs- und Verwaltungsplattform der PV-Anlagen. Es führt Anschlüsse zusammen, wandelt Protokolle um und erfasst Daten für Geräte in PV-Anlagen. Es erweitert die Anschlüsse für den SmartLogger.

Vernetzung

Das SmartModule ist für PV-Anlagen vorgesehen. Er unterstützt Folgendes:

- RS485-Vernetzung, die dem SmartModule die Verbindung ermöglicht zu:
 - Huawei-Geräten wie Solarwechselrichtern und PID-Modulen
 - Solarwechselrichtern von Drittanbietern, EMIs, Trafostationen und Leistungsmesser, die das Modbus-RTU-Protokoll verwenden
 - Leistungsmessern, die das DL/T645-Protokoll verwenden
 - Geräten, die das IEC103-Protokoll verwenden
- Der SmartLogger kann über Ethernet angeschlossen werden.

Abbildung 2-11 Vernetzung



2.2.3 Beschreibung des Geräts

Beschreibung des Geräts

Abbildung 2-12 Beschreibung des Geräts



Kontrollleuchten

Kontrollleuch te	Status	Beschreibung
Betriebsanzeige (RUN)	Grün aus	Das SmartModule ist nicht eingeschaltet.
	Grünes Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang ein und 1 s lang aus)	Die Kommunikation mit dem SmartLogger ist normal.

Kontrollleuch te	Status		Beschreibung
	Grünes Blinken in schneller Abfolge (0,125 s lang ein und 0,125 s lang aus)		Die Kommunikation mit dem SmartLogger ist unterbrochen.
Alarm-/Wartun gskontrollleucht	Alarmstatus	Rot aus	Es wird kein Alarm für das SmartModule ausgegeben.
		Rotes Blinken in langsamer Abfolge (1 s lang ein und 4 s lang aus)	Das SmartModule arbeitet im unverschlüsselten Modus.
	Rotes Blinken in schneller Abfolge (0,5 s lang ein und 0,5 s lang aus)	Das digitale Zertifikat des SmartModules ist ungültig.	
		Dauerhaft rot	Reserviert.

Kommunikationsanschlüsse

 GE-Anschlüsse: vier elektrische Ethernet-Anschlüsse. Schließen Sie den LAN-Anschluss des SmartLoggers mithilfe eines Ethernet-Kabels an einen GE-Anschluss des SmartModules an. Das SmartModule erhält eine IP-Adresse vom DHCP-Server und registriert sich automatisch beim SmartLogger. Der SmartLogger kann alle Kommunikationsanschlüsse des SmartModules verwenden.

Beschreibung des Geräts	GE-Anschluss		Beschreibung
1 8	Pins	Pin 1	1+
		Pin 2	1–
		Pin 3	2+
		Pin 4	3+
		Pin 5	3–
		Pin 6	2–
		Pin 7	4+
		Pin 8	4–
	Kontrollleuchte n	Grüne Kontrollleuchte	Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist die Leitung normal.
		Gelbe Kontrollleuchte	Wenn die Kontrollleuchte gelb leuchtet, ist die Datenkommunikation normal.

• DI-Anschlüsse: digitale Eingänge, die für eine Verbindung zu DI-Befehlen zur Stromnetzplanung oder Alarmsignalen verwendet werden.

Beschreibung des Geräts	DI-Anschluss		Beschreibung
DI 1 2 3 4 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V	DI1	1	Anschluss von vier passiven
		12V	potenzialfreien Kontaktsignalen möglich.
	DI2	2	
		12V	
	DI3	3	
		12V	
	DI4	4	
		12V	

• AI-Anschlüsse: digitale Eingänge, die für eine Verbindung zu AI-Befehlen zur Stromnetzplanung oder Umgebungsüberwachungssensoren verwendet werden.

Beschreibung des Geräts	AI-Anschluss		Beschreibung
AI 1 2 3 4 GND GND GND GND GND 0-0V 0/4-20mA 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	AI1	1	Unterstützt einen Kanal mit spannungsbezogenen AI-Signalen (0–10 V).
		GND	
	AI2	2	Unterstützt drei Kanäle mit strombezogenen AI-Signalen (0–20 mA oder 4–20 mA).
		GND	
	AI3	3	
		GND	
	AI4	4	
		GND	

• PT-Anschlüsse: kann mit zwei PT100/PT1000-Temperatursensoren verbunden sein.

Beschreibung des Geräts	PT-Anschluss		Beschreibung
	PT1	+	 Kann mit einem Dreileiter- oder Zweileiter-PT100/PT1000-Temper atursensor verbunden sein. Dreileiter: Kabellänge < 2 m für PT100; Kabellänge < 20 m für PT1000
		_	
		GND	
	PT2	+	
		_	• Zweileiter: Kabellänge < 2 m für einen PT-Temperatursensor
		GND	rui emen i i remperatursensor

• COM-Anschlüsse: RS485-Kommunikationsanschluss, unterstützt drei unabhängige RS485-Kanäle und den Zugriff von Geräten, die mit dem Modbus-RTU-, IEC103- oder DL/T645-Protokoll kompatibel sind.

Beschreibung des Geräts	COM-Anschluss		Beschreibung
	COM1, COM2 und COM3	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
+ =		_	RS485B-, RS485-Differenzialsignal –

Netzanschlüsse

• Stromeingänge: Es gibt zwei Stromeingänge.

Beschreibung des Geräts	Stromeingang		Beschreibung
	12-V-Stromein gang	DC IN 12 V, 1 A	DC2.0-Stromeingang, der den 12-V-Gleichstromeingang unterstützt; wird zum Anschluss eines Netzteils verwendet.
DC IN 24V,0.8A	24-V-Stromein gang	DC IN 24 V, 0,8 A	 2-Pin-Kabelendklemme, unterstützt den 24-V-Gleichstromeingang. Wenn das Gerät über den 12-V-Stromeingang mit einer Stromversorgung verbunden ist, kann dieser Anschluss als 12-V-Stromausgang verwendet werden.

• 12-V-Stromausgang: Es gibt einen 12-V-Stromausgang. Die maximale Ausgangskapazität beträgt 0,1 A. Der Anschluss dient dazu, das Zwischenrelais bei Einspeisebegrenzungen oder akustischen und visuellen Alarmszenarien anzusteuern.

HINWEIS

Wählen Sie ein Zwischenrelais mit einer Freilaufdiode in der Spule aus. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Beschreibung des Geräts	Stromausgang		Beschreibung
GND	12-V-Stromaus	GND	Stromversorgung-
12V	gang	12V	Stromversorgung+

Taste

Taste	Aktion	Funktionsbeschreibung
RST-Taste RST O	Halten Sie die Taste für 3 bis 10 Sekunden gedrückt.	Wenn die Funktion Kommunikation verwendet abgelaufenes Zertifikat für den SmartLogger deaktiviert ist und das digitale Zertifikat des SmartModules ungültig wird, drücken Sie nach dem Aktivieren der Funktion die RST-Taste für 3 bis 10 Sekunden, damit das SmartModule in den Modus wechseln kann, in dem das abgelaufene digitale Zertifikat ignoriert wird und die Kommunikation mit dem SmartLogger wiederhergestellt werden kann. Nachdem das digitale Zertifikat des SmartModules über den SmartLogger neu geladen wurde, kann die SmartModule-Kommunikation wiederhergestellt werden.
	Halten Sie die Taste länger als 60 Sekunden gedrückt.	Halten Sie innerhalb von drei Minuten, nachdem das SmartModule nach dem Aussschalten eingeschaltet wurde, die RST-Taste mehr als 60 Sekunden lang gedrückt, um das SmartModule neu zu starten und auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Abmessungen



Abbildung 2-13 Abmessungen

3 Geräteinstallation

3.1 Kontrolle vor der Montage

Zu prüfender Punkt	Kriterien
Äußere Verpackung	Die äußere Verpackung ist intakt. Wenn sie beschädigt ist oder anormal aussieht, packen Sie ihn nicht aus und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Lieferumfang	Überprüfen Sie die Menge der gelieferten Komponenten anhand der <i>Packliste</i> im Paket. Falls eine Komponente fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

3.2 Werkzeuge

Тур	Werkzeug			
	Schlagbohrmaschin	Seitenschneider	Abisolierzange	Crimpwerkzeug
Montage				
	RJ45-Crimpwerkze ug	Schlitzschraubendre her	Drehmoment-Schra ubendreher	Gummihammer

Тур	Werkzeug			
			A	₫
	Universalmesser	Kabelschneider	Staubsauger	Markierstift
	Maßband	Kabelbinder	Heißluftpistole	Multimeter
		<u>A.O</u>	-	-
	Wärmeschrumpfsch lauch	Herkömmliche oder digitale Wasserwaage		
PSA				Certifie
	Sicherheitshandsch uhe	Schutzbrille	Staubschutzmaske	Sicherheitsschuhe

3.3 Installationsanforderungen



Abbildung 3-1 Einbauposition

3.4 Montage des SmartLoggers

Der SmartLogger kann an der Wand oder an Tragschienen montiert werden.

Wandmontage

- Achten Sie darauf, keine in der Wand verlegten Wasserleitungen und Stromkabel anzubohren.
- Installieren Sie den SmartLogger an einer planen und sicheren Innenwand.
- Stellen Sie bei der Wandmontage des SmartLoggers sicher, dass der Kabelanschlussbereich zur Erleichterung der Kabelverbindung und Wartung nach unten gerichtet ist.
- Es wird empfohlen, die mit dem SmartLogger gelieferten Schrauben und Spreizdübel zu verwenden.

Abbildung 3-2 Wandmontage



Tragschienenmontage

Bereiten Sie eine 35-mm-Standard-Tragschiene vor. Stellen Sie sicher, dass die Tragschiene folgende Anforderungen erfüllt:

- Verfügt über eine ausreichende Länge zur Sicherung des SmartLoggers. Die empfohlene effektive Länge beträgt 230 mm oder mehr.
- Wurde vor der Montage des SmartLoggers gesichert.

Abbildung 3-3 Tragschienenmontage



3.5 Montieren des SmartLoggers und des SmartModules

Verbinden Sie den SmartLogger und das SmartModule und bringen Sie sie an einer Wand oder entlang einer Tragschiene an.

Wandmontage

Achten Sie darauf, keine in der Wand verlegten Wasserleitungen und Stromkabel anzubohren.

Schritt 1 Verbinden Sie den SmartLogger und das SmartModule.

ANMERKUNG

Wenn der SmartLogger und das SmartModule vor der Lieferung verbunden wurden, überspringen Sie diesen Schritt.



Abbildung 3-4 Verbinden des SmartLoggers mit dem SmartModule mithilfe einer Verbindungsplatte



Abbildung 3-5 Wandmontage



----Ende

Tragschienenmontage (separat)

Bereiten Sie eine 35-mm-Standard-Tragschiene vor. Stellen Sie sicher, dass die Tragschiene folgende Anforderungen erfüllt:

- Verfügt über eine ausreichende Länge zur Sicherung des SmartLoggers und des SmartModules. Die empfohlene effektive Länge beträgt 360 mm oder mehr.
- Wurde vor der Montage des SmartLoggers und des SmartModules gesichert.

ANMERKUNG

Vergewissern Sie sich, dass der SIM-Kartensteckplatz am SmartLogger nicht blockiert ist.





Tragschienenmontage (kombiniert)

Bereiten Sie eine 35-mm-Standard-Tragschiene vor. Stellen Sie sicher, dass die Tragschiene folgende Anforderungen erfüllt:

- Verfügt über eine ausreichende Länge zur Sicherung des SmartLoggers und des SmartModules. Die empfohlene effektive Länge beträgt 360 mm oder mehr.
- Wurde vor der Montage des SmartLoggers und des SmartModules gesichert.

ANMERKUNG

Vergewissern Sie sich, dass der SIM-Kartensteckplatz am SmartLogger nicht blockiert ist.

Schritt 1 Verbinden Sie den SmartLogger und das SmartModule.

ANMERKUNG

Wenn der SmartLogger und das SmartModule vor der Lieferung verbunden wurden, müssen Sie lediglich die Montagelaschen und die Tragschienenhalterung in der Mitte entfernen. Für die Verbindung von SmartLogger und SmartModule benötigen Sie keine Verbindungsplatte.



Abbildung 3-7 Verbinden des SmartLoggers mit dem SmartModule mithilfe einer Verbindungsplatte

Schritt 2 Montieren Sie den SmartLogger und das SmartModule.

Abbildung 3-8 Tragschienenmontage



----Ende

3.6 Installieren des Netzteils

Ein Netzteil kann an einer Wand oder auf einer ebenen Fläche installiert werden.

Wenn der SmartLogger ein Netzteil für die Stromversorgung benötigt, installieren Sie ein Netzteil.

Wandmontage

Es wird empfohlen, das Netzteil an der rechten Seite des SmartLogger zu befestigen. Der Anschluss für das Wechselstromkabel soll nach oben weisen.

MARNUNG

Achten Sie darauf, keine in der Wand verlegten Wasserleitungen und Stromkabel anzubohren.

Abbildung 3-9 Wandmontage (Modus 1)



Abbildung 3-10 Wandmontage (Modus 2)



Montage auf einer ebenen Oberfläche

Installieren Sie das Netzteil auf einer ebenen Oberfläche. In diesem Abschnitt wird die Installation des Netzteils auf der Oberseite des SmartLoggers beschrieben.

Schritt 1 Platzieren Sie das Netzteil waagerecht auf der Oberseite des SmartLoggers.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass der Netzteilindikator nach oben oder außen zeigt.

Schritt 2 Planen Sie die Kabelführung des Netzteils so, dass die ordnungsgemäße Installation der SIM-Karte sichergestellt ist.



----Ende

4 Kabelanschlüsse

4.1 Anschließen von Kabeln an den SmartLogger

4.1.1 Vorbereiten der Kabel

Тур	Empfohlene Kabelspezifikationen	
PE-Kabel	Für den Außenbereich geeignetes Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 4–6 mm ² oder 12–10 AWG	
RS485-Kommunika tionskabel	Zum Anschluss werden zwei- oder mehradrige Kabel mit einem Querschnitt von 0,2–2,5 mm ² oder 24–14 AWG empfohlen	
(Optional) MBUS-Kabel	Mit dem SmartLogger ausgeliefert, 1,5 m lang	
DI-Signalkabel	Zum Anschluss werden zwei- oder mehradrige Kabel mit einem Querschnitt von 0,2–1,	
Ausgangsstromkabe 1	mm ² oder 24–16 AWG empfohlen	
AI-Signalkabel		
DO-Signalkabel		
Netzwerkkabel	Mit dem SmartLogger ausgeliefert, 2,2 m lang. Sollte das mitgelieferte Netzwerkkabel zu kurz sein, empfiehlt es sich, ein Netzwerkkabel der Kategorie 5e oder mit höherer Spezifikation und abgeschirmten RJ45-Steckern zu verwenden.	
(Optional) 24-V-Eingangsstro mkabel	Zweiadriges Kabel mit einem Querschnitt von 0,2–1,5 mm ² oder 24–16 AWG	

4.1.2 Anschließen eines PE-Kabels

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie ein PE-Kabel an.





----Ende

4.1.3 Anschließen eines RS485-Kommunikationskabels

Kontext

- Der SmartLogger kann über den COM-Anschluss an RS485-Kommunikationsgeräte angeschlossen werden, z. B. an einen Solarwechselrichter, ein Umgebungsüberwachungsgerät (EMI) und ein PID-Modul
- Stellen Sie sicher, dass RS485+ mit COM+ und RS485- mit COM- am SmartLogger verbunden sind.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das RS485-Kommunikationskabel an.



Abbildung 4-2 Anschließen eines RS485-Kommunikationskabels

Anschluss	Aufdruck	Beschreibung
COM1, COM2 und COM3	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
	_	RS485B-, RS485-Differenzialsignal –

Schritt 2 Wenn Geräte kaskadiert werden müssen, kaskadieren Sie zuerst die Geräte und verbinden Sie sie dann mit dem SmartLogger.

HINWEIS

- Es wird empfohlen, weniger als 30 Geräte an jeweils eine RS485-Strecke anzuschließen.
- Die Baudrate, das Kommunikationsprotokoll und der Paritätsmodus aller Geräte an der kaskadierenden RS485-Verbindung müssen mit den Einstellungen der COM-Anschlüsse am SmartLogger übereinstimmen.

Abbildung 4-3 Kaskadierende Verbindung



----Ende

4.1.4 Anschließen eines MBUS-Kabels

Kontext

Wenn der SmartLogger und der Solarwechselrichter MBUS unterstützen, kann der SmartLogger über ein Wechselstromkabel mit dem Solarwechselrichter verbunden werden. In diesem Fall muss kein RS485-Kommunikationskabel am Solarwechselrichter angeschlossen werden.

Wenn der SmartLogger ein Wechselstromkabel als Kommunikationskabel verwendet, müssen ein Leitungsschutzschalter (LS) und ein Trennschalter installiert werden, um im Kurzschlussfall einen Geräteschaden zu vermeiden.

HINWEIS

Die Nennleistung des am MBUS-Anschluss des SmartLoggers angeschlossenen PV-Systems muss größer als 75 kW sein.

Abbildung 4-4 MBUS-Netzwerk



Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das MBUS-Kabel an.



Abbildung 4-5 Anschließen eines MBUS-Kabels

- (1) Niederspannungs-Sammelschiene der Trafostation
- (2) Sicherung

(3) Trennschalter

(4) LS

----Ende

4.1.5 Anschließen eines DI-Signalkabels

Kontext

Der SmartLogger kann DI-Signale, wie z. B. Remote-Befehle zur Stromnetzplanung und Alarme, über DI-Anschlüsse empfangen. Er kann nur passive potenzialfreie Kontaktsignale empfangen. Es wird empfohlen, bei der Länge der Signalübertragungsverbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das DI-Signalkabel an.



Anschluss Aufdruck Beschreibung DI DI1 1 Anschluss von vier passiven potenzialfreien Kontaktsignalen 12V möglich. DI2 2 12V 3 DI3 12V DI4 4 12V

4.1.6 Anschließen des Ausgangsstromkabels

Kontext

Bei einer Einspeisebegrenzung oder bei akustischen und visuellen Alarmszenarien kann der SmartLogger das Zwischenrelais über den 12-V-Stromausgang ansteuern. Es wird empfohlen, bei der Länge der Verbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Verbinden Sie das Ausgangsstromkabel.



Abbildung 4-7 Anschließen des Ausgangsstromkabels

(1) Zwischenrelais

----Ende

4.1.7 Anschließen des AI-Signalkabels

Kontext

Der SmartLogger kann AI-Signale von EMIs über AI-Anschlüsse empfangen. Es wird empfohlen, bei der Länge der Signalübertragungsverbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise



Abbildung 4-8 Anschließen des AI-Signalkabels

Anschluss		Aufdruck	Beschreibung
AI	AI1	1	Unterstützt 0–10 V
		GND	Eingangsspannung.
	AI2	2	Unterstützt 0–20 mA oder 4–20 mA Eingangsstrom.
		GND	
	AI3	3	
		GND	
	AI4	4	
		GND	

ANMERKUNG

Die AI-Anschlüsse 1, 2, 3 und 4 sind für AI+ Signale und der GND-Anschluss ist für AI- Signale.

----Ende

4.1.8 Anschließen des DO-Signalkabels

Kontext

Der DO-Anschluss unterstützt eine Signalspannung von maximal 12 V. NC/COM ist ein Ruhekontakt, während NO/COM ein Arbeitskontakt ist. Es wird empfohlen, bei der Länge der Signalübertragungsverbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das DO-Signalkabel an.





----Ende

4.1.9 Anschließen des Ethernet-Kabels

Kontext

- Der SmartLogger kann über einen WAN-Anschluss mit einem Ethernet-Switch, Router oder PC verbunden werden.
- Der SmartLogger kann über den LAN-Anschluss mit dem SmartModule oder einem PC verbunden werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das Ethernet-Kabel an.

ANMERKUNG

Achten Sie beim Crimpen des Netzwerkkabels darauf, dass die Abschirmschicht des Kabels sicher mit dem Metallgehäuse der RJ45-Stecker verbunden ist.







4.1.10 Anschließen der Glasfaser-Verbindungskabel

Kontext

Der SmartLogger kann über Lichtwellenleiter mit Geräten wie dem Zugangsanschlusskasten verbunden werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie ein LWL-Modul am Anschluss SFP1 oder SFP2 des SmartLoggers an. Wenn es zwei Module gibt, stecken Sie eines in jeden Anschluss.

HINWEIS

- LWL-Module sind optional. Konfigurieren Sie das 100M- oder 1000M-LWL-Modul entsprechend dem korrespondierenden Anschluss am optischen Switch. Das LWL-Modul sollte SFP- oder eSFP-Verkapselung verwenden. Die Übertragungsentfernung, die vom 100M-LWL-Modul unterstützt wird, muss größer oder gleich 12 km sein. Die Übertragungsentfernung, die vom 1000M-LWL-Modul unterstützt wird, muss größer oder gleich 10 km sein.
- Stellen Sie beim Einsetzen eines LWL-Moduls in den SFP1-Anschluss sicher, dass die Seite mit dem Etikett nach oben weist. Stellen Sie beim Einsetzen eines LWL-Moduls in den SFP2-Anschluss sicher, dass die Seite mit dem Etikett nach unten weist.
- Schritt 2 Schließen Sie die mit dem LWL-Modul gelieferten Glasfaser-Verbindungskabel an die Anschlüsse des LWL-Moduls an.







Zusätzliche Bedingung

Die Trennung kann in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.

ANMERKUNG

- Drücken Sie beim Entfernen eines LWL zuerst auf den Riegel.
- Wenn Sie ein LWL-Modul entfernen, ziehen Sie es am Griff heraus. Stellen Sie sicher, dass das Intervall zwischen dem Entfernen und Einsetzen eines LWL-Moduls länger als 0,2 Sekunden ist.

4.1.11 Installation einer SIM-Karte und einer 4G-Antenne

Kontext

Der SmartLogger ermöglicht eine drahtlose Kommunikation über 4G. Für die Einwahl kann eine SIM-Karte eines lokalen Mobilfunkanbieters eingesetzt werden.

Legen Sie eine Standard-SIM-Karte bereit (Größe: 25 mm x 15 mm; Kapazität ≥ 64 KB). Monatlicher Datenverkehr der SIM-Karte ≥ Monatlicher Datenverkehr des Solarwechselrichters + Monatlicher Datenverkehr des Leistungsmessers + Monatlicher Datenverkehr des Umgebungsüberwachungsgeräts. Wenn andere Geräte im Netzwerk an den SmartLogger angeschlossen sind, muss das monatliche Datenvolumen der SIM-Karte nach Bedarf erhöht werden.

Anforderungen an das monatliche		Ausgangswert für
Datenvolumen für die SIM-Karte		Datenverkehr
Solarwechselric	10 MB + 4 MB x Anzahl der	• Daten zur Geräteleistung
hter	Solarwechselrichter	können alle 5 Minuten
Leistungsmesse r	3 MB x Anzahl der Leistungsmesser	Die Protokolle der

Tabelle 4-1	Datenverkehr	der SIM-Karte -	- Beschreibung
-------------	--------------	-----------------	----------------

Anforderungen an das monatliche		Ausgangswert für
Datenvolumen für die SIM-Karte		Datenverkehr
EMI	3 MB x Anzahl der EMIs	Solarwechselrichter und die Daten der I-V-Kennlinien-Diagnose können monatlich exportiert werden. Die Solarwechselrichter können monatlich aktualisiert werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Stecken Sie eine SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz.

HINWEIS

- In welcher Richtung die SIM-Karte einzulegen ist, können Sie anhand des Aufdrucks feststellen.
- Drücken Sie die SIM-Karte hinein, bis sie an ihrem Platz einrastet. In diesem Fall ist die SIM-Karte richtig eingesteckt.
- Wenn Sie die SIM-Karte entfernen, drücken Sie die Karte nach innen, um sie auszuwerfen.

Schritt 2 Installieren Sie eine Antenne.

Abbildung 4-12 Installation der SIM-Karte und der Antenne





4.1.12 Anschließen des 24-V-Eingangsstromkabels

Kontext

Das 24-V-Eingangsstromkabel muss in den folgenden Szenarien angeschlossen werden:

- Szenario 1: Es wird die 24-V-Gleichstromversorgung verwendet.
- Szenario 2: Der SmartLogger ist über den 12-V-Stromeingang mit einer Stromversorgung und der 24-V-Stromeingang fungiert als 12-V-Stromausgang, um die Geräte mit Strom zu versorgen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das Eingangsstromkabel an.

Abbildung 4-13 Anschließen des Eingangsstromkabels



----Ende

4.2 Anschließen von Kabeln an das SmartModule

4.2.1 Vorbereiten der Kabel

Тур	Empfohlene Kabelspezifikationen
PE-Kabel	Für den Außenbereich geeignetes Kabel mit Kupferader mit einem Querschnitt von 4–6 mm ² oder 12–10 AWG
Netzwerkkabel	Das Kabel wird mit dem SmartModule mitgeliefert und ist 35 cm lang. Sollte das mitgelieferte Netzwerkkabel zu kurz sein, empfiehlt es sich, ein Netzwerkkabel der Kategorie 5e oder mit höherer Spezifikation und abgeschirmten RJ45-Steckern zu verwenden.
12-V-Eingangsstro mkabel	Das Kabel wird mit dem SmartModule mitgeliefert und ist 50 cm lang.
RS485-Kommunika tionskabel	Zum Anschluss werden zwei- oder mehradrige Kabel mit einem Querschnitt von 0,2–2,5 mm ² oder 24–14 AWG empfohlen
DI-Signalkabel	Zum Anschluss werden zwei- oder mehradrige Kabel mit einem Querschnitt von 0,2–1,5

Тур	Empfohlene Kabelspezifikationen
Ausgangsstromkabe 1	mm ² oder 24–16 AWG empfohlen
AI-Signalkabel	
PT-Signalkabel	Weitere Details zu den Kabeln und Kabelverbindungsvorgängen finden Sie in den Dokumenten im Lieferumfang des PT100/PT1000.
(Optional) 24-V-Eingangsstro mkabel	Zweiadriges Kabel mit einem Querschnitt von 0,2–1,5 mm ² oder 24–16 AWG

4.2.2 Anschließen des Schutzerdungskabels

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das PE-Kabel an.

Abbildung 4-14 Anschließen eines PE-Kabels



ANMERKUNG

Wenn der SmartLogger über eine Verbindungsplatte mit dem SmartModule verbunden ist, schließen Sie je nach den Anforderungen der Anlage ein PE-Kabel an den Erdungspunkt des SmartLoggers oder SmartModules an.

----Ende

4.2.3 Anschließen des Ethernet-Kabels

Kontext

Das SmartModule kann über den GE-Anschluss mit dem SmartLogger und einem PC verbunden werden.

Schließen Sie den LAN-Anschluss des SmartLoggers mithilfe eines Ethernet-Kabels an einen GE-Anschluss des SmartModules an. Das SmartModule erhält eine IP-Adresse vom DHCP-Server und registriert sich automatisch beim SmartLogger.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das Ethernet-Kabel an.

ANMERKUNG

Achten Sie beim Crimpen des Netzwerkkabels darauf, dass die Abschirmschicht des Kabels sicher mit dem Metallgehäuse der RJ45-Stecker verbunden ist.

Abbildung 4-15 Anschließen des Ethernet-Kabels



----Ende

4.2.4 Anschließen des 12-V-Eingangsstromkabels

Kontext

Der SmartLogger ist über den 12-V-Stromeingang mit der Stromversorgung verbunden. Der 24-V-Stromeingang des SmartLoggers fungiert als 12-V-Stromausgang, um das SmartModule mit Strom zu versorgen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das 12-V-Eingangsstromkabel an.





----Ende

4.2.5 Anschließen des RS485-Kommunikationskabels

Kontext

- Das SmartModule kann über die COM-Anschlüsse an RS485-Kommunikationsgeräte angeschlossen werden, z. B. an einen Solarwechselrichter, ein EMI, einen Leistungsmesser und ein PID-Modul.
- Stellen Sie sicher, dass RS485+ mit COM+ und RS485- mit COM- am SmartModule verbunden sind.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das RS485-Kommunikationskabel an.



Abbildung 4-17 Anschließen eines RS485-Kommunikationskabe

Anschluss	Aufdruck	Beschreibung
COM1, COM2 und COM3	+	RS485A-, RS485-Differenzialsignal +
	-	RS485B-, RS485-Differenzialsignal –

Schritt 2 Wenn Geräte kaskadiert werden müssen, kaskadieren Sie zuerst die Geräte und verbinden Sie sie dann mit dem SmartModule.

HINWEIS

- Es wird empfohlen, weniger als 30 Geräte an jeweils eine RS485-Strecke anzuschließen.
- Die Baudrate, das Kommunikationsprotokoll und der Paritätsmodus aller Geräte an der kaskadierenden RS485-Verbindung müssen mit den Einstellungen der COM-Anschlüsse am SmartModule übereinstimmen.

Abbildung 4-18 Kaskadierende Verbindung



----Ende

4.2.6 Anschließen des DI-Signalkabels

Kontext

Das SmartModule kann DI-Signale, wie z. B. Remote-Befehle und Alarme, über DI-Anschlüsse empfangen. Er kann nur passive potenzialfreie Kontaktsignale empfangen. Es wird empfohlen, bei der Länge der Signalübertragungsverbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das DI-Signalkabel an.



Abbildung 4-19 Anschließen des DI-Signalkabels

Anschluss		Aufdruck	Beschreibung
DI	DI1	1	Anschluss von vier passiven
		12V	potenzialfreien Kontaktsignalen möglich.
	DI2	2	
		12V	
	DI3	3	
		12V	
	DI4	4	
		12V	

----Ende

4.2.7 Anschließen des Ausgangsstromkabels

Kontext

Bei einer Einspeisebegrenzung oder bei akustischen und visuellen Alarmszenarien kann das SmartModule das Zwischenrelais über den 12-V-Stromausgang ansteuern. Es wird empfohlen, bei der Länge der Verbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Verbinden Sie das Ausgangsstromkabel.



Abbildung 4-20 Anschließen des Ausgangsstromkabels

(1) Zwischenrelais

----Ende

4.2.8 Anschließen des AI-Signalkabels

Kontext

Das SmartModule kann AI-Signale von EMIs über AI-Anschlüsse empfangen. Es wird empfohlen, bei der Länge der Signalübertragungsverbindung 10 m nicht zu übersteigen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das AI-Signalkabel an.



Abbildung 4-21 Anschließen des AI-Signalkabels

Anschluss		Aufdruck	Beschreibung
AI	AI1	1	Unterstützt 0–10 V Eingangsspannung.
		GND	
	AI2	2	Unterstützt 0–20 mA oder 4–20
		GND	mA Eingangsstrom.
	AI3	3	
		GND	
	AI4	4	
		GND	

ANMERKUNG

Die AI-Anschlüsse 1, 2, 3 und 4 sind für AI+ Signale und der GND-Anschluss ist für AI- Signale.

----Ende

4.2.9 Anschließen des PT-Signalkabels

Kontext

Das SmartModule besitzt zwei PT-Anschlüsse, mit denen eine Verbindung zu Dreileiter- oder Zweileiter-PT100/PT1000-Temperatursensoren hergestellt werden kann.

Wenn ein PT-Anschluss mit einem Zweileiter-PT100/PT1000 verbunden werden muss, verwenden Sie ein Kurzschlusskabel, um GND und – des Anschlusses kurzzuschließen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das PT-Signalkabel an.



Abbildung 4-22 Anschließen an einen Dreileiter-PT100/PT1000

(1) PT100/PT1000-Temperatursensor



Abbildung 4-23 Anschließen an einen Zweileiter-PT100/PT1000

(1) PT100/PT1000-Temperatursensor

----Ende

4.2.10 Anschließen des 24-V-Eingangsstromkabels

Kontext

Das 24-V-Eingangsstromkabel muss in den folgenden Szenarien angeschlossen werden:

- Szenario 1: Es wird die 24-V-Gleichstromversorgung verwendet.
- Szenario 2: Das SmartModule ist über den 12-V-Stromeingang mit dem Netz verbunden. Das 24-V-Eingangsstromkabel fungiert als 12-V-Stromausgang, um ein Gerät mit Strom zu versorgen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Schließen Sie das Eingangsstromkabel an.



Abbildung 4-24 Anschließen des Eingangsstromkabels

----Ende

5 Systembetrieb

5.1 Überprüfung vor dem Einschalten

Nr.	Überprüfen Sie folgende Punkte:
1	Der SmartLogger und das SmartModule sind richtig und sicher installiert.
2	Alle Kabel müssen fest verbunden sein.
3	Die Verlegung von Strom- und Signalkabeln entspricht den Anforderungen an die Verlegung von Stark- und Schwachstromkabeln sowie dem Kabelführungsplan.
4	Die Kabel sind ordentlich verlegt und mit Kabelbindern gleichmäßig und in gleicher Ausrichtung fixiert.
5	Auf den Kabeln befinden sich keine überflüssigen Isolierbänder und Kabelbinder.

5.2 Einschalten des Systems

Schritt 1 Schließen Sie die Stromversorgung an.

• Methode 1: Wenn ein Netzteil verwendet wird, schließen Sie das Netzteilkabel an und schalten Sie den Schalter auf der Seite der Netzsteckdose ein.

- Die Nenneingangsspannung des Netzteils beträgt 100–240 V AC und die Nenneingangsfrequenz beträgt 50/60 Hz.
- Wählen Sie eine für dieses Netzteil passende Netzsteckdose.





- Methode 2: Wenn eine Gleichstromversorgung verwendet wird, prüfen Sie, ob die Gleichstromversorgung und der SmartLogger sowie das SmartModule ordnungsgemäß mit dem Kabel verbunden sind, und schalten Sie den vorgeschalteten Netzschalter der Gleichstromversorgung ein.
- Schritt 2 Wenn zur Kommunikation MBUS verwendet wird, schalten Sie alle vorgeschalteten Schalter des MBUS-Anschlüsse ein.

----Ende
6 WebUI-Betriebsvorgänge

6.1 Einführung in das WebUI

HINWEIS

- Die Web-Softwareversion, die für die WebUI-Screenshots in diesem Dokument verwendet wird, ist SmartLogger V300R001C00SPC010. Die Screenshots dienen nur Referenzzwecken.
- Die Namen, Wertebereiche und Standardwerte der Parameter können sich ändern. Die tatsächliche Anzeige hat Vorrang.
- Das Auslösen eines Reset-, Abschalt- oder Upgrade-Befehls an die Solarwechselrichter kann zu einem Ausfall der Stromnetzanbindung führen, was den Energieertrag beeinträchtigt.
- Netz-, Schutz- und Funktionsparameter sowie die Parameter f
 ür die Leistungsanpassung der Solarwechselrichter d
 ürfen nur von Fachkr
 äften eingestellt werden. Wenn die Netz-, Schutz- und Funktionsparameter falsch eingestellt sind, verbinden sich die Solarwechselrichter m
 öglicherweise nicht mit dem Stromnetz. Wenn die Leistungsanpassungsparameter falsch eingestellt sind, kann es vorkommen, dass sich die Solarwechselrichter m
 öglicherweise nicht mit dem Stromnetz verbinden. In diesen F
 ällen wird der Energieertrag beeintr
 ächtigt.
- Nur Fachkräfte dürfen Stromnetzplanungsparameter des SmartLoggers einstellen. Falsche Einstellungen können dazu führen, dass sich die PV-Anlage nicht wie erforderlich mit dem Stromnetz verbindet, was den Energieertrag beeinträchtigt.

6.1.1 WebUI-Layout





Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Erste Menüebene	Wählen Sie die entsprechende erste Menüebene, bevor Sie einen Vorgang über die WebUI ausführen.
2	Zweite Menüebene	Wählen Sie in der ersten Menüebene das abzufragende Gerät oder den Parameter aus, der in der zweiten Menüebene eingestellt werden soll.
3	Dritte Menüebene	 Wählen Sie nach der Auswahl einer zweiten Menüebene eine dritte Menüebene für den Zugriff auf den Abfrage- oder Einstellungsseite aus. Unter bestimmten Menüs der zweiten Ebene gibt es keine dritte Menüebene.
4	Seite "Details"	Zeigt Informationen über die abgefragten Daten oder die Parametereinstellung an.
5	Systemzeit	Zeigt die aktuelle Systemzeit an.
6	Stromnetzplanung	Zeigt den aktuellen Stromnetz-Planungsmodus des Systems an.
7	Symbol für die Signalstärke der SIM-Karte	Zeigt die Signalstärke der SIM-Karte an.
8	Alarmsymbol	Zeigt die Schweregrade und die Anzahl der aktiven Systemalarme an. Sie können auf eine Anzahl klicken, um die Alarmseite aufzurufen.
9	Anzeigensprache	Wählen Sie die Anzeigensprache aus oder melden Sie sich ab.

6.1.2 Erläuterung der Symbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Klicken Sie zum Abfragen von Informationen zur WebUI-Version auf das Symbol "Info".	✓	Klicken Sie zum Auswählen eines Parameters oder einer Zeit auf das Symbol "Drop-down".
G	Klicken Sie zum Abmelden auf das Symbol "Abmelden".		Alarme werden als dringende, nicht dringende und warnende Alarme klassifiziert. Klicken Sie zum Abfragen eines Alarms auf das Symbol "Alarm".
> <	Klicken Sie zum Anpassen der Zeit auf das Symbol "Erhöhen/Verringern".		Klicken Sie zum Starten des Geräts auf das Symbol "Start".
•	Das Symbol "Auswählen" zeigt an, dass ein Parameter ausgewählt ist.	0	Klicken Sie zum Ausschalten des Geräts auf das Symbol "Stopp".
	Das Symbol "Auswählen" zeigt an, dass ein Parameter nicht ausgewählt ist. Klicken Sie auf das Symbol, um einen Parameter zu wählen.		Klicken Sie zum Zurücksetzen des Geräts auf das Symbol "Zurücksetzen".
*	Symbol zum Ausblenden und Symbol zum Anzeigen.	•	 Der Solarwechselrichter hat den Status "Im Netz". Das Gerät, z. B. Umgebungsüberwach ungsgerät, Leistungsmesser, Slave-SmartLogger oder MBUS, hat den Status "Online". Das PID-Modul hat
			 Das PID-Modul nat den Status "Laufend".

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Das Gerät hat den Status " Getrennt ". Wenn sich ein Gerät im Status Getrennt befindet, ist ein Einstellen seiner Parameter nicht möglich.		Der Solarwechselrichter hat den Status " Verladung ".
•	 Der Solarwechselrichter hat den Status "Initialisiert", "Aus", "Untätig" oder einen anderen Status, in dem er keinen Strom in das Stromnetz einspeist. Das PID-Gerät hat den Status "Aus", "Untätig" oder einen 	•	Symbol für aufsteigende Reihenfolge oder absteigende Reihenfolge. Klicken Sie auf das Symbol, um die Elemente für die entsprechende Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
	anderen Status, in dem es nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird.		

6.1.3 WebUI-Menüs

Tabelle 6-1 WebUI-Menüs

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Funktion
Bereitstellungsassist ent	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Unterstützt den Bereitstellungsassistenten. Sie können die Bereitstellungsparameter festlegen, Geräte anschließen und die Verbindung zum Verwaltungssystem gemäß dem Assistenten herstellen.
Over View	"Werklaufinfo."	Nicht verfügbar	Fragt Informationen zur PV-Anlage ab.
	Aktiver Alarm	Nicht verfügbar	Fragt aktive Alarme ab.

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Funktion
	Erzeugte Energie	Nicht verfügbar	 Fragt den Energieertrag des Systems ab. Täglicher Energieertrag: Die Daten können stündlich für 30 Tage gespeichert werden. Monatlicher Energieertrag: Die Daten können täglich für ein Jahr gespeichert werden. Jährlicher Energieertrag: Die Daten können monatlich für 10 Jahre gespeichert werden. Historischer Energieertrag: Die Daten können jährlich für 25 Jahre gespeichert werden.
	Leistungsdaten	Nicht verfügbar	Fragt Leistungsdaten ab oder exportiert sie.
	Gerätebetriebs Info.	Nicht verfügbar	Fragt Betriebsinformationen zum Gerät ab oder exportiert sie.
	Mobile Daten	Nicht verfügbar	Fragt Daten aus dem Mobilfunknetz ab.
Überwachung	SmartLogger3000	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.
		Aktiver Alarm	Fragt aktive Alarme ab.
		Über	Fragt die Versions- und Kommunikationsdaten des Master-SmartLoggers ab.
	SmartLogger	Über	Fragt die Versions- und Kommunikationsdaten des Slave-SmartLoggers ab.
	SUN2000	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.
		Aktiver Alarm	Fragt aktive Alarme ab.
		Leistungsdaten	Fragt Leistungsdaten ab oder exportiert sie.
		Ausbeute	Fragt den Energieertrag ab.
		Laufen Parameter	Legt die Betriebsparameter fest.
		Tracking-System	Legt die Parameter des Tracking-Systems fest.
		Kennlinie	Legt die Kennlinie fest.
		Über	Fragt die Versions- und Kommunikationsdaten ab.
	MBUS	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Funktion
		STA Liste	 Legt die Baudraten der MBUS-Kommunikationsgeräte fest oder synchronisiert sie. Exportiert die STA-Liste.
		Netzwerkeinstellun gen	Legt die Betriebsparameter fest.Verwaltet die SN-Liste.
		Über	Fragt die Versions- und Kommunikationsdaten ab.
	EMI	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.
		Leistungsdaten	Fragt Leistungsdaten ab oder exportiert sie.
		Laufen Parameter	Legt die Betriebsparameter fest.
		Über	Fragt die Kommunikationsdaten ab.
	Leistungsmess	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.
		Leistungsdaten	Fragt Leistungsdaten ab oder exportiert sie.
		Laufen Parameter	Legt die Betriebsparameter des DL/T645-Leistungsmessers fest.
		Über	Fragt die Kommunikationsdaten ab.
	PID	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.
		Aktiver Alarm	Fragt aktive Alarme ab.
		Leistungsdaten	Fragt Leistungsdaten ab oder exportiert sie.
		Laufen Parameter	Legt die Betriebsparameter fest.
		Über	Fragt die Versions- und Kommunikationsdaten ab.
	STS	Fernanzeige	Fragt die Fernanzeigeparameter ab.
		Telemetrie	Fragt die Telemetrieparameter ab.
		Fernkontrolle	Legt die Fernkontrollparameter fest.
		Leistungsdaten	Fragt Leistungsdaten ab oder exportiert sie.
		Laufen Parameter	Legt die Betriebsparameter fest.
		Über	Fragt die Kommunikationsdaten ab.
	Kundengerät, IEC103-Gerät und	Laufende Informationen	Fragt die Betriebsinformationen ab.

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Funktion
	IEC104-Gerät	Fernanzeige	Fragt die Fernanzeigeparameter ab.
		Telemetrie	Fragt die Telemetrieparameter ab.
		Fernkontrolle	Legt die Fernkontrollparameter fest.
		Ferneinstellung	Legt die Ferneinstellungsparameter fest.
Abfrage	Alarmverlauf	Nicht verfügbar	Fragt historische Alarme ab.
	Ablaufprotokoll	Nicht verfügbar	Fragt Vorgangsprotokolle ab.
	Daten export.	Nicht verfügbar	Exportiert historische Alarme, den Energieertrag, Vorgangsprotokolle und Stromnetzplanungsdaten.
Einstellungen	wenderparameter	Datum und Zeit	Legt Datum und Uhrzeit fest.
		Anlage	Legt Informationen zur PV-Anlage fest.
		Einnahmen	Legt die Parameter für Einnahmen fest.
		Zeitraum speich.	Legt den Speicherzeitraum der Leistungsdaten fest.
	Komm. Param.	Drahtlosnetzwerk	• Legt die Parameter für das integrierte WLAN fest.
			• Legt die Parameter für mobile Daten (4G/3G/2G) fest.
		Kabelgebundenes Netzwerk	Legt die Parameter für das kabelgebundene Netzwerk fest.
		RS485	Legt die RS485-Parameter fest.
		Leistungsmess	Legt die Leistungsmesserparameter fest.
		Verwaltungssystem	 Legt die Parameter des Verwaltungssystems fest. Lädt ein Sicherheitszertifikat hoch.
		Modbus TCP	Legt die Modbus-TCP-Parameter fest.
		IEC103	Legt die IEC103-Parameter fest.
		IEC104	Legt die IEC104-Parameter fest.
		FTP	Legt die FTP-Parameter fest.
		Email	Legt die E-Mail-Parameter fest.
	Leistungsanpassung	Wirkleistungssteuer ung	Legt die Parameter für die Wirkleistungssteuerung fest.
		Blindleistungssteue rung	Legt die Parameter für die Blindleistungssteuerung fest.

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Funktion
		Einspeisebegrenzun g	Bietet einen Assistenten für die Einspeisebegrenzung. Sie können Parameter mithilfe des Assistenten festlegen.
		Intelligente Blindleistungskomp ensation	Bietet einen Assistenten für die intelligente Blindleistungskompensierung. Sie können Parameter mithilfe des Assistenten festlegen.
		DRM	Legt die DRM-Parameter fest.
	Remote-Aus	Pot.fr. Kont. für F.absch.	Legt Parameter für das Remote-Herunterfahren über potenzialfreie Kontakte fest.
	DI	Nicht verfügbar	Konfiguriert die DI-Anschluss-Funktion.
	Alarmausgabe	Nicht verfügbar	Legt die Zuordnung zwischen den Alarmen des Solarwechselrichters und den DO-Anschlüssen fest.
	Intelligenter Tracking-Algorith mus	Nicht verfügbar	Legt die Parameter in Bezug auf den Smart-Tracking-Algorithmus fest.
	Andere Parameter	Nicht verfügbar	• Aktiviert oder deaktiviert die Anpassung der RS485-Upgrade-Rate.
			 Aktiviert oder deaktiviert die Datenweiterleitung f ür nicht angeschlossene Ger äte.
			• Legt den Push-Zeitraum für IEC104-Daten fest.
			• Aktiviert oder deaktiviert die AI1-SPD-Alarmerkennung.
			 Aktiviert oder deaktiviert den STS-Übertemperaturschutz.
			• Legt den Anschluss zur Reset-Steuerung des externen Routers fest.
Wartung	Firmware-Aktualisi erung	Nicht verfügbar	Aktualisiert die Firmware des SmartLoggers, Solarwechselrichters, MBUS oder PID.
	Produktinformation en	Nicht verfügbar	Fragt die Produktinformationen ab.

Hauptmenü	Zweite Menüebene	Dritte Menüebene	Funktion
	Sicherheitseinstellu ngen	Nicht verfügbar	 Ändert das Benutzerkennwort. Legt die automatisch Abmeldezeit fest. Lädt ein Netzwerksicherheitszertifikat hoch. Aktualisiert den Schlüssel. Legt Web-TLS1.0 fest. Legt die Verifizierung der digitalen Signatur fest.
	Systemwart.	Nicht verfügbar	 Setzt das System zurück. Stellt die werkseitigen Voreinstellungen wieder her. Löscht Daten. Exportiert alle Konfigurationsdateien. Importiert alle Konfigurationsdateien.
	Geräteprotokoll	Nicht verfügbar	Exportiert die Geräteprotokolle.
	Vor-Ort-Test	Inspektion	Startet die Systemprüfung des Solarwechselrichters.
		Spot-Prüfung	Startet den Spot-Check des Solarwechselrichters.
	Lizenzverwaltung	Nicht verfügbar	 Zeigt die Lizenzinformationen an. Exportiert die Lizenz-Anwendungsdatei Lädt oder widerruft eine Lizenz.
	Geräte-Mgmt.	Gerät anschließen	 Fügt ein Gerät hinzu oder entfernt es. Importiert oder exportiert Konfigurationen.
		Geräteliste	 Ändert die Geräteinformationen. Importiert oder exportiert Geräteinformationen.
		Export-Param.	Exportiert Geräteparameter.
		Clear Alarm	Löscht Gerätealarme.
		Erneute Datensammlung	Erfasst historische Leistungsdaten und den Energieertrag der Geräte neu.
		Gesamtenergieausb eute anpassen	Passt den gesamten Energieertrag an.

Die dritte Menüebene variiert je nach Gerätemodell und Netzcode. Das angezeigte Menü hat Vorrang.

6.2 Inbetriebnahme des Zugangsgeräts

Voraussetzung

- Die Geräte- und Kabelinstallation wurde gemäß den Spezifikationen und Anforderungen für PV-Anlagen geprüft.
- Die Geräte der PV-Anlage und der SmartLogger sind eingeschaltet.
- Sie haben die IP-Adresse des SmartLoggers sowie den Benutzernamen und das Kennwort für die Anmeldung beim WebUI erhalten.

Kontext

Nach der Installation oder dem Austausch eines Geräts oder des SmartLoggers müssen Sie Geräteparameter einstellen und das Gerät hinzufügen.

6.2.1 Vorbereitungen und Anmeldung beim WebUI

Voraussetzung

- Unterstützt wird das Betriebssystem Windows 7 oder neuer.
- Browser: Chrome 52, Firefox 58 oder Internet Explorer 9 oder eine spätere Version wird empfohlen.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Schließen Sie das Netzwerkkabel am Netzwerkanschluss des PCs und am WAN- bzw. LAN-Anschluss des SmartLoggers an.
- Schritt 2 Legen Sie die IP-Adresse für den PC im gleichen Netzwerksegment wie die IP-Adresse des SmartLoggers fest.

Verbundener Anschluss	Element	SmartLogger-Stand ardwert	PC-Einstellung – Beispiel
LAN-Anschluss	IP-Adresse	192.168.8.10	192.168.8.11
	Subnetzmaske	255.255.255.0	255.255.255.0
	Standard-Gateway	192.168.8.1	192.168.8.1
WAN-Anschlus	IP-Adresse	192.168.0.10	192.168.0.11
S	Subnetzmaske	255.255.255.0	255.255.255.0
	Standard-Gateway	192.168.0.1	192.168.0.1

ANMERKUNG

• Wenn die IP-Adresse des WAN-Anschlusses im Netzwerksegment zwischen 192.168.8.1 und 192.168.8.255 liegt, wird die IP-Adresse des LAN-Anschlusses automatisch in 192.168.3.10 geändert und das Standard-Gateway ist 192.168.3.1. Wenn der Verbindungsanschluss ein LAN-Anschluss ist, muss die Netzwerkkonfiguration des PCs entsprechend angepasst werden.

• Es wird empfohlen, den PC an den LAN-Anschluss des SmartLoggers oder den GE-Anschluss des SmartModules anzuschließen. Wenn der PC am GE-Anschluss des SmartModules sowie am LAN-Anschluss des SmartLoggers angeschlossen ist, passen Sie die Netzwerkkonfiguration des PCs an den Konfigurationsmodus an.

Schritt 3 Legen Sie die LAN-Parameter fest.

HINWEIS

- Wenn der SmartLogger mit einem LAN (Local Area Network) verbunden ist und ein Proxy-Server festgelegt ist, müssen Sie die Proxy-Server-Einstellung löschen.
- Wenn der SmartLogger mit dem Internet verbunden ist und der PC mit dem LAN verbunden ist, lassen Sie die Proxyserver-Einstellungen unverändert.
- 1. Öffnen Sie Internet Explorer.
- 2. Wählen Sie **Tools** > **Internet Options**.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Connections und dann auf LAN settings.
- 4. Deaktivieren Sie die Option Use a proxy server for your LAN.

Abbildung 6-2 LAN-Einstellungen

Local Area Network (LAN) Settings			
Automatic configuration Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.			
Automatically detect settings			
Use automatic configuration <u>s</u> cript			
Address			
Proxy server			
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).			
Address; Port: 80 Advanced			
OK Cancel			

5. Klicken Sie auf **OK**.

Schritt 4 Melden Sie sich beim WebUI des SmartLoggers an.

 Geben Sie in das Adressfeld des Browsers "https://XX.XX.XX.XX." ein (XX.XX.XX.XX ist die IP-Adresse des SmartLoggers) und drücken Sie die Eingabetaste. Die Anmeldeseite wird angezeigt. Bei der ersten Anmeldung beim WebUI wird eine Sicherheitswarnung angezeigt. Klicken Sie auf Continue to this website, um sich beim WebUI anzumelden.

• Es wird empfohlen, dass Benutzer ihre eigenen Zertifikate verwenden. Wenn das Zertifikat nicht erneuert wird, wird die Sicherheitswarnung bei jeder Anmeldung angezeigt.

- Nach der Anmeldung beim WebUI können Sie unter **Wartung** > **Sicherheitseinstellungen** > **Netzwerksicherheitszertifikat** ein Zertifikat importieren.
- Das importierte Zertifikat muss an die SmartLogger-IP-Adresse gebunden sein. Andernfalls wird die Sicherheitswarnung während der Anmeldung weiterhin angezeigt.

Abbildung 6-3 Sicherheitswarnung



2. Geben Sie **Sprache**, **Benutzernamen** und **Kennwort** ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Abbildung 6-4 Anmeldeseite



Parameter	Beschreibung
Sprache	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein.
Benutzername	Wählen Sie admin .

Parameter	Beschreibung
Kennwort	• Das Anfangskennwort lautet Changeme .
	 Verwenden Sie das Anfangskennwort beim ersten Einschalten und ändern Sie es sofort nach der Anmeldung. Melden Sie sich anschließend mit dem neuen Kennwort wieder an. Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, ändern Sie das Kennwort regelmäßig und vergessen Sie das neue Kennwort nicht. Ein Kennwort, das über einen längeren Zeitraum nicht geändert wurde, kann gestohlen oder geknackt werden. Bei Verlust des Kennworts muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. In diesen Fällen haftet der Nutzer für alle Schäden, die an der PV-Anlage entstehen.
	• Wenn innerhalb von 5 Minuten fünfmal hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben wird, wird Ihr Konto gesperrt. Versuchen Sie es 10 Minuten später erneut.

ANMERKUNG

Nach der Anmeldung beim WebUI wird ein Dialogfeld angezeigt. Sie können die aktuellen Anmeldeinformationen einsehen. Klicken Sie auf **OK**.

----Ende

Zusätzliche Bedingung

Wenn nach dem Anmelden beim WebUI eine leere Seite oder kein Menü angezeigt wird, löschen Sie den Cache, aktualisieren Sie die Seite oder melden Sie sich erneut an.

6.2.2 Inbetriebnahme mit dem Bereitstellungsassistenten

Kontext

Der SmartLogger unterstützt den Bereitstellungsassistenten zum Festlegen der SmartLogger-Basisparameter, zum Anschließen von Huawei-Geräten, Leistungsmessern und Umgebungsüberwachungsgeräten sowie zum Konfigurieren von Huawei- und Drittanbieter-NMS und zur Kommunikation mit Drittanbietergeräten.

Wenn die Kommunikation zwischen dem SmartModule und dem SmartLogger ordnungsgemäß funktioniert, erkennt der SmartLogger das SmartModule automatisch. Der Gerätename des SmartModules lautet **Module**(**M1**) und der entsprechende Anschluss ist **M1. port**.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Melden Sie sich mit dem Benutzernamen admin an, um zur Seite des Bereitstellungsassistenten zu gelangen.
- Schritt 2 Legen Sie die Parameter nach Aufforderung fest. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf der Seite auf Hilfe.

ANMERKUNG

Klicken Sie beim Festlegen der Parameter je nach Bedarf auf Zurück, Weiter oder Überspringen.

F @ power system			Deutsc	n ~ (06)
Lispire	Bereitstellungsassistent Over View Überwachur	ng Abfrage Einstell. Wartung	la.	Ao 🔒o 🚱o
Bereitstell ung sassistent		3 4	5 6	7 ^
Basisparameter	Bereitstellungsassistent			
Geräte von Huawei			2	🕑 Hilfe
Leistungsmess	Land/Region	CN(China, People's Re	- Hilfe	
EMI	Lokale zeltzone	(UTC+08:00)Peking		
NMS von Huawei	- Datum	(YYYY-MM-DD)		_
NMS von Drittanbietern	Zeit	(HH:MM:SS)		
Geräte von Drittanbietern	Zeltquelle	Verwaltungssystem		
	Synchronisationsserver	NA		
	Letzte Synchronisierungszeit			~
			Weiter	Überspringen
				IL03J00003

Abbildung 6-5 Bereitstellungsassistent

Schritt 3 Klicken Sie nach dem Einstellen der Parameter auf Fertig stellen.

----Ende

6.3 Parametereinstellungen

HINWEIS

- Wenn die in diesem Abschnitt aufgeführten Parameter in **Bereitstellungsassistent** festgelegt wurden, ignorieren Sie die entsprechenden Einstellungen.
- Wenn die PV-Anlage bestimmte Geräte, wie z. B. Leistungsmesser, EMIs, IEC103-Geräte, benutzerdefinierte Geräte und IEC104-Geräte, nicht enthält, ignorieren Sie die entsprechenden Einstellungen.

6.3.1 Einstellen der Benutzerparameter

Legen Sie die Benutzerparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-6 Einstellen der Benutzerparameter

	Enspire	-	Bereitstellungsassistent Over View Überwach	ang Abfrage Einstell.) 0
•	venderparameter Datum&Zeit	2) W	enderparameter	(UTC+09:00) Tokio	^
	Pflanze		Datum	(WYY-MM-DD)	
	Einnahmen Zeitraum speich.		Zeitquelle	Verwaltungssystem	
•	Comm. Parameter		Synchronisationsserver Letzte Synchronisierungszeit		
	eistungsanpassung	~		Senden	~

IL04J00001

Datum und Zeit

Parameter	Beschreibung
Lokale zeitzone	Wählen Sie eine Zeitzone basierend auf der Region aus, in der sich die PV-Anlage befindet.
DST enable	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein.
	ANMERKUNG Dieser Parameter ist für Zeitzonen ohne Sommerzeit nicht verfügbar.
Datum	Legen Sie diesen Parameter auf das lokale Datum fest.
Zeit	Legen Sie diesen Parameter auf die lokale Uhrzeit fest.
Zeitquelle	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein.
	Der Wert kann NTP , Verwaltungssystem , IEC104 oder Modbus TCP sein. Wenn kein Verwaltungssystem vorhanden ist, ignorieren Sie die entsprechende Einstellung.

HINWEIS

- Nach der Einstellung von Datum und Uhrzeit werden Datum und Uhrzeit aller mit dem SmartLogger verbundenen Wechselrichter entsprechend aktualisiert. Prüfen Sie, ob die Einstellungen richtig sind.
- Die Änderung von Datum und Uhrzeit wirkt sich auf die Aufzeichnung der Energieertragsund Leistungsdaten des Systems aus. Ändern Sie die Zeitzone oder die Systemzeit nur, wenn es notwendig ist.

Anlage

Parameter	Beschreibung	
Werksname	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf	
Werksadresse	ein. ANMERKUNG	
Werksinhaber	Bei der Verwendung von Zeichen mit halber Breite können Sie keines der folgenden Zeichen	
Anschrift des Werksinhabers	eingeben: <>:; `!?()#&\\$ %+;~^"	
Land/Region	Wählen Sie ein Land bzw. eine Region basierend auf der Region aus, in der sich die PV-Anlage befindet.	

Einnahmen

Parameter	Beschreibung
Währung	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein. Der Wert kann EUR , GBP , USD , CNY oder JPY sein.
Elektrizität Preis/kWh	Setzen Sie diesen Parameter auf den lokalen Strompreis, der zur Berechnung der umgerechneten Einnahmen des Energieertrags verwendet wird.
CO2-Emissionsreduktionskoeffizient	Legen Sie diesen Parameter basierend auf dem lokalen Standard fest.

Zeitraum speich.

Parameter	Beschreibung
Leistungsdaten-Speicherzeitraum	Legen Sie diesen Parameter auf den Speicherzeitraum der Leistungsdaten fest. Nach der Einstellung werden die Daten entsprechend auf der Seite "Leistungsdaten" angezeigt.

6.3.2 Einstellen der Parameter für die Verbindung mit dem Verwaltungssystem

Vorgehensweise

Schritt 1 Richten Sie eine Netzwerkverbindung ein.

• Methode 1: Wenn der SmartLogger über das 4G/3G/2G-Netzwerk mit dem Verwaltungssystem verbunden ist, legen Sie die Parameter für mobile Daten fest und klicken Sie auf Senden.

				Deutsch v (D)E
Enspire	Bereitstellungsassistent Over	view Überwachun	g Abfrage	
e wenderparameter	WLAN			
= Comm. Parameter		WLAN	AUS im Leerlauf	×
Drabtlosnetzwerk	Due le til e e un e terre vie ule	SSID		
Kabelgabundener Netz	Drantiosnetzwerk	Passwort	•••••	'a-z','A-Z','0-9'(8-19 Zeichen, mindestens zwei Arten von Zeichen)
pc405		1	Senden	
Leistungsmass				
ceistungsmess	Mobile Daten(4G/3G/2G)		-	
Verwaltungssystem	 Monatlic 	hes Datenverkehrspaket	100.00	[0.00, 1024.00] MB
Modbus TCP		Netzwerkmodus	Automat, Auswahl	hl vc 🗸
IEC103	1	APN-Modus	Automatisch	Y
IEC104		Authentifizierungstyp		\checkmark
FTP	APN			
Email	APN-Einwählnummer			
ESGCC	APN-Benutzername			
Leistungsanpassung		APN-Benutzerpasswort	******	
Remote-Aus			Senden	

Abbildung 6-7 Einstellen der Parameter für mobile Daten

IL04J00002

Parameter	Beschreibung
Monatliches Datenverkehrspaket	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Datentarif der SIM-Karte ein.
Netzwerkmodus	Stellen Sie diesen Parameter basierend auf dem Netzwerkmodus der SIM-Karte ein.
APN-Modus	Der Standardwert ist Automatisch . Legen Sie für diesen Parameter Manuell fest, wenn die Verbindung nicht im Modus Automatisch eingerichtet werden kann.
Authentifizierungstyp	Wenn der APN-Modus auf Manuell gesetzt ist, müssen Sie
APN	Informationen zu den entsprechenden Parametern beim
APN-Einwählnummer	Netzbetreiber Ihrer SIM-Karte ein.
APN-Benutzername	
APN-Benutzerpasswort	

• **Methode 2**: Wenn der SmartLogger über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Verwaltungssystem verbunden ist, legen Sie die Parameter für das kabelgebundene Netzwerk fest und klicken Sie auf **Senden**.

Abbildung 6-8 Einstellen	der Parameter des	kabelgebundenen	Netzwerks
--------------------------	-------------------	-----------------	-----------





Parameter	Beschreibung
IP-Adresse	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem PV-Anlagenplan fest.
	ANMERKUNG Wenn die IP-Adresse geändert wird, verwenden Sie die neue IP-Adresse, um sich erneut anzumelden.
Subnetzmaske	Stellen Sie diesen Parameter basierend auf der tatsächlichen Subnetzmaske des LANs ein, mit dem der SmartLogger verbunden ist.
Standard-Gateway	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem tatsächlichen Gateway des LANs ein, mit dem der SmartLogger verbunden ist.
Primärer DNS-Server	Wenn der SmartLogger mit dem LAN verbunden ist, können Sie diesen Parameter ignorieren.
	Stellen Sie den Parameter auf die IP-Adresse des
	öffentlichen Netzwerk (z. B. mit einem
	Hosting-Cloud-Server, E-Mail-Server oder FTP-Server eines Drittanbieters) verbunden ist.
Sekundärer DNS-Server	Im Normalfall können Sie diesen Parameter ignorieren.
	Wenn der primäre DNS-Server den Domänennamen nicht auflösen kann, wird der sekundäre DNS-Server verwendet.

Schritt 2 Legen Sie die Parameter des Verwaltungssystems fest.

• Methode 1: Wenn der SmartLogger über das verschlüsselte Modbus-TCP-Protokoll mit einem Verwaltungssystem von Huawei oder eines Drittanbieters verbunden ist, legen Sie die Verwaltungssystemparameter fest und klicken Sie auf Senden.

(D)C+



NMS-Verbindungsst

Verhunder

Abbildung 6-9 Festlegen von Verwaltungssystemparametern

😂 Sicherheitszertifikat



Parameter	Beschreibung
Server	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse oder den Domänennamen des Verwaltungssystems ein.
Anschluss	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem verbundenen Verwaltungssystem fest.
Adressmodus	Der Wert kann Komm. Adresse oder Logische Adresse sein.
	Wenn die Kommunikationsadresse des an den SmartLogger angeschlossenen Geräts eindeutig ist, wird empfohlen, Komm. Adresse auszuwählen. Anderenfalls müssen Sie Logische Adresse auswählen.
SSL-Verschlüsselung	Ändern Sie nicht den Standardwert "Aktivieren".
	ANMERKUNG Wenn der Parameter auf Deaktivieren eingestellt ist, wird der Datenaustausch zwischen dem SmartLogger und dem Verwaltungssystem nicht verschlüsselt, was Sicherheitsrisiken in sich birgt.
Second-Challenge-Authen tifizierung	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem verbundenen Verwaltungssystem fest.
	ANMERKUNG Wenn der Parameter auf Deaktivieren eingestellt ist, wird das Ergebnis der Second-Challenge-Authentifizierung nicht überprüft und Benutzerdaten können gestohlen werden. Daher ist beim Einstellen dieses Parameters Vorsicht geboten.
Sicherheitszertifikat	Optional. Legen Sie diesen Parameter nur fest, wenn das Zertifikat abgelaufen ist oder der Kunde ein eigenes Zertifikat verwenden muss.

• Methode 2: Wenn der SmartLogger über das unverschlüsselte Modbus-TCP-Protokoll mit dem Verwaltungssystem eines Drittanbieters verbunden ist, legen Sie die Modbus-TCP-Parameter fest und klicken Sie auf Senden.



Abbildung 6-10 Einstellen von Modbus-TCP-Parametern

Parameter	Beschreibung
Leitungseinstellung	Modbus-TCP ist ein universelles Standardprotokoll, das für die Verbindung zu einem Verwaltungssystem eines Drittanbieters verwendet wird. Da es keinen Mechanismus zur Sicherheitsauthentifizierung gibt, werden Daten, die über Modbus-TCP übertragen werden, nicht verschlüsselt. Zur Verringerung von Netzwerksicherheitsrisiken ist die Funktion für die Verbindung zu einem Verwaltungssystem eines Drittanbieters mittels Modbus-TCP standardmäßig deaktiviert. Dieses Protokoll kann die Betriebsdaten und Steuerbefehle von PV-Anlagen übertragen, was zu einer Verletzung der Benutzerdatensicherheit und zum Diebstahl von Kontrollberechtigungen führen kann. Daher ist bei der Verwendung dieses Protokolls Vorsicht geboten. Nutzer haften für Verluste, die durch die Verwendung dieses Protokolls (nicht sicheres Protokoll) zur Verbindung mit einem Verwaltungssystem eines Drittanbieters verursacht werden. Den Nutzern wird empfohlen, auf der Ebene der PV-Anlage Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheitsrisiken zu reduzieren, oder das Verwaltungssystem von Huawei zu verwenden, um die Risiken zu mindern.
	Um diese Funktion zu verwenden, setzen Sie den Parameter auf Akt.(Begrenzt) auf Akt.(Unbegrenzt) .
	 Wenn der Parameter auf Akt.(Begrenzt) eingestellt ist, kann der SmartLogger mit maximal fünf vordefinierten Verwaltungssystemen von Drittanbietern verbunden werden. Wenn der Parameter auf Akt.(Unbegrenzt) eingestellt ist.
	kann der SmartLogger mit maximal fünf Verwaltungssystemen von Drittanbietern mit gültiger IP-Adresse verbunden werden.
Client N IP-Adresse ANMERKUNG N ist 1, 2, 3, 4 oder 5.	Wenn Leitungseinstellung auf Akt.(Begrenzt) gesetzt ist, legen Sie diesen Parameter basierend auf der IP-Adresse des Verwaltungssystems des Drittanbieters fest.

Parameter	Beschreibung
Adressmodus	Der Wert kann Komm. Adresse oder Logische Adresse sein. Wenn die Kommunikationsadresse des an den SmartLogger angeschlossenen Geräts eindeutig ist, wird empfohlen, Komm. Adresse auszuwählen. Anderenfalls müssen Sie Logische Adresse auswählen.
SmartLogger-Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des SmartLoggers ein.

• Methode 3: Wenn der SmartLogger über IEC104 mit dem Verwaltungssystem eines Drittanbieters verbunden ist, legen Sie die IEC104-Parameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-11 Einstellen von IEC104-Parametern

Enspire	Bereitstellungsassistent Over View Überwachung Abfrage Einstell.
© wenderparameter	Basisparameter
Comm. Parameter	IEC104 Parameter-Einstellungen
Drahtlosnetzwerk	Leitungseinstellung Deaktivieren
Kabelgebundenes Netz	Senden
RS485	
Leistungsmess	
Verwaltungssystem	150404
Modbus TCP	IEC104
IEC103	
IEC104	

IL04J00004

Registerkarte	Parameter	Beschreibung
Basisparameter	Leitungseinstellung	 IEC104 ist ein universelles Standardprotokoll, das für die Verbindung zu einem Verwaltungssystem eines Drittanbieters verwendet wird. Da es keinen Mechanismus zur Sicherheitsauthentifizierung gibt, werden Daten, die über IEC104 übertragen werden, nicht verschlüsselt. Zur Verringerung von Netzwerksicherheitsrisiken ist die Funktion für die Verbindung zu einem Verwaltungssystem eines Drittanbieters mittels IEC104 standardmäßig deaktiviert. Dieses Protokoll kann die Betriebsdaten und Steuerbefehle von PV-Anlagen übertragen, was zu einer Verletzung der Benutzerdatensicherheit und zum Diebstahl von Kontrollberechtigungen führen kann. Daher ist bei der Verwendung dieses Protokolls Vorsicht geboten. Nutzer haften für Verluste, die durch die Verwendung dieses Protokolls (nicht sicheres Protokoll) zur Verbindung mit einem Verwaltungssystem eines Drittanbieters verursacht werden. Den Nutzern wird empfohlen, auf der Ebene der PV-Anlage Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheitsrisiken zu reduzieren, oder das Verwaltungssystem von Huawei zu verwenden, um die Risiken zu mindern. Um diese Funktion zu verwenden, setzen Sie den Parameter auf Akt.(Begrenzt) auf Akt.(Unbegrenzt). Wenn der Parameter auf Akt.(Begrenzt) eingestellt ist, kann der SmartLogger mit maximal fünf vordefinierten
		Wenn der Parameter auf
		Akt.(Unbegrenzt) eingestellt ist, kann der SmartLogger mit maximal fünf Verwaltungssystemen von Drittanbietern mit gültiger IP-Adresse verbunden werden.
	Öffentliche IP-Adresse	Stellen Sie diese Parameter nach Bedarf ein.
IEC104-N ANMERKUNG N ist 1, 2, 3, 4 oder 5.	IEC104-N IP	Wenn Leitungseinstellung auf Akt.(Begrenzt) gesetzt ist, legen Sie diesen Parameter basierend auf der IP-Adresse des Verwaltungssystems des Drittanbieters fest.
	Fernanzeige Standardsegment	Stellen Sie diese Parameter nach Bedarf ein.

Registerkarte	Parameter	Beschreibung				
	Fernmessung Standardsegment	ANMERKUNG Nachdem die aus dem SmartLogger exportierte				
	Forwardingtabelle	Geräten bereitgestellten IEC104-Informationsdateien ordnungsgemäß in einem Drittanbieter-Verwaltungssystem konfiguri wurden, kann das Drittanbieter-Verwaltungssyste die Geräte überwachen, die über das IEC104-Protokoll mit dem SmartLogger verbund sind.				
Allgemeine Konfiguration	Fernanzeige Standardsegment	Wenn Leitungseinstellung auf Akt.(Unbegrenzt) gesetzt ist, legen Sie diese				
	Fernmessung Standardsegment	Parameter nach Bedarf fest. ANMERKUNG				
	Forwardingtabelle	IEC104-Konfigurationsdatei und die mit den Geräten bereitgestellten IEC104-Informationsdateien ordnungsgemäß in einem Drittanbieter-Verwaltungssystem konfigur				
		wurden, kann das Drittanbieter-Verwaltungssystem die Geräte überwachen, die über das IEC104-Protokoll mit dem SmartLogger verbunden sind.				

ANMERKUNG

Wählen Sie **Einstell.** > **Andere Parameter** und stellen Sie **IEC104 Push-Datenperiode** ein, um das Intervall anzugeben, in dem der SmartLogger mittels IEC104 Daten an ein Verwaltungssystem eines Drittanbieters überträgt. Wenn **IEC104 Push-Datenperiode** auf 0s eingestellt ist, kann der SmartLogger unbegrenzt IEC104-Daten senden.

----Ende

6.3.3 Einstellen der Parameter für die RS485-Kommunikation

Legen Sie die RS485-Parameter fest und klicken Sie auf Senden.

Enspire		Bereitste	llungsassistent	Ove	r View Ö	berwachu	ng Abfra	ge Ein	nstell.	Eir	stel		Deutsch	- (0E) 0
wenderparameter	^	RS485								_					~
- Comm. Parameter		RS485	Protokoli		Baudrate		Parity		Stoppbit		Startad	Iresse	Endadre	sse	
Drahtiosnetzwerk		COM1	Modbus	~	9600	~	Keine	~	1	~	1	(1-247)	247	(1-247)	
Kabelgebundenes N	-		odbus	~	9600	~	Keine	~	1	~	1	(1-247)	247	(1-247)	
RS485	1	25/85	odbus	~	9600	~	Keine	~	1	~	1	(1-247)	247	(1-247)	
Leistungsmess		10400	J				Senden								
Verwaltungssystem		≫ Nachtkomn	n. Einstellungen												
Modbus TCP															
IEC103	ľ														ľ

Abbildung 6-12 Einstellen von RS485-Parametern

ANMERKUNG

Wenn das SmartModule mit dem SmartLogger verbunden ist, lautet der Gerätename des SmartModules **Module**(M1) und der entsprechende Anschluss ist **M1.COM**.

RS485

Protokoll, **Baudrate**, **Parität** und **Stoppbit** müssen für die am selben COM-Anschluss angeschlossenen Geräte auf dieselben Werte eingestellt werden.

Parameter	Beschreibung				
Protokoll	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokolltyp des angeschlossenen Geräts fest.				
	Der Wert kann Modbus, IEC103, DL/T645, Modbus-Slave oder Modbus-Control sein.				
	 ANMERKUNG Wenn der SmartLogger als Slave-Knoten zur Verbindung mit dem Gerät eines Drittanbieters über Modbus-RTU dient, stellen Sie Protokoll auf Modbus-Slave ein. 				
	• Wenn der angeschlossene Solarwechselrichter die schnelle Stromnetzplanung sowohl mit MBUS als auch mit RS485 ausführt, stellen Sie Protokoll auf Modbus-Control ein.				
Baudrate	Legen Sie diesen Parameter entsprechend der Baudrate des angeschlossenen Geräts fest.				
	Der Wert kann 1200 , 2400 , 4800 , 9600 , 19200 oder 115200 sein.				
Parität	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem Paritätsmodus des angeschlossenen Geräts fest.				
	Der Wert kann Keine , Ungerade Parität oder Gerade Parität sein.				
Stoppbit	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem Stoppbit des angeschlossenen Geräts fest.				
	Der Wert kann 1 oder 2 sein.				
Startadresse	$1 \leq$ Startadresse \leq Kommunikationsadresse des verbundenen Geräts \leq Endadresse \leq 247				
Endadresse	Die Adress-Segmente der COM-Anschlüsse können sich überlappen.				
	ANMERKUNG Die Start- und Endadresse haben keine Auswirkung auf die angeschlossenen Geräte.				

Kommunikation bei Nacht - Einstellungen

Wenn die Abfrage der Geräteinformationen bei Nacht nicht benötigt wird, aktivieren Sie **Nachtruhe**.

Parameter	Beschreibung
Nachtruhe	Gibt an, ob der Modus "Nachtruhe" aktiviert ist.
Startzeit	Gibt die Zeit für den Eintritt in den Modus "Nachtruhexxx" an.
Endezeit	Gibt die Zeit für das Ende des Modus "Nachtruhe" an.
Aktivierungszeitraum	Gibt die Aufwachzeit für den Modus "Nachtruhe" an.

Datensätze

Der SmartLogger unterstützt das Exportieren von MBUS- und RS485-Kommunikationspaketen.

Legen Sie **Port wählen** fest und klicken Sie auf **Starten**, um die Paketaufzeichnung zu starten. Klicken Sie dann auf **Exportieren**, um die Paketaufzeichnung zu beenden und die Pakete zu exportieren.

Parameter	Beschreibung			
Port wählen	Gibt den Anschluss für das Aufzeichnen von Paketen an.			

6.3.4 Einstellen der Parameter für den Slave-SmartLogger

Schritt 1 Melden Sie sich beim Slave-SmartLogger-WebUI an, stellen Sie die Modbus-TCP-Parameter ein und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-13 Einstellen von Modbus-TCP-Parametern



Parameter	Beschreibung
Leitungseinstellung	Setzen Sie diesen Parameter auf Akt.(Begrenzt).
Client N IP-Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse des Master-SmartLoggers ein.

Parameter	Beschreibung
Adressmodus	Der Wert kann Komm. Adresse oder Logische Adresse sein. Wenn die Kommunikationsadresse des an den SmartLogger angeschlossenen Geräts eindeutig ist, wird empfohlen, Komm. Adresse auszuwählen. Anderenfalls müssen Sie Logische Adresse auswählen.
SmartLogger-Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des Slave-SmartLoggers ein.

Schritt 2 Melden Sie sich beim WebUI des Master-SmartLoggers an, stellen Sie die Zugriffsparameter für den Slave-SmartLogger ein und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

Abbildung 6-14 Einstellen von Zugriffsparametern

				Deutsch v 🛞 🕞
Enspire	Bereitstellungsassistent Over	View Überwachung	Abfrage Einstell. Wartung	
🗢 Firmware-Aktualisierung 🧩	Insgesamt Geräte Menge.:0			Wartung
 Produktinformationen 	Gerät anschließen	Geräte Hinzu.		
Sicherheitseinstellungen		Geräteart	SmartLogger 💌	
 Systemwart. 		Komm Protokoll	Modbus-TCP	
Garätenrotokoll		IP-Adresse	0. 0. 0. 0	
Tort usual				Gerätestatus
G	Serät anschließen			
Lizenzverwaltung				
🗆 Geräte- Mg mt.				
Gerät anschließen	Geräte Hinzu			
Geräteliste	Cerute Thrizd.			
Export-Param.			Geräte Hinzu. Schließen	
Clear Alarm 🎽	Auto. Suchen Geräte Hinzu. Gerä	te Entf. Adresse auto	m. zuweisen Import-Konfig. Konfig. export.	

IL03J00011

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf SmartLogger .
IP-Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse des Slave-SmartLoggers ein.

----Ende

6.3.5 Einstellen von MBUS-Parametern

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie Zugriffsparameter fest.

• Stellen Sie die Parameter für den integrierten MBUS ein und klicken Sie auf **Senden**.



IL03J00012

Parameter	Beschreibung
Integrierte MBUS	• Wenn der SmartLogger über den integrierten MBUS mit dem Solarwechselrichter kommuniziert, stellen Sie diesen Parameter auf Aktivieren ein.
	• Wenn die Kommunikation zwischen dem SmartLogger und dem Solarwechselrichter sowie dem Gerät eines Drittanbieters nur über RS485 erfolgt, setzen Sie den Parameter auf Deaktivieren .
Gerätetrennung Zeit	Gibt an, nach welcher Zeitspanne eine getrennte Verbindung zum Gerät erkannt wird.

- Legen Sie die Zugriffsparameter für einen externen MBUS fest.
 - Methode 1: Klicken Sie auf Autom. Suchen, um den MBUS zu verbinden.
 - Methode 2: Klicken Sie auf Geräte Hinzu., legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie dann auf Geräte Hinzu.

Abbildung 6-16 Einstellen der Zugriffsparameter für einen externen MBUS



Parameter	Beschreibung
Gerätetyp	Setzen Sie diesen Parameter auf MBUS.

Parameter	Beschreibung
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Seriennummer des COM-Anschlusses ein, an den der MBUS angeschlossen ist.

Schritt 2 Legen Sie die Netzwerkparameter fest.

Abbildung 6-17 Netzwerkeinstellungen

E Uber	wachunę		nen STALISTE Netwerkeinstellun	hung Abfrage Einstell. V	Wartung	Deutsch v 🔃	
e MBUS	🕑 Laufen Paran	eter Os	N-Liste	Netzwer	rkeinstellungen		
MBUS-Inside			Signal name	<u> </u>		Einheit	-
	MADILIC		Baudrate	115200	Y		~
	IVIDUS		Anti-Übersprechen	Deaktivieren	~		
			Netzfrequenzband	2-12 (MHz)	~		
	0	4	Transformatoriasten Nr.	0	[0, 511]		
	0	5	Wicklung Nr.	0	10, 71		~
	Senden						

Kategorie	Parameter Beschreibung				
Laufen Parameter	Baudrate	Um eine optimale Kommunikationsleistung zu erzielen, ändern Sie den Standardwert 115200 nicht.			
	Anti-Übersprechen	Setzen Sie diesen Parameter auf Aktivieren . Wenn die Nummer der Trafostation und die Wicklungsnummer des Solarwechselrichters den Nummern des MBUS entsprechen oder die Seriennummer des Solarwechselrichters in der SN-Liste aufgeführt ist, kann der Solarwechselrichter über ein MBUS-Netzwerk mit dem SmartLogger verbunden werden.			
	Netzfrequenzband	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein.			
	Transformatorkaste n Nr.	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend der Nummer der Trafostation ein, die mit dem SmartLogger verbunden ist.			
	Wicklung Nr.	Bei mehreren getrennten Trafostationen stellen Sie diesen Parameter entsprechend der Nummer der Wicklung der Trafostation ein, die an den SmartLogger angeschlossen ist.			
	Vernetzung	• Wenn der SmartLogger mittels MBUS mit dem Solarwechselrichter kommuniziert, setzen Sie den Parameter Netzwerkaufbau auf Aktivieren .			
		• Wenn der SmartLogger nur über RS485 mit dem Solarwechselrichter kommuniziert, stellen Sie den Parameter Netzwerkaufbau auf Deaktivieren ein.			

Kategorie	Parameter	Beschreibung
SN-Liste	Nicht verfügbar	• Pflegen Sie die Liste der Solarwechselrichter-Seriennummern.
		 Sie können auf Synchronisieren klicken, um die Nummer der Trafostation und die Wicklungsnummer des MBUS mit den Solarwechselrichtern in der Seriennummernliste zu synchronisieren.

----Ende

6.3.6 Einstellen von SUN2000-Parametern

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie Zugriffsparameter fest.

- Methode 1: Klicken Sie auf Autom. Suchen, um den Solarwechselrichter zu verbinden.
- Methode 2: Klicken Sie auf Geräte Hinzu., legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie dann auf Geräte Hinzu.

Espowersstern					Deutsch	- (BE)
	Bereitstellungsassistent Over	View Überwachung	Abfrage Einstell.	Wartung	0	92)
 Firmware-Aktualisierung 	Insgesamt Geräte Menge.:0				Wartung	00
Produktinformationen	Gerät anschließen	Geräte Hinzu.				
Sicherheitseinstellungen		Geräteart	SUN2000			
Systemwart.		Verbindungsmodus	COM1 💌			
		Adresse	1 (1-	247)		
Gerateprotokoli	2				Gerätestatus	
 Test vorort 	Gerät anschließen					
🔹 Lizenzverwaltung 🛛 👢						
🗆 Geräte-Mgmt.						
Gerät anschließen						
Geräteliste	Gerate Hinzu.					
Export-Param.			Geräte Hinzu. Schließen			
Clear Alarm	Auto, Suchen Geräte Hinzu. Gerä	te Entf. Adresse auto	m. zuweisen 📗 Import-Konfig.	Konfig. export.		

Abbildung 6-18 Einstellen von Zugriffsparametern

Parameter	Beschreibung	
Gerätetyp	Setzen Sie diesen Parameter auf SUN2000.	
Verbindungsmodus	• Wenn der Solarwechselrichter über den MBUS kommuniziert, stellen Sie diesen Parameter auf MBUS ein.	
	• Wenn die Kommunikation des Solarwechselrichters über RS485 erfolgt, stellen Sie den Parameter auf den COM-Anschluss ein, an den der Solarwechselrichter angeschlossen ist.	

Parameter	Beschreibung
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des Solarwechselrichters ein.

Schritt 2 Legen Sie die Betriebsparameter fest und klicken Sie auf Senden.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor der Einstellung der Betriebsparameter des Solarwechselrichters, dass die Gleichstromseite des Solarwechselrichters unter Spannung steht.

Abbildung 6-19 Einstellen von Betriebsparametern

End)			Deutsch	· (0e)
Überwad	chuna	Überwachun	g Abfrage Einstell. Wartu	ng	, ili	<u> </u>
E SmartLogg		tionen 🎽 Aktiver Alarm 🎽 Leistungsdaten 🔅	Ausbeute Laufen Parameter	3		
• MBUS	Rasterparameter	Schutzparameter Funktionsparameter	Leistungsanpassung Leistung i	Laufen	Paramete	er 📃 📃
- SUN2000-2		Signalname	Preis			mit
JOOKTL-HI2(CC SUN20	000	Netzcode		~		^
105KTL-H1(CO)		Isolation	Eingang ungeerdet(mit TF)	~		~
■ 125KTL-M0(COM1-30) Sen	den Batch-	einstellungen			≪ € 1 > > 1/1	Seite Gehe zu
						IL04J00005

----Ende

6.3.6.1 Betriebsparameter

Netzparameter

Parameter	Beschreibung
Netzcode	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Netzcode des Landes oder der Region, in dem oder der der Wechselrichter verwendet wird, und dem Wechselrichter-Anwendungsszenario ein.
Isolierungseinstellung	Legen Sie den Arbeitsmodus des Wechselrichters gemäß dem Erdungsstatus auf der Gleichspannungsseite und der Verbindung mit dem Stromnetz fest.
Ausgabemodus	Legt fest, ob der Wechselrichterausgang über einen Neutralleiter entsprechend dem Anwendungsszenario verfügt.
PQ-Modus	Wenn dieser Parameter auf PQ-Modus 1 gesetzt ist, entspricht die maximale AC-Ausgangsleistung der maximalen Scheinleistung. Wenn dieser Parameter auf PQ-Modus 2 gesetzt ist, entspricht die maximale AC-Ausgangsleistung der Ausgangsnennleistung.
Autom. Start nach Wiederanliegen des Netzes	Gibt an, ob der Wechselrichter automatisch starten soll, nachdem das Stromnetz wiederhergestellt ist.

Parameter	Beschreibung
Verbindungszeit nach Netzwiederherstellung (s)	Legt die Zeit nach der Wiederherstellung des Stromnetzes (in Sekunden) fest, nach deren Verstreichen der Wechselrichter neu startet.
Oberer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau (V)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter nicht neu mit dem Netz verbunden werden darf, nachdem der Wechselrichter wegen eines Fehlers zum Schutz heruntergefahren wurde, wenn die Stromnetzspannung höher ist als der Parameterwert Oberer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau .
Unterer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau (V)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter nicht neu mit dem Netz verbunden werden darf, nachdem der Wechselrichter wegen eines Fehlers zum Schutz heruntergefahren wurde, wenn die Stromnetzspannung niedriger ist als der Parameterwert Unterer Spannungsgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau .
Oberer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau (Hz)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter nicht neu mit dem Netz verbunden werden darf, nachdem der Wechselrichter wegen eines Fehlers zum Schutz heruntergefahren wurde, wenn die Stromnetzfrequenz höher ist als der Parameterwert Oberer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau .
Unterer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau (Hz)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter nicht neu mit dem Netz verbunden werden darf, nachdem der Wechselrichter wegen eines Fehlers zum Schutz heruntergefahren wurde, wenn die Stromnetzspannung niedriger ist als der Parameterwert Unterer Frequenzgrenzwert bei neuem Netzverbindungsaufbau .
Auslösespannung der Blindleistungskompensation (cosφ-P) (%)	Gibt den Spannungs-Schwellenwert für die Auslösung der Blindleistungskompensation auf Grundlage der cosø-P-Kurve an.
Beendigungsspannung der Blindleistungskompensation (cosφ-P) (%)	Gibt den Spannungs-Schwellenwert für die Beendigung der Blindleistungskompensation auf Grundlage der cosφ-P-Kurve an.

Schutzparameter

Parameter	Beschreibung
IsolierwiderstSchutzschwelle $(M\Omega)$	Um die Gerätesicherheit zu gewährleisten, erkennt der Wechselrichter den Isolationswiderstand auf der Eingangsseite gegen Erde, sobald er einen Selbsttest startet. Wenn der erkannte Wert unter dem vorgegebenen Wert liegt, stellt der Wechselrichter keine Verbindung zum Stromnetz her.
Spannungsungleichgewicht – Schutzschwelle (%)	Legt den Schutzgrenzwert des Wechselrichters fest, wenn die Spannung des Stromnetzes asymmetrisch ist.
Phasenschutz-Sollwert (°)	Der japanische Standard erfordert, dass bei der passiven Inselnetzerkennung Schutz ausgelöst werden muss, wenn eine abrupte Änderung der Spannungsphase erkannt wird.

Parameter	Beschreibung
Phasenverschiebungsschutz	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter geschützt werden muss, wenn die Phasenverschiebung der drei Phasen des Stromnetzes einen bestimmten Wert übersteigt.
10-min. ÜS-Schutzschwelle (V)	Gibt den Schwellenwert des 10-minütigen Überspannungsschutzes an.
10-min. ÜS-Schutzdauer (ms)	Gibt die Dauer des 10-minütigen Überspannungsschutzes an.
ÜS-Schutz Stufe N (Hz)	Gibt den Schwellenwert für Netzüberspannungsschutz der Stufe N an.
Zeit ÜS-Schutz Stufe N (ms)	Gibt die Dauer für Netzüberspannungsschutz der Stufe N an.
US-Schutz Stufe N (Hz)	Gibt den Schwellenwert für Netzunterspannungsschutz der Stufe N an.
Zeit US-Schutz Stufe N (ms)	Gibt die Dauer für Netzunterspannungsschutz der Stufe N an.
ÜF-Schutz Stufe N (Hz)	Gibt den Schwellenwert für Netzüberfrequenzschutz der Stufe N an.
Zeit ÜF-Schutz Stufe N (ms)	Gibt die Dauer für Netzüberfrequenzschutz der Stufe N an.
UF-Schutz Stufe N (Hz)	Gibt den Schwellenwert für Netzunterfrequenzschutz der Stufe N an.
Zeit UF-Schutz Stufe N (ms)	Gibt die Dauer für Netzunterfrequenzschutz der Stufe N an.

ANMERKUNG

N ist 1, 2, 3, 4, 5 oder 6.

Funktionsparameter

Parameter	Beschreibung
MPPT-Mehrfachspitzenscannen	Wenn der Wechselrichter in Szenarien verwendet wird, in denen PV-Strings stark verschattet sind, setzen Sie diesen Parameter auf Aktivieren . Der Wechselrichter führt dann in regelmäßigen Abständen eine MPPT-Abtastung durch, um die maximale Leistung zu lokalisieren.
Intervall für MPPT-Mehrfachspitzenscan (min)	Gibt das MPPT-MPPT-Abtastintervall an.
RCD-Erweiterung	RCD bezieht sich auf den Fehlerstrom des Wechselrichters gegen Erde. Zur Gewährleistung der Sicherheit von Geräten und Personen sollte der RCD standardmäßig auf einen festen Wert begrenzt sein. Wenn ein AC-Schalter mit Fehlerstrom-Erkennungsfunktion an der Außenseite des Wechselrichters montiert ist, sollte diese Funktion aktiviert werden, um den Fehlerstrom zu reduzieren, der während des Betriebs des Wechselrichters erzeugt wird. Dadurch werden Fehlfunktionen des AC-Schalters verhindert.
Nächtlicher Blindleistungsausgang	In einigen bestimmten Anwendungsszenarien fordert ein Netzbetreiber, dass der Wechselrichter nachts eine Blindleistungskompensierung durchführen kann, um zu gewährleisten, dass der Leistungsfaktor des lokalen Stromnetzes die Anforderungen erfüllt. Dieser Parameter wird angezeigt, wenn Isolierungseinstellung auf Eingang ungeerdet (mit TF) eingestellt ist

Parameter	Beschreibung
PID-Schutz über Nacht	Wenn der Wechselstromrichter in der Nacht Blindleistung abgibt und dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, schaltet sich der Wechselrichter automatisch ab, sobald er einen anormalen Status der PID-Kompensation feststellt.
Starke Anpassungsfähigkeit	Beträgt die Kurzschlussleistung des Stromnetzes oder die vorhandene Kapazität der PV-Anlage weniger als 3, verschlechtert sich die Stromnetzqualität, wenn die Impedanz des Stromnetzes zu hoch ist. Dies wiederum kann zu einer Betriebsstörung des Wechselrichters führen. Setzen Sie diesen Parameter auf Aktivieren , wenn der Wechselrichter einwandfrei funktionieren muss.
Leistungsqualitäts-Optimierungs modus	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, werden die Stromoberschwingungen des Wechselrichterausgangs optimiert.
PV-Modulart	Dieser Parameter wird verwendet, um verschiedene Arten von PV-Modulen und die Herunterfahren-Zeit des Konzentrations-PV-Moduls festzulegen. Wenn die Konzentrations-PV-Module verschattet sind, fällt die Leistung drastisch auf 0 ab und der Wechselrichter fährt herunter. Die Energieausbeute würde sich verringern, da es zu lange dauert, bis wieder genug Energie zur Verfügung stehen und der Wechselrichter neu starten würde. Für kristallines Silizium und trübe PV-Module muss der Parameter nicht festgelegt werden.
	• Wenn dieser Parameter auf Kristallines Silizium oder Film eingestellt ist, erkennt der Wechselrichter automatisch die Energie der PV-Module, wenn sie verschattet sind, und fährt herunter, wenn die Energie zu niedrig ist.
	Wenn Konzentrations-PV-Module verwendet werden:
	 Wenn dieser Parameter auf CPV 1 festgelegt ist, kann der Wechselrichter in 60 Minuten schnell neu starten, wenn die Eingangsleistung der PV-Module aufgrund von Schatten drastisch sinkt.
	 Wenn dieser Parameter auf CPV 2 festgelegt ist, kann der Wechselrichter in 10 Minuten schnell neu starten, wenn die Eingangsleistung der PV-Module aufgrund von Schatten drastisch sinkt.
Kompensationsrichtung der integrierten PID	Wenn das externe PID-Modul die PID-Spannung für die PV-Anlage kompensiert, setzen Sie den Parameter Kompensationsrichtung der integrierten PID auf die tatsächliche Kompensationsrichtung des PID-Moduls, sodass der Wechselrichter bei Nacht Blindleistung abgeben kann.
	Dieser Parameter wird angezeigt, wenn PV-Modulart auf Kristallines Silizium gesetzt ist. Wählen Sie die Option PV- positiver Offset für PV-Module des Typs P aus. Wählen Sie PV+ negativer Offset für PV-Module des Typs N aus.
Betriebsmodus PID	Gibt die Betriebsart des in den Wechselrichter integrierten PID an.
PID netzunabhängige Reparatur nachts	Legt fest, ob die netzunabhängige PID-Reparatur bei Nacht aktiviert werden soll.

Parameter	Beschreibung
PID netzunabhängige Reparatur tagsüber	Legt fest, ob die netzunabhängige PID-Reparatur tagsüber aktiviert werden soll.
String-Verbindungsmodus	Gibt den Verbindungsmodus von PV-Strings an.
	• Wenn PV-Strings separat mit dem Wechselrichter verbunden sind (Alle PV-Strings separat), besteht keine Notwendigkeit, diesen Parameter einzurichten. Der Wechselrichter kann den Verbindungsmodus der PV-Strings automatisch erkennen.
	 Wenn PV-Strings außerhalb des Wechselrichters parallel geschaltet und dann unabhängig voneinander mit dem Wechselrichter verbunden sind (Alle PV-Strings verbunden), setzen Sie diesen Parameter auf Alle PV-Strings verbunden.
Auto AUS wegen unterbr. Komm.	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter herunterfahren muss, nachdem die Kommunikation für eine gewisse Zeit unterbrochen war.
	Wenn Auto AUS wegen unterbr. Komm. auf Aktivieren eingestellt ist und die Wechselrichter-Kommunikation eine bestimmte Zeit (durch Dauer der Kommunikationsunterbrechung festgelegt) lang unterbrochen wird, fährt der Wechselrichter automatisch herunter.
Dauer Komm.unterbrechung (min)	Gibt die Dauer für die Ermittlung der Kommunikationsunterbrechung an. Dient zur automatischen Abschaltung zum Schutz bei Kommunikationsunterbrechung.
Auto Ein wegen fortges. Komm.	Ist dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt, startet der Wechselrichter automatisch, sobald sich die Kommunikation regeneriert hat. Ist dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt, muss der Wechselrichter manuell gestartet werden, nachdem sich die Kommunikation regeneriert hat.
Sanftanlaufzeit (s)	Gibt die Dauer für den schrittweisen Anstieg der Leistung beim Start des Wechselrichters an.
AFCI	Der nordamerikanische Standard erfordert, dass der Wechselrichter über eine Gleichstrom-Bogenerkennung verfügt.
AFCI-Erkennung, adaptiver Modus	Dient der Einstellung der Empfindlichkeit der Bogenerkennung.
AFCI-Selbsttest	Senden Sie den AFCI-Selbsttestbefehl manuell.
Stromfehler während des Scans (A)	Um zu verhindern, dass der Scanvorgang wegen einer Sonnenlichtänderung ungenau ist, sollte die Stromänderung von einwandfrei arbeitenden PV-Strings überwacht werden, wenn die I-V-Kurven der PV-Strings gescannt werden. Überschreitet der Stromwert den festgelegten Wert, wird bestimmt, dass sich das Sonnenlicht verändert hat. Die I-V-Kurven sollten erneut gescannt werden.
Herunterfahren durch OVGR	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, fährt der Wechselrichter nach Empfang des OVGR-Signals herunter. Wenn dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt ist, fährt der Wechselrichter nach Empfang des OVGR-Signals nicht herunter.

Parameter	Beschreibung
Potenzialfreie Kontaktfunktion	Identifiziert die potenzialfreien Kontaktsignale vom SmartLogger. Setzen Sie diesen Parameter für OVGR-Signale auf OVGR und stellen Sie NC für andere Signale ein. Dieser Parameter wird bei Auswahl des japanischen Netzcodes angezeigt.
Ausschaltbefehl unterbrochen nach Netzwiederkehr	Die Standards für bestimmte Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter, wenn er nach erhaltenem Befehl heruntergefahren ist und sich nach der Stromwiederherstellung wieder einschaltet, im befohlenen Abschaltstatus bleiben muss.
Hibernation nachts	Der Wechselrichter überwacht die PV-Strings bei Nacht. Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, wechselt die Überwachungsfunktion des Wechselrichters über Nacht in den Ruhezustand, was den Stromverbrauch reduziert.
MBUS-Kommunikation	Für Wechselrichter, die sowohl die RS485- als auch die MBUS-Kommunikation unterstützen, wird empfohlen, diesen Parameter auf Deaktivieren einzustellen, um den Stromverbrauch zu senken.
RS485-2-Kommunikation	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren festgelegt ist, kann der RS485-2-Port verwendet werden. Wird der Port nicht verwendet, wird empfohlen, diesen Parameter auf Deaktivieren einzustellen, um den Stromverbrauch zu senken.
Upgrade verzögern	Dieser Parameter wird vor allem in Aktualisierungsszenarien genutzt, wenn die PV-Stromversorgung über Nacht wegen des Mangels an Sonnenlicht ausgeschaltet wird oder bei Dämmerung durch unzureichende Sonneneinstrahlung schwankt.
	Nachdem der Wechselrichter mit dem Upgrade begonnen hat, wird zuerst das Upgrade-Paket geladen, wenn der Parameter Upgrade verzögern auf Aktivieren eingestellt ist. Wenn sich die PV-Stromversorgung regeneriert hat und die Aktivierungsbedingungen erfüllt sind, aktiviert der Wechselrichter das Upgrade automatisch.
String-Monitor	Der Wechselrichter überwacht die PV-Strings in Echtzeit. Verhält sich einer der PV-Strings ungewöhnlich (beispielsweise, wenn der PV-String verschattet ist oder der Energieertrag sinkt), generiert der Wechselrichter einen Alarm, um das Wartungspersonal an die zeitnahe Wartung des PV-Strings zu erinnern.
	Wenn PV-Strings häufig verschattet werden, wird empfohlen, den Parameter String-Monitor auf Deaktivieren zu setzen, um Fehlalarme zu verhindern.
String-Erkennung Niederleistungs-Verzögerung (min)	Gibt die Verzögerungszeit für das Generieren abnormer String-Alarme an, wenn der Wechselrichter erkennt, dass ein PV-String mit geringer Leistung arbeitet. Dieser Parameter wird hauptsächlich in Szenarien verwendet, in denen PV-Strings morgens und abends über einen längeren Zeitraum hinweg verschattet sind und wird genutzt, um Fehlalarme zu verhindern.
String-Erkennung Hochleistungs-Verzögerung (min)	Gibt die Verzögerungszeit für das Generieren abnormer String-Alarme an, wenn der Wechselrichter erkennt, dass ein PV-String mit hoher Leistung arbeitet.

Parameter	Beschreibung
String-Erkennung Prozentsatz Leistungssegmentteilung (%)	Gibt die Schwellenwerte für die Bestimmung an, ob ein PV-String mit hoher oder geringer Leistung arbeitet. Dieser Parameter wird verwendet, um den Funktionsstatus der PV-Strings zu unterscheiden.
String-Erkennung Referenz asymmetrischer Koeffizient	Gibt den Schwellenwert für die Bestimmung einer PV-String-Ausnahme an. Die Fehlalarme, die von der Verschattung durch feste Schatten verursacht werden, können durch Anpassung dieses Parameters kontrolliert werden.
String-Erkennung Prozentsatz Anlaufleistung (%)	Gibt den Schwellenwert für den Start der Erkennung einer PV-String-Ausnahme an. Die Fehlalarme, die von der Verschattung durch feste Schatten verursacht werden, können durch Anpassung dieses Parameters kontrolliert werden.
AUS bei 0% Stromlimit	Ist dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt, fährt der Wechselrichter nach Empfang des Befehls "Leistungsgrenze von 0 %" herunter. Ist dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt, fährt der Wechselrichter nach Empfang des Befehls "Leistungsgrenze von 0 %" nicht herunter.
Maximale Scheinleistung (kVA)	Gibt den oberen Grenzwert des Ausgangs für die maximale Scheinleistung an, um die Kapazitätsanforderungen für Standard- und benutzerdefinierte Wechselrichter anzupassen.
Maximale Wirkleistung (kW)	Gibt den oberen Grenzwert des Ausgangs für die maximale Wirkleistung zur Anpassung an verschiedene Marktanforderungen an.
Gesamtenergieertrag anpassen (kWh)	Gibt die anfängliche Energieausbeute des Wechselrichters an. Dieser Parameter wird in Wechselrichter-Austauschszenarien verwendet. Legen Sie die anfängliche Energieausbeute des neuen Wechselrichters auf die Gesamtenergieausbeute des alten Wechselrichters fest, um die kontinuierliche Statistik der kumulierten Energieausbeute zu gewährleisten.
Erfassungsdauer kurzzeitiger Netztrennungen (ms)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter die Verbindung zum Stromnetz nicht trennt, wenn das Stromnetz kurzzeitig ausfällt. Nach Behebung des Fehlers muss die Ausgangsleistung des Wechselrichters schnell wiederhergestellt werden.
Buzzer	Ist dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt, summt der Buzzer, wenn ein Verbindungsfehler des DC-Eingangskabels erkannt wird. Ist dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt, summt der Buzzer nicht, wenn ein DC-Eingangskabel nicht richtig angeschlossen ist.
LVRT	LVRT ist die Abkürzung für "Low Voltage Ride-Through" und lautet übersetzt "Niederspannungs-Durchfahren". Wenn die Netzspannung kurzzeitig anormal gering ist, kann sich der Wechselrichter nicht unmittelbar von dem Stromnetz trennen und muss noch einige Zeit arbeiten.
Schwellenwert für LVRT-Auslösung (V)	Gibt den Schwellenwert für die LVRT-Auslösung an. Die Grenzwerteinstellungen müssen dem lokalen Netzstandard entsprechen.
LVRT Blindleistungskomp.faktor	Während des LVRT muss der Wechselrichter Blindleistung erzeugen, um das Stromnetz zu unterstützen. Dieser Parameter wird verwendet, um die vom Wechselrichter erzeugte Blindleistung festzulegen.
Parameter	Beschreibung
---	--
HVRT	HVRT ist die Abkürzung für "High Voltage Ride-Through" und lautet übersetzt "Hochspannungs-Durchfahren". Wenn die Spannung des Stromnetzes kurzzeitig anormal hoch ist, kann sich der Wechselrichter nicht unmittelbar von dem Stromnetz trennen und muss noch einige Zeit arbeiten.
Schwellenwert für HVRT-Auslösung (V)	Gibt den Schwellenwert für die HVRT-Auslösung an. Die Grenzwerteinstellungen müssen dem lokalen Netzstandard entsprechen.
HVRT Blindleistungskompensationsfak tor	Während des HVRT muss der Wechselrichter Blindleistung erzeugen, um das Stromnetz zu unterstützen. Dieser Parameter wird verwendet, um die vom Wechselrichter erzeugte Blindleistung festzulegen.
VRT-Endhystereseschwelle	Legt die LVRT/HVRT-Wiederherstellungsschwelle fest.
LVRT-Unterspannungsschutz	Gibt an, ob die Unterspannungsfunktion während des LVRT abgeschirmt werden soll.
Netzspannungs-Schutzschild während VRT	Gibt an, ob die Unterspannungsschutz-Funktion während des LVRT oder HVRT abgeschirmt werden soll.
Auslöseschwelle Netzspannungssprung (%)	Legt die LVRT- oder HVRT-Schwelle für die Auslösung eines Transientenspannungssprungs eines Stromnetzes fest. Ein Transientenspannungssprung zeigt an, dass der Wechselrichter nicht sofort vom Stromnetz getrennt werden kann, wenn die Stromnetzwerte aufgrund von Transientenänderungen anormal sind.
Nullstrom wegen Netzfehler	Gibt den Arbeitsmodus des Solarwechselrichters während LVRT oder HVRT an. Wenn der Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, beträgt der Ausgangsstrom des Solarwechselrichters während LVRT oder HVRT weniger als 10 % des Nennstroms.
Aktiver Inselschutz	Gibt an, ob die Funktion zum Schutz vor aktiver Inselbildung aktiviert werden soll.
Passiver Inselschutz	Gibt an, ob die Funktion zum Schutz vor passiver Inselbildung aktiviert werden soll.
Spannungsanstieg-Unterdrückun g	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter einen Spannungsanstieg durch Abgabe von Blindleistung und Verringerung der Wirkleistung unterdrücken muss, sollte die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert überschreiten.
Sollwert für Blindleistungseinstellung bei Spannungsanstieg-Unterdrückun g (%)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter eine bestimmte Menge an Blindleistung erzeugen muss, wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert übersteigt.
Sollwert für Wirkleistungsminderung bei Spannungsanstieg-Unterdrückun g (%)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die Wirkleistung des Wechselrichters um eine bestimmte Flanke reduziert werden muss, wenn die Ausgangsspannung einen bestimmten Wert übersteigt.
Spannungsanstieg Unterdrückung P-U-Kurve	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die P-U-Kurve festgelegt wird.

Parameter	Beschreibung
Spannungsanstieg Unterdrückung Q-U-Kurve	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die Q-U-Kurve festgelegt wird.
Frequenzänderungsraten-Schutz	Stellen Sie diesen Parameter auf Aktivieren ein, um den Wechselrichter vor einer zu schnellen Änderung der Netzfrequenz zu schützen.
Freq.änd.ratenschutzschwelle (Hz/s)	Gibt die Frequenzänderungsraten-Schutzschwelle an.
Freq.änd.ratenschutzdauer (s)	Der Schutz des Wechselrichters wird aktiviert, wenn die Änderungsdauer der Netzfrequenz den Wert überschreitet.
Sanftanlauf nach einem Netzausfall (s)	Gibt die Dauer für den schrittweisen Anstieg der Leistung beim Neustart des Wechselrichters nach Wiederherstellung des Stromnetzes an.

Parameter für Leistungsanpassung

Parameter	Beschreibung
Plan Remote-Stromversorgung	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, reagiert der Wechselrichter auf die Planungsanweisungen des Remote-Ports. Ist dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt, reagiert der Wechselrichter nicht auf die Planungsanweisungen des Remote-Ports.
Gültigkeitsdauer von Plananw. (s)	Legt die Speicherdauer für die Planungsanweisungen fest. Wenn dieser Parameter auf 0 gesetzt ist, sind die Planungsanweisungen dauerhaft gültig.
Maximale Scheinleistung (kVA)	Gibt den oberen Grenzwert des Ausgangs für die maximale Scheinleistung an, um die Kapazitätsanforderungen für Standard- und benutzerdefinierte Wechselrichter anzupassen.
Maximale Wirkleistung (kW)	Gibt den oberen Grenzwert des Ausgangs für die maximale Wirkleistung zur Anpassung an verschiedene Marktanforderungen an.
AUS bei 0% Stromlimit	Ist dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt, fährt der Wechselrichter nach Empfang des Befehls "Leistungsgrenze von 0 %" herunter. Ist dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt, fährt der Wechselrichter nach Empfang des Befehls "Leistungsgrenze von 0 %" nicht herunter.
Wirkleistungsänderungs-Gradie nt (%/s)	Legt die Änderungsgeschwindigkeit der Wirkleistung des Wechselrichters fest.
Reduziert um feste Wirkleistung (kW)	Passt den Wirkleistungsausgang des Wechselrichters in festen Werten an.
Reduziert um Wirklst. % (%)	Passt den Wirkleistungsausgang des Wechselrichters in Prozentsätzen an. Wenn dieser Parameter auf 100 eingestellt ist, basiert der Wechselrichterausgang auf der maximalen Ausgangsleitung.
Blindleistungsänderungs-Gradie nt (%/s)	Legt die Änderungsgeschwindigkeit der Blindleistung des Wechselrichters fest.

Parameter	Beschreibung
Wirkleistungsgradient der Anlage (min/100%)	Legt die Rate für den Anstieg der Wirkleistung aufgrund von Sonnenlichtänderungen fest.
Durchschnittliche Wirkleistungsfilterzeit (ms)	Legt den Zeitraum für den Anstieg der Wirkleistung aufgrund von Sonnenlichtänderungen fest. Dieser Parameter wird zusammen mit dem Parameter Wirkleistungsgradient der Anlage verwendet.
PF (U) Spannungsfilterzeit (s)	Legt die Zeit für das Filtern der Spannung des Stromnetzes in der PF-U-Kurve fest.
Blindleistungs-Einstellzeit (s)	Legt die Einstellzeit fest, in der die Blindleistung während einer Blindleistungsanpassung den Sollwert erreichen muss.
Leistungsfaktor	Legt den Leistungsfaktor des Wechselrichters fest.
Blindleistungskompensierung (Q/S)	Legt den Blindleistungsausgang vom Wechselrichter fest.
Nächtliche Blindleistungskomp. (Q/S)	Während der in der Nacht durchgeführten Blindleistungskompensierung wird die Blindleistung nach Prozentsatz angepasst.
Nächtlicher Blindleistungsausgang	In einigen bestimmten Anwendungsszenarien fordert ein Netzbetreiber, dass der Wechselrichter nachts eine Blindleistungskompensierung durchführen kann, um zu gewährleisten, dass der Leistungsfaktor des lokalen Stromnetzes die Anforderungen erfüllt.
Blindleistungsparameter nachts aktivieren	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, gibt der Wechselrichter eine Blindleistung ab, die auf der Einstellung des Parameters Nächtliche Blindleistungskomp. basiert. Andernfalls führt der Wechselrichter den Remote-Planungsbefehl aus.
Nächtliche Blindleistungskomp. (kVar)	Während der in der Nacht durchgeführten Blindleistungskompensierung wird die Blindleistung in festen Werten angepasst.
Überfrequenzminderung	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, wird die Wirkleistung des Wechselrichters entsprechend einer gewissen Flanke reduziert, wenn die Netzfrequenz die Frequenz überschreitet, der die Überfrequenzminderung auslöst.
Freq zum Auslösung der OF-Reduzierung (Hz)	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass die Ausgangswirkleistung von Wechselrichtern reduziert werden muss, wenn die Stromnetzfrequenz einen bestimmten Wert übersteigt.
Freq zum Beenden der OF-Reduzierung (Hz)	Gibt die Frequenzschwelle für die Beendigung der Überfrequenzminderung an.
Abschaltfrequenz von Überfrequenzminderung (Hz)	Gibt die Frequenzschwelle zum Ausschalten der Überfrequenzminderung an.
Abschaltleistung von Überfrequenzminderung (%)	Gibt die Leistungsschwelle zum Ausschalten der Überfrequenzminderung an.
Temps de filtrage de détection de fréquence (ms)	Legt die Frequenzerkennungsfilterzeit fest.
Gradient de chute de puissance (%/s)	Legt die Minderungsrate für die Überfrequenzminderungsleistung fest.

Parameter	Beschreibung
Leistungswiederherstellungsgrad ient von Überfrequenzminderung (%/min)	Legt die Rückgewinnungsrate für die Überfrequenzminderungsleistung fest.
Spannungsentgleisung	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, wird die Wirkleistung des Wechselrichters entsprechend einer gewissen Flanke reduziert, wenn die Spannung des Stromnetzes die Spannung überschreitet, die die Überfrequenzminderung auslöst.
Spannender Startpunkt (V)	Legt den Startpunkt für die Spannungsminderung fest.
Absperrpunkt der Spannungsabgleiten (V)	Legt den Endpunkt für die Spannungsminderung fest.
Spannungsabschnittkraft (V)	Legt die Leistungsschwelle zum Ausschalten der Spannungsminderung fest.
Kommunikationsunterbrechung Ausfallsicherung	Wenn dieser Parameter in einem Szenario, in dem der Export durch den Wechselrichter beschränkt ist, auf Aktivieren gesetzt ist, führt der Wechselrichter eine Wirkleistungsminderung in prozentualen Schritten durch, falls die Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und dem SmartLogger oder Smart Dongle länger als die durch den Parameter Erkennungszeit von Kommunikationstrennung festgelegte Zeit getrennt wird.
Erkennungszeit der Kommunikationsunterbrechung (s)	Legt die Ausfallsicherungs-Erkennungszeit für die Trennung der Kommunikation zwischen dem Wechselrichter und dem SmartLogger oder Smart Dongle fest.
Wirkleistungsbegrenzung für Ausfallsicherheit (%)	Legt den Minderungswert für die Wirkleistung des Wechselrichters in Prozent fest.
Scheinbare Wirkleistung (kVA)	Passt die Grundlinie für die Scheinleistung des Wechselrichters an.
Aktive Wirkleistung (kW)	Passt die Grundlinie der Wirkleistung des Wechselrichters an.
Frequenzmodulationssteuerung	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter den Wirkleistungsausgang basierend auf dem Parameter Regeldifferenz des frequenzempfindlichen Modus feineinstellen muss, sollte die Netzfrequenz um einen bestimmten Wert schwanken, um die Netzfrequenz zu stabilisieren. Setzen Sie diesen Parameter in diesem Fall auf Aktivieren .
Einstellverhältnis der Frequenzmodulationssteuerung	Legt die Regeldifferenz des Wirkleistungsausgangs fest.
Unterfrequenzanstiegsleistung	Die Standards bestimmter Länder und Regionen erfordern, dass der Wechselrichter den Wirkleistungsausgang erhöhen muss, sollte die Netzfrequenz niedriger als die Frequenz zur Auslösung von Unterfrequenzanstiegsleistung sein, um die Netzfrequenz zu steigern. Setzen Sie diesen Parameter in diesem Fall auf Aktivieren .
Frequenz zur Auslösung von Unterfrequenzanstiegsleistung (Hz)	Legt die Frequenzschwelle der Unterfrequenz-Anstiegsleistung fest.

Parameter	Beschreibung
Leistungswiederherstellungsgrad ient des Anstiegs der Unterfrequenz (%/min)	Legt die Wiederherstellungsrate der Unterfrequenzanstiegsleistung fest.
Grenzfrequenz der Unterfrequenzanstiegsleistung (Hz)	Legt die Abschaltfrequenz der Unterfrequenzanstiegsleistung fest.
Abschaltleistung der Unterfrequenzanstiegsleistung (%)	Legt die Abschaltleitung der Unterfrequenzanstiegsleistung fest.
Frequenz zum Verlassen der Unterfrequenzanstiegsleistung (Hz)	Legt die Beendingungsfrequenz der Unterfrequenzanstiegsleistung fest.

Zugangserkennung des PV-Strings

- Die Zugangserkennung des PV-Strings gilt für große kommerzielle PV-Bodenanlagen mit gleich ausgerichteten PV-Strings.
- Bei AC- oder DC-Leistungsbegrenzungsszenarien:
 - Wenn der Zugangstyp des PV-Strings nicht identifiziert wurde, wird Zugriffstyp von PV-String als Getrennt angezeigt. Der Zugangstyp des PV-Strings kann nur identifiziert werden, wenn die Solarwechselrichter auf den Status ohne Leistungsbegrenzung zurückgesetzt werden und der Strom aller angeschlossenen PV-Strings den Anlaufstrom erreicht.
 - Falls der Zugangstyp des PV-Strings identifiziert wurde und wenn ein bestimmter PV-String, der mit den 2-in-1-Steckverbindern verbunden ist, verloren geht, wird kein Alarm generiert. Wenn ein bestimmter PV-String, der mit den 2-in-1-Steckverbindern verbunden ist, wiederhergestellt wird, kann der Zugangstyp nicht identifiziert werden. Sie können feststellen, ob beide 2-in-1-PV-Strings nur wiederhergestellt werden, wenn der aktuelle Strom des PV-Strings den Anlaufstrom für 2-In-1-Erkennung erreicht.
- Nachdem Sie die Parameter festgelegt haben, gehen Sie zur Registerkarte Laufende Informationen, um zu überprüfen, ob der Verbindungsstatus des PV-Strings normal ist.

Tabelle 6-2 Parameterbeschreibung

Parameter	Parameterbeschreibung
Zugangserkennung des PV-Strings	Die Zugangserkennung des PV-Strings ist standardmäßig auf Deaktivieren festgelegt. Nachdem die Solarwechselrichter mit dem Stromnetz verbunden sind, setzen Sie die Zugangserkennung des PV-Strings auf Aktivieren .

Parameter	Parameterbeschreibung				
Anlaufstrom	Wenn der Strom aller verbundenen PV-Strings den voreingestellten Wert erreicht, ist die Funktion "Zugangserkennung des PV-Strings" aktiviert.				
	ANMERKUNG Regeln für die Anlaufstrom-Einstellung:				
	• Anlaufstrom = I _{sc} (S _{tc}) x 0,6 (aufgerundet). Weitere Informationen zu I _{sc} (S _{tc}) finden Sie im Typenschild des PV-Moduls.				
	 Standardmäßiger Anlaufstrom (5 A): Gilt für die Szenarien, bei denen der Kurzschlussstrom Isc (Stc) größer als 8 A für die monokristallinen und polykristallinen PV-Module ist. 				
Anlaufstrom für 2-In-1-Erkennung	Wenn der Strom eines PV-Strings den Anlaufstrom für 2-In-1-Erkennung erreicht, wird der PV-String automatisch als 2-In-1. identifiziert.				
	Sie sollten die Standardeinstellungen nicht ändern.				
Zugangstyp des PV-Strings <i>N</i> ANMERKUNG <i>N</i> ist die Anzahl der DC-Eingangsklemmen des	Legen Sie diesen Parameter basierend auf dem Typ des PV-Strings fest, der an die DC-Eingangsklemme <i>N</i> des Solarwechselrichters angeschlossen ist. Zurzeit stehen folgende Optionen zur Verfügung: Automatische Identifizierung (Standardwert), Getrennt, Einzel-PV-String und 2-In-1.				
Solarwechselrichters.	Sie sollten den Standardwert nicht ändern. Wenn der Wert falsch gesetzt ist, kann der Zugangstyp des PV-Strings falsch identifiziert werden und Alarme können versehentlich für den PV-String-Zugangszustand generiert werden.				

6.3.6.2 Tracking-System

Wenn ein PV-String ein Tracking-System mit einem Controller verwendet, können Sie die Parameter des Tracking-Systems auf der Registerkarte **Tracking-System** einstellen.

6.3.6.3 Kennlinien

Kennlinienname	Beschreibung			
LVRT-Kennlinie	Konfigurieren Sie diese Kennlinie auf Basis des Stromnetzstandards.			
	ANMERKUNG Der SmartLogger unterstützt für die Kennlinie nur die 10-Sekunden-LVRT-Konfiguration. Wenn der Stromnetzstandard erfordert, dass die LVRT-Dauer größer als 10 Sekunden ist, wird die LVRT-Kennlinie für den Netzcode nicht angezeigt.			
Spannungsanstieg-Unterdrücku ng Q-U-Kurve	1. Stellen Sie Spannungsanstieg-Unterdrückung auf Aktivieren ein.			
	2. Konfigurieren Sie diese Kennlinie auf Basis des Stromnetzstandards.			
Spannungsanstieg-Unterdrücku ng P-U-Kurve	 Stellen Sie Spannungsanstieg-Unterdrückung auf Aktivieren ein. 			
	 Konfigurieren Sie diese Kennlinie auf Basis des Stromnetzstandards. 			

6.3.7 Einstellen der Parameter des PID-Moduls

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie Zugriffsparameter fest.

- Methode 1: Klicken Sie auf Autom. Suchen, um das PID-Modul zu verbinden.
- Methode 2: Klicken Sie auf Geräte Hinzu., legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie dann auf Geräte Hinzu.

Abbildung 6-20 Einstellen von Zugriffsparametern

Ference					Deutsch	- (6e)
	Bereitstellungsassistent	View Überwachung	Abfrage Einst	tell. Wartung	1	
Firmware-Aktualisierung	Insgesamt Geräte Menge.:0				Wartung	
 Produktinformationen 	Gerät anschließen	Geräte Hinzu.				
Sicherheitseinstellungen		Geräteart	SUN2000	v		
Systemwart.		Verbindungsmodus	COM1	~		
Geräteprotokoll		Adresse	1	(1~247)		
Test vorort					Gerätestatus	
G	serat anschließen					
C Lizenzverwartung						
Geräte-Mgmt.	3	1				
Gerät anschließen	Geräte Hinzu.					
Geräteliste						
Export-Param.			Gerate Hinzu. Sch	liesen		
Clear Avarm	Auto, Suchen Gerate Hinzu. Gera	ite Entr. 📕 Adresse auto	im zuweisen Import	-konfig. export.		

IL03J00017

Parameter	Beschreibung			
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf PID.			
Portnummer	• Wenn die PID-PVBOX über den MBUS kommuniziert, stellen Sie diesen Parameter auf MBUS ein.			
	• Wenn die Kommunikation des PID-Moduls über RS485 erfolgt, stellen Sie den Parameter auf den COM-Anschluss ein, an den das PID angeschlossen ist.			
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadress des PID ein.			

Schritt 2 Legen Sie die Betriebsparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-21 Einstellen von Betriebsparametern

Eñi						Deutsch	· (0P)
Üb	erwachu	ng 🛓	Überw	achung Abfrage Einstell.	Wartung		
a SmartLogg	_	lio	nen 🗡 Aktiver Alarm 🗡 Leistungso	laten 🔨 Laufen Parameter 🔪 Üher	3		
= SUN2000	alle	Nr.	Signalname	Preis	Zaufen Pa	rameter	ait
- PID(2)		1	Betriebsmodus	Normal			,
PID(COM1-2)	PID	2	Reparaturzeit	0.0	[0.0, 6.0]	h	
: Custom]-BeiHer		3	Zu reparierende Spannung	NA	[50, 500]	v	
o castoria octricity	Senden	Daten löso	hen			≪! € 1 → ₩ 1/1	Seite Gehe zu
							IL03J00018

----Ende

6.3.7.1 PID-Modul-Betriebsparameter

ANMERKUNG

Die in diesem Dokument bereitgestellte Parameterliste enthält alle konfigurierbaren Parameter. Die konfigurierbaren Parameter variieren je nach Gerätemodell. Die tatsächliche Anzeige hat Vorrang.

Parameter	Beschreibung
Offsetmodus	Spezifiziert den Offsetmodus des PID-Moduls.
	• Wählen Sie Deaktiviert , wenn das PID-Modul nicht erforderlich ist.
	 Wählen Sie N/PE, wenn der Spannungsausgang des virtuellen Mittelpunkts f ür das PID-Modul verwendet werden soll.
	• Wählen Sie PV/PE , wenn das PID-Modul den Spannungsausgang von der PV-Minus-Klemme verwenden soll. Dieser Modus ist nur für Huawei SUN8000 anwendbar.
	• Beim SUN2000-Szenario gibt Automatisch den N/PE-Offsetmodus an.
Ausgabe aktiviert	Gibt an, ob der PID-Modulausgang aktiviert ist.
PV-Typ	Gibt die Art der in der PV-Anlage verwendeten PV-Module an. Weitere Details zur PV-Modulart erhalten Sie auf Anfrage vom Hersteller.
PV/PE-Offsetspannung	Gibt die DC-Ausgangsspannung an, wenn der Offsetmodus auf PV/PE eingestellt ist.
	• Wenn der PV-Modultyp P ist, stellen Sie diesen Parameter auf P-Typ ein. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des PID-Moduls positiv.
	• Wenn der PV-Modultyp N ist, stellen Sie diesen Parameter auf N-type ein. In diesem Fall ist die Ausgangsspannung des PID-Moduls negativ.
Betriebsmodus	Spezifiziert den Arbeitsmodus des PID-Moduls.
	 Modus Manuell: Wenn Offsetmodus auf N/PE oder PV/PE und Ausgabe aktiviert auf Aktivieren eingestellt ist, gibt das PID-Modul Daten auf Basis der Ausgangsspannung (manuell) aus.
	 Modus Automatisch: Wenn das PID-Modul und der Solarwechselrichter ordnungsgem
	 ANMERKUNG Zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion des PID-Moduls wird empfohlen, dass beim ersten Einschalten Betriebsmodus auf Manuell gesetzt wird.
	• Nachdem das PID-Modul erfolgreich auf seine einwandfreie Funktion geprüft wurde, stellen Sie den Betriebsmodus auf Automatisch ein.
Ausgangsspannung (manuell)	Gibt die Ausgangsspannung an.
	ANMERKUNG
	Nachdem dieser Parameter gesetzt ist und sobald die Leistung aus dem PID-Modul stabil ist, messen Sie mit einem Multimeter, das auf die Position "DC" eingestellt ist, die Dreiphasen-Spannungen (A, B und C) des Stromnetzes gegen Masse, und prüfen Sie, ob die Spannungen den konfigurierten Werten entsprechen.

Parameter	Beschreibung
Maximale Gleichstrom-Erde-Stehspannung	Legt die PV-PE Spannung fest, wenn der normale Betriebsmodus verwendet wird.
des Systems	Wenn der PV-Modultyp P ist, gibt der Parameterwert die höchste DC-Spannung zwischen PV+ und PE an. Wenn der PV-Modultyp N ist, gibt der Parameterwert die höchste DC-Spannung zwischen PV– und PE an.
Maximale Ausgangsspannung	Gibt die maximale Ausgangsspannung des PID-Moduls an.
	Wenn der Offsetmodus PV/PE ist, gibt der Parameterwert die höchste DC-Ausgangsspannung zwischen PV und PE an. Wenn der Offsetmodus N/PE ist, gibt der Parameterwert die höchste DC-Ausgangsspannung zwischen N und PE an.
IMD-Zugriff	Gibt an, ob das PID-Modul und das Isolationsüberwachungsgerät (Insulation Monitor Device, IMD) im Zyklusmodus betrieben werden können.
	Es werden nur IMDs von etablierten Anbietern wie DOLD und BENDER unterstützt und die IMDs müssen über aktivierte potenzialfreie Kontakte verfügen.
	HINWEIS Sie können Periodische PID-Laufzeit, Periodische IMD-Laufzeit und Potenzialfreier Kontakt IMD-Steuerung nur dann einstellen, wenn IMD-Zugriff auf Aktivieren eingestellt ist.
Periodische PID-Laufzeit	Gibt das Betriebszeitsegment des PID-Moduls an, wenn das PID-Modul und IMD im Zyklusmodus betrieben werden.
	Das IMD wird heruntergefahren, wenn das PID-Modul in Betrieb ist.
Periodische IMD-Laufzeit	Gibt das Betriebszeitsegment des IMD an, wenn das PID-Modul und IMD im Zyklusmodus betrieben werden.
	Das PID-Modul ist im Standby-Betrieb, wenn das IMD läuft.
Potenzialfreier Kontakt IMD-Steuerung	Gibt die Nummer des potenzialfreien Kontakts an, über den der SmartLogger das IMD steuert
	Stellen Sie die passenden Anschlüsse basierend auf den Kabelverbindungen zwischen IMD und dem SmartLogger ein.

Parameter	Beschreibung
Richtung der	Gibt die Offset-Richtung des PID-Moduls an.
Kompensationsspannung für PV-Modul	• PV– positiver Offset bezeichnet die Erhöhung der Spannung zwischen PV- und Erde auf über 0 V durch Spannungskompensation.
	Wählen Sie PV– positiver Offset für PV-Module des Typs P oder N aus, die Solarzellen umfassen, deren positive und negative Polaritäten sich auf verschiedenen Seiten befinden. Zum Beispiel erfüllen PV-Module des Typs P, HIT, CIS, Dünnschicht-PV-Module und CdTe-PV-Module die Anforderungen für PV– positiver Offset.
	• PV+ negativer Offset bezeichnet die Reduzierung der Spannung zwischen PV+ und Erde auf unter 0 V durch Spannungskompensation.
	Wählen Sie PV+ negativer Offset für PV-Module des Typs N aus, die Solarzellen umfassen, deren positive und negative Polaritäten sich auf derselben Seite befinden.
	ANMERKUNG Bei der Konzention einer PV-Anlage sollte das Planungsbürg oder der Benutzer den
	Anbieter des PV-Moduls nach der Richtung der Spannungskompensation für den Widerstand fragen, um dem PID-Effekt zu widerstehen.
Arbeitsmodus	Spezifiziert den Arbeitsmodus des PID-Moduls.
	• Modus Manuell : Das PID-Modul stellt eine Leistung basierend auf der Ausgangsspannung (manuell) bereit.
	• Modus Automatisch : Das PID-Modul wird automatisch betrieben, nachdem das PID-Modul, der Solarwechselrichter und der SmartLogger einwandfrei miteinander kommunizieren.
	ANMERKUNG
	 Zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion des PID-Moduls wird empfohlen, dass beim ersten Einschalten Betriebsmodus auf Manuell gesetzt wird.
	• Nachdem das PID-Modul erfolgreich auf seine einwandfreie Funktion geprüft wurde, stellen Sie den Betriebsmodus auf Automatisch ein.
Maximale Gleichstrom-Erde-Stehspannung des Systems	Gibt die Spannungen der PV-Seite gegen PE sowie der AC-Seite gegen Erde im Normalmodus an.
	Gibt die unteren Schwellenwerte der maximalen Spannungsbereiche der DC-Seite des Wechselrichters (einschließlich Wechselrichter, PV-Modul, Kabel, SPD und Schalter) gegen Erde in einer PV-Anlage an.
	Der Standardwert ist 1000 V. Für den 1500-V-Wechselrichter ist der empfohlene Wert 1500 V.
Alarmschwellenwert für Wechselstrom-Erde-Widerstand	Gibt die Alarmschwelle für die Impedanz der AC-Seite des PID-Moduls gegen Erde an.
	Sie können eine Alarmschwelle für die Impedanz des AC-Netzes gegen Masse für das PID-Modul festlegen. Wenn die erkannte Impedanz unterhalb des Schwellenwerts liegt, erzeugt das PID-Modul einen Alarm.

Parameter	Beschreibung
Kompensations-Offsetspannung	Gibt die Kompensationsoffsetspannung zwischen PV und PE an, nachdem das PID-Modul stabil funktioniert.
	Der Wert bewegt sich im Bereich 0–500 V und der Standardwert ist 50 V .
	 Wenn "Richtung der Kompensationsspannung für PV-Modul" auf PV- positiver Offset eingestellt ist, gibt der Wert die positive Spannung zwischen PV- und Erde an und der Kompensationsbereich beträgt 0–500 V.
	 Wenn Richtung der Kompensationsspannung für PV-Modul auf PV+ negativer Offset eingestellt ist, gibt der Wert die negative Spannung zwischen PV+ und Erde an und der Kompensationsbereich ist -500 V bis 0 V.
	 ANMERKUNG Wenn Kompensations-Offsetspannung auf 500 V eingestellt ist, stellt das PID-Modul die maximale Leistung zur Steigerung der Spannungskompensation bereit. Die Ausgangsspannungsamplitude des PID-Moduls wird automatisch nach oben begrenzt, um die Sicherheit einer PV-Anlage zu gewährleisten. Die Ausgangsspannungsamplitude steht auch im Zusammenhang mit der maximalen Gleichstrom-Erde-Stehspannung des Systems und der maximalen Ausgangsspannung. Nachdem dieser Parameter gesetzt ist und das PID-Modul ordnungsgemäß funktioniert, messen Sie mit einem Multimeter, das auf die DC-Position eingestellt ist, die Spannung der PV-Eingangsklemme der SUN2000 gegen Erde. (Überprüfen Sie bei PV- positiver Offset, ob die Spannung zwischen PV- und Erde größer als oder gleich 0 V ist. Überprüfen Sie bei PV+ negativer Offset, ob die Spannung zwischen PV+ und Erde kleiner als oder gleich 0 V ist.)
Daten löschen	Löscht die aktiven Alarme und die historischen Alarme, die im PID-Modul gespeichert sind.
	Sie können Daten löschen auswählen, um aktive Alarme und historische Alarme des PID-Moduls zu löschen.

6.3.7.2 PID-PVBOX-Betriebsparameter

Parameter	Beschreibung
Betriebsmodus	Spezifiziert den aktuellen Arbeitsmodus des PID-Moduls.
	 Stellen Sie vor dem Einstellen dieses Parameters auf Manuell sicher, dass sowohl die Wechselrichter in einem PV-Array als auch ihre DC-Schalter ausgeschaltet sind. Dieser Arbeitsmodus wird während der Inbetriebnahme nach der Bereitstellung oder der Fehlerortung verwendet. In diesem Fall liefert die PID-PVBOX die Ausgangsspannung auf Basis des Werts der beauftragten Ausgangsspannung.
	• Stellen Sie diesen Parameter auf Automatisch ein, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das PID-Modul normal funktioniert.
Ausgangsspannung (manuell)	Spezifiziert die Ausgangsspannung, wenn das PID-Modul im Inbetriebnahmemodus läuft.
Reparaturzeit	Legen Sie für jeden Tag die Regenerationsszeit fest.

Parameter	Beschreibung
Zu reparierende Spannung	Spezifiziert die Ausgangsspannung, wenn das PID-Modul im Normalmodus läuft.

6.3.7.3 PID-SSC-Betriebsparameter

Parameter	Beschreibung
Betriebsmodus	Spezifiziert den aktuellen Arbeitsmodus des PID-Moduls.
	 Stellen Sie während der Inbetriebnahme nach der Bereitstellung oder der Fehlerortung diesen Parameter auf Manuell ein. In diesem Fall liefert PID-SSC die Ausgangsspannung auf Basis des Werts der beauftragten Ausgangsspannung.
	• Stellen Sie diesen Parameter auf Automatisch ein, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das PID-Modul normal funktioniert.
Ausgangsspannung (manuell)	Spezifiziert die Ausgangsspannung, wenn das PID-Modul im Inbetriebnahmemodus läuft. Es wird empfohlen, die Ausgangsspannung (manuell) auf einen Wert höher als 250 V einzustellen.

6.3.8 Festlegen von Leistungsmesserparametern

6.3.8.1 Festlegen der DL/T645-Leistungsmesserparameter

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

			Deutsch - (0 E
Bereitstellungsassistent	View U Oberwachung) Abfrage Einstell. Wartung	
🗧 Firmware-Aktualisierung 🦰 Insgesamt Geräte Menge.:0			
Produktinformationen Gerät anschließen	Geräte Hinzu.		
 Sicherheitseinstellungen 	Geräteart	Leistungsmess 💙	
Systemwart	Komm Protokoli	DL/T645	
	Portnummer	COM1	
Gerateprotokoli	Adresse	1 [1, 247]	Gerätestatus
Gerät anschließen	Tabellen-ID	00000000000	
C Lizenzverwaltung			
Geräte-Mgmt.			
Grad anschlieden			
Gerate Hinzu.			
Expert-Param		Geråte Hinzu Schließen	
Clear Alarm	to Entf	m numican Tanan Kanfa Kanfa araa	et
Auto, Suchen Gerate Hinzu, Gera	Adresse auto	in zuweisen impon-konfig. Konfig. expo	

Abbildung 6-22 Einstellen von Zugriffsparametern

IL03J00019

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf Leistungsmess.

Parameter	Beschreibung
Komm. Protokoll	Setzen Sie diesen Parameter auf DL/T645.
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Seriennummer des COM-Anschlusses ein, an den der Leistungsmesser angeschlossen ist.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des Leistungsmessers ein.
Tabellen-ID	Legen Sie diesen Parameter auf die Leistungsmesser-ID fest.

Schritt 2 Legen Sie die Betriebsparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-23 Einstellen von Betriebsparametern



IL03J00020

Parameter	Beschreibung
Protokollversion	Wählen Sie je nach Protokollversion des Leistungsmessers DL/T645-2007 oder DL/T645-1997 aus.
Anzahl an führenden Bytes	Sofern nicht anders angegeben, behalten Sie den Standardwert bei.
Spannungsänderungsverhä ltnis	• Stellen Sie diesen Parameter auf 1 ein, wenn der Leistungsmesser einmal einen Wert hochlädt.
Stromwechselverhältnis	• Stellen Sie diesen Parameter basierend auf dem tatsächlichen Verhältnis des Transformators ein, wenn der Leistungsmesser einen Wert zweimal hochlädt.

----Ende

6.3.8.2 Einstellen der Modbus-RTU-Parameter des Leistungsmessers

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Leistungsmesserparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-24 Festlegen von Leistungsmesserparametern



• Wenn das Modell des angeschlossenen Geräts in der Dropdown-Liste **Intellig.** Leistungsmessertyp angezeigt wird, stellen Sie die Parameter wie folgt ein.

Parameter	Beschreibung
Intellig. Leistungsmessertyp	Stellen Sie diesen Parameter auf das entsprechende Leistungsmessermodell ein.
Spannungsänderungsverhä ltnis	• Stellen Sie diesen Parameter auf 1 ein, wenn der Leistungsmesser einmal einen Wert hochlädt.
Stromwechselverhältnis	• Stellen Sie diesen Parameter basierend auf dem tatsächlichen Verhältnis des Transformators ein, wenn der Leistungsmesser einen Wert zweimal hochlädt.

• Wenn ein anderes Leistungsmessermodell angeschlossen ist, stellen Sie die Parameter wie folgt ein.

Parameter	Beschreibung
Intellig. Leistungsmessertyp	Setzen Sie diesen Parameter auf Andere.
Funktionscode lesen	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Bestandsreg. 03H lesen oder Bestandsreg. 04H lesen ein.
Lesemodus	Der Wert kann Mehrere lesen oder Einzeln lesen sein.
Wortanforderung	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Big-Endian oder Little-Endian ein.
Startadresse	Wenn Lesemodus auf Mehrere lesen eingestellt ist, legen Sie die Startadresse für das Lesen fest.
Endadresse	Wenn Lesemodus auf Mehrere lesen eingestellt ist, legen Sie die Endadresse für das Lesen fest.
Spannungsänderungsverhä ltnis	• Stellen Sie diesen Parameter auf 1 ein, wenn der Leistungsmesser einmal einen Wert hochlädt.
Stromwechselverhältnis	• Stellen Sie diesen Parameter basierend auf dem tatsächlichen Verhältnis des Transformators ein, wenn der Leistungsmesser einen Wert zweimal hochlädt.

Parameter	Beschreibung
Signalparameter	Legen Sie diesen Parameter entsprechend dem
ANMERKUNG	Herstellerprotokoll fest.
Zu den Signalparametern	ANMERKUNG
gehören Signalname,	Wenn der Leistungsmesser ein Signal erfassen kann, stellen Sie die
Signaladresse, Anzahl	Signaladresse des Signals auf die entsprechende Registeradresse ein.
Register, Verstärkung,	Wenn der Leistungsmesser kein Signal erfassen kann, stellen Sie die
Datentyp und Einheit.	Signaladresse auf 65535 ein.

Schritt 2 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

Fecour system					Deutsch v 🔞 🕞
	Bereitstellungsassistent Over	View Überwachung	Abfrage	Einstell. Wartung	1
🗧 Firmware-Aktualisierung 🧩	Insgesamt Geräte Menge.:0				Wartung
 Produktinformationen 	Gerät anschließen	Geräte Hinzu.			
Sicherheitseinstellungen		Geräteart	Leistungsmess	>	
 Systemwart, 		Komm Protokoli	Modbus-RTU	~	
Gerätenrotokoll		Partnummer	COM1	~	
		Adresse	1	[1, 247]	Gerätestatus
G	Serät anschließen				
C Lizenzverwaltung					
■ Geräte · Mgmt.		Ì			
Gerät anschließen	Geräte Hinzu				
Geräteliste		ļ			
Export-Param.			Geräte Hinzu.	Schließen	
Clear Alarm	Auto, Suchen Geräte Hinzu. Gerä	ite Entf. Adresse auto	n, zuweisen 👘 Imp	part-Konfig. Konfig. export.	

Abbildung 6-25 Einstellen von Zugriffsparametern

IL03J00022

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf Leistungsmess.
Komm. Protokoll	Setzen Sie diesen Parameter auf Modbus-RTU.
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Seriennummer des COM-Anschlusses ein, an den der Leistungsmesser angeschlossen ist.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des Leistungsmessers ein.

----Ende

6.3.9 Einstellen von EMI-Parametern

6.3.9.1 Einstellen der Modbus-RTU-Parameter des Umgebungsüberwachungsgeräts

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

Abbildung 6-26 Einstellen von Zugriffsparametern

Centre and Network Centre and Network Centre Hanzu Centre And Network Centre Hanzu Centre Hanzu Centre Andre Hanzu Centre Hanzu Scheller Centre Hanzu Centre Hanzu Scheller Centre Andre Kennel Centre Hanzu Scheller

IL03J00023

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf EMI.
Verbindungsmodus	Setzen Sie diesen Parameter auf Modbus-RTU.
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Seriennummer des COM-Anschlusses ein, an den das EMI angeschlossen ist.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des EMIs ein.

Schritt 2 Legen Sie die Betriebsparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-27 Einstellen von Betriebsparametern

Eni	berwachun	d Uberve	chung Abfrage Einstell.	Wartung	Deutsch sattl	
IS SmartLogg	Umweltüber	Kionen Lekitungsdaten Laufen Pa	Laufe	en Parameter		Ŷ
EMI 2		EMI-Modeli	Ingenieurbüro Si-R			
EMISSION 2-11-	EMI	Umgebungsdaten synchronisieren	Deaktivieren	~		
		Master/Slave	Slave	~		
			Senden			~

IL03J00024

• Wenn das Modell des angeschlossenen EMIs in der Dropdown-Liste **EMI-Modell** angezeigt wird, stellen Sie die Parameter wie folgt ein.

Parameter	Beschreibung
EMI-Modell	Stellen Sie diesen Parameter auf das angeschlossene EMI-Modell ein.
Umgebungsdaten synchronisieren	Sie sollten den Standardwert " Deaktivieren " nicht ändern. ANMERKUNG Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, überträgt der SmartLogger die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsdaten an den Solarwechselrichter einer PV-Anlage mit Tracking-System.
Master/Slave	Wenn der SmartLogger mit mehreren EMIs verbunden ist, stellen Sie ein EMI auf den Master -Modus ein. Die angezeigten Solarwechselrichterleistungsdaten sind die Daten des EMIs im Master -Modus.

• Wenn ein geteiltes EMI angeschlossen ist, das Modbus-RTU unterstützt, stellen Sie die Parameter wie folgt ein.

Parameter	Beschreibung
EMI-Modell	Setzen Sie diesen Parameter auf Sensor (ADAM).
Umgebungsdaten synchronisieren	Sie sollten den Standardwert " Deaktivieren " nicht ändern. ANMERKUNG Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, überträgt der SmartLogger die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsdaten an den Solarwechselrichter einer PV-Anlage mit Tracking-System.
Master/Slave	Wenn der SmartLogger mit mehreren EMIs verbunden ist, stellen Sie ein EMI auf den Master -Modus ein. Die angezeigten Solarwechselrichterleistungsdaten sind die Daten des EMIs im Master -Modus.
Funktionscode lesen	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Bestandsreg. 03H lesen oder Bestandsreg. 04H lesen ein.
Datenberichtsmodus	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Ganze Zahl oder Gleitkomma ein.
Wortanforderung	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Big-Endian oder Little-Endian ein.
Lesemodus	Der Wert kann Mehrere lesen oder Einzeln lesen sein.
Startadresse	Wenn Lesemodus auf Mehrere lesen eingestellt ist, legen Sie die Startadresse für das Lesen fest.
Endadresse	Wenn Lesemodus auf Mehrere lesen eingestellt ist, legen Sie die Endadresse für das Lesen fest.

Parameter	Beschreibung
Signalparameter ANMERKUNG Zu den Signalparametern gehören Signalname, Signaladresse, Unterer Schw., Oberer Schw., Spez., Start (mV/mA), Ende (mV/mA) und Einheit.	Legen Sie diese Parameter entsprechend dem Herstellerprotokoll fest. ANMERKUNG Wenn das EMI ein Signal erfassen kann, stellen Sie die Signaladresse des Signals auf die entsprechende Registeradresse ein. Wenn das EMI kein Signal erfassen kann, stellen Sie die Signaladresse auf 65535. ein.

• Wenn ein anderes EMI-Modell angeschlossen ist, stellen Sie die Parameter wie folgt ein.

Parameter	Beschreibung
EMI-Modell	Setzen Sie diesen Parameter auf Andere.
Umgebungsdaten synchronisieren	Sie sollten den Standardwert " Deaktivieren " nicht ändern. ANMERKUNG Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, überträgt der SmartLogger die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsdaten an den Solarwechselrichter einer PV-Anlage mit Tracking-System.
Master/Slave	Wenn der SmartLogger mit mehreren EMIs verbunden ist, stellen Sie ein EMI auf den Master -Modus ein. Die angezeigten Solarwechselrichterleistungsdaten sind die Daten des EMIs im Master -Modus.
Funktionscode lesen	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Bestandsreg. 03H lesen oder Bestandsreg. 04H lesen ein.
Datenberichtsmodus	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Ganze Zahl oder Gleitkomma ein.
Wortanforderung	Stellen Sie diesen Parameter entsprechend dem Protokoll des Herstellers auf Big-Endian oder Little-Endian ein.
Lesemodus	Der Wert kann Mehrere lesen oder Einzeln lesen sein.
Startadresse	Wenn Lesemodus auf Mehrere lesen eingestellt ist, legen Sie die Startadresse für das Lesen fest.
Endadresse	Wenn Lesemodus auf Mehrere lesen eingestellt ist, legen Sie die Endadresse für das Lesen fest.
Signalparameter ANMERKUNG Zu den Signalparametern gehören Signalname, Signaladresse, Verstärkung, Offset und Einheit.	Legen Sie diese Parameter entsprechend dem Herstellerprotokoll fest. ANMERKUNG Wenn das EMI ein Signal erfassen kann, stellen Sie die Signaladresse des Signals auf die entsprechende Registeradresse ein. Wenn das EMI kein Signal erfassen kann, stellen Sie die Signaladresse auf 65535. ein.

----Ende

6.3.9.2 Einstellen von AI-EMI-Parametern

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

Abbildung 6-28 Einstellen von Zugriffsparametern



IL03J00025

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf EMI.
Verbindungsmodus	Setzen Sie diesen Parameter auf AI.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des EMIs ein.

Schritt 2 Legen Sie die Betriebsparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-29	Einstellen	von Betriebsparametern	
Abbildung 6-29	Einstellen	von Betriebsparametern	

SmartLogg	Umw	tionen Le	istungsdaten 🔎	Laufen Pa	irameter 🛬	Caufe Staufe	en Parame	eter	
EMI (2)		Umgebu	ingsidation synchro	nisieren	Deaktiviere	n			
EMI(AI-1)	EMI		Maste	r/Slave	Slave			~	
		ame	Portnummer	Untere	r Schw.	Oberer Schw.	Start (V/mA)	Ende (V/mA)	Einheit
	1	Gesamtstrahlung	Nein 🖌	0.0		0.0	0.0	20.0	W/m^2
	. 2	Gesamtstrahlung 2	Nein 🗸	0.0		0.0	0.0	20.0	W/m^2
	3	Umgebungstemperatur	Nein 🗸	0.0		0.0	0.0	20.0	DegC
	4	PV-Modultemperatur	Nein 🖌	0.0		0.0	0.0	20.0	DegC
	5	Windgeschw.	Nein 💙	0.0		0.0	0.0	20.0	m/s
	6	Windrichtung	Nein 🗸	0.0		0.0	0.0	20.0	
	7	Benutzerdefiniert 1	Nein 🖌	0.0		0.0	0.0	20.0	
	8	Benutzerdefiniert 2	Nein 🗸	0.0		0.0	0.0	20.0	

Parameter	Beschreibung		
Umgebungsdaten synchronisieren	Sie sollten den Standardwert " Deaktivieren " nicht ändern.		
	ANMERKUNG Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, überträgt der SmartLogger die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsdaten an den Solarwechselrichter einer PV-Anlage mit Tracking-System.		
Master/Slave	Wenn der SmartLogger mit mehreren EMIs verbunden ist, stellen Sie ein EMI auf den Master -Modus ein. Die angezeigten Solarwechselrichterleistungsdaten sind die Daten des EMIs im Master -Modus.		
Signalparameter	Stellen Sie diese Parameter nach Bedarf ein.		
ANMERKUNG Zu den Signalparametern gehören Signalname, Portnummer, Unterer Schw., Oberer Schw., Start (V/mA) Ende (V/mA) und Einbeit	ANMERKUNG Wenn Sie die voreingestellte Anschlussnummer ändern müssen, setzen Sie Portnummer zuerst auf Nein und dann auf die erforderliche		
Start (V/mrs), Ende (V/mrs) und Emilien.	Anschlussnummer.		

Schritt 3 Wenn Portnummer auf die Nummer des verbundenen PT-Anschlusses festgelegt ist, klicken Sie auf PTT-Korrektur, um die Temperatur zu korrigieren.

----Ende

6.3.10 Einstellen der STS-Parameter

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.



Abbildung 6-30 Einstellen von Zugriffsparametern

IL04J00006

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Setzen Sie diesen Parameter auf STS.
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Nummer des COM-Anschlusses ein, an den die STS angeschlossen ist.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse der STS ein.

Schritt 2 Legen Sie die Parameter für die Geräteüberwachung fest und klicken Sie auf Senden.

	Überwachung	Abfrage Finstell.
Uberwachung	ober waending)	Abiruge Linstein

Abbildung 6-31 Geräteüberwachung

Eni	wach	Oberwachung Abfrage Einstell.	Wartung		5
SmartLogg	maci	elemetrie / Fernkontrolle / Leistungsdaten / Laufen Parameter / Übe	ar 🔪		
© MBUS	Nr.	Signalname	Preis	Einheit	
© SUN2000	1	Schwergas des Transformators	0		^
- CTC	2	Leichtgas des Transformators	0		
2		tzaktion des Druckventils des Transformators	0		
• stsicon ST	S	riger Ölstand des Transformators	0		
		r Ölstand des Transformators	0		
	6	Hohe Öltemperatur des Transformators	0		
	7	Ultra-hohe Öltemperatur des Transformators	0		~

IL04J00007

Registerkarte	Funktion	Beschreibung
Fernanzeige	Zeigt die Statusparameter des Geräts an, z. B. den Status "Eingeschaltet" oder "Ausgeschaltet".	Nicht verfügbar
Telemetrie	Zeigt die Echtzeitdaten des Geräts an, z. B. die Spannung.	Nicht verfügbar
Fernkontrolle	Stellt die Parameter für die Statussteuerung ein, z. B. den Parameter zur Steuerung von "Eingeschaltet" oder "Ausgeschaltet".	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein.
Leistungsdaten	Zeigt die Leistungsdaten des Geräts an oder exportiert diese.	Nicht verfügbar
Laufen Parameter	Stellt die Standby-Signale für die Fernanzeige, Telemetrie und Ferneinstellung ein.	Stellen Sie diesen Parameter nach Bedarf ein.
Über	Fragt die Kommunikationsdaten ab.	Nicht verfügbar

Schritt 3 Wählen Sie Einstell. > Andere Parameter und stellen Sie bei Bedarf STS-Übertemperaturschutz ein.

----Ende

6.3.11 Einstellen von IEC103-Geräteparametern

Beschreibung

Ein IEC103-Gerät unterstützt zwei Datenübertragungsmodi:

- **Transparenter Übertragungsmodus**: Bei der Verbindung mit dem Verwaltungssystem überträgt der SmartLogger die IEC103-Geräteinformationen transparent an das Verwaltungssystem. Der SmartLogger analysiert die IEC103-Gerätedaten nicht.
- Analyse-Modus: Das IEC103-Gerät ist an den SmartLogger angeschlossen und der SmartLogger analysiert die Daten des IEC103-Geräts.

Transparenter Übertragungsmodus:

Schritt 1 Stellen Sie die IEC103-Parameter ein und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-32 Einstellen von IEC103-Parametern

Ensorre	Dedsch - (UE)
	Bereitstellungsassistent) (Over View) (Überwachung) (Abfrage) (Einstell - EInstell - Ein
= Comm. Parameter	IEC103
Drahtlosnetzwerk	IEC103-Port-Nr. Nein
Kabelgebundenes Netzwe	IEC103-Adresse 126 [1, 255]
R\$485	IEC103 IP 0. 0. 0
Leistungsmess	Senden
Verwaltungssystem 2	
Modbus TCP IEC103	EC103

IL03J00027

Parameter	Beschreibung
IEC103-Port-Nr.	Stellen Sie diesen Parameter auf der Grundlage des an das Gerät angeschlossenen COM-Ports ein.
IEC103-Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die IEC103-Geräteadresse ein.
IEC103 IP	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse des Verwaltungssystems ein.

Schritt 2 Wählen Sie Einstell. > Andere Parameter und überprüfen Sie, ob Datenweiterleitung auf Aktivieren eingestellt ist.

HINWEIS

- Wenn **Datenweiterleitung** auf **Aktivieren** eingestellt ist, überträgt der SmartLogger Informationen über nicht angeschlossene Geräte transparent an das Verwaltungssystem, ohne Gerätedaten zu analysieren.
- Wenn **Datenweiterleitung** auf **Deaktivieren** eingestellt ist, überträgt der SmartLogger keine Informationen über nicht angeschlossene Geräte an das Verwaltungssystem.

----Ende

Analyse-Modus:

Der SmartLogger kann mit Drittanbietergeräten verbunden werden, die IEC103 unterstützen, zum Beispiel ein Gerät zum Schutz oder zur Überwachung von Relais wie ein Transformator. Der Umfang der Protokollinformationen variiert je nach Hersteller. Dazu benötigen Sie eine Protokollinformationsdatei im **.cfg**-Format, die Sie von Huawei beziehen und in den SmartLogger importieren müssen, damit erfolgreich eine Verbindung zu dem Drittanbietergerät hergestellt werden kann.

Die unterstützten Gerätetypen umfassen IEC103-Gerät 1 bis IEC103-Gerät 5. Die Namen der entsprechenden Konfigurationsdateien lauten **iec103_equip_custom_1.cfg** bis **iec103_equip_custom_5.cfg** Es können mehrere Geräte desselben Typs angeschlossen werden.

Schritt 1 Konfigurieren Sie eine Protokollinformationsdatei im .cfg-Format und importieren Sie diese in den SmartLogger.

Encourse										Deutsch	- (BE)
_nspn z	_	B	ereits	tellungsassistent	Over View	Überwachung Abfrag	ge Einstell.	Vartung			<u> </u>
 Lizenzverwaltung 	~ Ir	nsgesam	it Gerà	ite Menge.:1							000
🗆 Geräte-Mgmt.	6	2	_						Wartı	ung	
Gerät anschließen		Gar	ät	anachlia	on	Integrierte MBUS Aktivierer	n 🎽				
Geräteliste		Gei	a	anschliek	sen	Gerätetrennung Zeit		_]			
Export-Param.	1					ĬIm	port-Konf	ig.			
Clear Alarm	1		Nr.	Gerät 😄						Gerätestatus	
Erneute Datensammlung			1	60KTL(COM1-1)		1-1		2101073	5286TGB9D0003	•	
Energierer tr.kalib.	× I	Auto, S	uchen	Geräte Hinzu	Geräte Entf.	Adresse autom, zuweisen	Import-Konfig.	Konfig. expo	rt.		

Abbildung 6-33 Importieren der Konfiguration

IL03J00028

Schritt 2 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.



Abbildung 6-34 Einstellen von Zugriffsparametern

IL03J00029

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Der Wert kann IEC103-Gerät 1 bis IEC103-Gerät 5 sein. Wählen Sie einen Wert entsprechend der Konfigurationsdatei aus. Wenn beispielsweise iec103_equip_custom_1.cfg importiert werden soll, wählen Sie IEC103-Gerät 1 .
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf den COM-Port ein, an den das IEC103-Gerät angeschlossen ist.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des IEC103-Geräts ein.

Schritt 3 Legen Sie die Parameter für die Geräteüberwachung fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-35 Geräteüberwachung

Edila			Deutsch v @@
Überw		Einstell. Wartung	
= SmartLogg	tionen 🔰 Fernanzeige 🎽 Telemetrie 🎽 Fernkontrolle 🎽 Fern	einstellung	
= IEC103_1-IEC103_Equ	Nr Cionalname	Preis	Einheit
• IEC103_Equits 2		I30107333000H9000251	
IEO	C103 mer	1	
	vdresse	2	
4	4 Logische Adresse	64	
	5 Gerätestatus	Online	

IL03J00030

Registerkarte	Funktion	Beschreibung
Laufende Informationen	Zeigt die Betriebsinformationen für das IEC103-Gerät an.	Nicht verfügbar
Fernanzeige	Zeigt den Gerätestatus an, z. B. den Ein-/Ausschaltstatus.	Nicht verfügbar

Registerkarte	Funktion	Beschreibung
Telemetrie	Zeigt die analogen Echtzeitdaten des Geräts an, z. B. die Spannung.	Nicht verfügbar
Fernkontrolle	Legt die Parameter für die Statussteuerung fest, z. B. die Parameter für die Einschalt- bzw. Ausschalt-Schalter.	Stellen Sie die Parameter auf der Registerkarte nach Bedarf ein.
Ferneinstellung	Legt die analogen Parameter fest, z. B. Spannungsschutz-Parameter	Stellen Sie die Parameter auf der Registerkarte nach Bedarf ein.

----Ende

6.3.12 Einstellen von Parametern für ein benutzerdefiniertes Gerät

Kontext

Der SmartLogger kann an Geräten von Drittanbietern angeschlossen werden, die das Modbus-RTU-Protokoll unterstützen, z. B. Trafostationen und

Umgebungsüberwachungsgeräte (EMI). Der Umfang der Protokollinformationen variiert je nach Hersteller. Sie müssen eine Protokollinformationsdatei im **.cfg**-Format konfigurieren und in den SmartLogger importieren, damit erfolgreich eine Verbindung zu dem Drittanbietergerät hergestellt werden kann.

Die unterstützten Gerätetypen sind benutzerdefiniertes Gerät 1 bis benutzerdefiniertes Gerät 10. Die Namen der entsprechenden Konfigurationsdateien lauten **modbus_equip_custom_1.cfg** bis **modbus_equip_custom_10.cfg** Es können mehrere Geräte desselben Typs angeschlossen werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Konfigurieren Sie eine Protokollinformationsdatei im .cfg-Format und importieren Sie diese in den SmartLogger.



IL03J00028

Schritt 2 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

 Encode
 Bereitst ellungsassistent
 Over View
 Überwachtung
 Abfrage
 Enstell.
 Vartung

 • Firmwarze- Akthalitiekung

 • Firmwarze- Akthalitiekung
 • Firduktinforms Bonei
 • Firduktinforms Bonei
 • Geräte anschließen
 • Geräte Hinzu
 • Geräte in unnmm
 • CoMit
 • Gerät tanschließen
 • Geräte Hinzu
 • Geräte anschließen
 • Geräte Hinzu
 • Stuken
 • Stuken

 • Geräte Hinzu
 • Geräte Hinzu
 • Geräte Hinzu
 • Geräte Hinzu

Abbildung 6-37 Einstellen von Zugriffsparametern

IL03J00031

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Der Wert kann Kundengerät 1 bis Kundengerät 10 sein.
	Wählen Sie einen Wert entsprechend der importierten Konfigurationsdatei aus. Wenn z. B. modbus_equip_custom_1.cfg importiert wurde, wählen Sie Kundengerät 1 .
Portnummer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Nummer des COM-Anschlusses ein, an den das benutzerdefinierte Gerät angeschlossen ist.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des benutzerdefinierten Geräts ein.

Schritt 3 Legen Sie die Parameter für die Geräteüberwachung fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-38 Geräteüberwachung



IL03J00032

Registerkarte	Funktion	Beschreibung
Laufende Informationen	Zeigt die Betriebsinformationen des benutzerdefinierten Geräts an.	Nicht verfügbar
Fernanzeige	Zeigt den Gerätestatus an, z. B. den Ein-/Ausschaltstatus.	Nicht verfügbar
Telemetrie	Zeigt die analogen Echtzeitdaten des Geräts an, z. B. die Spannung.	Nicht verfügbar
Fernkontrolle	Legt die Parameter für die Statussteuerung fest, z. B. die Parameter für die Einschalt- bzw. Ausschalt-Schalter.	Stellen Sie die Parameter auf der Registerkarte nach Bedarf ein.
Ferneinstellung	Legt die analogen Parameter fest, z. B. Spannungsschutz-Parameter	Stellen Sie die Parameter auf der Registerkarte nach Bedarf ein.

----Ende

6.3.13 Einstellen von IEC104-Geräteparametern

Kontext

Der SmartLogger kann mit Drittanbietergeräten verbunden werden, die IEC104 unterstützen, zum Beispiel ein Gerät zum Schutz oder zur Überwachung von Relais wie ein Transformator. Der Umfang der Protokollinformationen variiert je nach Hersteller. Dazu müssen Sie eine Protokollinformationsdatei im .cfg-Format konfigurieren und sie in den SmartLogger importieren, damit eine Verbindung zu einem Drittanbietergerät hergestellt werden kann.

Die unterstützten Gerätetypen sind IEC104-Gerät 1 bis IEC104-Gerät 5. Die Namen der entsprechenden Konfigurationsdateien lauten **iec104_equip_custom_1.cfg** bis **iec104_equip_custom_5.cfg** Es können mehrere Geräte desselben Typs angeschlossen werden.

Vorgehensweise

Schritt 1 Konfigurieren Sie eine Protokollinformationsdatei im .cfg-Format und importieren Sie diese in den SmartLogger.

Abbildung 6-39 Importieren der Konfiguration

Ensour system							Deutsch	- (0E)
		Bereitst	ellungs assistent Over	View Überwachung Abfra	ge Einstell W	artung	- Inc	<u> 40 🕛 🧕 </u>
Uizenzverwaltung	Insge	samt Gerä	te Menge.:1					000
🗆 Geräte-Mgmt.	6)		Wart	ung	
Gerät anschließen			an a chlia () a n	Integrierte MBUS Aktiviere	n 🖌			
Geräteliste	G	erata	anschlieisen	Gerätetrennung Zeit				
Export-Param.	-			Ílm	port-Konfi	g.		
Clear Alarm		Nr.	Gerät 0		<u> </u>	<u> </u>	Gerätestatus 🗧	
Erneute Datensammlung		1	60KTL(COM1-1)	1-1		21010735286TGB900003	•	
Energierer tr.kalib.	Auto	o, Suchen	Geräte Hinzu. Geräte	Entf. Adresse autom. zuweisen	Import-Konfig.	Konfig. export.		
								IL03J00028

Schritt 2 Legen Sie die Zugriffsparameter fest und klicken Sie auf Geräte Hinzu.

Abbildung 6-40 Einstellen von Zugriffsparametern



IL04J00012

Parameter	Beschreibung
Geräteart	Der Wert kann IEC104-Gerät 1 bis IEC104-Gerät 5 sein. Wählen Sie einen Wert entsprechend der importierten Konfigurationsdatei aus. Wenn z. B. iec104_equip_custom_1.cfg importiert wurde, wählen Sie IEC104-Gerät 1 .
IP-Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse des IEC104-Geräts ein.
Allgemeine Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die allgemeine Adresse des IEC104-Geräts ein.
Adresse	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kommunikationsadresse des IEC104-Geräts ein.

Schritt 3 Legen Sie die Parameter für die Geräteüberwachung fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-41 Geräteüberwachung



II 04J00013	
120 1000010	

Registerkarte	Funktion	Beschreibung
Laufende Informationen	Zeigt die Betriebsinformationen des benutzerdefinierten Geräts an.	Nicht verfügbar
Fernanzeige	Zeigt den Gerätestatus an, z. B. den Ein-/Ausschaltstatus.	Nicht verfügbar
Telemetrie	Zeigt die analogen Echtzeitdaten des Geräts an, z. B. die Spannung.	Nicht verfügbar
Fernkontrolle	Legt die Parameter für die Statussteuerung fest, z. B. die Parameter für die Einschalt- bzw. Ausschalt-Schalter.	Stellen Sie die Parameter auf der Registerkarte nach Bedarf ein.
Ferneinstellung	Legt die analogen Parameter fest, z. B. Spannungsschutz-Parameter	Stellen Sie die Parameter auf der Registerkarte nach Bedarf ein.

----Ende

6.4 Stromnetzplanung

6.4.1 Beschreibung der Anpassung der Stromversorgung

Der SmartLogger kann entsprechend den Standardanforderungen zuverlässig die Leistung für die angeschlossenen Solarwechselrichter in Echtzeit anpassen, um sicherzustellen, dass die PV-Anlage zeitnah auf die Anforderungen des Netzbetreibers reagieren kann.

HINWEIS

- Um sicherzustellen, dass der SmartLogger Planungsbefehle an die angeschlossenen Solarwechselrichter sendet, müssen Sie den Wirkleistungs- oder den Blindleistung-Steuermodus auswählen, bevor Sie die Wirkleistungs- oder Blindleistungssteuerung für die PV-Anlage einstellen.
- Wenn der Wirkleistungs-Steuermodus auf Keine Begrenzung oder der Blindleistung-Steuermodus auf Keine Ausgabe eingestellt ist, sendet der SmartLogger keine Planungsbefehle an die verbundenen Solarwechselrichter.

6.4.2 Einstellen der Wirkleistungssteuerung

Wenn für die PV-Anlage eine Leistungsbegrenzung erforderlich ist, sollten die mit der Stromnetzplanung betrauten Mitarbeiter die Wirkleistung begrenzen oder die gesamte Wirkleistung für die PV-Anlage deaktivieren, d. h. den Wirkleistungs-Reduktionsmodus aktivieren.

- Schritt 1Wählen Sie Überwachung > SUN2000 > Laufen Parameter > Leistungsanpassung.Überprüfen Sie auf der angezeigten Seite, ob die Einstellung Zeitplan zur Fernsteuerung
der Leistung auf Aktivieren eingestellt ist.
- Schritt 2 Stellen Sie die Parameter für die Wirkleistungssteuerung ein und klicken Sie auf Senden.

Enspire Bereitstellungsassis	tent Over View Überwachur	ig Abfrage Einstell	Einstell.	Deutsch v (B)
2				
Wirkleistungsreduzierung	Wirkleistungs-Steuermodus	Keine Begrenzung	<u>~</u>	
Leistungsan Ssung	,			
Blindleistungskomp.				
Exportbegrenzung				
Intelligente Blindleistun.		_		
		Senden		
				IL04J00008

Abbildung 6-42 Wirkleistungssteuerung

----Ende

Keine Begrenzung

Parameter	Beschreibung
Wirkleistungs-Steuermodu s	Stellen Sie diesen Parameter auf Keine Begrenzung ein, damit der Solarwechselrichter unter Vollast läuft.

DI-Wirkleistungsplanung

HINWEIS

- Stellen Sie beim Einstellen dieser Funktion sicher, dass der benutzerdefinierte DI-Anschluss nicht belegt ist. Anderenfalls schlägt die Einstellung fehl.
- Wenn Sie diese Funktion einstellen, stellen Sie sicher, dass der SmartLogger korrekt an einen Rundsteuerempfänger angeschlossen ist. (In Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern wird ein Rundsteuerempfänger verwendet, um ein Stromnetzplanungssignal in ein potenzialfreies Kontaktsignal umzusetzen, das für die Ansteuerung benötigt wird.)

Parameter	Beschreibung
Wirkleistungs-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Planung von DI-Wirkleistung .
DI ANMERKUNG Zu den DI-Parameter gehören DI1, DI2, DI3, DI4 und Prozentsatz(%).	 Es werden 16 Stufen für den Prozentsatz der Wirkleistungsreduzierung unterstützt. "√" weist auf einen niedrigen Pegel hin. Sind die vier DI-Anschlüsse des SmartLoggers angeschlossen, handelt es sich bei den Anschlüssen um solche mit niedrigem Pegel. Nicht angeschlossen fungieren die Anschlüsse als Anschlüsse mit hohem Pegel. Die Prozentsätze von DI1 bis DI4 sollten sich voneinander unterscheiden. Anderenfalls wird ein anormaler Befehl generiert. Wenn das tatsächliche Eingangs-DI-Signal nicht mit dem auf dem WebUI konfigurierten Signal übereinstimmt, steuert der SmartLogger den Solarwechselrichter so, dass er unter Volllast arbeitet, und es wird der Alarm "Abnormal Active Schedule" ausgelöst.

Prozentuale Festwertbegrenzung (Offener Regelkreis)

Der SmartLogger bietet eine vereinfachte Wirkleistungsprozentsatz-Konfiguration sowie eine Leistungssteuerungsautomatik, um den Wirkleistungsminderungs-Prozentsatz zu verschiedenen Tageszeiten automatisch anzupassen.

Parameter	Beschreibung
Wirkleistungs-Steuermodu s	Stellen Sie diesen Parameter auf Prozentuale Festwertbegrenzung (offene Schleife) ein, um die maximale Ausgangsleistung des Solarwechselrichters nach Zeitsegmenten zu steuern.
Startzeit	Wenn der Solarwechselrichter während bestimmter

Parameter	Beschreibung
Prozentsatz(%)	Tageszeiten mit einer angegebenen Maximalleistung betrieben werden muss, fügen Sie die Einstellungsdatensätze basierend auf den Anforderungen der Anlage hinzu.
	Wenn mehrere Zeitpunkte eingestellt sind, läuft der Solarwechselrichter mit der maximalen Leistung, die für den Zeitpunkt angegeben wurde, der vor der aktuellen Systemzeit liegt und ihr am nächsten kommt. Wenn Sie beispielsweise auf dem WebUI die Zeitpunkte "00:00:00" und "12:00:00" hinzufügen und die aktuelle Systemzeit 14:30:00 Uhr beträgt, wird der Solarwechselrichter mit der für 12:00:00 Uhr angegebenen Maximalleistung betrieben.

Fernkommunikationsplanung

Das Verwaltungssystem oder das unabhängige Leistungsanpassungsgerät versendet Planungsbefehle über den Kommunikationsanschluss, welcher mit Modbus-TCP oder IEC104 funktioniert, ohne dass eine Benutzerkonfiguration oder -bedienung erforderlich ist. Der SmartLogger kann automatisch zwischen Planungsmodi umschalten und Planungsbefehle versenden.

Parameter	Beschreibung		
Wirkleistungs-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Fernkommunikationsplanung.		
	Der SmartLogger analysiert den vom übergeordneten Verwaltungssystem gelieferten Planungsbefehl in gültige Befehlsdaten, die von den Solarwechselrichtern in der PV-Anlage identifiziert werden können, und liefert die Daten an alle an den SmartLogger angeschlossenen Solarwechselrichter.		
	Da der Fernkommunikationsplanung -Modus eine höhere Priorität hat, ändert der SmartLogger den Wert des Parameters Wirkleistungs-Steuermodus automatisch in Fernkommunikationsplanung , nachdem er vom übergeordneten Verwaltungssystem einen Planungsbefehl erhalten hat.		

Parameter	Beschreibung		
Zeitplanstrategie	Der Wert kann Deaktivieren , Strategie 1 oder Strategie 2 sein.		
	• Deaktivieren : Der SmartLogger veranlasst, dass der Solarwechselrichter unter Volllast betrieben wird und empfängt keine vom Verwaltungssystem gesendeten Planungsbefehle.		
	 Strategie 1: Planungsrichtlinie für offenen Regelkreis. Dies bedeutet, dass der SmartLogger den Leistungswert aus der Planung gleichmäßig zuweist und den Durchschnittswert an alle Solarwechselrichter sendet, die dann mit der spezifischen Leistung betrieben werden. Der vom SmartLogger gesendete Anpassungswert ist konstant. Falls Anpassungskoeffizient eingestellt ist, wird der Leistungswert an den Solarwechselrichter gesendet, nachdem er mit dem voreingestellten Koeffizienten multipliziert wurde. 		
	• Strategie 2: Die benutzerdefinierte Funktion ist für eine bestimmte Anlage vorhergesehen. Legen Sie Überschuss, Anpassungszeitraum und Anpassung von toter Zone entsprechend den Planungsanforderungen der Anlage fest.		

Netzanbindung mit begrenzter Leistung (kW)

HINWEIS

- Es wird empfohlen, **Einstell.** > **Netzanbindung mit begrenzter Leistung** zu wählen und die Funktion "Netzanbindung mit begrenzter Leistung" zu aktivieren.
- Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den Leistungsmesser, den Wechselrichter und die Netzanbindung mit begrenzten Leistungsparametern einstellen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Netzanbindung mit begrenzten Leistungsparametern eingestellt wird.
- Stellen Sie vor der Einstellung der Parameter sicher, dass ein Leistungsmesser an den SmartLogger angeschlossen ist.

Schritt 1 Legen Sie die Einspeisebegrenzungsparameter fest und klicken Sie auf Senden.

Parameter	Beschreibung
Wirkleistungs-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Netzanbindung mit begrenzter Leistung (kW) .
Leistungsmesser	Setzen Sie diesen Parameter auf Intelligentes Messinstrument . Andernfalls wird die Funktion nicht wirksam.

Parameter	Beschreibung
Leistungsrichtung von elektrischer Messung	Wenn der Wechselrichter keine Ausgangsleistung hat, setzen Sie diesen Parameter auf Positiv , falls die Wirkleistungsanzeige des Leistungsmessers positiv ist. Andernfalls setzen Sie diesen Parameter auf Umkehren .
Begrenzungsmodus	 Gesamtleistung: steuert die Gesamtleistung am netzgekoppelten Punkt, um die in das Stromnetz eingespeiste Leistung zu begrenzen. Einphasige Leistung: steuert die Leistung jeder Phase am netzgekoppelten Punkt, um die in das Stromnetz eingespeiste Leistung zu begrenzen.
Maximale Netzeinspeisungsleistung	Gibt die maximale Leistung an, die der Wechselrichter in das Stromnetz einspeisen kann. Vorschlag: Setzen Sie diesen Parameter auf der Grundlage des vom Netzbetreiber zugelassenen Schwellenwerts für die Einspeisebegrenzung.
Leistungssenkungs-Anpas sungszeitraum	Gibt die Zeitspanne für die Senkung der Ausgangsleistung des Wechselrichters an.
Maximale Schutzzeit	Gibt die maximale Zeitspanne an, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der SmartLogger einen Rückfluss erkennt, und dem Zeitpunkt, zu dem die Ausgangsleistung des Wechselrichters 0 erreicht, liegen darf. Vorschlag: Legen Sie diesen Parameter auf der Grundlage der vom Netzbetreiber zugelassenen maximalen Rückflussdauer fest.
Leistungsanstiegsschwelle	Bezeichnet den Schwellenwert für die Erhöhung der Ausgangsleistung des Wechselrichters.
Ausfallsichere Leistungsschwelle	Der prozentuale Anteil der Wechselrichter-Ausgangsleistung wird vom SmartLogger gesteuert, wenn die Kommunikation zwischen dem SmartLogger und dem Leistungsmesser anormal ist.
Ausschalten mit der Leistungsgrenze von 0 %	Gibt an, ob der DO-Anschluss die Abschaltung steuern darf.
Ausschalt-Steuerungsport	Stellen Sie diesen Parameter auf den DO-Anschluss ein, der das Abschalten steuert.
Einschalt-Steuerungsport	Stellen Sie diesen Parameter auf den DO-Anschluss ein, der das Einschalten steuert.
Ausschaltstatus-Feedback port	Stellen Sie diesen Parameter auf den DI-Anschluss ein, der den Abschalt-Status meldet.
Einschaltstatus-Feedbackp ort	Stellen Sie diesen Parameter auf den DI-Anschluss ein, der den Einschalt-Status meldet.

Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass der SmartLogger in Szenarien mit Leistungsschaltern diese aus der Ferne ein- und ausschalten kann.

- Klicken Sie auf **Ausschalten** und überprüfen Sie, ob der Leistungsschalter ordnungsgemäß ausgeschaltet ist.
- Klicken Sie auf **Anschalten** und überprüfen Sie, ob der Leistungsschalter ordnungsgemäß eingeschaltet ist.

----Ende

Remote-Ausgangssteuerung

Schritt 1	Synchronisieren	Sie die	Zeitquelle de	es Servers.
-----------	-----------------	---------	---------------	-------------

Pfad	Parameter	Beschreibung	
Einstell. > wenderparameter > Datum & Zeit	Zeitquelle	Setzen Sie diesen Parameter auf NTP.	
	Server	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse oder den Domänennamen des Servers für die Zeitsynchronisation ein.	
	NTP-Synchronisier ungstest	Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um den Status der Zeitsynchronisation zu überprüfen.	

Schritt 2 Legen Sie die Parameter für die Remote-Ausgangssteuerung fest.

Pfad	Parameter	Beschreibung	
Einstell. > Wirkleistungssteu	Wirkleistungs-Steu ermodus	Setzen Sie diesen Parameter auf Remote-Ausgabesteuerung .	
erung	Kontrollbereich	Stellen Sie diesen Parameter auf den Bereich ein, in dem die Funktion für die Remote-Ausgangssteuerung verwendet wird. Um die Funktion in mehreren Bereichen zu aktivieren, muss die Lizenz importiert und aktiviert werden.	
	Ausgabesteuerungs dauer	Stellen Sie diesen Parameter auf die Zeit ein, die der Solarwechselrichter zum Ändern seiner Ausgangsleistung von 0 % auf 100 % bzw. von 100 % auf 0 % benötigt.	
	PV-Anlagen-ID	Stellen Sie diesen Parameter auf die PV-Anlagen-ID ein.	
	Remote-Ausgabest euerungsserver	Stellen Sie diesen Parameter auf die IP-Adresse oder den Domänennamen des Servers ein.	
	Zertifikat aktivier.	Ermitteln Sie auf der Grundlage der tatsächlichen Situation, ob ein Zertifikat importiert und aktiviert werden soll.	

Pfad	Parameter	Beschreibung
	PV-Modulkapazität	Stellen Sie diesen Parameter auf die Kapazität der an die PV-Anlage angeschlossenen PV-Module ein.
	AC-Kapazität der Anlage	Stellen Sie diesen Parameter auf die AC-Kapazität der eingeschränkten Leistung ein, die von der PV-Anlage in das Stromnetz eingespeist wird.

ANMERKUNG

- Wenn die Verbindung zwischen dem SmartLogger und dem Server anormal ist, rufen Sie die Ausgangssteuerungsdatei im Format .data von der Website des Stromversorgungsunternehmens ab und importieren Sie die Datei.
- Nachdem der SmartLogger eine Verbindung zum Server hergestellt hat, können Sie die betreffende Datei exportieren.

----Ende

6.4.3 Einstellen der Blindleistungsregelung

Bei PV-Anlagen mit großer Kapazität muss die Spannung am netzgekoppelten Punkt angepasst werden. Das Personal für die Planung des Stromnetzes ermöglicht es einer PV-Anlage, am netzgekoppelten Punkt Blindleistung aufzunehmen oder abzugeben, also auf der Grundlage des Echtzeit-Blindleistungsübertragungsstatus im Stromnetz die Blindleistungskompensation zu aktivieren.

- Schritt 1Wählen Sie Überwachung > SUN2000 > Laufen Parameter > Leistungsanpassung.Überprüfen Sie auf der angezeigten Seite, ob die Einstellung Zeitplan zur Fernsteuerung
der Leistung auf Aktivieren eingestellt ist.
- Schritt 2 Stellen Sie die Parameter für die Blindleistungssteuerung ein und klicken Sie auf Senden.

Enspire	Bereitstellungsassistent	Over View Überwachun	g Abfrage Einstell.	Einstell.	Deutsch v (A)
e wendernarameter	Rlindlaistungkompensierung				
2		Blindleistung-Steuermodus	Keine Ausgabe	\sim	
Blindleistung	skomp.				
Wirkleistun sreduzierun]				
Exportbegrenzung	1				
Intelligente Blindleistun.					
DRM			Senden		
					IL04J00009

Abbildung 6-43 Blindleistungssteuerung

----Ende
Keine Ausgabe

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Wenn die PV-Anlage nicht die Spannung am netzgekoppelten Punkt anpassen oder keine Blindleistungskompensation durchführen muss, können die Solarwechselrichter mit reinem Wirkleistungsausgang betrieben werden. Setzen Sie diesen Parameter in diesem Fall auf Keine Ausgabe .

DI-Blindleistungs-Planung

HINWEIS

- Stellen Sie beim Einstellen dieser Funktion sicher, dass der benutzerdefinierte DI-Anschluss nicht belegt ist. Anderenfalls schlägt die Einstellung fehl.
- SmartLogger-Szenario: Bevor Sie diese Funktion einstellen, stellen Sie sicher, dass der SmartLogger ordnungsgemäß an den Rundsteuerempfänger angeschlossen ist.
- Szenario mit SmartLogger und SmartModule: Bevor Sie diese Funktion einstellen, stellen Sie sicher, dass das SmartModule ordnungsgemäß an den Rundsteuerempfänger angeschlossen ist.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Zeitplan der Blindleistung über DI.
DI ANMERKUNG Zu den DI-Parameter gehören DI1, DI2, DI3, DI4 und Leistungsfaktor.	 Es werden 16 Pegel für die Leistungsfaktoren unterstützt. "√" weist auf einen niedrigen Pegel hin. Sind die vier DI-Anschlüsse des SmartLoggers angeschlossen, handelt es sich bei den Anschlüssen um solche mit niedrigem Pegel. Nicht angeschlossen fungieren die Anschlüsse als Anschlüsse mit hohem Pegel.
	• Die Prozentsätze von DI1 bis DI4 sollten sich voneinander unterscheiden. Ansonsten wird ein anormaler Befehl generiert.
	• Wenn das tatsächliche Eingangs-DI-Signal nicht mit dem auf dem WebUI konfigurierten Signal übereinstimmt, steuert der SmartLogger den Solarwechselrichter so, dass er unter Volllast arbeitet, und es wird der Alarm "Anormaler Blindleistungszeitplan" ausgelöst.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Zeitplan der Blindleistung über DI .
DI ANMERKUNG Zu den DI-Parameter gehören M1.DI1, M1.DI2, M1.DI3, M1.DI4 und Prozentsatz(%).	 Unterstützt 16 Stufen von Prozentsätzen. "√" weist auf einen niedrigen Pegel hin. Sind die vier DI-Ports des SmartModules angeschlossen, handelt es sich bei den Anschlüssen um solche mit niedrigem Pegel. Nicht angeschlossen fungieren die Anschlüsse als Anschlüsse mit hohem Pegel. Die prozentualen Anteile von M1.DI1 bis M1.DI4 sollten sich voneinander unterscheiden, da sonst bei der Befehlsanalyse eine Ausnahme auftritt. Wenn das tatsächliche Eingangs-DI-Signal nicht mit dem auf dem WebUI konfigurierten Signal übereinstimmt, steuert der SmartLogger die Solarwechselrichter so, dass sie unter Volllast arbeiten, und generiert den Alarm
	Anormaler Blindleistungszeitplan.

 Tabelle 6-4 Szenario mit SmartLogger und SmartModule:

ANMERKUNG

- Bevor Sie das SmartModule an den SmartLogger anschließen, löschen Sie die DI-Konfiguration und konfigurieren Sie sie neu, falls **Zeitplan der Blindleistung über DI** für den DI-Anschluss konfiguriert wurde und das Planungssignal mit dem SmartModule verbunden werden muss.
- In dem Szenario, in dem SmartLogger und SmartModule kombiniert werden, löschen Sie die DI-Konfiguration und konfigurieren Sie sie neu, falls das SmartModule entfernt wird und das Planungssignal mit dem SmartLogger verbunden werden muss.

Blindl	eistungs-Feststeuer	ung
-	0	· 0

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Wenn das PV-Array zu einer bestimmten Zeit eine konstante Blindleistung erzeugen soll, setzen Sie diesen Parameter auf Blindleistungs-Feststeuerung .
Startzeit	Wenn der Solarwechselrichter während bestimmter Tageszeiten mit einer angegebenen Maximalleistung betrieben werden muss, fügen Sie Einstellungsdatensätze basierend auf den Anforderungen der Anlage hinzu.
Blindleistung (kVar)	
	Wenn mehrere Zeitpunkte eingestellt sind, läuft der Solarwechselrichter mit der maximalen Leistung, die für den Zeitpunkt angegeben wurde, der vor der aktuellen Systemzeit liegt und ihr am nächsten kommt. Wenn Sie beispielsweise auf dem WebUI die Zeitpunkte "00:00:00" und "12:00:00" hinzufügen und die aktuelle Systemzeit 14:30:00 Uhr beträgt, wird der Solarwechselrichter mit der für 12:00:00 Uhr angegebenen Maximalleistung betrieben.

Leistungsfaktor-Feststeuerung

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Wenn die PV-Anlage einen konstanten Leistungsfaktor am netzgekoppelten Punkt erzeugen muss und der Solarwechselrichter die Blindleistung in Echtzeit auf Basis des voreingestellten Leistungsfaktors anpassen muss, setzen Sie diesen Parameter auf Leistungsfaktor-Feststeuerung .
Startzeit	Wenn der Solarwechselrichter während bestimmter
Leistungsfaktor	Tageszeiten mit einem angegebenen Leistungsfaktor betrieben werden muss, fügen Sie Einstellungsdatensätze basierend auf den Anforderungen der Anlage hinzu.
	Wenn mehrere Zeitpunkte eingestellt sind, läuft der Solarwechselrichter mit der maximalen Leistung, die für den Zeitpunkt angegeben wurde, der vor der aktuellen Systemzeit liegt und ihr am nächsten kommt. Wenn Sie beispielsweise auf dem WebUI die Zeitpunkte "00:00:00" und "12:00:00" hinzufügen und die aktuelle Systemzeit 14:30:00 Uhr beträgt, wird der Solarwechselrichter mit der für 12:00:00 Uhr angegebenen Maximalleistung betrieben.

Q-U-Kennlinie

Wenn Sie den SmartLogger nicht für das Senden von Blindleistungs-Steuerungsbefehlen benötigen, können Sie alternativ die Kennlinie konfigurieren. Der SmartLogger liefert die konfigurierten Werte für die Kennlinie des Solarwechselrichters, der dann in Übereinstimmung mit der Konfiguration betrieben wird. Der SmartLogger passt die Werte nicht mehr an.

HINWEIS

Konfigurieren Sie die Kennlinie unter Anleitung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass der Solarwechselrichter ordnungsgemäß funktioniert.

Der Steuermodus für die Q-U-Kennlinie dient der dynamischen Anpassung des Q/S-Verhältnisses zwischen Ausgangsblindleistung und Scheinleistung entsprechend dem Verhältnis U/Un (%) zwischen der tatsächlichen Netzspannung und der Netznennspannung.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Q-U-Kennlinie .
Blindleistungs-Einstellzeit	Gibt das Wechselintervall der Blindleistung für einen netzgekoppelten Punkt an.
Auslösungsleistungsverhäl tnis	Nachdem Sie diesen Parameter unter einem bestimmten Netzcode eingestellt haben, wird die Kennlinie erst wirksam, wenn die tatsächliche Ausgangswirkleistung des Solarwechselrichters größer als der voreingestellte Wert ist.

Parameter	Beschreibung
Kennlinienpunkte	Gibt die Anzahl der Kennlinienpunkte an. Die Kennlinie unterstützt maximal 10 gültige Punkte.
U/Un(%)	Vergewissern Sie sich bei der Konfiguration der Kurve, dass
Q/S	der Wert U/Un(%) eines Punktes größer als der Wert U/Un(%) des vorherigen Punktes ist. Andernfalls wird eine Meldung angezeigt, die auf eine ungültige Eingabe hinweist.

cosφ-P/Pn-Kennlinie

Wenn Sie den SmartLogger nicht für das Senden von Blindleistungs-Steuerungsbefehlen benötigen, können Sie alternativ die Kennlinie konfigurieren. Der SmartLogger liefert die konfigurierten Werte für die Kennlinie des Solarwechselrichters, der dann in Übereinstimmung mit der Konfiguration betrieben wird. Der SmartLogger passt die Werte nicht mehr an.

HINWEIS

Konfigurieren Sie die Kennlinie unter Anleitung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass der Solarwechselrichter ordnungsgemäß funktioniert.

Der Steuermodus für die cos φ -P/Pn-Kennlinie dient der dynamischen Anpassung des Leistungsfaktors cos φ entsprechend dem P/Pn (%), auf der Grundlage der BDEW-Standards und der Norm VDE-AR-N 4105.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf cosφ-P/Pn-Kennlinie .
Kennlinienpunkte	Gibt die Anzahl der Kennlinienpunkte an. Die Kennlinie unterstützt maximal 10 gültige Punkte.
U/Un(%) cosφ	Stellen Sie bei der Konfiguration der Kurve sicher, dass der P/Pn(%)-Wert eines Punktes größer als der P/Pn(%)-Wert des vorherigen Punktes ist. Andernfalls wird eine Meldung angezeigt, die auf eine ungültige Eingabe hinweist.

Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16)

Wenn Sie den SmartLogger nicht für das Senden von Blindleistungs-Steuerungsbefehlen benötigen, können Sie alternativ die Kennlinie konfigurieren. Der SmartLogger liefert die konfigurierten Werte für die Kennlinie des Solarwechselrichters, der dann in Übereinstimmung mit der Konfiguration betrieben wird. Der SmartLogger passt die Werte nicht mehr an.

HINWEIS

Konfigurieren Sie die Kennlinie unter Anleitung von Fachkräften, um sicherzustellen, dass der Solarwechselrichter ordnungsgemäß funktioniert.

Der Steuermodus für die Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16) ist die CEI0-16-Version der Q-U-Kennlinie in der italienischen Norm. Er passt die Ausgangsblindleistung des Solarwechselrichters gemäß dem Verhältnis zwischen der tatsächlichen Spannung und der Nennspannung dynamisch an. Der Endwert sollte in der Form Q/S vorliegen.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Q-U-Hysteresekurve (CEI0-16).
Blindleistungs-Einstellzeit	Gibt das Wechselintervall der Blindleistung für einen netzgekoppelten Punkt an.
Auslösungsleistungsverhäl tnis	Nachdem Sie diesen Parameter unter einem bestimmten Netzcode eingestellt haben, wird die Kennlinie erst wirksam, wenn die tatsächliche Ausgangswirkleistung des Solarwechselrichters größer als der voreingestellte Wert ist.
U/Un(%) Q/S	Vergewissern Sie sich bei der Konfiguration der Kurve, dass der Wert U/Un(%) eines Punktes größer als der Wert U/Un(%) des vorherigen Punktes ist. Andernfalls wird eine Meldung angezeigt, die auf eine ungültige Eingabe hinweist. Stellen Sie bei der Konfiguration der Kurve sicher, dass die Q/S-Werte an den Punkten A und B übereinstimmen und in Folge eingestellt sind, und dass die Q/S-Werte an den Punkten C und D übereinstimmen und in der Folge eingestellt sind. Andernfalls weist eine Meldung auf eine ungültige Eingabe hin.

Fernkommunikationsplanung

Das Verwaltungssystem oder das unabhängige Leistungsanpassungsgerät versendet Planungsbefehle über den Kommunikationsanschluss, welcher mit Modbus-TCP oder IEC104 funktioniert, ohne dass eine Benutzerkonfiguration oder -bedienung erforderlich ist. Der SmartLogger kann automatisch zwischen Planungsmodi umschalten und Planungsbefehle versenden.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Da der Fernkommunikationsplanung -Modus eine höhere Priorität hat, ändert der SmartLogger den Wert des Parameters Blindleistung-Steuermodus automatisch in Fernkommunikationsplanung , nachdem er vom übergeordneten Verwaltungssystem einen Planungsbefehl erhalten hat.
	Wenn dieser Parameter auf Fernkommunikationsplanung gesetzt ist, analysiert der SmartLogger den vom übergeordneten Verwaltungssystem gelieferten Planungsbefehl in gültige Befehlsdaten, die von den Solarwechselrichtern in der PV-Anlage identifiziert werden können, und liefert die Daten an alle an den SmartLogger angeschlossenen Solarwechselrichter.

Leistungsfaktor der Steuerung mit geschlossenem Regelkreis (alte Richtlinie)

HINWEIS

Stellen Sie vor der Einstellung dieses Parameters sicher, dass an den SmartLogger ordnungsgemäß ein Leistungsmesser angeschlossen ist.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Leistungsfaktorsteuerung durch geschlossenen Regelkreis (alte Strategie).
Ziel-Leistungsfaktor	Gibt den Zielwert für den Leistungsanpassungsfaktor des Leistungsmessers an.
Anpassungszeitraum	Gibt das Intervall zum Versenden von Anpassungsbefehlen durch den SmartLogger an.
Anpassung von toter Zone	Gibt die Genauigkeit des Leistungsanpassungsfaktor an. HINWEIS Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Leistungsfaktor des Leistungsmessers größer als 0,9 ist.

Leistungsfaktor der Steuerung mit geschlossenem Regelkreis

Um die Einnahmen zu verbessern, muss eine verteilte PV-Anlage eine Leistungsfaktorgebühr durch eine verteilte Blindleistungskompensation reduzieren oder vermeiden. Stellen Sie die entsprechenden Parameter ein, um die Funktion zu aktivieren.

HINWEIS

- Es wird empfohlen, **Einstell.** > **Intelligente Blindleistungskompensation** zu wählen, um die intelligente Blindleistungskompensation zu aktivieren.
- Bevor Sie die Parameter einstellen, vergewissern Sie sich auf der Seite **Wartung** > **Lizenzverwaltung**, dass die Lizenz für die intelligente Blindleistungskompensation geladen wurde.
- Stellen Sie vor der Einstellung der Parameter sicher, dass ein Leistungsmesser an den SmartLogger angeschlossen ist.

Parameter	Beschreibung
Blindleistung-Steuermodu s	Setzen Sie diesen Parameter auf Leistungsfaktorsteuerung durch geschlossenen Regelkreis.
Leistungsrichtung von elektrischer Messung	Wenn der Wechselrichter keine Ausgangsleistung hat, setzen Sie diesen Parameter auf Positiv , falls die auf dem Messgerät angezeigte Wirkleistung positiv ist. Andernfalls setzen Sie diesen Parameter auf Umkehren . Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, können Sie die Leistungsrichtung des Leistungsmessers überprüfen, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Leistungsmesser	Setzen Sie diesen Parameter auf Intelligentes Messinstrument.
Ziel-Leistungsfaktor	Gibt den Zielwert für den Leistungsanpassungsfaktor des Leistungsmessers an. Der Zielwert sollte größer sein als der Schätzwert des Leistungsfaktors der PV-Anlage.
Anpassungszeitraum	Gibt das Intervall zum Versenden von Anpassungsbefehlen durch den SmartLogger an.
Anpassung von toter Zone	Gibt die Genauigkeit des Leistungsanpassungsfaktor an. HINWEIS Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Leistungsfaktor des Leistungsmessers größer als 0,9 ist.
Blindleistungskompensier ung	Gibt die Verzögerungszeit für den Start der verteilten Leistungsfaktorkompensation an, wenn der aktuelle Leistungsfaktor niedriger als der Zielleistungsfaktor ist.

HINWEIS

Wenn der SmartLogger von der PV-Anlage einen Remote-Befehl zur Blindleistungsplanung empfängt, ändert er **Blindleistung-Steuermodus** automatisch in **Fernkommunikationsplanung**. Falls eine Leistungsfaktorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis erforderlich ist, setzen Sie **Blindleistung-Steuermodus** auf **Leistungsfaktorsteuerung durch geschlossenen Regelkreis** und stellen Sie den Zielleistungsfaktor richtig ein.

6.4.4 Einstellen von Einspeisebegrenzungsparametern

Kontext

Wenn die PV-Anlage Strom für den Eigenverbrauch erzeugt, kann Gegenstrom in das Stromnetz eingespeist werden, wenn nicht der gesamte Strom verbraucht werden kann. In diesem Fall können Sie im WebUI die Einspeisebegrenzungsparameter konfigurieren, um Gegenstrom zu verhindern.

• Szenario ohne Leistungsschalter: Die Gegenstromeinspeisung in das Stromnetz kann durch das Senden eines SmartLogger-Befehls zur Senkung der Ausgangsleistung des Solarwechselrichters verhindert werden.



 Szenario mit Leistungsschalter: Wenn die Gegenstromeinspeisung in das Stromnetz nicht durch Senden eines SmartLogger-Befehls zur Senkung der Ausgangsleistung des Solarwechselrichters verhindert werden kann und die Maximale Schutzzeit überschritten wird, schaltet der SmartLogger das Relais zum Ausschalten des Leistungsschalters über den DO-Anschluss, um die Gegenstromeinspeisung zu unterbinden. Wenn der DI-Anschluss erkennt, dass der Leistungsschalter aus ist, werden der DO-Anschluss des SmartLoggers und das Relais deaktiviert und der SmartLogger wird in den Ausgangszustand versetzt.

ANMERKUNG

Schließen Sie die DO-Anschlüsse in Reihe an die 12-V-Stromversorgungsschleife der Relais an. Es wird empfohlen, den 12-V-Stromausgang am SmartLogger zur Stromversorgung der Relais zu verwenden. Sie können auch eine 12-V-Stromversorgung vorbereiten.



Abbildung 6-45 Netzwerkdiagramm (mit Leistungsschalter)

In dem Szenario mit Leistungsschalter platzieren Sie die Stromversorgung des SmartLoggers vor dem Leistungsschalter, um zu vermeiden, dass nach dem Ausschalten des Leistungsschalters durch den DO auch der SmartLogger deaktiviert wird.

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Parameter nach Aufforderung fest. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf der Seite auf Hilfe.

ANMERKUNG

Klicken Sie je nach Bedarf auf **Zurück** oder auf **Weiter**.

Abbildung 6-46 Einstellen von Einspeisebegrenzungsparametern

F @ power system			Deutsch v @@
Enspire	Bereitstellungsassistent Over View Überwachung	a) Abfrage Einstell.	(<u>A</u> Q 🔐 9 Q)
🛚 wenderparameter	0 2 3		^
Comm. Parameter	Leistungsmess Wechselrichter- Exportbegrenzung Parameter Parameter		
2			0.00
Exportbegren	zung Rot	COMI	V Hilte
	Baudrate	9600	
Exportbegrenzung	Parity	Keine	
Intelligente Blindleistun.	Stoppbit		
DRM	Intellig. Leistungsmessertyp	DTSU666-H	
 Remote-Aus 	Spannungsänderungsverhältnis	1.0 [0.1, 65535.0]	
e DI	Stromwechselverhältnis	1.0 [0.1, 65535.0]	
 Alarmausgabe 	Adresse	11 [1, 247]	
Intelligenter Tracking		Geräte Hinzu.	×
Andere Parameter			Weiter
			IL04J00011

----Ende

6.4.5 Einstellen der Parameter für die intelligente Blindleistungskompensierung

Kontext

Der Algorithmus der intelligenten Blindleistungskompensierung erhält die Leistungsdaten des Gateway-Leistungsmessers vom SmartLogger, führt mit einem intelligenten Algorithmus eine Analyse durch, passt die abgegebene Blindleistung des Solarwechselrichters an, optimiert den Leistungsfaktor des Gateways und reduziert oder vermeidet Leistungsfaktorgebühren, um den Energieertrag der PV-Anlage zu steigern.

- Stellen Sie vor der Einstellung der Parameter sicher, dass die Solarwechselrichter mit dem SmartLogger verbunden sind.
- Wenn ein Leistungsmesser mit dem SmartLogger verbunden ist, wird das Zugangsverfahren des Leistungsmessers im Assistenten nur als Prüfleitfaden verwendet. Wenn kein Leistungsmesser mit dem SmartLogger verbunden ist, fügen Sie anhand des Assistenten einen Leistungsmesser hinzu.
- Bevor Sie die Parameter einstellen, vergewissern Sie sich auf der Seite **Wartung** > Lizenzverwaltung, dass die Lizenz für die intelligente Blindleistungskompensation geladen wurde.

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Parameter nach Aufforderung fest. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf der Seite auf Hilfe.

Abbildung 6-47 Einstellen der Parameter für die intelligente Blindleistungskompensierung

Enspire	Bereitstellungsassistent Over View Üb	perwachung Abfrage	Einstell.	
© wenderparameter	0 → Szenariosuswahl			^
2 Intelligente Bli	ndleistungskompensation	t, nachdem Sie ein Szena mnung Mittelspannun Logger Einzeln	ario ausgewählt haben.) g 	Hilfe
Intelligente Blindleistun DRM	Zeitraum der Blindleistungskomp Geräte, die angeschlossen werden	ensation Tag	v	Weiter
				IL04J00014

HINWEIS

Wenn der SmartLogger von der PV-Anlage einen Remote-Befehl zur Blindleistungsplanung empfängt, ändert er **Blindleistung-Steuermodus** automatisch in **Fernkommunikationsplanung**. Falls eine Leistungsfaktorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis erforderlich ist, setzen Sie **Blindleistung-Steuermodus** auf **Leistungsfaktorsteuerung durch geschlossenen Regelkreis** und stellen Sie den Zielleistungsfaktor richtig ein.

----Ende

6.4.6 Einstellen von DRM-Parametern

Kontext

Gemäß einem australischen Standard müssen die Wechselrichter den Demand-Response-Modi (DRM) entsprechen.

Abbildung 6-48 Schaltplan für die DRM-Funktion



Tabelle 6-5 DRM-Anforderungen

Modus	Entsprechender Anschluss am SmartLogger	Anforderungen	Anmerkunge n	
DRM0	AI2–AI4	 Wenn S0 eingeschaltet ist, werden die Wechselrichter ausgeschaltet. Wenn S0 ausgeschaltet ist, sind die Wechselrichter mit dem Stromnetz verbunden 	Nicht verfügbar	
DRM5	DI1	Wenn S5 eingeschaltet ist, geben die Wechselrichter keine Wirkleistung aus.	Wenn zwei oder mehr DRM-Modi	
DRM6	DI2	Wenn S6 eingeschaltet ist, beträgt die Ausgangswirkleistung der Wechselrichter maximal 50 % der Nennleistung.	gleichzeitig verwendet werden, muss die strengste Anforderung	

Modus	Entsprechender Anschluss am SmartLogger	Anforderungen	Anmerkunge n
DRM7	DI3	Wenn S7 eingeschaltet ist, beträgt die Ausgangswirkleistung der Wechselrichter maximal 75 % der Nennleistung und die Wechselrichter verbrauchen die maximale Blindleistung.	erfüllt werden.
DRM8	DI4	Wenn S8 eingeschaltet ist, wird die Ausgangswirkleistung des Wechselrichters wieder hergestellt.	
		ANMERKUNG Die Wechselrichter geben Wirkleistung gemäß dem am SmartLogger eingestellten Prozentsatz aus.	

Vorgehensweise

- Schritt 1Klicken Sie auf Einstell. und stellen Sie sicher, dass der Parameter
Wirkleistungs-Steuermodus auf Keine Begrenzung, der Parameter
Blindleistung-Steuermodus auf Keine Ausgabe und der Verbindungsport für Remote-Aus
auf Nein eingestellt ist.
- Schritt 2 Legen Sie die DRM-Parameter fest und klicken Sie auf Senden.

Abbildung 6-49 Einstellen von DRM-Parametern

Enspire	Bereitstel	lungsassis	stent Over	View)berwachun	g Abfrage Einst		Einstell.	Deutsch V (B) CP
🛚 wenderparameter	Remote-Aus Kontakt unter Spannung								
© Comm. Parameter				Verbi	ndungsport	Nein		~	
= Leistungsanpassung			Startb	efehl Spann.	ingsbereich	0.500 ~	5,000	[0, 20.000] mA	
Wirkleistungsreduzienun						Senden			
Blindleistungskomp	Leistungsregel	ung							
Execution	Nr.	DI1	DI2	DI3	DI4	Prozentsatz(%)	Q/S		
	ügen	Löschen	Ändern						
DRM						Senden			

IL04J00015

Parameter	Beschreibung
Verbindungsport	Stellen Sie den Parameter auf den AI-Anschluss für DRM-Signale ein.
Startbefehl Spannungsbereich	Wenn der Strom des AI-Anschlusses innerhalb der Einstellgrenzen liegt, werden die Wechselrichter eingeschaltet. Andernfalls werden die Wechselrichter ausgeschaltet.
Leistungsregelung	Legen Sie die DI-Parameter gemäß den DRM-Anforderungen fest.

----Ende

6.4.7 Einstellen von Remote-Aus

Kontext

Der SmartLogger verfügt über vier DI-Anschlüsse. OVGR kann an jeden DI-Anschluss angeschlossen werden. Der SmartLogger schaltet den Solarwechselrichter über OVGR-Signale ab.



Abbildung 6-50 Vernetzung

HINWEIS

Stellen Sie beim Einstellen dieser Funktion sicher, dass der benutzerdefinierte DI-Anschluss nicht belegt ist. Anderenfalls schlägt die Einstellung fehl.

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die Remote-Aus-Parameter fest.

Abbildung 6-51 Remote-Aus



Parameter	Beschreibung
Verbindungsport	Stellen Sie diesen Parameter auf den DI-Anschluss ein, der mit OVGR-Signalen verbunden ist.
Effektiver Trockenkontaktstatus	Der Wert kann Öffnen oder Schließen sein. ANMERKUNG Wenn die Funktion "Außerbetriebnahme OVGR" aktiviert und dieser Parameter auf Schließen eingestellt ist, sendet der SmartLogger nur dann einen Befehl zum Abschalten des Solarwechselrichters, wenn der entsprechende DI-Anschluss den Status Schließen aufweist.
Außerbetriebnahme OVGR	Gibt an, ob das Abschalten über OVGR aktiviert ist oder nicht.
Cubicle-Alarm-Aktiv.	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren gesetzt ist, wird der Alarm "Anormales Cubicle" ausgelöst, wenn das potenzialfreie Kontaktsignal wirksam und das Cubicle-Gerät anormal ist.

----Ende

7 Gerätewartung

7.1 Routinewartung

- Vergewissern Sie sich, dass sich der SmartLogger nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Störungen befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der SmartLogger nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wärmeableitungslöcher nicht blockiert sind.
- Reinigen Sie den SmartLogger regelmäßig.
- Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass die Kabel sicher angeschlossen sind.

Nr.	Fehler	Ursache	Vorschläge
1	Der SmartLogger lässt sich nicht einschalten.	 Der DC-Stromausgang für das Netzteil ist nicht an den 12-V-Eingang des SmartLoggers angeschlossen. Das Netzkabel ist nicht an den AC-Stromeingang des Netzadapters angeschlossen. Das AC-Eingangsstromkabel ist nicht an die Netzsteckdose angeschlossen. Der Netzadapter ist defekt. Der SmartLogger ist defekt. 	 Schließen Sie das DC-Ausgangsstromversorgungskabel für den Netzadapter an den 12-V-IN-Anschluss des SmartLoggers an. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an den AC-Stromeingang des Netzteils angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen ist. Tauschen Sie den Netzadapter aus. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawei.

7.2 Fehlerbehebung

Nr.	Fehler	Ursache	Vorschläge
2	Der SmartLogger kann kein Gerät finden.	 Die COM-Anschlüsse sind an kein Gerät angeschlossen oder die Kabel sind locker, getrennt oder verpolt angeschlossen. Die RS485-Kommunikationsparameter sind nicht korrekt eingestellt und die Adresse des Solarwechselrichters befindet sich außerhalb des im SmartLogger voreingestellten Suchbereichs. Die Geräte, die nicht automatisch erkannt werden können, wie das EMI und der Leistungsmesser, wurden nicht manuell hinzugefügt. 	 Überprüfen Sie die RS485-Kabelverbindung. Wenn das Kabel locker, nicht angeschlossen oder verpolt angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Prüfen Sie die Einstellungen der RS485-Kommunikationsparameter. Stellen Sie sicher, dass die Baudrate und die Kommunikationsadresse korrekt eingestellt sind und dass sich die Adresse des Solarwechselrichters innerhalb des Suchadressbereichs des SmartLoggers befindet. Fügen Sie Geräte, die nicht automatisch erkannt werden können, wie EMI und Leistungsmesser, manuell hinzu. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawei.
3	Die Kommunikati on für das MBUS-Netzw erk ist fehlgeschlage n.	 Weder der Solarwechselrichter noch der SmartLogger unterstützen MBUS. Das Netzkabel ist locker, nicht angeschlossen oder verpolt angeschlossen. Der vorgeschaltete Leistungsschalter für das Wechselstromkabel ist ausgeschaltet. Im MBUS-Netzwerk ist Integrierte MBUS oder Netzwerkaufbau auf Deaktivieren eingestellt. Der SmartLogger ist defekt. 	 Überprüfen Sie, ob der Solarwechselrichter und der SmartLogger MBUS unterstützen. Überprüfen Sie das Netzkabel. Wenn es locker, nicht angeschlossen oder verpolt angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Überprüfen Sie, ob der vorgeschaltete Leistungsschalter für das Netzkabel eingeschaltet ist. Legen Sie Integrierte MBUS und Netzwerkaufbau auf Aktivieren fest. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawei.

Nr.	Fehler	Ursache	Vorschläge
4	Der Gerätestatus wird am SmartLogger als getrennt angezeigt.	 Das Kabel zwischen dem Solarwechselrichter und dem SmartLogger ist locker oder abgezogen. Der Solarwechselrichter ist ausgeschaltet. Die Baudrate oder RS485-Adresse des Solarwechselrichters wurde geändert. Der Solarwechselrichter wurde ersetzt. Der Solarwechselrichter wurde entfernt und nicht wieder angeschlossen. 	 Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Solarwechselrichter und dem SmartLogger. Wenn das Kabel lose oder nicht angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Überprüfen Sie die Verbindung und Stromzufuhr am Solarwechselrichter. Überprüfen Sie, ob die Baudrate und die RS485-Adresse des Solarwechselrichters richtig eingestellt sind. Wenn ein Gerät ausgetauscht wird, suchen Sie das Gerät erneut oder fügen Sie das Gerät manuell hinzu. Wenn das Gerät entfernt wurde, führen Sie den Vorgang Geräte Entf. auf der Seite Geräte-Mgmt. durch.
5	Die EMI-Kommu nikation schlägt fehl.	 Das RS485-Kommunikationskabel zwischen EMI und SmartLogger ist falsch angeschlossen, lose oder getrennt. Das EMI ist nicht eingeschaltet. EMI und SmartLogger verwenden unterschiedliche Einstellungen bei den RS485-Kommunikationsparametern. Die EMI-Parameter wurden nicht korrekt eingestellt. 	 Überprüfen Sie die Kabelverbindung. Wenn das Kabel lose oder nicht angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Schalten Sie das EMI ein. Überprüfen Sie, ob die RS485-Kommunikationsparameter des EMI korrekt sind. Melden Sie sich beim WebUI an und vergewissern Sie sich, dass die EMI-Parameter richtig eingestellt sind.
6	Der SmartLogger kann nicht mit dem Verwaltungss ystem kommuniziere n.	 Der SmartLogger ist noch nicht mit dem PC verbunden oder das Kabel ist lose oder getrennt. Die Parameter des kabelgebundenen oder des Drahtlosnetzwerks wurden nicht korrekt eingestellt. Die Parameter des Verwaltungssystems wurden nicht korrekt eingestellt. 	 Stellen Sie sicher, dass der Ethernet-Anschluss des SmartLoggers ordnungsgemäß mit dem PC oder einem Router verbunden ist. Prüfen Sie, ob die Parameter des kabelgebundenen oder des Drahtlosnetzwerks ordnungsgemäß festgelegt wurden. Prüfen Sie, ob die Parameter des Verwaltungssystems ordnungsgemäß festgelegt wurden.

Nr.	Fehler	Ursache	Vorschläge
7	Die Kommunikati on für das RS485-Netzw erk ist fehlgeschlage n.	 Das RS485-Kommunikationskabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen, locker oder nicht angeschlossen. Der SmartLogger ist nicht eingeschaltet. Die RS485-Kommunikationsparameter wurden nicht korrekt eingestellt. 	 Anschluss am Klemmenblock: Überprüfen Sie, ob das RS485-Kommunikationskabel mit dem richtigen Anschluss des Klemmenblocks verbunden ist. Anschluss am RJ45-Netzwerkanschluss: Überprüfen Sie, ob der RJ45-Stecker ordnungsgemäß gecrimpt und jede Drahtader mit dem richtigen Pin verbunden ist. Überprüfen Sie, ob die RS485-Anschlüsse der anderen Geräte mit den richtigen Anschlüssen des SmartLoggers verbunden sind. Überprüfen Sie die RS485-Kabelverbindung. Wenn das Kabel locker, nicht angeschlossen oder verpolt angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Schalten Sie die Einstellungen der RS485-Kommunikationsparameter. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst von Huawai
8	Die 4G-Kommuni kation ist anormal.	 Die SIM-Karte ist nicht eingelegt, im Zahlungsrückstand oder beschädigt. Die 4G-Antenne ist nicht fest angezogen oder ist beschädigt. Die Parameter des Verwaltungssystems und die Parameter des Drahtlosnetzwerks sind nicht korrekt festgelegt. Die Registrierung der SIM-Karte ist fehlgeschlagen. 	 Setzen Sie die SIM-Karte ein oder ersetzen Sie sie. Befestigen Sie die 4G-Antenne oder tauschen Sie sie aus. Überprüfen Sie, ob die Parameter des Verwaltungssystems und des Drahtlosnetzwerks korrekt festgelegt sind. Wenden Sie sich an den Betreiber der SIM-Karte oder den technischen Kundendienst von Huawei.

7.3 Alarmliste

Alarm -ID	Alarmn ame	Alarmsch weregrad	Alarm-S ub-ID	Ursache	Vorschläge
1100	Ausnah me bei der Wirkleist ungs-Pla nungsan weisung	Schwerwi egend	4	Im Modus Trockenkontak t-Fernsteuerun g der Wirkleistung lesen die vier DI-Anschlüsse Befehlskombina tionen, die nicht konfiguriert sind.	 Überprüfen Sie, ob die Kabel korrekt an den DI-Anschlüssen angeschlossen sind. Greifen Sie auf die Wirkleistungs-Konfigurationsseite Trockenkontakt-Fernsteuerung zu und überprüfen Sie die Zuordnungstabelle der Konfiguration des DI-Signals. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um zu prüfen, ob die Konfigurationen in der Zuordnungstabelle vollständig sind und die Anforderungen erfüllen.
1101	Ausnah me bei der Blindleis tungs-Pl anungsa nweisun g	Schwerwi egend	4	Im Modus Trockenkontak t-Fernsteuerun g der Blindleistung lesen die vier DI-Anschlüsse Befehlskombina tionen, die nicht konfiguriert sind.	 Überprüfen Sie, ob die Kabel korrekt an den DI-Anschlüssen angeschlossen sind. Greifen Sie auf die Blindleistungs-Konfigurationsseite Trockenkontakt-Fernsteuerung zu und überprüfen Sie die Zuordnungstabelle der Konfiguration des DI-Signals. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um zu prüfen, ob die Konfigurationen in der Zuordnungstabelle vollständig sind und die Anforderungen erfüllen.
1103	Allgemei ner Leistung sschalter ist getrennt	Schwerwi egend	1	Der allgemeine Leistungsschalte r am Netzanschlussp unkt ist getrennt.	Überprüfen Sie, ob die Trennung normal ist. Wenn sie anormal ist, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, damit der Leistungsschalter wieder durchgeschaltet wird.
1104	Anormal es Cubicle	Schwerwi egend	1	Das Cubicle-Gerät hat eine Ausnahme am Netzanschlussp unkt erkannt.	Wenn der Cubicle-Alarm aktiviert ist, überprüfen Sie, ob das vom SmartLogger empfangene DI-Signal mit dem Status der potenzialfreie Kontakte übereinstimmt. Wenn ja, starten Sie den Solarwechselrichter neu.

Alarm -ID	Alarmn ame	Alarmsch weregrad	Alarm-S ub-ID	Ursache	Vorschläge
1105	Gerätead ressenko nflikt	Schwerwi egend	1	Die RS485-Adresse des SmartLogger steht im Konflikt mit der physischen Adresse (RS485-Adresse) oder logischen Adresse des angeschlossenen Southbound-Ger äts.	 Wenn die RS485-Adresse des SmartLoggers im Konflikt mit der Kommunikationsadresse des angeschlossenen Southbound-Geräts steht, wählen Sie Einstell. > Modbus TCP und ändern Sie die SmartLogger-Adresse oder wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Gerät anschließen und ändern Sie die Adresse des Southbound-Geräts. Wenn es sich bei dem Southbound-Gerät um einen Solarwechselrichter handelt, können Sie dessen Adresse in der App ändern. Wenn die RS485-Adresse des SmartLogger im Konflikt mit der logischen Adresse des angeschlossenen Southbound-Geräts steht, wählen Sie Einstell. > Modbus TCP und ändern Sie die SmartLogger-Adresse.
1106	AC SPD - Fehler	Schwerwi egend	1	Das SPD im Smart Array Controller ist defekt.	 Überprüfen Sie, ob das Kabel des SPD im Smart Array Controller lose, getrennt oder verpolt angeschlossen ist. Falls ja, schließen Sie das Kabel fest neu an. Überprüfen Sie, ob das SPD in der Smart Array Controller defekt ist. Wenn ja, ersetzen Sie das fehlerhafte SPD.
1107–1 110	Benutzer definiert er Alarm an DI1 bis DI4	Schwerwi egend	1	Das potenzialfreie Kontaktsignal vom Peripheriegerät zum entsprechenden DI-Anschluss des SmartLoggers ist fehlerhaft.	 Überprüfen Sie die Kabelverbindung des DI-Anschlusses. Wenn das Kabel locker, nicht angeschlossen oder verpolt angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Stellen Sie sicher, dass das betreffende Gerät einwandfrei funktioniert.
1111–1 114	Benutzer definiert er Alarm an M1.DI1 bis M1.DI4	Schwerwi egend	1	Das potenzialfreie Kontaktsignal vom Peripheriegerät zum entsprechenden DI-Anschluss des SmartModules ist fehlerhaft.	 Überprüfen Sie die Kabelverbindung des DI-Anschlusses. Wenn das Kabel locker, nicht angeschlossen oder verpolt angeschlossen ist, schließen Sie es fest an. Stellen Sie sicher, dass das betreffende Gerät einwandfrei funktioniert.

Alarm -ID	Alarmn ame	Alarmsch weregrad	Alarm-S ub-ID	Ursache	Vorschläge
1115	Stromau sfall 24 V	Schwerwi egend	1	Die 24-V-Stromvers orgung im Smart Array Controller ist defekt.	 Überprüfen Sie, ob das Kabel der 24-V-Stromversorgung im Smart Array Controller lose, getrennt oder verpolt angeschlossen ist. Falls ja, schließen Sie das Kabel wieder fest an. Überprüfen Sie, ob die 24-V-Stromversorgung im Smart Array Controller defekt ist. Tauschen Sie das defekte Stromversorgungsmodul aus.
1116	WebUI- Server-Z ertifikat ungültig	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at für WebUI-Server ungültig	Überprüfen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie das digitale Signaturzertifikat.
1117	WebUI- Server-Z ertifikat läuft bald ab	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at für WebUI-Server läuft bald ab	Wechseln Sie rechtzeitig das digitale Signaturzertifikat.
1118	WebUI- Server-Z ertifikat abgelauf en	Schwerwi egend	1	Digitales Signaturzertifik at für WebUI-Server abgelaufen	Wechseln Sie sofort das digitale Signaturzertifikat.
1119	Lizenz abgelauf en	Warnung	1	 Für die Premium-Li zenz hat die Nachlauffrist begonnen. Die Premium-Fu nktion wird in Kürze ungültig. 	Beantragen Sie eine neue Lizenz und ersetzen Sie die aktuelle.
1120	Zertifika t für Verwaltu ngssyste m ungültig	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at für Verwaltungssyst em ungültig	Überprüfen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie das digitale Signaturzertifikat.
1121	Zertifika t für Verwaltu ngssyste m läuft bald ab	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at für Verwaltungssyst em läuft bald ab	Wechseln Sie rechtzeitig das digitale Signaturzertifikat.

Alarm -ID	Alarmn ame	Alarmsch weregrad	Alarm-S ub-ID	Ursache	Vorschläge
1122	Zertifika t für Verwaltu ngssyste m abgelauf en	Schwerwi egend	1	Digitales Signaturzertifik at für Verwaltungssyst em abgelaufen	Wechseln Sie sofort das digitale Signaturzertifikat.
1123	Zertifika t für Remote- Ausgang skontroll e ungültig	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at für Remote-Ausgan gskontrolle ungültig	Überprüfen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie das digitale Signaturzertifikat.
1124	Zertifika t für Remote- Ausgang skontroll e läuft bald ab	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at für Remote-Ausgan gskontrolle läuft bald ab	Wechseln Sie rechtzeitig das digitale Signaturzertifikat.
1125	Zertifika t für Remote- Ausgang skontroll e abgelauf en	Schwerwi egend	1	Digitales Signaturzertifik at für Remote-Ausgan gskontrolle abgelaufen	Wechseln Sie sofort das digitale Signaturzertifikat.
1126	Zertifika t des Poverty Alleviati on Monitori ng Center ungültig	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at des Poverty Alleviation Monitoring Center ungültig	Überprüfen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie das digitale Signaturzertifikat.
1127	Zertifika t des Poverty Alleviati on Monitori ng Center läuft bald ab	Warnung	1	Digitales Signaturzertifik at des Poverty Alleviation Monitoring Center läuft bald ab	Wechseln Sie rechtzeitig das digitale Signaturzertifikat.

Alarm -ID	Alarmn ame	Alarmsch weregrad	Alarm-S ub-ID	Ursache	Vorschläge
1128	Zertifika t des Poverty Alleviati on Monitori ng Center abgelauf en	Schwerwi egend	1	Digitales Signaturzertifik at des Poverty Alleviation Monitoring Center abgelaufen	Wechseln Sie sofort das digitale Signaturzertifikat.
1129	SmartLo gger-Zer tifikat ungültig	Warnung	1	Das digitale Signaturzertifik at des SmartLoggers ist ungültig.	Überprüfen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie das digitale Signaturzertifikat.
1130	SmartLo gger-Zer tifikat läuft bald ab	Warnung	1	Das digitale Signaturzertifik at des SmartLoggers läuft bald ab.	Wechseln Sie rechtzeitig das digitale Signaturzertifikat.
1131	SmartLo gger-Zer tifikat abgelauf en	Schwerwi egend	1	Das digitale Signaturzertifik at des SmartLoggers ist abgelaufen.	Wechseln Sie sofort das digitale Signaturzertifikat.
1251	SmartM odule-Ze rtifikat ungültig	Warnung	1	Das digitale Signaturzertifik at des SmartModules ist ungültig.	Überprüfen Sie die Uhrzeit oder wechseln Sie das digitale Signaturzertifikat.
1252	SmartM odule-Ze rtifikat läuft bald ab	Warnung	1	Das digitale Signaturzertifik at des SmartModules läuft bald ab.	Wechseln Sie rechtzeitig das digitale Signaturzertifikat.
1253	SmartM odule-Ze rtifikat abgelauf en	Schwerwi egend	1	Das digitale Signaturzertifik at des SmartModules ist abgelaufen.	Wechseln Sie sofort das digitale Signaturzertifikat.

7.4 WebUI-Wartungsarbeiten

7.4.1 Aktualisieren der Firmwareversion des Geräts

Kontext

Sie können die Firmware des SmartLoggers, des Solarwechselrichters, des MBUS-Moduls oder des PID-Moduls über das WebUI aktualisieren.

Vorgehensweise

Schritt 1 Führen Sie eine Aktualisierung durch.

Abbildung 7-1 Aktualisierung

East and a start				D	autsch 🔹 🔞 🕞
estraph e	Bereitstellungsassistent V Over View V Überwac	hung Abfrage En	stell. Wartung		SH (🗛 🚹 🤮)
• Firmware-Aktualisierung	Einzel-Upgrade OStapel-Upgrade				
Produktinformationen	Eine Upgrade-Date	i auswählen:	Hochia	den	ung
 Sicherheitseinstellungen 	2	Geräte Daten	Akt. Ver.	Zielversion	Upgrade-Status
Systemwart.	Firmware-Aktualisierung	•	V100R002C00SPC020	NA	^
• Geräteprotokoll		0	V200R002C00SPC113	NA	×
- Test vorort	Aktualsierung Aktualkierung achuiten				>

IL03J00037

Registerkarte	Funktion	Beschreibung des Vorgangs
Einzel-Upgrade	Aktualisierung beliebiger Gerätearten. ANMERKUNG Im Modus "Einzel-Upgrade" kann jeweils nur maximal eine Geräteart ausgewählt werden. Sie können beispielsweise nicht SUN2000 und MBUS auswählen.	 Wählen Sie das Aktualisierungspaket aus und klicken Sie auf Hochladen. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Firmware aktualisiert werden muss. Klicken Sie auf Aktualisierung.
Stapel-Upgrade	Aktualisieren Sie Solarwechselrichter nacheinander.	 Wählen Sie das Aktualisierungspaket aus und klicken Sie auf Hochladen. Klicken Sie auf Aktualisierung.

ANMERKUNG

Die Option Aktualisierung anhalten gilt nur für die zu aktualisierenden Geräte.

----Ende

7.4.2 Einstellen der Sicherheitsparameter

Abbildung 7-2 Sicherheitseinstellungen



IL03J00038

Parameter	Beschreibung
Kennwort ändern	Ändern Sie das Kennwort für den aktuell angemeldeten Benutzer, um sich beim WebUI anzumelden.
Automatische Abmeldezeit	Wenn dieser Parameter eingestellt ist, wird ein Benutzer automatisch abgemeldet, wenn er für die angegebene Zeitspanne inaktiv ist.
WebUI-Sicherheitszertifik at	Es wird empfohlen, das vorhandene Netzwerksicherheitszertifikat und den zugehörigen Schlüssel zu verwenden.
Aktualisierungsschlüssel	Aktualisieren Sie den Schlüssel zum Speichern des Kennworts.
SmartModule-Sicherheitsz ertifikat	Laden Sie das Netzwerksicherheitszertifikat des SmartModules.
	Wenn die Datei mit dem privaten Schlüssel ein Kennwort hat, wählen Sie Schlüsselkennwort aktivieren aus und geben Sie das Schlüsselkennwort ein, das Sie vom Zertifikatsanbieter erhalten haben.
Kommunikation verwendet abgelaufenes	Gibt an, ob die Kommunikation auch bei abgelaufenem Zertifikat ermöglicht werden soll.
Zertifikat	Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, kann der SmartLogger mit dem SmartModule kommunizieren. Legen Sie nach Ablauf des Zertifikats diesen Parameter auf Deaktivieren fest, damit der SmartLogger zur Gewährleistung der Netzwerksicherheit nicht mit dem SmartModule kommunizieren kann.
TLS 1.0 aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die TLS1.0-Funktion.

Parameter	Beschreibung
Digitale Signaturprüfung für Upgrade-Paket	• Wenn dieser Parameter auf Aktivieren eingestellt ist, muss das Aktualisierungspaket die Datei mit der digitalen Signatur enthalten und das Aktualisierungspaket muss unverändert sein.
	• Wenn dieser Parameter auf Deaktivieren eingestellt ist, wird die digitale Signatur des Aktualisierungspakets nicht verifiziert.

7.4.3 Senden eines Systemwartungsbefehls

e power system	Deutsch V DL
Enspire	Bereitstellungsassistent Over View Überwachung Abfrage Einstell, Wartung
- Firmware-Aktualisierung	Systemwortung
Produktinformationen	System zurücksetzen Wartung
Sicherheitseinstellungen	Sender
Systemwart.	Werkseinstell, wie der her st.
Geräteprotikoll	Senden
2	Daten löschen
Systemwart.	Senden
,	Vollständiger Profil-Export
	Exportieren Speichern
	Vollständiger Profilimport
	Import

Abbildung 7-3 Systemwartung

IL03J00039

Funktion	Beschreibung
System zurücksetzen	Setzt den SmartLogger zurück, der automatisch heruntergefahren und neu gestartet wird.
Werkseinstell. wiederherst.	Nachdem die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden, werden alle konfigurierten Parameter (mit Ausnahme des aktuellen Datums, der Uhrzeit und der Kommunikationsparameter) auf die Standard-Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Betriebsinformationen, die Alarmdatensätze und die Systemprotokolle werden nicht geändert. Gehen Sie bei der Durchführung dieses Vorgangs mit Vorsicht vor.
Daten löschen	Löscht alle historischen Daten des SmartLoggers.
Vollständiger Profil-Export	Bevor Sie den SmartLogger ersetzen, exportieren Sie die SmartLogger-Konfigurationsdatei auf einen lokalen PC.

Funktion	Beschreibung
Vollständiger Profilimport	Nachdem Sie den SmartLogger ersetzt haben, importieren Sie die lokale Konfigurationsdatei in den neuen SmartLogger. Nach dem erfolgreichen Import startet der SmartLogger neu, damit die Konfigurationsdatei wirksam wird. Stellen Sie sicher, dass die Parameter auf der Registerkarte Einstellungen und die Parameter für den integrierten MBUS ordnungsgemäß eingestellt sind.

7.4.4 Exportieren von Geräteprotokollen

Vorgehensweise

Schritt 1 Öffnen Sie die Seite "Geräteprotokoll".

Abbildung 7-4 Exportieren von Protokollen

					Deutsch y 🔞 🕞
Enspire	Bereitstellungsassistent	Over View Überwachung	Abfrage Einstell. W	artung	(<u>***</u>) (<u>A</u> <u>9</u> 🔒 9 9)
e Firmware-Aktualisierung 🚬	Geräte proto koll				
Produktinformationen	Auswählen Nr. Gerät		SN	Geräte Do Wartur	AusführStatu
Sicherheitseinstellungen	2	(Local)	2101073330ESH9000251	•	
Systemwart.	Geräteprotokoll	JP(COM1-1)	INVSUN2000V2R2C00001	•	
Geräteprotokoll	Prot. exportieren Export stopper	Protokollarchivierung			
					11.03.100040

Schritt 2 Wählen Sie das Gerät aus, dessen Protokolle Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Prot. exportieren.

ANMERKUNG

- Die Protokolle von zwei oder mehr unterschiedlichen Geräten können nicht gleichzeitig exportiert werden. Sie können beispielsweise nicht **SUN2000** und **MBUS** auswählen.
- Sie können die Protokolle von maximal fünf Geräten desselben Typs gleichzeitig exportieren.
- Schritt 3 Beobachten Sie den Fortschrittsbalken und warten Sie, bis der Export der Protokolle abgeschlossen ist.
- Schritt 4 Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss des Exports auf Protokollarchivierung, um die Protokolle zu speichern.

----Ende

7.4.5 Starten eines Vor-Ort-Tests

Kontext

Nachdem ein Wechselrichter in Betrieb genommen wurde, sollten Sie dessen Zustand regelmäßig überprüfen, um mögliche Risiken und Probleme zu erkennen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Starten Sie einen Vor-Ort-Test.

Abbildung 7-5 Vor-Ort-Test

F e power system						Deutsch	- (0E)
Enspire	Bereitstellungsass	istent Over View Überw	Abfrage Eins	stell. Wartung		(inter-	<u> </u>
🗧 Firmware-Aktualisierung 🧙	Inspektion Spot-F	rüfung					
Produktinformationen	Einzeine Inspektion S	tapelinspektion inspektions	art: IV-Scan	~	Wa	artung	
Sicherheitseinstellungen	Inspizierte Geräte: 0 Ins	pektion erfolgr.: 0 Inspektionsfe	hler: 0				
 Systemwart. 	2	Gerät	SN	Geräte Daten	Fortschritt	AusführStatus	Start
 Geräteprotokoll 	Test vorort	P(CO M1-1)	INVSUN2000V2R2C00001	•			
• Test vorort	Inspektion beginnen	Inspektion stoppen Protokollar	chivierung				

IL03J00041

Registerka rte	Funktion	Beschreibung des Vorgangs
Inspektion	Überprüfung des Zustands des Wechselrichters.	 Wenn Einzelne Inspektion aktiviert ist, wählen Sie das zu prüfende Gerät aus. Wenn Stapelinspektion aktiviert ist, müssen Sie kein Gerät auswählen. Wählen Sie die Prüfart aus. Klicken Sie auf Inspektion beginnen. Beobachten Sie den Fortschrittsbalken und warten Sie, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung auf Protokollarchivierung, um das Protokoll der Prüfung herunterzuladen.
Spot-Prüfun g	Startet eine stichprobenartige Prüfung. ANMERKUNG Die Spot-Check-Funktion ist nur für Geräte verfügbar, deren Netzcode auf den japanischen Standard eingestellt ist.	 Wählen Sie das zu prüfende Gerät aus. Klicken Sie auf Spot-Check beginnen. Führen Sie einen stichprobenartigen Vor-Ort-Test durch. Klicken Sie nach Abschluss des Tests auf Spot-Check stoppen.

----Ende

7.4.6 Verwalten von Lizenzen

Kontext

Die intelligente I-V-Kennlinien-Diagnose, PV-String-Überwachung und Blindleistungskompensation sowie der intelligente Tracking-Algorithmus können nur nach Erwerb einer Lizenz verwendet werden. Die Lizenzdateien für die intelligente I-V-Kennlinien-Diagnose und die intelligente PV-String-Überwachung müssen im Solarwechselrichter gespeichert werden, die Lizenzdateien für den intelligenten Tracking-Algorithmus und die intelligente Blindleistungskompensierung müssen im SmartLogger gespeichert werden. Die Seriennummer des Geräts ist eindeutig der entsprechenden Lizenz zugeordnet.

Mithilfe der Lizenzverwaltung können Sie die Lizenzinformationen zum Solarwechselrichter einsehen und den aktuellen Lizenzstatus ermitteln. Bevor ein Gerät ausgetauscht wird, muss die aktuelle Gerätelizenz widerrufen werden, damit der Widerrufcode generiert und für die Beantragung einer neuen Gerätelizenz verwendet werden kann.

Vorgehensweise

Schritt 1 Öffnen Sie die Seite "Lizenzverwaltung".

		سير المحمد	Deutsch v (D)C
Bereitstellungsassistent Ove	er View Oberwachung Ab	frage Einstell Wartung	
Lizenzinformationen OLizenzanwendu:	ng OLaden der Lizenz OLizenzwide	nuf 🔪 🔪	
Insgesamt Geräte Menge. : 0		•	Wartung
🗌 Nr. Gerät	Gerätestatus	Autoris. Funktion	Lizenz SN
Lizenzverwaltung			2
Details export.			
	Bereitstellungsassistent Ove • Lænzinformationen Oberzarwendur Insgesamt Geräte Menge. : 0 Nr. Gerät Lizenzverwaltung Detals export	Bereitstellungsassistent Over View Überwachung Ab • Lændinformationen OLizenzarwendung OLaden der Lizenz Uberzwider Insgesamt Geräte Menga. : 0 • Nr. Gerät Gerätestatus Lizenzverwaltung Dictsbisexport.	Bereitstellungsassistent Over View Überwachung Abfrage Einstell Wortung Deruchformationen Otzerzarwendung Otaden der Lizerz Otzerzwidenuf Insgesamt Geräte Menga : 0 Nr. Gerät Gerätestatus Autoria Funktion Lizenzverwaltung Datab export.

Abbildung 7-6 Lizenzverwaltung

IL03J00042

Registerkarte	Funktion	Beschreibung des Vorgangs	
Lizenzinformatione n	Zeigt die Lizenzinformatione n an.	 Wählen Sie das Gerät aus, dessen Lizenzinformationen exportiert werden sollen. Klicken Sie auf Details export. 	
Lizenzanwendung	Exportiert die Lizenz-Anwendung sdatei	 Wählen Sie den Namen des Geräts aus, für das Sie eine Lizenz beantragen möchten. Klicken Sie auf Exprt. d. LizAnwnd.dat Kaufen Sie eine Lizenz von Huawei. Sie erhalten die Lizenzdatei von der technischen Kundenbetreuung von Huawei. 	
Laden der Lizenz	Lädt die erhaltene Lizenz auf das entsprechende Gerät.	 Klicken Sie auf Lizenz hochladen. Wählen Sie den Namen des Geräts aus, dessen Lizenz geladen werden soll. Klicken Sie auf Lizenz laden. 	
Lizenzwiderruf	Widerruft eine Lizenz oder exportiert die Datei mit dem Widerrufscode.	 Wählen Sie den Namen des Geräts aus, dessen Lizenz widerrufen werden soll. Klicken Sie auf Lizenz widerrufen. Klicken Sie auf Exp. d. WidrrCd-Dat 	

ANMERKUNG

Die Dateierweiterung der zu importierenden Lizenzdatei muss .dat oder .zip sein.

----Ende

7.4.7 Verwalten des SmartModules

Kontext

Wenn Sie das SmartModule ersetzen, müssen Sie es manuell über das WebUI entfernen.

Vorgehensweise

- 1. Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > SmartModule.
- 2. Wählen Sie das zu entfernende Gerät aus und klicken Sie auf 🛄, um es zu entfernen.

ANMERKUNG

🧹 dient dazu, das Second-Challenge-Kennwort des SmartModules zu ändern.

7.4.8 Erfassen von Leistungsdaten

Kontext

Sie können die Leistungsdaten der Solarwechselrichter sowie die täglichen, monatlichen und jährlichen Energieerträge erneut sammeln.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Erneute Datensammlung.
- Schritt 2 Wählen Sie die Art der zu sammelnden Daten aus und legen Sie den Erfassungszeitraum fest.
- Schritt 3 Wählen Sie den Namen des Geräts aus, dessen Daten gesammelt werden sollen, und klicken Sie auf Daten sammeln.
- Schritt 4 Warten Sie, bis alle Daten gesammelt sind. Rufen Sie auf der Seite Überwachung das Ergebnis der Datenerfassung ab.

----Ende

7.4.9 Anpassen des Gesamtenergieertrags

Vorgehensweise

- $Schritt \ 1 \quad \mbox{W\"ahlen Sie Wartung} > Ger \ arte-Mgmt. > Gesamtenergie aus beute \ an passen.$
- Schritt 2 Legen Sie den Parameter Gesamtenergieausbeute anpassen(kWh) fest und wählen Sie das Gerät aus, dessen Gesamtenergieertrag angepasst werden muss. Klicken Sie dann auf Senden.

----Ende

7.5 Geräteentsorgung

Wenn der SmartLogger das Ende seiner Betriebsdauer erreicht hat, entsorgen Sie den SmartLogger gemäß den lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Altgeräten.

8 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

8.1 Wie verbinde ich den SmartLogger mit der SUN2000-App oder der FusionSolar-App?

Voraussetzung

- Der SmartLogger wurde eingeschaltet.
- Die WLAN-Funktion ist auf dem SmartLogger aktiviert.

ANMERKUNG

- Standardmäßig ist die Funktion WLAN auf AUS im Leerlauf gesetzt.
- Wenn WLAN auf AUS im Leerlauf gesetzt ist, ist die WLAN-Funktion für einen Zeitraum von vier Stunden nach dem Einschalten des SmartLoggers verfügbar. Halten Sie anderenfalls die RST-Taste gedrückt (für 1 bis 3 Sekunden), um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
- Wenn der Parameter WLAN auf Immer AUS eingestellt ist, wählen Sie Einstell. > Drahtlosnetzwerk auf dem WebUI des SmartLoggers und stellen Sie WLAN auf Immer EIN oder auf AUS im Leerlauf ein.
- Es wird empfohlen, die FusionSolar-App zu verwenden, wenn der SmartLogger mit der FusionSolar-Hosting-Cloud verbunden ist. Die SUN2000-App wird empfohlen, wenn der SmartLogger mit anderen Verwaltungssystemen verbunden ist.
- Die SUN2000-App oder die FusionSolar-App ist auf dem Mobiltelefon installiert.

Kontext

- Die SUN2000-App oder die FusionSolar-App kommuniziert mit dem SmartLogger über das WLAN, um Funktionen wie Alarmabfrage, Parametereinstellungen und Routinewartung zur Verfügung zu stellen.
- Betriebssystem des Mobiltelefons: Android 4.0 oder höher
- Greifen Sie auf den Huawei App Store (https://appstore.huawei.com) zu, suchen Sie nach SUN2000 oder FusionSolar und laden Sie das App-Installationspaket herunter.

Abbildung 8-1 Reichweite der WLAN-Verbindung



Vorgehensweise

Schritt 1 Melden Sie sich bei der App an.

- (SmartLogger mit der FusionSolar-Hosting-Cloud verbinden) Öffnen Sie die FusionSolar-App, melden Sie sich bei intl.fusionsolar.huawei.com mit dem Installationskonto an und wählen Sie Meine > Inbetriebnahme des Zugangsgeräts, um eine Verbindung zum WLAN-Hotspot des SmartLoggers herzustellen.
- (SmartLogger mit anderen Verwaltungssystemen verbinden) Öffnen Sie die SUN2000-App und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN-Hotspot des SmartLoggers her.
- 3. Wählen Sie installer und geben Sie das Anmeldekennwort ein.
- 4. Tippen Sie auf **ANMELDEN** und navigieren Sie zum Bildschirm **Schnelleinstellungen** oder **SmartLogger**.

ANMERKUNG

- Die Screenshots in diesem Dokument entsprechen der SUN2000-App und dem lokalen Inbetriebnahme-Tool FusionSolar-App Version 3.2.00.002 (Android).
- Der anfängliche Name des WLAN-Hotspots des SmartLoggers ist **Logger_***SN* und das anfängliche Kennwort ist **Changeme**. Die Seriennummer kann dem SmartLogger-Etikett entnommen werden.
- Das Anfangskennwort von **installer** und **user** ist **00000a** sowohl für die SUN2000-App als auch für die Inbetriebnahme des FusionSolar-App-Geräts.
- Verwenden Sie das Anfangskennwort beim ersten Einschalten und ändern Sie es sofort nach der Anmeldung. Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, ändern Sie das Kennwort regelmäßig und vergessen Sie das neue Kennwort nicht. Wenn Sie das Anfangskennwort nicht ändern, kann dies zur Offenlegung des Kennworts führen. Ein Kennwort, das über einen längeren Zeitraum nicht geändert wurde, kann gestohlen oder geknackt werden. Bei Verlust des Kennworts ist der Zugriff auf das Gerät nicht möglich. In diesen Fällen haftet der Nutzer für alle Schäden, die an der PV-Anlage entstehen.

• Wenn der SmartLogger zum ersten Mal eingeschaltet wird oder die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden und keine Parameterkonfiguration auf dem WebUI durchgeführt wird, wird nach dem Anmelden bei der App der Bildschirm "Schnelleinstellungen" angezeigt. Sie können die Parameter auf Basis der Standortanforderungen festlegen.



----Ende

8.2 Wie lege ich FTP-Parameter fest?

Kontext

Die FTP-Funktion wird für den Zugriff auf ein Drittanbieter-NMS verwendet. Der SmartLogger kann die Konfigurationsdaten und die Betriebsdaten der verwalteten PV-Anlage über FTP melden. Ein Drittanbieter-NMS kann nach entsprechender Konfiguration auf Huawei-Geräte zugreifen.

FTP ist ein universelles Standardprotokoll ohne jeglichen Mechanismus zur Sicherheitsauthentifizierung. Daten, die über FTP übertragen werden, sind nicht verschlüsselt. Zur Verringerung von Sicherheitsrisiken im Netzwerk wird die IP-Adresse des verbundenen FTP-Servers eines Drittanbieters standardmäßig leer gelassen. Dieses Protokoll kann die Betriebsdaten von PV-Anlagen übertragen, was zu einer Verletzung der Benutzerdatensicherheit führen kann. Daher ist bei der Verwendung dieses Protokolls Vorsicht geboten. Nutzer haften für alle Verluste, die durch die Aktivierung des FTP-Protokolls (nicht sicheres Protokoll) verursacht werden. Den Nutzern wird empfohlen, auf der Ebene der PV-Anlage Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheitsrisiken zu reduzieren, oder das Verwaltungssystem von Huawei zu verwenden, um die Risiken zu mindern.

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die FTP-Parameter fest und klicken Sie auf Senden.

🗲 e power system		(Deutsch v 🛞 🕞
Enspire	Bereitstellungsassistent Over View Überwachung	g Abfrage Einstell.	Einstell.
🛚 wenderparameter	Basisparameter		
- Comm. Parameter	FTP-Server		
Drahtlosnetzwerk	Benutzername		
Kabalgabundanar Natz	Kennwort	•••••]
PCARS	Remote-Verzeichnis]
1.5465	Berichteinstellungen		
Leistungsmess	Daten-Export	Deaktivieren 💌	·
Verwaltungssystem	Dateiformat	Format 1	×
Modbus TCP	Dateiname	minYYMMDD.csv	×
IEC103	Uhrzeitformat	YY-MM-DD	×
IEC104	Exportmodus	Zyklisch 💌	×
FTP FT	P Exportintervall	30	[5, 1440] min
Email	Dateimodus	Kumulierte Daten	*
ESGCC	Neuester Berichtstatus		
E Leistungsanpassung	Transferstatus	Success	
C Remote-Aus	Letzte Übertragung		
• DI 💙		Senden Berichttest start.	
			II 04 1000

Abbildung 8-3 Einstellen von FTP-Parametern

Parameter Beschreibung Stellen Sie diesen Parameter auf den Domänennamen oder die FTP-Server IP-Adresse des FTP-Servers ein. Benutzername Stellen Sie diesen Parameter auf den Benutzernamen für die Anmeldung am FTP-Server ein. Stellen Sie diesen Parameter auf das Kennwort für die Kennwort Anmeldung am FTP-Server ein. Remote-Verzeichnis Nachdem Sie diesen Parameter festgelegt haben, wird ein gleichnamiges Unterverzeichnis im Standard-Daten-Upload-Verzeichnis (vom FTP-Server angegeben) erstellt. Daten-Export Gibt an, ob Daten gemeldet werden können. Format 1, Format 2, Format 3 und Format 4 werden Dateiformat unterstützt. ANMERKUNG Format 2 bietet gegenüber Format 1 zwei zusätzliche Informationen: E-Tag (Energieertrag des aktuellen Tags) und E-Gesamt (Gesamtenergieertrag). Format 3 bietet mehr Informationsquellen als Format 1 und Format 2: Leistungsmesser, PID-Modul, benutzerdefiniertes Gerät und SmartLogger-Daten. Format 4 bietet mehr Informationen als Format 3: Wirk- und Blindleistung der Leistungsmesser. Dateiname Setzen Sie diesen Parameter auf das Format des Dateinamens. Stellen Sie diesen Parameter auf das Uhrzeitformat ein. Uhrzeitformat

Parameter	Beschreibung
Exportmodus	 Der Wert kann Zyklisch oder Fester Zeitpunkt sein. Zyklisch: Meldet regelmäßig Daten. Exportintervall gibt den Zeitraum für die Meldung von Daten an. Dateimodus gibt an, ob jeweils alle Daten oder nur die inkrementellen Daten eines Tages gemeldet werden.
	• Fester Zeitpunkt: Meldet Daten zu einem festgelegten Zeitpunkt. Fester Zeitpunkt gibt die Uhrzeit für die Meldung von Daten an.

ANMERKUNG

Sie können auf **Berichttest start.** klicken, um zu überprüfen, ob der SmartLogger Daten an den FTP-Server melden kann.

----Ende

Fehlerbehebung

HINWEIS

Wenn der Fehlercode nicht in der folgenden Tabelle aufgeführt ist, generieren Sie SmartLogger-Betriebsprotokolle und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Huawei.

Fehlercode	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Fehlercode	Vorschläge zur Fehlerbehebung
0x1002	Konfigurieren Sie die FTP-Server-Adresse.	0x1003	 Prüfen Sie, ob die DNS-Server-Adresse korrekt konfiguriert ist. Prüfen Sie, ob der Domänenname des FTP-Servers des Drittanbieters korrekt konfiguriert ist.
0x1004	Konfigurieren Sie den Benutzernamen des FTP-Kontos.	0x1005	Konfigurieren Sie den Benutzernamen des FTP-Kontos.
0x3001	 Prüfen Sie, ob die FTP-Server-Adresse korrekt konfiguriert ist. Prüfen Sie, ob der FTP-Server des Drittanbieters ordnungsgemäß funktioniert. 	0x3002	 Prüfen Sie, ob der Benutzername des FTP-Kontos korrekt konfiguriert ist. Prüfen Sie, ob das Kennwort des FTP-Kontos korrekt konfiguriert ist.
0x3007	Prüfen Sie, ob der FTP-Server des Drittanbieters dem Client das Hochladen von Daten erlaubt.	0x3008	Stellen Sie sicher, dass das SmartLogger-Daten-Upload-Verzei chnis auf dem FTP-Server des Drittanbieters vorhanden ist.
Fehlercode	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Fehlercode	Vorschläge zur Fehlerbehebung
--------------	--	-----------------	----------------------------------
Andere Codes	Erstellen Sie SmartLogger-Betriebsprotokolle und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Huawei.	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

8.3 Wie lege ich E-Mail-Parameter fest?

Kontext

Der SmartLogger kann E-Mails senden, um die Benutzer über den aktuellen Energieertrag, Alarme und den Gerätestatus der PV-Anlage zu informieren. So können Benutzer rechtzeitig über die Betriebsbedingungen der PV-Anlage in Kenntnis gesetzt werden.

Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der SmartLogger mit dem konfigurierten E-Mail-Server verbunden werden kann und die Ethernet- und E-Mail-Parameter des SmartLoggers korrekt konfiguriert sind.

Vorgehensweise

Schritt 1 Legen Sie die E-Mail-Parameter fest und klicken Sie auf Senden.

🗲 e power system						Deutsch	· (06)
Enspire	Bereitstellungsassistent	Over View Überwachung	g Abfrage	Einste	Einstell.	, at C	<u>A</u> o <u>e</u> o <u>0</u> o
• wenderparameter	Basisparameter						
Comm Parameter		SMTP-Server					
		Verschlüsselungsmodus	SSL	~			
Drahtlosnetzwerk		SMTP-Port	25	r	1, 65535]		
Kabelgebundenes Netz		Benutzername		((Eine nicht-private Mailbox wird bevorzugt)		
RS485		Kennwort	•••••				
Leistungsmess		E-Mail-Sprache	English	~			
Verwaltungssystem		Adresse senden					
Modbus TCP		Adresse 1 empfangen					
IEC103		Adresse 2 empfangen					
IEC104	1	Adresse 3 empfangen					
FTP		Adresse 4 empfangen					
Email	ail	Adresse 5 empfangen					
ESGCC	iali						
T Leistungsannassung		E-Mail senden	Aktivieren	~			
- ceistungsimpassung		Im Zeitplan gesendet	20:37	p	HH:MM)		
Remote-Aus	Alarme						
° DI		E-Mail senden	Aktivieren	\sim			
 Alarmausgabe 		Alarmlevel	Geringfügig	\sim			
Intelligenter Tracking-Al	Neuester Berichtstatus						
Andere Parameter		Transferstatus					
		Letzte Übertragung					
			Senden T	est-Email s	enden		×
							11 04 100018

Abbildung 8-4 Einstellen von E-Mail-Parametern

Parameter	Beschreibung
SMTP-Server	Stellen Sie diesen Parameter auf den Domänennamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.
Verschlüsselungsmodus	Setzen Sie diesen Parameter auf den E-Mail-Verschlüsselungsmodus.
SMTP-Port	Stellen Sie diesen Parameter auf den Anschluss für den E-Mail-Versand ein.
Benutzername	Stellen Sie diesen Parameter auf den Benutzernamen für die Anmeldung am SMTP-Server ein.
Kennwort	Stellen Sie diesen Parameter auf das Kennwort für die Anmeldung am SMTP-Server ein.
E-Mail-Sprache	Stellen Sie diesen Parameter auf die Sprache für das Versenden von E-Mails ein.
Adresse senden	Stellen Sie diesen Parameter auf die Absender-E-Mail-Adresse ein.
Adresse N empfangen ANMERKUNG N ist 1, 2, 3, 4 oder 5.	Stellen Sie diesen Parameter auf die E-Mail-Adresse für den Empfang von E-Mails ein.
Ausbeute	Legt fest, ob die Energieertragsdaten per E-Mail versendet werden, und gibt den Zeitpunkt für das Versenden von E-Mails an.
Alarme	Legt fest, ob Alarme per E-Mail gesendet werden, und gibt die Priorität der Alarme an, die per E-Mail versendet werden.

ANMERKUNG

Sie können auf **Test-Email senden** klicken, um festzustellen, ob der SmartLogger erfolgreich E-Mails an die Benutzer versenden kann.

----Ende

Fehlerbehebung

HINWEIS

Wenn der Fehlercode nicht in der folgenden Tabelle aufgeführt ist, generieren Sie SmartLogger-Betriebsprotokolle und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Huawei.

Fehlercode	Vorschläge zur Fehlerbehebung	Fehlercode	Vorschläge zur Fehlerbehebung
0x2002	 Prüfen Sie, ob die DNS-Server-Adresse korrekt konfiguriert ist. Prüfen Sie, ob der Domänenname und die IP-Adresse des SMTP-Servers korrekt sind. Prüfen Sie, ob die Netzwerkkommunikation zwischen dem Verwaltungssystem und dem DNS-Server ordnungsgemäß funktioniert. 	0x2003	 Versuchen Sie es später erneut. Prüfen Sie, ob der Domänenname und die IP-Adresse des SMTP-Servers korrekt sind.
0x200b	 Prüfen Sie, ob die DNS-Server-Adresse korrekt ist. Prüfen Sie, ob der Domänenname und die IP-Adresse des SMTP-Servers korrekt sind. 	0x4016	 Versuchen Sie es später erneut. Prüfen Sie, ob die DNS-Server-Adresse korrekt konfiguriert ist. Prüfen Sie, ob der Domänenname und die IP-Adresse des SMTP-Servers korrekt sind.
0x406e	Ermitteln Sie, welcher Verschlüsselungsmodus und welcher Port vom E-Mail-Postfach unterstützt werden, und prüfen Sie, ob diese Einstellungen korrekt sind.	0x8217	 Überprüfen Sie, ob der Benutzername und das Kennwort korrekt sind. Melden Sie sich beim E-Mail-Postfach des E-Mail-Absenders an und starten Sie den SMTP-Dienst. Melden Sie sich beim E-Mail-Postfach des E-Mail-Absenders an und starten Sie die Drittanbieter-Client-Lizenzcode- Funktion.
0xa003	Prüfen Sie, ob der Domänenname und die IP-Adresse des SMTP-Servers korrekt sind.	0xa005	Geben Sie den Benutzernamen korrekt ein.
0xa006	Geben Sie das Kennwort korrekt ein.	0xe002	Konfigurieren Sie die Domäne bzw. IP-Adresse des SMTP-Servers ordnungsgemäß.
0xe003	Konfigurieren Sie die Adressen zum Senden und Empfangen von E-Mails ordnungsgemäß.	Sonstige	Erstellen Sie SmartLogger-Betriebsprotokolle und wenden Sie sich an das Servicecenter von Huawei.

8.4 Wie ändere ich die SSID und das Kennwort des integrierten WLAN?

Vorgehensweise

Schritt 1 Wählen Sie Einstell. > Drahtlosnetzwerk, stellen Sie die Parameter für das integrierte WLAN ein und klicken Sie auf Senden.

Parameter	Beschreibung	
WLAN	Gibt den Status des integrierten WLAN an.	
	• Immer EIN: Das WLAN-Modul ist eingeschaltet.	
	• AUS im Leerlauf: Das WLAN-Modul wird im Leerlauf automatisch ausgeschaltet. Sie können die RST-Taste für 1 bis 3 Sekunden gedrückt halten, um das WLAN-Modul einzuschalten. Warten Sie dann auf die Herstellung der Verbindung zur SUN2000-App. Wenn die SUN2000-App nicht verbunden ist, wird das WLAN-Modul automatisch ausgeschaltet, nachdem es vier Stunden lang eingeschaltet war.	
	• Immer AUS: Das WLAN-Modul ist nicht eingeschaltet und kann durch Drücken der Taste auch nicht eingeschaltet werden.	
SSID	• Gibt den Namen des integrierten WLAN an.	
	• Der Standardname des integrierten WLAN ist Logger_SN.	
Kennwort	• Gibt das Kennwort für den Zugriff auf das integrierte WLAN an.	
	 Das Anfangskennwort des integrierten WLAN ist Changeme. 	
	 Verwenden Sie das Anfangskennwort beim ersten Einschalten und ändern Sie es sofort nach der Anmeldung. Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, ändern Sie das Kennwort regelmäßig und vergessen Sie das neue Kennwort nicht. Wenn Sie das Anfangskennwort nicht ändern, kann dies zur Offenlegung des Kennworts führen. Ein Kennwort, das über einen längeren Zeitraum nicht geändert wurde, kann gestohlen oder geknackt werden. Bei Verlust des Kennworts muss das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. In diesen Fällen haftet der Nutzer für alle Schäden, die an der PV-Anlage entstehen. 	

8.5 Wie verwende ich DI-Anschlüsse?

Der SmartLogger verfügt über vier DI-Anschlüsse, die DI-Wirkleistungsplanung, DI-Blindleistungsplanung, DRM, Fernabschaltung und den Eingang von korrelierten Alarmen unterstützen.

Details zu DI-Wirkleistungsplanung, DI-Blindleistungsplanung, DRM und Fernabschaltung finden Sie unter 6.4 Stromnetzplanung.

HINWEIS

Bevor Sie die entsprechende Funktion einstellen, stellen Sie sicher, dass der DI-Anschluss nicht für andere Zwecke eingestellt ist. Anderenfalls schlägt die Einstellung fehl.

Alarmeingang

Wenn ein gültiger Pegel an einem DI-Anschluss anliegt, wird ein Alarm ausgelöst. Sie können Namen und Schweregrad des Alarms festlegen.

Schritt 1 Wählen Sie Einstell. > DI und ordnen Sie den DI-Anschlüss	en Alarme zu.
---	---------------

Parameter	Beschreibung		
Aktivierungsstatus	Wenn dieser Parameter für einen DI-Anschluss auf Aktiviert gesetzt ist, können Sie die Funktion des DI-Anschlusses einstellen. Anderenfalls können Sie die Funktion des DI-Anschlusses nicht einstellen.		
Status potenzialfreie Kontakte	Gibt den gültigen Eingangsstatus eines DI-Anschlusses an.		
Alarmgenerierung	Gibt an, ob die Alarmgenerierung zulässig ist.		
Alarmschweregrad	Gibt den Schweregrad des Alarms an.		
Herunterfahren auslösen	Gibt an, ob ein Befehl zum Fernabschalten des Solarwechselrichters gesendet werden soll.		
Startvorgang auslösen	Gibt an, ob ein Befehl zum Fernstarten des Solarwechselrichters gesendet werden soll.		
Alarmname	Gibt den Alarmnamen an.		
Verzögerung bei Inbetriebnahme	Legt die Verzögerungszeit für den automatischen Start des Solar-Wechselrichters fest, nachdem Startvorgang auslösen auf Aktivieren eingestellt wurde.		

8.6 Wie werden DO-Anschlüsse verwendet?

Der SmartLogger verfügt über zwei DO-Anschlüsse, die das Zurücksetzen externer Router, akustische und visuelle Alarme bei Erdungsfehlern und die Ausgabe korrelierter Alarme unterstützen.

HINWEIS

Bevor Sie die entsprechende Funktion einstellen, stellen Sie sicher, dass der DO-Anschluss nicht für andere Zwecke eingestellt ist. Anderenfalls schlägt die Einstellung fehl.

Zurücksetzen eines externen Routers

Sie können ein DC-Stromkabel des 3G-Routers an einen DO-Anschluss des SmartLoggers anschließen und das Drahtlosmodul ein- bzw. ausschalten, indem Sie den potenzialfreien DO-Kontakt trennen bzw. verbinden, um die Zurücksetzung des 3G-Routers zu steuern.

Schritt 1 Trennen Sie ein DC-Stromversorgungskabel vom Router und stecken Sie es in einen DO-Anschluss an dem SmartLogger.

Abbildung 8-5 Anschließen an einen DO-Anschluss



Schritt 2 Wählen Sie Einstell. > Weitere Parameter und setzen Sie Externen Router zurücksetzen auf den DO-Anschluss.

----Ende

Akustischer und optischer Alarm bei Erdungsfehlern

Schließen Sie ein Gleichstromkabel des akustischen und optischen Alarms an einen DO-Anschluss am SmartLogger an und schalten Sie den akustischen und optischen Alarm ein oder aus, indem Sie den potenzialfreien DO-Kontakt anschließen oder trennen, um die akustische und optische Alarmierung bei Erdungsfehlern zu implementieren.

Schritt 1 Schließen Sie ein Gleichstromkabel des akustischen und optischen Alarms an den DO-Anschluss (COM/NO) des SmartLoggers an.

Schritt 2 Wählen Sie Einstell. > Alarmausgabe und ordnen Sie Geringer Isol.-Widerstand dem DO-Anschluss zu.

----Ende

Alarmausgabe

Nachdem einem DO-Anschluss ein Solarwechselrichter-Alarm zugeordnet wurde, liefert der DO-Anschluss das Alarmsignal, falls der Solarwechselrichter den Alarm auslöst.

Schritt 1 Wählen Sie Einstell. > Alarmausgabe und ordnen Sie dem DO-Anschluss Solarwechselrichteralarme zu.

ANMERKUNG

Wenn der SmartLogger nach der Aktivierung der Funktion neu gestartet oder ausgeschaltet wird, kann sich der Status des DO-Anschlusses ändern und der Alarmausgang kann anormal sein.

----Ende

8.7 Wie verwende ich den USB-Anschluss?

Der SmartLogger ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, der eine Stromversorgung von 5 V / 1 A bereitstellt.

 An den USB-Anschluss kann ein 3G-Router angeschlossen werden, der den Router mit Strom versorgt. Die Stromversorgung des USB-Anschlusses wird unterbrochen, wenn die Kommunikation unterbrochen wird, wodurch ein Reset des 3G-Routers implementiert wird.

HINWEIS

Wenn der maximale Betriebsstrom des 3G-Routers größer als 1 A ist, kann er nicht an den USB-Anschluss angeschlossen werden.

 An den USB-Anschluss kann ein USB-Massenspeicher angeschlossen werden, um lokale Wartungsarbeiten, den Export von Geräteprotokollen und Geräte-Aktualisierungen durchzuführen.

ANMERKUNG

Zur Gewährleistung der Kompatibilität empfiehlt sich die Verwendung eines USB-Massenspeichers von SanDisk, Netac oder Kingston.

Verbindung zu einem 3G-Router

Wenn das Gleichstromkabel des 3G-Routers über einen standardmäßigen USB-Stecker mit einem maximalen Betriebsstrom von weniger als 1 A verfügt, kann es direkt an den USB-Anschluss am SmartLogger angeschlossen werden.

- Schritt 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Gleichstromkabels für den 3G-Router in den USB-Anschluss am SmartLogger.
- Schritt 2 Wenn Sie die Reset-Funktion des externen Routers nutzen möchten, wählen Sie Einstell. > Andere Parameter und setzen Sie Externen Router zurücksetzen auf USB.

----Ende

Anschließen eines USB-Massenspeichers für die lokale Wartung

Schritt 1 Stecken Sie den USB-Massenspeicher in den USB-Anschluss unten am SmartLogger.

Schritt 2 Melden Sie sich bei der App als installer an, wählen Sie auf dem SmartLogger-Bildschirm Mehr > Systemwartung und führen Sie die lokale Wartung durch.

Lokale Wartung	Beschreibung	Voraussetzungen	
Offline-Konfiguration	Nachdem die Konfigurationsdatei für den Einsatz der Anlage über die Offline-Konfiguration importiert wurde, schließt der SmartLogger automatisch die Bereitstellungskonfiguration ab.	Die Konfigurationsdatei für den Einsatz der Anlage wurde im Stammverzeichnis des USB-Massenspeichers gespeichert.	
Exportieren aller Dateien	Bevor Sie den SmartLogger ersetzen, exportieren Sie die SmartLogger-Konfiguration sdatei auf einen lokalen PC.	Nicht verfügbar	
Importieren aller Dateien	Nachdem Sie den SmartLogger ersetzt haben, importieren Sie die lokale Konfigurationsdatei in den neuen SmartLogger. Nach dem erfolgreichen Import startet der SmartLogger neu, damit die Konfigurationsdatei wirksam wird. Stellen Sie sicher, dass die Parameter auf der Registerkarte "Einstellungen" und die Parameter für den integrierten MBUS ordnungsgemäß eingestellt sind.	Alle exportierten Dateien wurden im Stammverzeichnis des USB-Massenspeichers gespeichert.	

Schritt 3 Nach Abschluss der lokalen Wartung entfernen Sie den USB-Massenspeicher.

HINWEIS

Nachdem die Dateien importiert wurden, startet der SmartLogger automatisch neu.

Anschließen an einen USB-Massenspeicher für das Exportieren der Geräteprotokolle

Schritt 1 Schließen Sie den USB-Massenspeicher an den USB-Anschluss am SmartLogger an.

- Schritt 2 Melden Sie sich bei der App als installer an, wählen Sie Mehr > Geräteprotokolle, wählen Sie das Gerät aus, dessen Protokolle Sie exportieren möchten, und tippen Sie auf Weiter.
- Schritt 3 Wählen Sie die zu exportierenden Protokolltypen aus und tippen Sie auf Bestätigen, um das Exportieren der Geräteprotokolle zu starten.
- Schritt 4 Nachdem die Protokolle exportiert wurden, entfernen Sie den USB-Massenspeicher.

----Ende

Anschließen eines USB-Massenspeichers für Geräte-Aktualisierungen

Sie können die Aktualisierung des SmartLoggers, des Solarwechselrichters, des MBUS-Moduls oder des PID-Moduls über einen USB-Massenspeicher durchführen.

Schritt 1 Speichern Sie das Geräteaktualisierungspaket auf dem USB-Massenspeicher.

ANMERKUNG

Dekomprimieren Sie das Aktualisierungspaket nicht.

- Schritt 2 Schließen Sie den USB-Massenspeicher an den USB-Anschluss am SmartLogger an.
- Schritt 3 Melden Sie sich bei der App als installer an, wählen Sie Mehr > Aktualisierung, wählen Sie ein einzelnes Gerät oder mehrere Geräte desselben Typs aus und tippen Sie auf Weiter.
- Schritt 4 Wählen Sie das Aktualisierungspaket aus und tippen Sie auf Weiter.
- Schritt 5 Bestätigen Sie das Aktualisierungspaket und das zu aktualisierende Gerät und tippen Sie auf Fertig stellen, um die Aktualisierung des Geräts zu starten.

ANMERKUNG

Nach Abschluss der Aktualisierung startet das Gerät automatisch neu.

Schritt 6 Nach Abschluss der Aktualisierung entfernen Sie den USB-Massenspeicher.

----Ende

8.8 Wie ändere ich einen Gerätenamen?

Vorgehensweise

- Schritt 1 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Geräteliste.
- Schritt 2 Ändern Sie den Gerätenamen basierend auf der tatsächlichen Situation, wählen Sie den geänderten Eintrag aus und klicken Sie auf Gerätedaten ändern.

ANMERKUNG

Sie können zum Ändern der Geräteinformationen diese auch in eine .csv-Datei exportieren, die Datei ändern und die geänderte Datei importieren.

8.9 Wie ändere ich die Kommunikationsadresse?

Der SmartLogger ermöglicht Ihnen das Ändern der Kommunikationsadressen von Huawei-Geräten auf der Seite Gerät anschließen oder Geräteliste.

Ändern der Kommunikationsadresse auf der Seite "Gerät anschließen"

- Schritt 1 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Gerät anschließen.
- Schritt 2 Klicken Sie auf Adresse autom. zuweisen, legen Sie die Startadresse für die Zuweisung fest und bestätigen Sie die Adresszuweisung.
- Schritt 3 Bestätigen Sie die Adresszuweisung, passen Sie bei Bedarf die Geräteadresse an und klicken Sie auf Adressanpassung.
- Schritt 4 Bestätigen Sie die erneute Suche nach dem Gerät.
- Schritt 5 Klicken Sie nach Abschluss der Suche auf Schließen.

----Ende

Ändern der Kommunikationsadresse auf der Seite "Geräteliste"

- Schritt 1 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Geräteliste.
- Schritt 2 Ändern Sie die Gerätekommunikationsadresse und den Gerätenamen entsprechend der Anforderungen der Anlage, wählen Sie die geänderten Einträge aus und klicken Sie auf Gerätedaten ändern.
- Schritt 3 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Gerät anschließen und klicken Sie auf Auto. Suchen.
- Schritt 4 Klicken Sie nach Abschluss der Suche auf Schließen.

----Ende

8.10 Wie exportiere ich die Parameter von Wechselrichtern?

Kontext

Sie können Konfigurationsparameter mehrerer Solarwechselrichter in eine .csv-Datei exportieren. Anschließend können Standorttechniker überprüfen, ob die Solarwechselrichterkonfigurationen in der exportierten Datei korrekt sind.

Vorgehensweise

- Schritt 1 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Export-Param.
- Schritt 2 Wählen Sie den Namen des Gerät aus, dessen Parameter exportiert werden sollen, und klicken Sie auf Exportieren.
- Schritt 3 Beobachten Sie den Fortschrittsbalken und warten Sie, bis der Export abgeschlossen ist.

Schritt 4 Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss des Exports auf **Protokollarchivierung**, um die Datei zu speichern.

----Ende

8.11 Wie lösche ich Alarme?

Kontext

Sie können alle aktiven und historischen Alarme für das ausgewählte Gerät löschen und die Alarmdaten neu erfassen.

Vorgehensweise

Schritt 1 Wählen Sie Wartung > Geräte-Mgmt. > Clear Alarm.

Schritt 2 Wählen Sie den Namen des Geräts aus, dessen Alarme gelöscht werden sollen, klicken Sie auf Senden und wählen Sie alle, Lokal synchronisierte Alarme oder Auf Geräten gespeicherte Alarme, um die Alarme zu löschen.

ANMERKUNG

Wenn Alarme für den SmartLogger gelöscht wurden, müssen Sie die Alarme auf dem Verwaltungssystem zurücksetzen. Andernfalls kann das Verwaltungssystem die vom SmartLogger erfassten Alarmdaten nicht abrufen, nachdem die Alarme gelöscht wurden.

----Ende

8.12 Wie aktiviere ich den AI1-Anschluss, um SPD-Alarme zu erkennen?

Kontext

In einem Anwendungsszenario mit dem Smart Array Controller kann der AII-Anschluss auf dem SmartLogger mit dem SPD-Alarmausgang verbunden werden, um einen Alarm auszulösen, wenn das SPD fehlerhaft ist.

Vorgehensweise

Schritt 1 Wählen Sie Einstell. > Andere Parameter und stellen Sie AI1 SPD-Erkennungsalarm auf Aktivieren ein.

8.13 Welche Modelle der Leistungsmesser und EMIs werden vom SmartLogger unterstützt?

Hersteller	Modell	Einspeisebegrenzung
Janitza	UMG604/UMG103/UMG 104	Unterstützt
NARUN	PD510	Nicht verfügbar
Acrel	PZ96L	Unterstützt
Algodue	UPM209	Unterstützt ANMERKUNG Wenn der Leistungsmesser an den SmartLogger angeschlossen wird, muss ein externer 120-Ohm-Widerstand an den RS485-Bus des Leistungsmessers angeschlossen sein. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Leistungsmessers.
CHNT	DTSU666	Nicht verfügbar
HUAWEI	DTSU666-H	Unterstützt
Socomec	COUNTIS E43	 Unterstützt ANMERKUNG Gilt nicht für Szenarien mit einphasiger Stromversorgung. Wenn der Leistungsmesser an den SmartLogger angeschlossen wird, muss ein externer 120-Ohm-Widerstand an den RS485-Bus des Leistungsmessers angeschlossen sein. Details hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Leistungsmessers.
ABB	A44	Nicht verfügbar
Netbiter	CEWE	Nicht verfügbar
Schneider	PM1200	Nicht verfügbar
SFERE	PD194Z	Nicht verfügbar
Lead	LD-C83	Nicht verfügbar
MingHua	CRDM-830	Nicht verfügbar
People	RM858E	Nicht verfügbar
elster	A1800ALPHA	Nicht verfügbar
Mitsubishi	LMS-0441E	Nicht verfügbar
Toshiba	S2MS	Nicht verfügbar

Der SmartLogger kann nur mit einem Leistungsmesser mit Modbus-RTU-Protokoll verbunden werden.

Tabelle 8-	2 Unterstützte	EMIs
------------	----------------	------

Hersteller	Modell	EMI-Informationen
JinZhou YangGuang	PC-4	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
HanDan	RYQ-3	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
ABB	VSN800-12	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur und PV-Modul-Temperatur
	VSN800-14	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Kipp&Zonen	SMPx-Serie	Einstrahlungsstärke gesamt und Umgebungstemperatur
Lufft	WSx-UMB	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
	WSx-UMB (externe Sensoren)	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Hukseflux SRx	Hukseflux SRx	Einstrahlungsstärke gesamt und Umgebungstemperatur
MeteoControl	SR20-D2	Einstrahlungsstärke gesamt und Umgebungstemperatur
RainWise	PVmet-150	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur und PV-Modul-Temperatur

Hersteller	Modell	EMI-Informationen
	PVmet-200	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Gill MetPak Pro	Gill MetPak Pro	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer Si-RS485TC	Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer Si-RS485TC	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur und Windgeschwindigkeit
Meier-NT ADL-SR	Meier-NT ADL-SR	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur und Windgeschwindigkeit
Soluzione Solare	SunMeter	Einstrahlungsstärke gesamt und Umgebungstemperatur
JinZhou LiCheng	JinZhou LiCheng	Einstrahlungsstärke gesamt, Umgebungstemperatur, PV-Modul-Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit
Sensor ADAM	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
ANMERKUNG Das Sensortyp-EMI (Stromtyp oder Spannungstyp) kommuniziert über den ADAM-Analog-Digital-Wandl er mit dem SmartLogger.		

8.14 Wie überprüfe ich den SIM-Kartenstatus?

Wählen Sie Over View > Mobile Daten, um den SIM-Kartenstatus anzuzeigen.

Parameter	Status	Beschreibung
4G-Modulstatus	Karte nicht vorhanden	Es wurde keine SIM-Karte erkannt. Legen Sie eine SIM-Karte ein.

Parameter	Status	Beschreibung
	Kartenregistrierun g fehlgeschlagen.	 Prüfen Sie, ob das Guthaben auf dem SIM-Kartenkonto aufgebraucht ist. Falls ja, laden Sie das Konto auf. Prüfen Sie, ob die Netzqualität schlecht ist. Falls ja, verwenden Sie eine SIM-Karte eines anderen Betreibers mit guter Signalqualität. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte an ein anderes Gerät gebunden wurde. Falls ja, heben Sie die Bindung der SIM-Karte an das Gerät auf oder ersetzen Sie die SIM-Karte.
	 Nicht verbunden Die Karte ist in Position. 	Der SmartLogger versucht, eine Einwahlverbindung herzustellen. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde.
	Verbunden	Die Einwahlverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
	Geben Sie die PIN ein.	Die SIM-Karte wurde so eingestellt, dass eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) erforderlich ist. Wenden Sie sich bezüglich der PIN an den Betreiber der SIM-Karte, wählen Sie Einstell. > Drahtlosnetzwerk und geben Sie die korrekte PIN ein.
	Geben Sie den PUK ein.	Wenn die Anzahl der fehlgeschlagenen PIN-Versuche die Obergrenze überschreitet, müssen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. Wenden Sie sich in Bezug auf den PUK an den Betreiber der SIM-Karte. Wählen Sie Einstell. > Drahtlosnetzwerk geben Sie den korrekten PUK ein.
Datenverkehrsst atus	Normal	Das genutzte Datenvolumen übersteigt nicht das monatliche Datenvolumen und das verbleibende Datenvolumen ist ausreichend.
	Warnung	Das genutzte Datenvolumen übersteigt 80 % des monatlichen Datenvolumens und das verbleibende Datenvolumen ist nicht ausreichend.
	Aufgebraucht	Das genutzte Datenvolumen übersteigt das monatliche Datenvolumen. Das Datenvolumen ist aufgebraucht. Laden Sie umgehend Ihr SIM-Kartenkonto auf.
	Kein Paket konfiguriert	Wählen Sie Einstell. > Drahtlosnetzwerk und konfigurieren Sie ein monatliches Datenvolumen.

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten des SmartLoggers

Geräteverwaltung

Parameter	Technische Daten	
Anzahl der Solarwechselrichter	• SmartLogger3000A: kann mit maximal 80 Solarwechselrichtern verbunden sein.	
	• SmartLogger3000B: kann mit maximal 150 Solarwechselrichtern verbunden sein.	
Kommunikationsmodus	RS485, ETH, MBUS (optional), 4G (optional) und SFP (optional)	
Maximale Kommunikationsentfernung	• RS485: 1000 m	
	• ETH: 100 m	
	 MBUS (mehradriges Kabel): 1000 m; MBUS (einadriges Kabel): 400 m (Die dreiphasigen Kabel müssen in Abständen von 1 m gebunden werden) 	
	 LWL (Einzelmodus, 1310-nm-LWL-Modul): 10.000 m (mit dem 1000M-LWL-Modul); 12.000 m (mit dem 100M-LWL-Modul) 	

Allgemeine Spezifikationen

Parameter	Technische Daten
Netzadapter	 AC-Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz DC-Ausgang: 12 V, 2 A
Gleichstromversorgung	24 V, 0,8 A
Stromverbrauch	Typisch: 9 W; Maximum: 15 W

Parameter	Technische Daten
Maße (H x B x T)	 259 mm x 160 mm x 59 mm (einschließlich Montagelaschen) 225 mm x 160 mm x 44 mm (ausgenommen Montagelaschen)
Nettogewicht	2 kg
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Relative Feuchte	5–95 % RF
IP-Schutzart	IP20
Installationsmodus	Montiert an einer Wand oder Tragschiene
Höchste Einsatzhöhe	4000 m
Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsniveau	Klasse B

Anschlüsse

Parameter	Technische Daten
Elektrischer Ethernet-Anschluss (WAN und LAN)	2 Stück; 10M/100M/1000M automatische Aushandlung
LWL-Ethernet-Anschluss (SFP)	2 Stück; unterstützt 100M/1000M SFP/eSFP-LWL-Module
MBUS-Anschluss	1 Stück; unterstützt AC-Eingangsspannung von höchstens 800 V
RS485-Anschluss (COM)	3 Stück; unterstützte Baudraten: 1200 Bit/s, 2400 Bit/s, 4800 Bit/s, 9600 Bit/s, 19.200 Bit/s und 115.200 Bit/s
USB-Anschluss	USB2.0
Stromausgang	1 Stück; DC-Ausgang: 12 V, 0,1 A
Digitaleingang (DI)	4 Stück; unterstützt nur den Zugang über potenzialfreie Relaiskontakte
Digitalausgang (DO)	2 Stück; Ausgänge für potenzialfreie Relaiskontakte, unterstützt NO- oder NC-Kontakte; unterstützt Signalspannung von 12 V, 0,5 A
Analogeingang (AI)	4 Stück; AI1: unterstützt 0–10 V Spannung (passiv); AI2–AI4: unterstützt 4–20 mA oder 0–20 mA Eingangsstrom (passiv)

Parameter	Technische Daten
4G-Antennenanschluss (4G)	1 Stück; SMA-K-Anschluss (Außengewinde und Buchse), wird zusammen mit der Antenne mit dem SMA-J-Anschluss (Überwurfmutter und Pin) verwendet

Drahtloskommunikation

Parameter	Technische Daten	
4G/3G/2G	Der SmartLogger3000A01CN unterstützt 2G-, 3G- und 4G-Netze von China Mobile und China Unicom sowie 4G-Netze von China Telecom.	
	Die folgenden Frequenzbänder werden unterstützt:	
	• LTE FDD: B1, B3, B8	
	• LTE TDD: B38, B39, B40, B41	
	• WCDMA: B1, B5, B8, B9	
	• TD-SCDMA: B34, B39	
	• GSM: 900 MHz / 1800 MHz	
	 GSM: 900 MHz / 1800 MHz Der SmartLogger3000A01EU und der SmartLogger3000A03EU unterstützen die folgenden Frequenzbänder: LTE FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20 LTE TDD: B38, B40, B41 WCDMA: B1, B5, B8 GSM: 900 MHz / 1800 MHz SmartLogger3000A01NH: Unterstützt 3G/4G von Docomo und SoftBank. Die folgenden Frequenzbänder werden unterstützt: LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B26 (nur Tokio, Nagoya und Osaka unterstützen B3) LTE TDD: B41 	
	• LIE IDD. B41	
	• WCDMA: B1, B6, B8, B19	
	Der SmartLogger3000A01KR unterstützt die Netze von SK Telecom.	
	Die folgenden Frequenzbänder werden unterstützt:	
	• LTE FDD: B1, B3, B5, B7	
	• WCDMA: B1	

Parameter	Technische Daten	
	Der SmartLogger3000A01AU unterstützt die folgenden Frequenzbänder:	
	• LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28	
	• LTE TDD: B40	
	• WCDMA: B1, B2, B5, B8	
	 GSM: 850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz 	
WLAN (lokale Wartung mit App)	2,4 G	

RF-Bänder des 4G-Moduls (SmartLogger3000A01EU und SmartLogger3000A03EU)

Frequenzband	Тх	Rx
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz	2110-2170 MHz
WCDMA Band 5	824-849 MHz	869-894 MHz
WCDMA Band 8	880-915 MHz	925-960 MHz
GSM 900	880-915 MHz	925-960 MHz
GSM 1800	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz
LTE-Frequenzband 1	1920-1980 MHz	2110-2170 MHz
LTE-Frequenzband 3	1710-1785 MHz	1805-1880 MHz
LTE-Frequenzband 5	824-849 MHz	869-894 MHz
LTE-Frequenzband 7	2500-2570 MHz	2620-2690 MHz
LTE-Frequenzband 8	880-915 MHz	925-960 MHz
LTE-Frequenzband 20	832-862 MHz	791-821 MHz
LTE-Frequenzband 38	2570-2620 MHz	
LTE-Frequenzband 40	2300-2400 MHz	
LTE-Frequenzband 41	2555-2655 MHz	

Ausgangsleistung des 4G-Moduls (SmartLogger3000A01EU und SmartLogger3000A03EU)

Frequenzband		Standardwert (Einheit: dBm)	Anmerkungen (Einheit: dB)
GSM 900	GMSK (1Tx Slot)	33	±2

Frequenzband		Standardwert (Einheit: dBm)	Anmerkungen (Einheit: dB)
	8PSK (1Tx Slot)	27	±3
GSM 1800	GMSK (1Tx Slot)	30	±2
	8PSK (1Tx Slot)	26	±3
WCDMA Band 1		24	+1/-3
WCDMA Band 5		24	+1/-3
WCDMA Band 8		24	+1/-3
LTE-Frequenzband 1		23	±2
LTE-Frequenzband 3		23	±2
LTE-Frequenzband 5		23	±2
LTE-Frequenzband 7		23	±2
LTE-Frequenzband 8		23	±2
LTE-Frequenzband 20		23	±2
LTE-Frequenzband 38		23	±2
LTE-Frequenzband 40		23	±2
LTE-Frequenzband 41		23	±2

WLAN

Parameter	Technische Daten
Frequenzband	2,4 GHz: 2,4-2,4835 GHz
Gewinn	2,4 GHz: 2,85 dBi
Sendeleistung	2,4 GHz: 1 x 100 mW
Maximaler Durchsatz	2,4 GHz: 65 Mbit/s
Einzel-/Dualbandmodus	Einzel
МІМО	2,4-GHz-Frequenzband: 1T1R
Maximale Anzahl von Online-Benutzern	6
Polarisationsmodus	Linear
Richtwirkung	Mehrdimensional

9.2 Technische Daten des SmartModules

Geräteverwaltung

Parameter	Technische Daten
Kommunikationsmodus	RS485, ETH
Maximale Kommunikationsentfernung	 RS485: 1000 m ETH: 100 m

Allgemeine Spezifikationen

Parameter	Technische Daten
Gleichstromversorgung	• DC 12 V: DC 2.0-Stecker für Strombuchse
	• DC 24 V: Kabelendklemme
Stromverbrauch	Typisch: 4 W; Maximum: 5 W
Abmessungen (H x B x T)	• Mit Montagelaschen: 160 mm x 179 mm x 59 mm
	• Ohne Befestigungslaschen: 160 mm x 125 mm x 44 mm
Nettogewicht	1 kg
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	5–95 % RF
Schutzart	IP20
Installationsmodus	Montiert an einer Wand oder Tragschiene
Maximale Betriebshöhe über N.N.	4000 m
Verschmutzungsgrad	Level 2
Korrosionsniveau	Klasse B

Anschlüsse

Parameter	Technische Daten
Elektrischer Ethernet-Anschluss (GE)	4 Stück; 10M/100M/1000M automatische Aushandlung

Parameter	Technische Daten
RS485-Anschluss (COM)	3 Stück; unterstützte Baudraten: 1200 Bit/s, 2400 Bit/s, 4800 Bit/s, 9600 Bit/s, 19.200 Bit/s und 115.200 Bit/s
Stromausgang	1 Stück; DC-Ausgang: 12 V, 0,1 A
Digitaleingang (DI)	4 Stück; unterstützt nur den Zugang über potenzialfreie Relaiskontakte
PT-Anschluss (PT)	2 Stück; unterstützt den Zugriff von Signalen von einem Dreileiter- oder Zweileiter-PT100/PT1000-Temperatursensor
Analogeingang (AI)	4 Stück; AI1: unterstützt 0–10 V Spannung (passiv); AI2–AI4: unterstützt 4–20 mA oder 0–20 mA Eingangsstrom (passiv)



Tabelle A-1 Benutzerliste

Anmeldemodus	Benutzername	Anfangskennwort
Арр	installer	00000a
	user	00000a
WebUI	admin	Changeme

Tabelle A-2 Second-Challenge-Authentifizierung

Authentifizierun gsmodus	Benutzername	Anfangskennwort
SmartLogger-Auth entifizierung durch das Verwaltungssystem	emscomm	/EzFp+2%r6@IxSCv
SmartModule-Auth entifizierung durch den SmartLogger	SmoduleAdmin	/EzFp+2%r6@IxSCv

Tabelle A-3 Liste der Betriebssystembenutzer

Benutzername	Anfangskennwort
enspire	Changeme
root	Changeme
prorunacc	Kein Anfangskennwort
bin	Kein Anfangskennwort
daemon	Kein Anfangskennwort

Benutzername	Anfangskennwort
nobody	Kein Anfangskennwort
sshd	Kein Anfangskennwort

B Domänennamensliste der Managementsysteme

ANMERKUNG

Die Liste unterliegt Änderungen.

Tabelle B-1 Domänennamen der Managementsyste	eme
--	-----

Domänenname	Datentyp	Szenario
intl.fusionsolar.huawei.com	Öffentliche IP-Adresse	FusionSolar-Hosting-Cloud
		ANMERKUNG Der Domänenname ist kompatibel mit cn.fusionsolar.huawei.com (Festlandchina).
neteco.alsoenergy.com	Öffentliche IP-Adresse	Partnerverwaltungssystem
re-ene.kyuden.co.jp	Öffentliche IP-Adresse	Remote-Ausgangssteuerung sserver von Kyushu Electric Power Company
re-ene.yonden.co.jp	Öffentliche IP-Adresse	Remote-Ausgangssteuerung sserver von Shikoku Electric Power Company

C Kurzwörter und Abkürzungen

Α		
AC	Wechselstrom (Alternating Current)	
AI	Analogeingang (Analog Input)	
AO	Analogausgang (Analog Output)	
Арр	Anwendung	
С		
СОМ	Kommunikation	
СРЕ	Kundenseitige Ausrüstung (Customer Premises Equipment)	
D		
DC	Gleichspannung	
DI	Digitaleingang (Digital Input)	
DO	Digitalausgang (Digital Output)	
Ε		
EMI	Umgebungsüberwachungsgerät (Environmental Monitoring Instrument)	
ETH	Ethernet	
G		
GE	Gigabit-Ethernet	
GND	Erdung	

L		
LAN	Local Area Network	
LED	Lichtemitierende Diode (Light-emitting Diode)	
LTE	Long Term Evolution (langfristige Entwicklung)	
Μ		
MBUS	Monitoring Bus, Überwachungsbus	
Ν		
NC	Ruhekontakt	
NO	Arbeitskontakt	
Р		
РоЕ	Power over Ethernet	
R		
RST	Zurücksetzen	
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	
S		
SFP	Small Form Factor Pluggable	
STP	Spanning Tree Protocol	
U		
USB	Universal Serial Bus	
W		
WAN	Wide Area Network	
WEEE	Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment)	